

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 76

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Alfa Romeo

Fehlercode	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Parameter	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Stellglied	(Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Codierung	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Vorgeschriebenen Reifendruck codieren
Grundeinstellung	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Getriebeanpassungen durchführen, Reifendruckkontrolle zurücksetzen (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Anprallmodus zurücksetzen (Alfa Romeo Giulietta (940), 940): Getriebeanpassungen durchführen
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

| Fehlercode

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

| Parameter

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi A1, GB), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

| Stellglied

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

| Codierung

(Audi A1, GB):
Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus
Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein,
Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen,
Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke
Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren,
Anhängerererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren,
Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus
de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Audi A3, 8V):
Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus
Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein,
Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen,
Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke
Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren,
Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren,
Anhängerererkennung codieren, Einspritzventile codieren,
Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul
codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante
Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren,
Gateway-Verbauliste codieren

(Audi A3, 8Y):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/
aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe
anpassen, Anhängerererkennung codieren, Einspritzventile
codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus
de-/aktivieren

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A6, 4A):

Startergenerator codieren, Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi A8, 4N):

Startergenerator codieren, Heckklappenmodul codieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi Q2, GA):

Heckklappenmodul codieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi Q3, F3):

Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Audi Q4 e-tron, F4):

Regen-/Lichtsensord codieren

(Audi Q5, FY), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):

Startergenerator codieren, Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi Q8 e-tron, GE):

Heckklappenmodul codieren, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi RS3, 8Y):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Audi S3, 8Y):

Heckklappenmodul codieren, Anhängererkennung codieren

| Grundeinstellung

(Audi TT, FV):

Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Audi A1, GB):

Rußpartikelfilter regenerieren, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Audi A3, 8L):

AGR-Ventil anlernen

(Audi A3, 8V):

Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Elektronische Dämpferregelung, Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen,

Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Harnstoff-
Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung
freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/
Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Audi A3, 8Y):

Rußpartikelfilter regenerieren, Oxidationskatalysator
anlernen, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System
spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb
nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen,
Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln,
Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und
zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-
System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter
deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen,
Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen,
Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen,
Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen,
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-
Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-
Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen,
Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen,
Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe
anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-
Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen,
Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter
regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen,
Ladedruckregler anlernen, Rollenprüfstandsmodus
aktivieren, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln
und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor
durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen,
Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/
Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung
aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi A4, 8W):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät
anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Notstrombatterie
Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie
Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Öldrucksensor/
Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen,
Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System
spannungsfrei schalten, Lernwerte Harnstoff-Additiv-
System zurücksetzen, 48-Volt-System wieder in Betrieb
nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Warnmeldung
Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Verschleißwerte
Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-
Batterie Ladeschütze schließen, Lenkwinkelsensor anlernen,
Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen,
Rußpartikelfilter anpassen, Standheizungs-Fernbedienung
anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe
anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive
Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem
entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen,
Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung
anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr

Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi A5, F5):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsysteem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Audi A6, 4A):

Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Niveauregelung ent-/sperrern, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten,

48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Audi A7, 4K), (Audi A7, F2), (Audi S4, 8W), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi S8, 4N):

48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen

(Audi A8, 4N):

Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Niveauregelung ent-/sperrern, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi Q2, GA):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Audi Q3, F3):

Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/

Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Audi Q4 e-tron, F4):

Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse

(Audi Q5, FY):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Niveauregelung ent-/sperren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi Q7, 4M):

Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Niveauregelung ent-/sperren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck

abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi Q8, 4M):

48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kühlsystem entlüften

(Audi Q8 e-tron, GE):

Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Kühlerjalousie 1 anpassen, Kühlerjalousie 2 anpassen, Niveauregelung ent-/sperren, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi RS Q3, F3):

Generator anlernen

(Audi RS3, 8Y):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi RS5, F5):

CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren

(Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):

Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Niveauregelung ent-/sperrern, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi S3, 8Y):

Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen

(Audi S5, F5):

48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Scheinwerfer einstellen

(Audi TT, FV):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Elektronische Dämpferregelung, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(Audi TT, FV), (Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A6, 4A), (Audi RS3, 8Y), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)

| Testfunktion

(Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A6, 4A), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)

| Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi RS3, 8Y), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB)

BMW

| Fehlercode

(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)

| Parameter

(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser.,), (BMW iX, 31CF), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)

| Stellglied

(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT),

| Codierung

(BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 4 Ser., 31BA),
(BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70),
(BMW X1, U11)

(BMW 1 Ser.,), (BMW 2 Ser., 31BX), (BMW X1, U11):
Batterie registrieren

(BMW 3 Ser., E91):
Batterie registrieren, Funkfernbedienung programmieren,
Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(BMW 3 Ser., G20), (BMW 3 Ser., G21):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren

(BMW 5 Ser., XL11), (BMW X1, F48):
Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(BMW 5 Ser., 31BK):
Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren,
Transportmodus de-/aktivieren

(BMW X4, G02):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren,
Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus de-/aktivieren

| Grundeinstellung

(BMW 1 Ser., 1U51), (BMW 1 Ser., 1E51), (BMW 2 Ser.,
2G31), (BMW 2 Ser., 2N41), (BMW 3 Ser., 8B11), (BMW 3
Ser., 8H51), (BMW 3 Ser., 8T31), (BMW 4 Ser., 4Y21), (BMW 4
Ser., 8S71), (BMW 4 Ser., 4E51), (BMW 5 Ser., 5C31), (BMW
X4, XW31):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte
Ansaugsystem zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz
anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Bremssystem
entlüften

(BMW 1 Ser., 7M71):
Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lernwerte Motor
zurücksetzen

(BMW 1 Ser.,):
Bremsflüssigkeit ersetzen, Maximalen Öldruck einstellen,
Fahrtdynamikregelungs-Steuergerät anlernen,
Ventilhubsteuerung anlernen, Anprallmodus zurücksetzen,
Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen,
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte
Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/
Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren

(BMW 2 Ser., 11AM), (BMW 2 Ser., 2A51), (BMW 2 Ser.,
2E71), (BMW X3, WY11), (BMW X5, KT41):
Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte
Ansaugsystem zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz
anlernen, Bremssystem entlüften

(BMW 2 Ser., F87), (BMW 7 Ser., F03):
Schiebedach-Einklemmschutz anlernen

(BMW 2 Ser., 41CM):
Lernwerte Motor zurücksetzen

(BMW 2 Ser., 31BX):

Anprallmodus zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Regen-/Lichtsensor anlernen

(BMW 3 Ser., E91):

Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Bordnetzsteuergerät zurücksetzen, Fußraummodulsteuergerät zurücksetzen, Dachbedieneinheit-Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Nullgangsensor anlernen, Lernwerte nach Verteilergetriebeölwechsel zurücksetzen, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Schiebe-/Hebedachsteuergerät zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, EGS-Komponenten anlernen, Ölwechsel EGS zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Fehlerzähler Lenkradverriegelung zurücksetzen (bei Neueinbau), Xenonscheinwerfer einstellen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schiebe-/Hebedach manuell anlernen, Steuergeräteausgang nach Kurzschluss reaktivieren, Getriebesteuergerät neu starten, Wegfahrsperre zurücksetzen

(BMW 3 Ser., F80), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., F04), (BMW i8, I12), (BMW i8, 2Z61), (BMW X5, F85), (BMW X6, F86), (BMW X6, F86):

Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Bremssystem entlüften

(BMW 3 Ser., G20):

Regensensor anlernen, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus

Feststellbremse de-/aktivieren, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 3 Ser., G21):

Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lenkung in Betrieb nehmen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Glühkerzen anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Bremssystem entlüften, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 4 Ser., 71AP), (BMW 4 Ser., 51AT):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte Motor zurücksetzen

(BMW 4 Ser., 31AW):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte Motor zurücksetzen, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen

(BMW 4 Ser., 81AZ), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98):

Bremssystem entlüften

(BMW 5 Ser., SP61), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 6 Ser., 6F11), (BMW 6 Ser., LX31), (BMW 7 Ser., F01), (BMW 7 Ser., YE81), (BMW X6, KV41):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Bremssystem entlüften

(BMW 5 Ser., MX51):

Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Mitlenkende Hinterachse in Betrieb nehmen, Verschleißgrenze Bremsbeläge korrigieren, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Scheibenheber anlernen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Klimaanlagekompressor anlernen, Kühlsystem entlüften, Lernwerte Motor zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Bremssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Feststellbremse anlernen

(BMW 5 Ser., JD71):

Regensensor anlernen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen,

Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 5 Ser., G31):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Bremssystem entlüften

(BMW 5 Ser., G60):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren

(BMW 5 Ser.,):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, SBC nach Bremsbacken-/belagwechsel aktivieren, Frontkamera kalibrieren

(BMW 6 Ser., JX21), (BMW 7 Ser., 7C01), (BMW 7 Ser., G12), (BMW X3, UZ31):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Bremssystem entlüften

(BMW 7 Ser., G70):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren

(BMW 8 Ser., G14), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 8 Ser., G16):

Abgasklappe anlernen, Bremssystem entlüften

(BMW i3, 1Z41):

Referenzwerte zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Lenkwinkelsensor anlernen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Vorprogrammierte Schlüssel anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Hybrid-/Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW iX, 31CF):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren

(BMW X1, F48):

Referenzwerte zurücksetzen, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen,

Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte nach Getriebeölwechsel zurücksetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Heckklappe anlernen, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Getriebe entlüften, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Vorprogrammierte Schlüssel anlernen, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW X1, U11):

Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren

(BMW X2, YK91):

Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Bremssystem entlüften

(BMW X4, 4M31):

Referenzwerte zurücksetzen, Regensensor anlernen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte

	Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren (BMW X5, G05), (BMW X6, G06), (BMW X7, G07): Abgasklappe anlernen (BMW Z4, HF11): Automatikgetriebeöl wechseln, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen
Service-Rückstellung	(BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser.,), (BMW X1, U11)
Testfunktion	(BMW X2, YK11), (BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser.,), (BMW iX, 31CF), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)
Chevrolet/Daewoo	
Parameter	(Chevrolet/Daewoo Volt, GMC)
Citroen	
Fehlercode	(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)
Parameter	(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)
Stellglied	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Codierung	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Steuergeräte codieren
Grundeinstellung	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): DeNOx-Katalysator regenerieren

Cupra

Fehlercode	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Stellglied	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Codierung	(Cupra Ateca, KB): Heckklappenmodul codieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängerererkennung codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren (Cupra Ateca, KH): Heckklappenmodul codieren, Einparkhilfe codieren, Fernbedienung synchronisieren (Cupra Born, K1): Regen-/Lichtsensord codieren (Cupra Formentor, KM): Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/ aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängerererkennung codieren, Regen-/ Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren (Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP): Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren
Grundeinstellung	(Cupra Ateca, KB): Rußpartikelfilter regenerieren, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits- Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/ Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA)

einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Cupra Ateca, KH):

Rußpartikelfilter regenerieren, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Heckklappe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Cupra Born, K1):

Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, CSM-Freischaltung, Lenkwinkelsensoren anlernen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse

(Cupra Formentor, KM):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Bremsdrucksensoren anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Cupra Leon, KL):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/

	Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen (Cupra Terramar, KP): Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln
Service-Rückstellung	(Cupra Ateca, KH), (Cupra None, KR), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Testfunktion	(Cupra Formentor, KM)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)
DS Automobiles	
Fehlercode	(DS Automobiles DS4-II, F)
Fiat	
Fehlercode	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500 (332), 332), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Parameter	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Stellglied	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)

| Codierung

(Fiat Doblo (152/263), 263):
Anhängerkupplung codieren, Einspritzventile codieren,
Transportmodus deaktivieren, Vorgeschriebenen
Reifendruck codieren

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):
Vorgeschriebenen Reifendruck codieren

(Fiat Scudo (270), 270):
Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung
programmieren, Referenzhöhe codieren, Einspritzventile
codieren, Schlüssel codieren

(Fiat Scudo (506/507), 506):
Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren,
Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren,
Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus
de-/aktivieren, VIN codieren

| Grundeinstellung

(Fiat 500 (332), 332):
Anprallmodus zurücksetzen

(Fiat 500X (334), 334):
Getriebeanpassungen durchführen

(Fiat Aegea (356), 356):
Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen,
Harnstoff-Additiv-Drucksensor ersetzen, Harnstoff-Additiv-
System entlüften, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil ersetzen,
Harnstoff-Additiv-Pumpe ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tank
ersetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung ersetzen, Lernwerte
Harnstoff-Additiv-Tanksystem zurücksetzen, Füllstand
Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Lernwerte Harnstoff-
Additiv-Pumpe zurücksetzen

(Fiat Doblo (152/263), 263):
Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen,
Rußpartikelfilter regenerieren, Überhitzungszähler
Generator zurücksetzen, Temperatursensor nach SCR-
Katalysator anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen,
Harnstoff-Additiv-Drucksensor ersetzen, Harnstoff-Additiv-
System entlüften, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil ersetzen,
Harnstoff-Additiv-Pumpe ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tank
ersetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung ersetzen, Lernwerte
Harnstoff-Additiv-Tanksystem zurücksetzen, Partikelfilter
ersetzen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand
Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motorlernwerte
Nebenaggregate/Systeme zurücksetzen, Kraftstoffpumpe
aktivieren, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor
anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte
Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendruckkontrolle
zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen,
Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen, Lernwerte
Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen, Hochdruck-AGR-
Ventil anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor
zurücksetzen

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat Ducato-VI (290), 290
(EU6)):
Reifendruckkontrolle zurücksetzen

	(Fiat Scudo (270), 270): Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, AGR-Wärmetauscher ersetzen, Abgaskrümmen ersetzen, Zylinderkopf ersetzen, Differenzdrucksensor ersetzen, Hochdruckpumpe initialisieren, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Ladeluftklappenanschlag anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen, Sonderentlüftung, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Fahrwerksdruck auf-/abbauen, Kraftstoffdrucksensor ersetzen, Harnstoff-Additiv-System anpassen (Fiat Scudo (506/507), 506): Rußpartikelfilter regenerieren, Notbremsassistent reaktivieren, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren, Getriebebauteile austauschen, Getriebewählhebel ein-/ausbauen, Getriebewählstellantrieb anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremssteile ersetzen (Fiat Talento (296), 296): Rußpartikelfilter regenerieren (Fiat Tipo (356), 356): Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Drucksensor ersetzen, Harnstoff-Additiv-System entlüften, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil ersetzen, Harnstoff-Additiv-Pumpe ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tank ersetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung ersetzen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Tanksystem zurücksetzen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen
Service-Rückstellung	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Testfunktion	(Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Fehlercode	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Parameter	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Codierung	(Ford Fiesta 06, JA8): Einspritzventile codieren
Grundeinstellung	(Ford Fiesta 06, JA8): Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, ABS/ESC anlernen, Lüftspiel Feststellbremse einstellen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystm zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Geradeauslauf korrigieren, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen (Ford Fiesta 07, JJH): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen, Lernwerte Rußpartikelsensor zurücksetzen, Turbolader anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Motorsteuergerät anlernen, Kurbelwellen-Positionssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren (Ford Fiesta 08, JJH): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen, Lernwerte Rußpartikelsensor zurücksetzen, Turbolader anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen,

	Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Fehlzündungs- und Klopfpzähler zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Motorsteuergerät anlernen, Kurbelwellen-Positionssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren (Ford Kuga 02, DM2): ABS/ESC entlüften, Scheibenwischer anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Feststellbremse anlernen, Querb beschleunigungssensor anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Fehlzündungs- und Klopfpzähler zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Anprallmodus deaktivieren, Geradeauslauf korrigieren, Lenkradpositionssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Transportmodus deaktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kollisionswarnsystem anlernen (Ford Ranger 06,): Wartungsmodus Bremssystem aktivieren/deaktivieren, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren (Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Service-Rückstellung	
Testfunktion	(Ford Kuga 02, DM2)

Honda

Fehlercode	(Honda Civic, FK), (Honda Jazz, GR3)
Parameter	(Honda Civic, FK)
Stellglied	(Honda Civic, FK)
Grundeinstellung	(Honda Civic, FK): Lernwerte Notbremsassistent zurücksetzen, Radar statisch kalibrieren, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Batterieentladestromwerte zurücksetzen, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Honda Jazz, GR3): Kamerasteuergerät kalibrieren

Hyundai

Fehlercode	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
Parameter	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
Stellglied	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Kona, OS)
Codierung	(Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE): Radventile codieren (Hyundai Kona, OS): Heckradarsensor registrieren, Lenkung codieren, Radventile codieren, Radareinheit Abstandswarnsystem codieren (Hyundai Santa Fe, DM): Einspritzventile codieren, Servolenkung nach Ersetzen anpassen, Servolenkungssteuergerät codieren, Radventile codieren (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM): Frontkamera ersetzen, Einspritzventile codieren, Servolenkung nach Ersetzen anpassen, Servolenkungssteuergerät codieren, Radventile codieren, Radareinheit Abstandswarnsystem codieren (Hyundai Tucson, TL): Radventile codieren, Radareinheit Abstandswarnsystem codieren
Grundeinstellung	(Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, OS): Bremsdrucksensor anlernen (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE): Radar dynamisch kalibrieren, Fahrprofil zurücksetzen, Rotorpositionssensor anlernen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Elektroantriebsbatterie ersetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Heckklappe anlernen, Kühlsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Hyundai ix35, EL): Lernwerte untere AGR zurücksetzen (Hyundai Kona, OS): Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Radar statisch kalibrieren, Partikelfilter ersetzen, Bremsdrucksensor anlernen, ABS/ESC entlüften, Kupplungssystem anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor

zurücksetzen, Projektionsanzeige konfigurieren, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Hyundai Santa Fe, DM):

Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Kraftstoffsysteem entlüften, Drehmomentsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kompressionstest durchführen, Kurvenlicht kalibrieren, Radar und Kamera kalibrieren, Bremssystem entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):

Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Harnstoff-Additiv-Tank anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Getriebe entlüften, Getriebe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Verteilergetriebe entlüften, Bremssystem entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Hyundai Santa Fe, TM):

Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Harnstoff-Additiv-Tank anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Partikelfilter ersetzen, Luftmassenmesser anlernen, Kraftstoffsysteem entlüften, Drosselklappe anlernen, Getriebe entlüften, Fahrpedalsensor anlernen, Getriebe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Verteilergetriebe entlüften, Bremssystem entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Kraftstoffdrucksensor ersetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Hyundai Tucson, TL):

Rußpartikelfilter regenerieren, Radar dynamisch kalibrieren, Partikelfilter ersetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kupplungssystem anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Bremssystem entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

Service-Rückstellung	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Kona, OS)
Testfunktion	(Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE)

Jaguar

Fehlercode	(Jaguar E-Pace, X540)
Parameter	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar E-Pace, X540)
Stellglied	(Jaguar E-Pace, X540)
Codierung	(Jaguar E-Pace, X540): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren
Grundeinstellung	(Jaguar E-Pace, X540): Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Radar dynamisch kalibrieren, Elektroantriebsmodus anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, SCR-System anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Einspritzmenge anlernen, Ansaugsystem anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Jaguar F-Pace, X761): Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren
Service-Rückstellung	(Jaguar E-Pace, X540)
Testfunktion	(Jaguar E-Pace, X540)

Jeep

Fehlercode	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
Parameter	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Compass (MP), MP)
Codierung	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV): Akustische Gurtwarnung codieren, Transportmodus deaktivieren
Grundeinstellung	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP): Feststellbremse anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuerg�r�t kalibrieren (Jeep Compass (MV), MV): Lernwerte elektrohydraulische Ventilsteuerung zur�cksetzen, Einspritzventil anlernen, Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen, Feststellbremse anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Motor zur�cksetzen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuerg�r�t kalibrieren (Jeep Renegade (BU), BU): Motordrehzahlsensor/Steuerzeiten anpassen
Service-R�ckstellung	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
diagnosef�hig nur mit Cyber Security Management	

Kia

Fehlercode	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Parameter	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Stellglied	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL)
Codierung	(Kia Sportage, NQ5): Heckradarsensor registrieren, Zusatzbatterie registrieren, Radventile codieren (Kia Sportage, QL): Servolenkung codieren, Radventile codieren, Radareinheit Abstandswarnsystem codieren

| Grundeinstellung

(Kia Carens, RP), (Kia Carens, UN), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Optima, TF), (Kia Rio, UB), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Soul, AM), (Kia Soul, AM), (Kia Venga, YN), (Kia Venga, YN):

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Soul, SK3):

Lenkwinkelsensor anlernen

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, ED):

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Raildrucksensor initialisieren, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Kia Niro, DE), (Kia Niro, DE):

Lenkwinkelsensor anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren

(Kia Optima, JF), (Kia Optima, JF):

Kühlsystem entlüften

(Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS):

Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Kia Sportage, NQ5):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Radar statisch kalibrieren, Rotorpositionssensor anlernen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Elektroantriebsbatterie ersetzen, Getriebeölpumpe anlernen, Lernwerte Gangwählhebel zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Kupplungssystem anlernen, Heckklappe anlernen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Verteilergetriebe entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Kia Sportage, QL):

Radar dynamisch kalibrieren, Heckklappe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Kia Sportage, SL):

AGR-Ventil anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Kia Stinger, CK), (Kia Stinger, CK):

	Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren
Service-Rückstellung	(Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sportage, NQ5)
Land-Rover	
Fehlercode	(Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)
Parameter	(Land-Rover Defender-III, L663)
Codierung	(Land-Rover Defender-III, L663): Batterie registrieren
Grundeinstellung	(Land-Rover Defender-III, L663): Regensensor anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Scheinwerferstellantrieb anlernen (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren
Service-Rückstellung	(Land-Rover Defender-III, L663)
Testfunktion	(Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

Fehlercode

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parameter

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX,

	AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)
Stellglied	(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L)
Codierung	(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46): Radventile codieren
Grundeinstellung	(Lexus IS, AVE30), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L): Radarsensor kalibrieren (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55): Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Elektrohydraulische Bremse deaktivieren, Bremssystem entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren (Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46): Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Elektrohydraulische Bremse deaktivieren, Bremssystem entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren (Lexus UX, MZAH10): Bremssystem entlüften
Testfunktion	(Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11)

MAN

Fehlercode	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Parameter	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Stellglied	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Codierung	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren
Grundeinstellung	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs- Fernbedienung anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagenkompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/ Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen
Service-Rückstellung	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Testfunktion	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

Maxus

Fehlercode	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus EunIQ 5, SV5A), (Maxus EunIQ 6,)
Parameter	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus EunIQ 5, SV5A), (Maxus EunIQ 6,)
Codierung	(Maxus Deliver 9, SV63): Einspritzventile codieren

| Grundeinstellung

(Maxus Deliver 9, SV63):
Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen,
Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Rußpartikelfilter
im Stand regenerieren, Lenkwinkelsensor anlernen,
Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln,
Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Gierratensensor
anlernen, Hydraulikeinheit + Bremssystem entlüften,
Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Heißfilm-
Luftmassenmesser anpassen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Maxus eDeliver 3, SV3C):
Lenkwinkelsensor anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln,
Airbagsteuergerät entriegeln, Gierratensensor anlernen,
Bremssystem anlernen

(Maxus Euniq 5, SV5A):
Lenkwinkelsensor anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln,
Airbagsteuergerät entriegeln, Gierratensensor anlernen,
Bremssystem anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse,
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Maxus Euniq 6,):
Lenkwinkelsensor anlernen, Airbagsteuergerät verriegeln,
Airbagsteuergerät entriegeln, Drehratsensor anlernen,
Gierratensensor anlernen, Bremssystem anlernen,
Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät
kalibrieren

| Service-Rückstellung

(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus
Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)

Mazda

| Fehlercode

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda
Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ,
GL), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5,
KF), (Mazda Mazda 3, BP)

| Parameter

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda MX-
5, ND), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda
Mazda 6, GJ, GL), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BP),
(Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda
CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-5, KF), (Mazda
Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda CX-60, KH)

| Stellglied

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF),
(Mazda Mazda 3, BP)

| Codierung

(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):
Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen

(Mazda CX-5, KF):
Allradkupplung codieren, Motoröl-Überwachungsfunktionen
einstellen

(Mazda Mazda 2, KB):

| Grundeinstellung

Reifendrucksensor-ID codieren

(Mazda Mazda 3, BL10):

Einspritzventile codieren

(Mazda Mazda 3, BN):

Einspritzventile codieren, Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen

(Mazda CX-3, DK):

Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Rußgehalts-Abgleich zurücksetzen

(Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):

Rußpartikelfilter regenerieren, Radarsensoren vorne kalibrieren, Radarsensoren hinten kalibrieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rußgehalts-Abgleich zurücksetzen, Rundumsichtkamera kalibrieren, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Mazda CX-5, KF):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Nahbereichsradar zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rundumsichtkamera kalibrieren, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Mazda CX-7, ER):

Lernwerte AGR-Ventil und Drosselklappe zurücksetzen

(Mazda Mazda 2, KB):

Einparkhilfe registrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Kühlsystem Inverter entlüften, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus elektromechanische

	Feststellbremse de-/aktivieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 6, GH): Lernwerte AGR-Ventil und Drosselklappe zurücksetzen, Einspritzmenge anlernen (Mazda Mazda 3, BN): Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Rußgehalts-Abgleich zurücksetzen, Einspritzmenge anlernen (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 6, GL): SCR-System anlernen (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF)
Service-Rückstellung	

Mercedes

Fehlercode	(Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes E-Klasse, 211070), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)
Parameter	(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)
Stellglied	(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)
Codierung	(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613): Einspritzventile codieren, CD/DVD-Laufwerk sperren/entsperren, Anhängererkennung codieren

| Grundeinstellung

(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613):
Kraftstoffmengenregler anlernen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuergeräts anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Rußpartikelfilter anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Oxidationskatalysator nach Motorsteuergerätaustausch anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe und Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Abgasklappenstellantrieb anpassen, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Luftmassenmesser anlernen, Kraftstoffsyst. entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Einlasskanal-Abschaltung anlernen, Scheibenheber anlernen, Getriebe anlernen, Gangsensor anlernen, Anpassungen Harnstoff-Additiv, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Scheinwerfer einstellen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Luftfilter zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, HFM-Driftkompensation, Drosselklappenanschlag anlernen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Druckregelventil anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Regen-/Lichtsens. anlernen, Lernwerte Abgastemperatursens. Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperatursens. anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Temperatursens. vor SCR-Katalysator anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksens. oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Kollisionswarnsystem anlernen, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)

Mini

| Grundeinstellung

(Mini F54 Clubman, XK91), (Mini F55 One/Cooper, XS11), (Mini F56 One/Cooper, XR51), (Mini F57 Cabrio, WH71), (Mini F60 Countryman, 21BR):
Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Bremssystem entlüften

| Testfunktion

(Mini F60 Countryman, YT71)

Mitsubishi

Fehlercode	(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)
Parameter	(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)
Stellglied	(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)
Grundeinstellung	(Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W): Adaptive Funktionen initialisieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Gierratensensor anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)

Nissan

Fehlercode	(Nissan Qashqai, J12)
Parameter	(Nissan Qashqai, J12)
Grundeinstellung	(Nissan Qashqai, J12): Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Nissan Qashqai, J12)

Opel/Vauxhall

Fehlercode	(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)
Parameter	(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Stellglied

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Codierung

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Anhängerkupplung codieren

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung programmieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Einspritzventile codieren

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Anhängerkupplung codieren, Einspritzventile codieren, Vorgeschriebenen Reifendruck codieren

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen, Gespannstabilisierung codieren, Einspritzventile codieren, Reifengröße codieren

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Fernbedienung programmieren, Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, VIN codieren

| Grundeinstellung

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Lernwerte Lambdasondenheizung zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufuftdurchsatz zurücksetzen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Bremspedalposition anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Gierratensensor zurücksetzen, Lenkungs-Endanschläge zurücksetzen, Lenkungs-Endanschläge anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Leuchtweitenregelungs-Sensor anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Batteriesensormodul anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Gemischadaptation zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):

Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Luftmassenmesser anlernen, Frontkamera kalibrieren, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, N-Position Getriebe anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Position Kupplung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Schwungrad anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

Lambdasondenheizung anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, Drehmomentbegrenzung aufheben, Klopfzähler zurücksetzen, Notbremsassistent reaktivieren, Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen, Kolben ersetzen, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Adaptive Funktionen initialisieren, Zylinderkopf ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schwungrad anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremssteile ersetzen, Generator anlernen

(Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Klopfzähler zurücksetzen, Notbremsassistent reaktivieren, Turbolader anlernen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Ladedruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Zylinderkopf ersetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Position Kupplung anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Lernwerte Fahrpedalsensor zurücksetzen, Schwungrad anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Batterieentladestromwerte zurücksetzen, Generator anlernen

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Scheibenheber anlernen, Bremspedalposition anlernen, Fahrpedalsensor anlernen, Lernwerte Glühkerzen zurücksetzen, N-Position Getriebe anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Gierratensensor zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Raildrucksensor initialisieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte

Katalysator zurücksetzen, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Leuchtweitenregelungs-Sensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schwungrad anlernen, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Batteriesensormodul anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Bremspedalposition anlernen, Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Kurbelwellenposition anlernen, Lambdasonde anlernen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, DeNOx-Katalysator regenerieren, DeNOx-System anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Längs-/Querschleunigungssensor zurücksetzen, Längs-/Querschleunigungssensor anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Bremsdrucksensor zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Lernwerte Querschleunigungssensor zurücksetzen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Luftmassenmesser anlernen, Drallklappenmagnetventil anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Abgasklappe anlernen, Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Bremspedalposition anlernen, Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen, Klimaanlagesteuergerät anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Raildruck zurücksetzen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Ladedrucksensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):
Rußpartikelfilter regenerieren, Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, Notbremsassistent reaktivieren, Rotorpositionssensor anlernen, Kühlsystem entleeren, Kühlsystem befüllen, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen, N-Position Getriebe anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor kalibrieren, ECO-Modus verlassen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremsteile ersetzen

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):
Lernwerte Lambdasondenheizung zurücksetzen, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen

(Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0):
Rußpartikelfilter regenerieren

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Testfunktion

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09)

Peugeot

| Fehlercode

(Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 207, W*****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))

| Parameter

(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008,

	CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))
Stellglied	(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot Rifter, E)
Codierung	(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 207, W), (Peugeot 207, W****), (Peugeot 208, C), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 807, E), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot RCZ, 4J): Regenerierungsadditiv-Menge codieren
Grundeinstellung	(Peugeot 1007, K), (Peugeot 206, 2): Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, L), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E): Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 5008, 0A): Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen (Peugeot 3008, M), (Peugeot 508, 8): Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen (Peugeot 307, 3), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot Expert-III, XX): Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)): Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, DeNOx-Katalysator regenerieren, DeNOx-System anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren

Polestar

Fehlercode	(Polestar Polestar 2, V)
Grundeinstellung	(Polestar Polestar 2, V): Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Polestar Polestar 2, V)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Polestar Polestar 2, V)

Porsche

Fehlercode	(Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)
Codierung	(Porsche Taycan (Y1x), Y1A): Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren

Renault

Fehlercode	(Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Talisman, LPNB)
Parameter	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic- III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo- II,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)
Stellglied	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic- III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo- II,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)
Codierung	(Renault Arkana, RJL):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Captur-I, J5__):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Einspritzventile codieren, Radsatz (Sommer/Winter) codieren, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren

(Renault Captur-II, RJB):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Clio-V, B7AD):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Einspritzventile codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Megane-IV, RFB):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Gespannstabilisierung codieren, Einspritzventile codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Ländervariante codieren, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Kangoo-II,):

Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Sprachvariante codieren

(Renault Koleos-II, HCA):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Ländervariante codieren, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):

Anhängerkupplung codieren, Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Gespannstabilisierung codieren, Einspritzventile codieren, Ländervariante codieren, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Talisman, LPNB):

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Gespannstabilisierung codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Ländervariante codieren, Einheiten
Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

| Grundeinstellung

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Gespannstabilisierung codieren, Einspritzventile codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Zoe, BFMA):

Elektroantriebsmotor codieren, Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren

(Renault Arkana, RJL):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Schwungradzahnkranz anlernen, Ladedruckregler anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Captur-I, J5__):

Kupplungsbaugruppe anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen

(Renault Captur-II, RJB):

Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Schwungradzahnkranz anlernen, Nach Ersetzen Partikelfilter, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Nockenwellenverstellung anpassen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Clio-V, RJA):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Startsperr

Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen,
Schwungradzahnkranz anlernen, Lernwerte
Nockenwellensensor zurücksetzen, Abgasklappe anlernen,
Lernwerte Starter zurücksetzen, Turbolader anlernen,
Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr
anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen,
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren,
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Espace-V, JRAM):
Kupplungsbaugruppe anlernen

(Renault Fluence, LZBL, LZBD):
Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter
regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Allradlenkung
in Geradeausstellung bringen, Radar dynamisch kalibrieren,
Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, AGR-Ventil
anlernen, Differenzdrucksensor anlernen,
Luftmassenmesser anlernen, Abgasklappe anlernen,
Ansaugluftklappe anlernen, Lernwerte
Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen,
Klimaanlagenklappen anlernen, Lambdasonde anlernen,
Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen,
Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Katalysator
zurücksetzen, Lernwerte Starter zurücksetzen,
Fahrzeugniveausensor anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor
oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus
Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät
kalibrieren

(Renault Kangoo-II,):
ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte
Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor
anlernen, Hybrid-/Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten

(Renault Koleos-II, HCA7):
Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren,
Kupplungsbaugruppe anlernen, Radar dynamisch
kalibrieren, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Gierratensensor
anlernen, Klimaanlagenklappen anlernen, Lernwerte
Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor
anlernen, Nockenwelle anpassen, Schwungradzahnkranz
anlernen, Nach Ersetzen Partikelfilter, Ladedruckregler
anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen,
Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr
anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren,
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Megane-IV, B9M0):
Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe
anlernen, Allradlenkung in Geradeausstellung bringen,
Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren,
Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen,
Radarsensoren hinten kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer
links einstellen/kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer rechts
einstellen/kalibrieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen
anlernen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor
anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Ansaugluftklappe
anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe
zurücksetzen, Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen,

Klimaanlagenklappen anlernen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Schwungrad anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Drallklappe anlernen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Scenic-IV, J9A2):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Klimaanlagenklappen anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Radar und Kamera kalibrieren, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren

(Renault Talisman, L2MV,LPMV):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Allradlenkung in Geradeausstellung bringen, Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Matrix-LED-Scheinwerfer links einstellen/kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer rechts einstellen/kalibrieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Drosselklappe anlernen, Heckklappe anlernen, Klimaanlagenklappen anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Schwungradzahnkranz anlernen, Ladedruckregler anlernen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

	(Renault Zoe, BFMA): Radar dynamisch kalibrieren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Rotorpositionssensor anlernen, Elektrische Kühlmittelpumpe anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Hybrid-/ Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Kangoo-II,), (Renault Koleos-II, HCA)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Arkana, RJL), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Talisman, RFD), (Renault Talisman, LPNC, LPNB), (Renault Talisman, KPNC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV, JGMM), (Renault Talisman, LPNB), (Renault Talisman, KPNB)
Seat	
Fehlercode	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
Parameter	(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F), (Seat Arona, KJ)
Stellglied	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
Codierung	(Seat Ateca, KH): Heckklappenmodul codieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren (Seat Ibiza, KJ):

| Grundeinstellung

Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Seat Leon, 5F):

Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Seat Ateca, KH):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Seat Ibiza, KJ):

Rußpartikelfilter regenerieren, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen,

Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Seat Leon, 5F):

Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Seat Leon, KL):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Seat Tarraco, KN):

Anprallmodus zurücksetzen, Kühlerjalousie anpassen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

Service-Rückstellung	(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
Testfunktion	(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)

Skoda

Fehlercode	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Parameter	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Stellglied	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Codierung	(Skoda Enyaq, 5A): Regen-/Lichtsensord codieren (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW): Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren (Skoda Karoq, NU): Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren (Skoda Octavia, NX): Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

| Grundeinstellung

(Skoda Superb, 3T):

Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Skoda Superb, NZ):

Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Skoda Enyaq, 5A):

Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensord anlernen, Lenkwinkelsensord anlernen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse

(Skoda Kamiq, NW):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Lenkwinkelsensord anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen

(Skoda Karoq, NU):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensord anlernen, Lenkwinkelsensord anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer

einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr
Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach
anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter
regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung,
Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf
Klimaanlagenkompressor durchführen, Elektronische
Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/
Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung
aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator
anlernen

(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Superb,
3V):

Kühlerjalousie anpassen

(Skoda Kodiaq, PS):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/
entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-
System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen
Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen,
Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen,
Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen,
Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung
anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe
anlernen, Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen,
Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen,
Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/
Zusatzheizung entriegeln

(Skoda Octavia, NX):

48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System
wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/
Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen,
Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System
durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen,
Bremsdrucksensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen,
Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-
Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen,
Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer
einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen,
Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung,
Ersteinlauf Klimaanlagenkompressor durchführen,
Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/
Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung
aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Skoda Octavia, PV):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/
entlüften, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen,
Elektrische Sitze anlernen, Turbolader anlernen,
Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften,
Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen,
Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer

einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Skoda Scala, NW):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen

(Skoda Superb, 3T):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Skoda Superb, NZ):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen,

	Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln
Service-Rückstellung	(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ)
Testfunktion	(Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

Subaru

Fehlercode	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Parameter	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Stellglied	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Codierung	(Subaru Legacy/Outback, BR): Einspritzventile codieren
Grundeinstellung	(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GT): Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Regen-/Lichtsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren (Subaru Forester, SK), (Subaru Levorg, VM), (Subaru XV, G5): Spurwechselassistent anlernen (Subaru Legacy/Outback, BS): Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Spurwechselassistent anlernen, Beschleunigungssensor anlernen, Einspritzmenge anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren (Subaru Solterra, EAM1S): Kühlsystem Inverter entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Subaru Legacy/Outback, BR)

Suzuki

Fehlercode	(Suzuki Celerio, LF)
Parameter	(Suzuki Celerio, LF)
Stellglied	(Suzuki Celerio, LF)
Grundeinstellung	(Suzuki Across, A5Z): Radarsensor kalibrieren (Suzuki Celerio, LF): Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen

Tesla

Parameter	(Tesla Model 3, 5YJ3)
-----------	-----------------------

Toyota

Fehlercode	(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)
Parameter	(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)
Stellglied	(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)
Codierung	(Toyota Auris, ZRE186): Komfortöffnen/-schließen codieren, Innenraumbeleuchtung codieren, Reifendruckkontrolle codieren (Toyota Camry, ASV50): Radventile codieren, Schlüsselwarnung konfigurieren (Toyota Corolla, MZEA11): Radventile codieren (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Kluger, GSU58): Kamera- und Zielpositionen speichern, Radventile codieren, Schlüsselwarnung konfigurieren (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):

| Grundeinstellung

Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren

(Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13):
Reifendrucksensor-ID codieren

(Toyota Auris, ZRE186):
Fahrzeugniveausensoren anlernen, Gierratensensor
anlernen, Fahrdynamikregelung deaktivieren,
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Camry, ASV50):
Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lenkwinkelsensor
anlernen, Gierratensensor anlernen, Klimaanlageklappen-
Stellantriebe anlernen, ABS/ESC entlüften, Radarsensor
kalibrieren, Fahrdynamikregelung deaktivieren,
Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus
Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät
kalibrieren

(Toyota Corolla, MZE11):
Rußpartikelfilter regenerieren, Einparkhilfe registrieren,
Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter
zurücksetzen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-
Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-
Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren,
Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät
kalibrieren

(Toyota Corolla, ZZE122):
Gänge (großer Anlernvorgang), N-Position Getriebe
anlernen, Getriebehydraulik anlernen, Position Kupplung
anlernen, Getriebesteuergerät anlernen, Schleifpunkt
Kupplung anlernen

(Toyota Hilux, GUN126):
Rußpartikelfilter regenerieren, Gierratensensor anlernen,
Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor
kalibrieren, Fahrdynamikregelung deaktivieren,
Voreinspritzmengen Lern-/Löschfunktion, Löschfunktion
Voreinspritzmenge, Bremssystem entlüften,
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):
Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Partikelfilter
zurücksetzen, Gierratensensor anlernen, Hochdruckpumpe
initialisieren, Kraftstoffmengenregler prüfen,
Fahrdynamikregelung deaktivieren, Voreinspritzmengen
Lern-/Löschfunktion, Löschfunktion Voreinspritzmenge,
Bremssystem entlüften

(Toyota Kluger, GSU58):
Fahrzeugniveausensoren anlernen, Gierratensensor
anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen,
Fahrdynamikregelung deaktivieren, Bremssystem entlüften,
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota
RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L):
Spurwechselassistent anlernen

	(Toyota Yaris, GXPA16): Einparkhilfe registrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Toyota Yaris, MXP13): Einparkhilfe registrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Kühlsystem Inverter entlüften, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Toyota Corolla, ZZE122) (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Hilux, GUN126)
Service-Rückstellung	
Testfunktion	
Volkswagen	
Fehlercode	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Parameter	(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Stellglied

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T),
(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS),
(Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA),
(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)

| Codierung

(Volkswagen Arteon, 3H):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Caddy, SA):
Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Anhängererkennung codieren, Servolenkung nach Ersetzen anpassen, Lenksäulenmodul codieren, Standheizung codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST):
Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Zusatzbatterie registrieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):
Regen-/Lichtsensord codieren

(Volkswagen ID.Buzz, EB):
Heckklappenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Passat, CJ):
Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3):
Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen T-Roc, A1):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):
Heckklappenmodul codieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren

(Volkswagen Taigo, CS):
Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

(Volkswagen Transporter, SH):
Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren

Grundeinstellung

(Volkswagen Amarok, T1):

Wartungsmodus Bremssystem aktivieren/deaktivieren,
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen,
Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera
kalibrieren

(Volkswagen Arteon, 3H):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-
Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator
anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen,
Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen,
Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen
Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-
Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren,
Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen,
Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen,
Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-
Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen,
Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-
Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen,
Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen,
Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-
Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte
Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System
zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen,
Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter
regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung,
Ersteinlauf Klimaanlagenkompressor durchführen,
Elektronische Dämpferregelung anlernen,
Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten
Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren,
Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA)
einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete
Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln,
Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Volkswagen Caddy, SA):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Allradkupplungsölpumpe
anlernen, Zentralverriegelung aktivieren, Bremsdrucksensor
anlernen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe
anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen,
ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung
anlernen, Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition
bringen, Getriebesteuergerät anlernen, Kraftstoffhochdruck
abbauen, Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen,
Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen,
Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor
anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler
anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf
Klimaanlagenkompressor durchführen, Kamerasteuergerät
kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/
Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Caddy, SB):

Rußpartikelfilter regenerieren, Oxidationskatalysator
anlernen, Kühlsystem befüllen/entlüften, Kraftstoffleitungen
Stand-/Zusatzheizung befüllen, CSM-Freischaltung,
Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen,

Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ):

Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen Golf8, CD):

Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen,

Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen

(Volkswagen Golf8, CG):

Oxidationskatalysator anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3):

Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse

(Volkswagen ID.7, ED):

Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen,

Bremspedalwegsensoren anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Bremsdrucksensoren anlernen, Scheinwerfer einstellen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Bremsdrucksensoren anlernen, Scheinwerfer einstellen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Tiguan, BW):
Kühlerjalousie anpassen

(Volkswagen Passat, CJ):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Polo, AE):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensoren anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen T-Cross, D3):

Rußpartikelfilter regenerieren, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen

(Volkswagen T-Roc, A1):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen T-Roc, D1):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf

Klimaanlagenkompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen Taigo, CS):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen

(Volkswagen Tiguan, 5N):

Schiebe-/Hebedach anlernen

(Volkswagen Tiguan, AX):

Schiebe-/Hebedach anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volkswagen Tiguan, CT):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Touran, 5T):

Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem

entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen

(Volkswagen Transporter, SH):

Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebesteuergerät anlernen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Transporter, ST):

Oxidationskatalysator anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

Service-Rückstellung

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1),

	(Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ)
Testfunktion	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Volvo

Fehlercode	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
Parameter	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
Stellglied	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)
Grundeinstellung	(Volvo C40, X): Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren (Volvo S60-II, FS): Kamerasteuergerät kalibrieren (Volvo S60-III, Z): Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen, Kompass im Innenspiegel kalibrieren, Lernwerte Neutralpositionssensor zurücksetzen, Lernwerte seitliche Objekterkennung zurücksetzen, Lernwerte seitliche Objekterkennung zurücksetzen, Einbauposition Steuergerät seitliche Objekterkennung anpassen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Getriebe

zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Bremspedalposition anlernen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Bremssystem zurücksetzen, Neue Bauteile Klimaanlage identifizieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Reifendruckkontrolle zurücksetzen, Schiebedachstellantrieb anlernen, Lernwerte elektromechanische Servolenkung zurücksetzen, Verteilergetriebeölpumpe entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Hinterachsgetriebe zurücksetzen, Lernwerte ABS-Hydraulikeinheit zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volvo S90-II, PS):

Kompass im Innenspiegel kalibrieren, Lernwerte Neutralpositionssensor zurücksetzen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Ganganzeige im Kombiinstrument aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Bremspedalposition anlernen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Bremssystem zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Neue Bauteile Klimaanlage identifizieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Reifendruckkontrolle zurücksetzen, Schiebedachstellantrieb anlernen, Lernwerte elektromechanische Servolenkung zurücksetzen, Verteilergetriebeölpumpe entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Hinterachsgetriebe zurücksetzen, Lernwerte ABS-Hydraulikeinheit zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volvo V60-II, ZW):

Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen, Kompass im Innenspiegel kalibrieren, Lernwerte Neutralpositionssensor zurücksetzen, Lernwerte seitliche Objekterkennung zurücksetzen, Lernwerte seitliche Objekterkennung zurücksetzen, Einbauposition Steuergerät seitliche Objekterkennung anpassen, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Ganganzeige im Kombiinstrument aktivieren, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Bremspedalposition anlernen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Bremssystem zurücksetzen, Motoranpassungen durchführen, Neue Bauteile Klimaanlage identifizieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Reifendruckkontrolle zurücksetzen, Schiebedachstellantrieb anlernen, Lernwerte elektromechanische Servolenkung zurücksetzen, Verteilergetriebeölpumpe entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Hinterachsgetriebe zurücksetzen, Lernwerte ABS-Hydraulikeinheit zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volvo V90-II, PZ), (Volvo XC90-II, LC,LF):

| Service-Rückstellung

Radarsensor kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volvo XC40, XZ):

Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen,
Kompass im Innenspiegel kalibrieren,
Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte
Neutralpositionssensor zurücksetzen, Lernwerte seitliche
Objekterkennung zurücksetzen, Lernwerte seitliche
Objekterkennung zurücksetzen, Einbauposition Steuergerät
seitliche Objekterkennung anpassen,
Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte
Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen,
Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Getriebe
zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/
aktivieren, Bremspedalposition anlernen,
Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Bremssystem
zurücksetzen, Neue Bauteile Klimaanlage identifizieren,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor
kalibrieren, Reifendruckkontrolle zurücksetzen,
Schiebedachstellantrieb anlernen, Lernwerte
elektromechanische Servolenkung zurücksetzen,
Verteilergetriebeölpumpe entlüften, Beschleunigungssensor
anlernen, Lernwerte Hinterachsgetriebe zurücksetzen,
Lernwerte ABS-Hydraulikeinheit zurücksetzen,
Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/
Umfeldkamera kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Volvo XC60-II,)::

Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen,
Kompass im Innenspiegel kalibrieren, Lernwerte
Neutralpositionssensor zurücksetzen, Lernwerte seitliche
Objekterkennung zurücksetzen, Einbauposition Steuergerät
seitliche Objekterkennung anpassen,
Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte
Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen,
Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Getriebe
zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/
aktivieren, Bremspedalposition anlernen,
Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Bremssystem
zurücksetzen, Neue Bauteile Klimaanlage identifizieren,
Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor
kalibrieren, Radar und Kamera kalibrieren,
Reifendruckkontrolle zurücksetzen, Schiebedachstellantrieb
anlernen, Lernwerte elektromechanische Servolenkung
zurücksetzen, Verteilergetriebeölpumpe entlüften,
Beschleunigungssensor anlernen, Lernwerte
Hinterachsgetriebe zurücksetzen, Lernwerte ABS-
Hydraulikeinheit zurücksetzen, Kamerasteuergerät
kalibrieren

(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ),
(Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X), (Volvo S60-III, Z)

| **Testfunktion**

(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ),
(Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)

| **Durch Cyber Security Management (CSM) System
gesichert** diagnosefähig nur mit Cyber
Security Management

(Volvo XC40, XZ), (Volvo C40, X)