

Branchenlösungen

FUNKTIONEN	Road Plus	Glass Plus
Fehlercode lesen und löschen	+ (alle Systeme)	+ (alle Systeme)
Parameter	Abgas, ABS, ASR, Diebstahl, Elektrik, Fahrwerk, Getriebe, Keyless Go, Lenkung, Motor	ABS, Airbag, Audio/Video, Komfort, Motor
Servicerückstellung	-	+
Stellgliedtest	Abgas, ABS, ASR, Diebstahl, Elektrik, Fahrwerk, Getriebe, Keyless Go, Lenkung, Motor, Sicherheit	Lenkung, Komfort, Audio/Video
Grundeinstellungen	Motorsysteme <i>Drosselklappe anpassen</i> <i>Einspritzpumpe anpassen</i> Bordnetzsysteme <i>Freigabe Hybridantrieb</i> Getriebesysteme <i>Drucksensor anlernen</i> Additivsysteme <i>Additivbehälter ersetzen/ befüllen</i> Reifendruckkontrollsysteme <i>Aktivierung/Reset</i> <i>Reifendruckverlustwarner</i> <i>RDC-Sensoren anlernen</i> Wegfahrsperrsystem <i>Wegfahrsperrung anpassen</i>	Glassysteme <i>Frontscheibenadaption</i> <i>Leuchtweitenregelungs-Sensor anlernen</i> <i>Xenonlicht einstellen</i> Komfortsysteme <i>FZD-Schiebedach initialisieren</i> <i>Scheibenheber entnormieren</i> Bordnetzsystem <i>Leuchtweitenregulierung initialisieren</i>
Codierung	Additivsystem <i>Additivmenge codieren</i> Batteriesystem <i>Batterieregistrierung</i> Motorsysteme <i>Drosselklappen-Steuereinheit anpassen</i> <i>Einspritzmenge anpassen</i> <i>Lüfteransteuerung codieren</i> <i>Startmenge anpassen</i> <i>Tanksensor codieren</i>	Glassysteme <i>Frontscheibenadaption</i> Beleuchtungssysteme <i>Tagfahrlicht codieren</i> <i>Lichtsensor codieren</i>
Repair Plus Light	+ Technische Daten Klima Stromlaufpläne Bauteilprüfwerte Fahrzeugbilder Innenraumbilder Sicherungs-/Relais-kastenbilder Vergleichslisten Fahrzeuglexikon Symptombasierte Lösungsvorschläge Rückrufaktionen Car History Serviceinformationen Kalkulation AU-Daten Bauteilhilfe Abgasdiagnose	-

Branchenlösungen

FUNKTIONEN	Body Plus	Service Plus
Fehlercode lesen und löschen	+ (alle Systeme)	+ (alle Systeme)
Parameter	ABS, Airbag, Elektrik, Fahrwerk, Klimaanlage, Lenkung, Sicherheit	-
Servicerückstellung	-	+
Stellgliedtest	ABS, Airbag, Elektrik, Fahrwerk, Klimaanlage, Lenkung, Sicherheit	-
Grundeinstellungen	<p>Bremssysteme <i>ABS/ESP kalibrieren</i></p> <p>Fahrwerkssysteme <i>Längsbeschleunigungs-Sensor anpassen</i></p> <p>Komfortsysteme <i>EMF-Schiebedach initialisieren</i> <i>Scheibenheber normieren</i></p> <p>Glassysteme <i>Frontscheibenadaption</i> <i>Leuchtweitenregelungs-Sensor anlernen</i> <i>Xenonlicht einstellen</i></p> <p>Klimasysteme <i>Klimaanlagenklappen-Stellantriebe normieren</i></p>	<p>Bremssysteme <i>Feststellbremse</i> <i>ABS/ESP kalibrieren</i> <i>Bremsbeläge hinten ein-/ausbauen</i></p> <p>Additivsysteme <i>Additivbehälter ersetzen/befüllen</i></p> <p>Motorsysteme <i>Partikelfilter ersetzen</i></p> <p>Reifendruckkontrollsysteme <i>Aktivierung/Reset Reifendruckverlustwarner</i> <i>RDC-Sensoren anlernen</i></p> <p>Komfortsysteme <i>Scheibenheber normieren</i></p> <p>Glassysteme <i>Xenonlicht einstellen</i></p>
Codierung	<p>Additivsystem <i>Additivmenge codieren</i></p> <p>Motorsysteme <i>Drosselklappen-Steuereinheit anpassen</i> <i>Einspritzmenge anpassen</i></p> <p>Distanzregelung <i>Abstandsradarsensor de-/aktivieren</i></p>	<p>Additivsystem <i>Additivmenge codieren</i></p> <p>Beleuchtungssysteme <i>Dynamische Xenon-Regulierung</i></p> <p>Reifendruckkontrollsysteme <i>Radventile codieren</i> <i>Reifensatz (Sommer/Winter) codieren</i></p> <p>Batteriesystem <i>Batterieregistrierung</i></p>
Repair Plus Light	<p>+</p> <p>Technische Daten Klima Fahrzeuginnenbilder Innenraumbilder Vergleichslisten Fahrzeuginnenbilder Symptombasierte Lösungsvorschläge Rückrufaktionen Reparaturanleitungen Spezialwerkzeuge Car History Kalkulation AU-Daten Bauteilhilfe Abgasdiagnose</p>	<p>+</p> <p>Technische Daten Inspektionsdaten Fahrzeuginnenbilder Arbeitswerte Innenraumbilder Sicherungs-/Relaiskastenbilder Zahnriemendaten Fahrzeuginnenbilder Rückrufaktionen Car History Kalkulation AU-Daten Bauteilhilfe Abgasdiagnose</p>