

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 71

Wissenswertes im Überblick

Mit der Version 71 veröffentlicht Hella Gutmann wieder wertvolle neue Funktionen und Daten. Wie die aus den mega macs bekannten Diagnose-Funktionen, werden auch die Datenarten ADAS, Lighting und E-Mobility hinsichtlich ihrer Inhalte und Modellabdeckungen laufend angepasst und mit jeder Version stark erweitert.

Allgemeine Software-Korrekturen

- | Fehler beim Schließen des Dropdown-Menüs behoben.
- | Datum und Uhrzeit können nun nach Regionen geändert werden.
- | Absturz bei der KM-Sammelabfrage bei einigen Mercedes-Benz-Modellen behoben.
- | Parameter können nun aus der Car History ausgedruckt werden.
- | Update-Stabilität verbessert.
- | Sporadische Fehler beim Update des Messtechnikmoduls MT 77 behoben.
- | Darstellung der Schriftfarben in der Statusleiste und im Auswahlménü optimiert.
- | Falsche Sortierung einiger Parametersysteme korrigiert.
- | Darstellung einiger Inspektionsdaten überarbeitet.
- | Darstellung einiger Inspektionspläne überarbeitet.
- | Ausdruck aus Gesamtabfrage korrigiert.

Anpassungen WLAN-Funktion

- | Darstellung bei der Einrichtung eines neuen WLAN Access Points optimiert.
- | Fehler beim manuellen Wechsel eines WLAN Access Points behoben.
- | Fehler bei der Aktualisierung von WLAN Access Points behoben.
- | Reconnect beim Wechsel von Access Points im laufenden Betrieb optimiert.

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Alfa Romeo

Grundeinstellung	(Tonale (965), 965) (Bremsystem entlüften) (Giulietta (940), 940) (Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen)
Service-Rückstellung	(Tonale (965), 965)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Tonale (965), 965)

Audi

Fehlercode	(A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A8, 4H), (e-tron, GE), (Q5, FY), (Q8 e-tron, GE), (TT, 8J), (TT, FV)
Parameter	(A3, 8Y), (A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A8, 4H), (Q4 e-tron, FZ), (Q5, FY), (Q8 e-tron, GE), (TT, 8J), (TT, FV)
Stellglied	(A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A8, 4H), (Q5, FY), (Q8 e-tron, GE), (TT, 8J), (TT, FV)
Grundeinstellung	(Q7, 4M), (Q8, 4M) (Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen) (A8, 4H) (Niveauregelung ent-/sperren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, Ansaugluftregelklappe anlernen, Dynamische Servolenkung anlernen, Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg., Lenkwinkelsensor anlernen, Drosselklappe anlernen, LED-Scheinwerfer einstellen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimatisierungsautomatik anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer einstellen/kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln) (A3, 8Y) (Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Kraftstoffsystem entlüften, Kraftstoffhochdruck abbauen, Scheinwerfer einstellen) (A3, 8V) (Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen)

(TT, FV) (Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Elektronische Dämpferregelung, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(A7, 4K), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (S8, 4N) (Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5) (Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen)

(A4, 8W) (Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(Q8 e-tron, GE) (Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Kühlerjalousie 1 anpassen, Kühlerjalousie 2 anpassen, Niveauregelung ent-/sperren, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(TT, 8J) (Elektronische Dämpferregelung, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Generator anlernen)

(A5, F5) (Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Kühlsystem befüllen/entlüften, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, 48-Volt-System

wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Antriebsart wechseln, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Stellantrieb Laderaumabdeckung anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlungs-Filter zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln)

(e-tron, GE) (Kamerasteuergerät kalibrieren)

(RS3, 8Y), (S3, 8Y) (Scheinwerfer einstellen)

(Q5, FY) (Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Niveauregelung ent-/sperren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(A6, 4A) (Beduftungssystem anpassen, Kältemittelverlustzähler zurücksetzen, Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Niveauregelung ent-/sperren, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen, Fronteckradar kalibrieren, Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, 48-Volt-Batterie Ladeschütze schließen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Regellage Niveauregelung anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(A8, 4N) (Öldrucksensor/Öltemperatursensor Hinterachsdifferential anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(R8, 42), (R8, 4S) (Elektronische Dämpferregelung)

Codierung

(A3, 8Y), (A7, 4K), (A8, 4N), (e-tron, GE), (e-tron GT, FW), (Q2, GA), (Q3, F3), (Q4 e-tron, FZ), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (RS Q3, F3), (RS4, 8W), (RS5, F5), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (S7, 4K), (S8, 4N) (Heckklappenmodul codieren)

(A6, 4A), (Q5, FY) (Startergenerator codieren, Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(A8, 4H) (Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Auswurfaste ent-/sperrern, Rückfahrkamerasystem codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Standheizung codieren, Spurwechselassistent codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(TT, 8J) (Einparkhilfe codieren, Fernbedienung synchronisieren, Lenksäulenmodul codieren)

(A4, 8W), (A5, F5) (Startergenerator codieren, Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(TT, FV) (Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Q8 e-tron, GE) (Heckklappenmodul codieren, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensord codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

Service-Rückstellung

(A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A8, 4H), (Q5, FY), (Q8 e-tron, GE), (TT, 8J), (TT, FV)

Test functions

(A5, F5), (A8, 4H)

Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (RS3, 8Y)

BMW

Fehlercode

(2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., 5V38), (3 Ser., 11DZ), (4 Ser., 4X11), (4 Ser., 8S11), (4 Ser., 4K11), (4 Ser., 21AT), (5 Ser., G30), (5 Ser., JP51), (6 Ser., 6E21), (6 Ser., 6G11), (6 Ser., 6J11), (6 Ser., JX81), (7 Ser., F04), (X3, UZ35)

Parameter

(2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., 5V38), (3 Ser., 11DZ), (4 Ser., 4X11), (4 Ser., 8S11), (4 Ser., 4K11), (4 Ser., 21AT), (5 Ser., G30), (5 Ser., JP51), (6 Ser., 6E21), (6 Ser., 6G11), (6 Ser., 6J11), (6 Ser., JX81), (X3, UZ35)

- Stellglied** (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (2 Ser., F87), (2 Ser., U06), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., 5V38), (3 Ser., 11DZ), (4 Ser., 4X11), (4 Ser., 8S11), (4 Ser., 4K11), (4 Ser., 21AT), (5 Ser., G30), (5 Ser., JP51), (6 Ser., 6E21), (6 Ser., 6G11), (6 Ser., 6J11), (6 Ser., JX81), (iX, I20), (X3, UZ35)
- Grundeinstellung** (3 Ser., F34) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, NO_x-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)
- (X3, G01) (Referenzwerte zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, Maximalen Öldruck einstellen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, NO_x-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(2 Ser., 6U11), (2 Ser., F46) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Getriebe entlüften, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Vorprogrammierte Schlüssel anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(4 Ser., 41AP) (48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(2 Ser., F22) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Adaptionswerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(4 Ser., 31AW), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12) (48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen)

(8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (X4, G02), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
(48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen)

(2 Ser., G42) (48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Ventilhubsteuerung anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Nockenwellenverstellung anpassen)

(3 Ser., 5V38) (Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Transportmodus Niveauregelung/Dämpferregelung deaktivieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lenkung in Betrieb nehmen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Glühkerzen anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Bremsssystem entlüften, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Abgleich Tankinnendrucksensor durchführen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(2 Ser., F87), (3 Ser., F80), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83) (Ladedruckregelstange einstellen)

(3 Ser., E91) (Glühkerzen anlernen)

(6 Ser., 6G11) (Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Mitlenkende Hinterachse in Betrieb nehmen, Verschleißgrenze Bremsbeläge korrigieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte Momentenkennlinie Getriebe zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Getriebe anlernen, Schleifpunkt Kupplung anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Klimaanlagekompressor anlernen, Kühlsystem entlüften, Kraftstoffpumpe aktivieren, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Projektionsanzeige konfigurieren,

Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Feststellbremse anlernen)

(5 Ser., G30) (Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lenkung in Betrieb nehmen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebebesteueregerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Startsperrung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(3 Ser., F30) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebebesteueregerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen,

Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(4 Ser., 8S11) (Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/ Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(2 Ser., U06) (Ventilhubsteuerung anlernen)

(4 Ser., 4K11) (Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/ Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(7 Ser., G70) (Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren)

(4 Ser., 4X11) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsysteem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsysteem entlüften, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Adaptionenwerte DME zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsysteem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(5 Ser., JP51) (Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen, Ladedruckregelstange einstellen, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lenkung in Betrieb nehmen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsysteem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsysteem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, NOx-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(i3, I01) (Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen)

(2 Ser., 11CL) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schaltdrehzahlregelung anpassen, Ausstattungsvariante zurücksetzen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Ladedruckregelstange einstellen, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebebesteuergerät zurücksetzen, Adaptionswerte DME zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Gangsensor anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Verdeckwartungsmodus de-/aktivieren, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Ansaugsystem anlernen, Blinker vorne anlernen, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(6 Ser., G32) (Referenzwerte zurücksetzen, Regensensor anlernen, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Ladedruckregelstange einstellen, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Lernwerte Getriebebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(6 Ser., 6E21) (Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Mitlenkende Hinterachse in Betrieb nehmen, Verschleißgrenze Bremsbeläge korrigieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Liste gespeicherter Bluetooth-Geräte löschen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Getriebe anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Klimaanlagekompressor anlernen, Kühlsystem entlüften, Kraftstoffpumpe aktivieren, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter

zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Feststellbremse anlernen)

(6 Ser., 6J11) (Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Mitlenkende Hinterachse in Betrieb nehmen, Verschleißgrenze Bremsbeläge korrigieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Lernwerte Momentenkennlinie Getriebe zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Getriebe anlernen, Schleifpunkt Kupplung anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen, Kühlsystem entlüften, Kraftstoffpumpe aktivieren, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Projektionsanzeige konfigurieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Feststellbremse anlernen)

(4 Ser., G23) (Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Transportmodus Niveauregelung/Dämpferregelung deaktivieren, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gemischadaption zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren, Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen)

(3 Ser., 6K31) (Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Transportmodus Niveauregelung/Dämpferregelung deaktivieren, Lenkung in Betrieb nehmen, Bauteile Harnstoff-Additiv-System ersetzen, Harnstoff-Additiv-Tanksystem in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Glühkerzen anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte

Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, NO_x-Speicherkatalysator ersetzen, Montageposition AGR-Ventil anfahren, Bremssystem entlüften, Winkelversatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle anlernen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(X1, U11) (Maximalen Öldruck einstellen, Ventilhubsteuerung anlernen)

(3 Ser., F31) (Referenzwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen, Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren, SCR-Passivsystem befüllen/entlüften, Fahrzeugniveausensoren anlernen, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Fahrdynamikregelung entlüften, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Glühkerzen anlernen, Klimaanlagekompressor anlernen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Mengemittelwert-Adaption zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Transportmodus zurücksetzen, Scheinwerfer für gezieltes Anleuchten einstellen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Startdrehmoment einstellen, SCR-System anlernen, NO_x-Speicherkatalysator ersetzen, Vertauschprüfung Bremsleitungen, Scheinwerferstellantrieb anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Blinker vorne anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

| Codierung

(6 Ser., JX81) (Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus deaktivieren)

(3 Ser., 5V38), (5 Ser., G30), (5 Ser., JP51) (Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(X3, UZ35) (Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren, Transportmodus deaktivieren)

(3 Ser., 11DZ), (4 Ser., 21AT) (Batterie registrieren)

(3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (4 Ser., 4X11), (4 Ser., 8S11), (4 Ser., 4K11), (6 Ser., 6E21), (6 Ser., 6G11), (6 Ser., 6J11) (Batterie registrieren, AGR-Ventil codieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren)

(2 Ser., F22), (2 Ser., 11CL), (2 Ser., 6U11), (2 Ser., F46) (Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren)

| Service-Rückstellung

(2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., 5V38), (3 Ser., 11DZ), (4 Ser., 4X11), (4 Ser., 8S11), (4 Ser., 4K11), (4 Ser., 21AT), (5 Ser., G30), (5 Ser., JP51), (6 Ser., 6E21), (6 Ser., 6G11), (6 Ser., 6J11), (6 Ser., JX81), (X3, UZ35)

| Test functions

(2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., 5V38), (3 Ser., 11DZ), (4 Ser., 4X11), (4 Ser., 8S11), (4 Ser., 4K11), (4 Ser., 21AT), (5 Ser., G30), (5 Ser., JP51), (6 Ser., 6E21), (6 Ser., 6G11), (6 Ser., 6J11), (6 Ser., JX81), (X3, UZ35)

Citroen

Fehlercode	(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C-Crosser, V), (C-Elysee, D), (C2, J), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C3 Picasso, SH), (C3 Pluriel, HB), (C4, B), (C4, L), (C4, N), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-I, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 Picasso, U), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N), (C5, R), (C5 Aircross, A), (C6, T), (DS3, S), (DS4, N), (DS5,), (DS5, K), (Jumper-III, Y), (Jumper-III, Y (EU5)), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-III, VDECAIRC8), (Jumpy-III, X), (Jumpy-IV, V), (Nemo,), (Nemo, A), (SpaceTourer,), (SpaceTourer, V)
Parameter	(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C-Crosser, V), (C-Elysee, D), (C2, J), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C3 Picasso, SH), (C3 Pluriel, HB), (C4, B), (C4, L), (C4, N), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-I, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 Picasso, U), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, D), (C5, N), (C5, R), (C5 Aircross, A), (C6, T), (DS3, S), (DS4, N), (DS5,), (DS5, K), (Jumper-III, Y), (Jumper-III, Y (EU5)), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-III, VDECAIRC8), (Jumpy-III, X), (Nemo,), (Nemo, A)
Stellglied	(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C-Crosser, V), (C-Elysee, D), (C2, J), (C3, FC), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C3 Picasso, SH), (C3 Pluriel, HB), (C4, B), (C4, L), (C4, N), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-I, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 Picasso, U), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N), (C5, R), (C5 Aircross, A), (C6, T), (DS3, S), (DS4, N), (DS5,), (DS5, K), (Jumper-III, Y), (Jumper-III, Y (EU5)), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-III, VDECAIRC8), (Jumpy-III, X), (Nemo,), (Nemo, A)
Grundeinstellung	<p>(DS3, S) (ABS/ESC entlüften, Adaptive Funktionen initialisieren, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Drehratensensor anlernen, Einspritzventil anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen)</p> <p>(C-Zero, 1), (C1, P), (Jumper-III, Y (EU5)), (Nemo,), (Nemo, A) (Lenkwinkelsensor anlernen)</p> <p>(C3, SC) (Adaptive Funktionen initialisieren, Einspritzventil anlernen)</p> <p>(Jumper-IV, V) (Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, AGR-Ventil anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen)</p> <p>(Berlingo-IV, E) (Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder anklammern, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Notbremsassistent reaktivieren, Kühlsystem entleeren, Kühlsystem befüllen, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, ABS/ESC entlüften, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen)</p> <p>(Berlingo-III, 7), (C3 Picasso, SH), (C4, N), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 Picasso, U), (C5, R), (DS5, K), (Jumpy-III, X) (Einspritzventil anlernen)</p> <p>(C4 SpaceTourer, 3) (Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen,</p>

Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Getriebesteuergerät anlernen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Getriebewählhebel ein-/ausbauen, Getriebewählstellantrieb anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremsteile ersetzen)

(C-Elysee, D) (Partikelfilter ersetzen, Einspritzventil anlernen)

(C2, J), (C3, FC) (Adaptive Funktionen initialisieren)

(Jumper-IV, Y (EU6)) (Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Längs-/Querbeschleunigungssensoren zurücksetzen, Längs-/Querbeschleunigungssensoren anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen)

(C3, SX), (C4, B), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V) (Partikelfilter ersetzen)

(DS4, N) (ABS/ESC entlüften, Drehratsensoren anlernen, Einspritzventil anlernen, Lenkwinkelsensoren anlernen)

Codierung

(Berlingo-III, 7), (C4 Picasso, 3), (DS4, N) (Anhängerkupplung codieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Fernbedienung synchronisieren, Schlüssel codieren)

(Jumper-III, Y) (Schlüssel codieren)

(Jumper-IV, Y (EU6)) (Anhängerkupplung codieren, Einspritzventile codieren, Schlüssel codieren, Steuergeräte codieren)

(Jumper-III, Y (EU5)) (Anhängerkupplung codieren, Schlüssel codieren)

(C3, SX) (Anhängerkupplung codieren, Fernbedienung programmieren, Fernbedienung synchronisieren, Schlüssel codieren)

(Berlingo-I, M49), (Berlingo-II, M4), (Berlingo-II, M59), (C2, J), (C3 Pluriel, HB), (Xsara, C) (Bordnetzsteuergerät codieren)

(Jumper-IV, V) (Einspritzventile codieren, Schlüssel codieren, Steuergeräte codieren)

(C3, S), (C3, SX, SY) (Anhängerkupplung codieren, Fernbedienung programmieren, Schlüssel codieren)

(Berlingo-IV, E) (Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung synchronisieren, Einspritzventile codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren)

(C4 SpaceTourer, 3) (Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung synchronisieren, Einspritzventile codieren, Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Radventile codieren, Schlüssel codieren)

(C-Elysee, D), (C4, N), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-I, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C5, N), (C5 Aircross, A), (DS5,), (DS5, K) (Anhängerkupplung codieren, Fernbedienung synchronisieren, Schlüssel codieren)

(DS3, S) (Batterie registrieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Schlüssel codieren, USB-Modul/CD-Wechsler nachrüsten)

(C3, SC), (C3 Picasso, SH), (C4, L), (C5, R), (C6, T), (Jumpy-III, VDECAIRC8), (Jumpy-III, X) (Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Schlüssel codieren)

(C4 Picasso, U) (Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung synchronisieren, Schlüssel codieren)

(C4, B) (Anhängerkupplung codieren, Fernbedienung programmieren)

Service-Rückstellung	(Berlingo-IV, E), (C4 SpaceTourer, 3), (DS3, S), (DS4, N), (Jumper-IV, Y (EU6))
Test functions	(C4 SpaceTourer, 3), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6))

Cupra

Fehlercode	(Leon, KL)
Parameter	(Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)
Grundeinstellung	(Leon, KL) (Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Anprallmodus zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)
Codierung	(Formentor, KM), (Leon, KL) (Heckklappenmodul codieren)
Service-Rückstellung	(Leon, KL)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Formentor, KM), (Born, K1)

Dacia

Fehlercode	(Duster-III, HMM1)
Parameter	(Duster-III, HMM1)
Stellglied	(Duster-III, HMM1)
Grundeinstellung	(Duster-III, HMM1) (Kupplungsbaugruppe anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Gemischadaption zurücksetzen, Lambdasonde anlernen, Schwungradzahnkranz anlernen, Ölalterungszähler Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Nockenwellenverstellung anpassen) (Duster-II, HSD1) (Gemischadaption zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen)
Codierung	(Duster-III, HMM1) (Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Sprachvariante codieren)

DS Automobiles

Fehlercode	(DS7, J)
Parameter	(DS7, J)

 Stellglied	(DS7, J)
 Grundeinstellung	(DS7, J) (Batterie ersetzen, Nachtsichtkamera-Steuergerät anlernen, ABS/ESC entlüften, Turbolader anlernen, Adaptive Funktionen initialisieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Scheibenwischer-Wartungsstellung aktivieren, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Abgaskrümmter ersetzen, Zylinderkopf ersetzen, Ladedruck-Ablassventil anpassen, Schleifpunkt Kupplung anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, ECO-Modus verlassen, Nachtsichtassistent kalibrieren, Kurvenlicht kalibrieren, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Schwungrad anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Getriebebauteile austauschen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Getriebewählhebel ein-/ausbauen, Getriebewählstellantrieb anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremssteile ersetzen, Generator anlernen)
 Codierung	(DS7, J) (Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Fernbedienung synchronisieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren)
 Service-Rückstellung	(DS7, J)

Fiat

 Fehlercode	(500 (312), 312), (Panda (169), 169), (Panda (319), 319)
 Parameter	(500 (312), 312), (500 (332), 332), (Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Panda (169), 169), (Panda (319), 319)
 Stellglied	(500 (312), 312), (Panda (169), 169), (Panda (319), 319)
 Grundeinstellung	<p>(500 (312), 312) (Lernwerte Nockenwelle zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Leistungsbegrenzung deaktivieren, Überhitzungszähler Generator zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Getriebeanpassungen durchführen, Turbolader anlernen, Motorlernwerte Nebenaggregate/Systeme zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Nullstellung Sensorring anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Nockenwelle anpassen, Neutralpositionssensor anlernen, Öltemperatursensor ersetzen, Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Elektrohydraulisches Ventilsteuerungs-Magnetventil entlüften, Elektrohydraulisches Ventilsteuerungs-Magnetventil ersetzen, Motordrehzahlsensor/Steuerzeiten anpassen)</p> <p>(Ducato-VI (290), 290 (EU6D)) (Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Überhitzungszähler Generator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Lernwerte Rußpartikelsensor zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)</p> <p>(Doblo (152/263), 263), (Fiorino (225), 225) (Überhitzungszähler Generator zurücksetzen)</p> <p>(Croma (194), 194), (Ducato-V (250), 250FL) (Lenkwinkelsensor anlernen)</p> <p>(Punto (199), 199) (Überhitzungszähler Generator zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen)</p> <p>(Panda (319), 319) (Rußpartikelfilter regenerieren, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Überhitzungszähler Generator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Lernwerte Lambdasonde 1 zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde 2 zurücksetzen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Getriebeanpassungen durchführen,</p>

Hochdruckpumpe/Durchflussmengenregelung anlernen, Motorlernwerte Nebenaggregate/Systeme zurücksetzen, Nullstellung Sensorring anlernen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Turbolader anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Panda (169), 169) (Rußpartikelfilter regenerieren, Adaption Lenkung)

(500L (330), 330), (Doblo (119/223), 223) (Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(500X (334), 334) (Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

Codierung

(500 (312), 312) (Proxy-Ausrichtung, Akustische Gurtwarnung codieren, Kombiinstrument codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus deaktivieren)

(Ducato-VI (290), 290 (EU6D)) (Anhängerkupplung codieren, Einspritzventile codieren)

(Panda (169), 169) (Einspritzventile codieren, Schlüssel codieren)

(Panda (319), 319) (Einspritzventile codieren, Transportmodus deaktivieren)

Service-Rückstellung

(500 (312), 312), (Panda (169), 169), (Panda (319), 319)

Test functions

(Panda (319), 319)

Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Doblo (152/263), 263), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (500 (332), 332)

Ford

Fehlercode

(C-Max 02, DM2), (C-Max 04, DXA), (Ecosport, JK8), (Fiesta 06, JA8), (Fiesta 07, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 05, BA7), (Puma 02, J2K), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 10, 81), (Transit 11, FCC)

Parameter

(C-Max 02, DM2), (C-Max 04, DXA), (Ecosport, JK8), (Fiesta 06, JA8), (Fiesta 07, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 06, HN), (KA+, KAF), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 05, BA7), (Puma 02, J2K), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 10, 81), (Transit 11, FCC)

Stellglied

(C-Max 02, DM2)

Grundeinstellung

(Ecosport, JK8) (Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen, ABS/ESC anlernen, Scheibenheber anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Querschleunigungssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Anprallmodus deaktivieren, Geradeauslauf korrigieren, Lenkradpositionssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen,

Wartungsmodus aktivieren, Transportmodus deaktivieren, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Mondeo 05, BA7) (Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Raildrucksensor initialisieren, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kollisionswarnsystem anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Focus 06, HN) (Neues Steuergerät am LIN-Bus anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, LED-Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen)

(Fiesta 07, JJH) (Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen, Lernwerte Rußpartikelsensor zurücksetzen, Turbolader anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Motorsteuergerät anlernen, Kurbelwellen-Positionssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren)

(Tourneo Connect 03, PJ2) (Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kurbelwellensensor anlernen, Turbolader nach Reinigung zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Turbolader reinigen, ABS/ESC entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Scheibenwischer anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Kühlerjalousie anpassen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(C-Max 02, DM2) (Bremsbeläge ersetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Elektromechanische Feststellbremse notentriegeln, Scheibenheber anlernen, Gierratensensor anlernen, Gurtwarner de-/aktivieren, Xenonscheinwerfer einstellen, Querschleunigungssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen)

(Focus 04, DYB) (Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Scheibenwischer anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen,

Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lüftspiel Feststellbremse einstellen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Schaltgabelsystem anlernen, Kupplungssystem anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Kühlerjalousie anpassen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Transit 10, SXS) (Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kurbelwellensensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Turbolader reinigen, SCR-System anlernen – Variante 1, SCR-System anlernen – Variante 2, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Fiesta 06, JA8) (ABS/ESC entlüften, Bremsdrucksensor anlernen, ABS/ESC anlernen, Lüftspiel Feststellbremse einstellen, Gierratensensor anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Geradeauslauf korrigieren, Batteriesensormodul anlernen)

(Ranger 05, 2AB) (Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren)

(Puma 02, J2K) (Neues Steuergerät am LIN-Bus anlernen, ABS/ESC entlüften, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, LED-Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren)

(Kuga 02, DM2) (ABS/ESC entlüften, Scheibenwischer anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Scheibenheber anlernen, Schaltgabelsystem anlernen, Kupplungssystem anlernen, Heckklappe anlernen, Feststellbremse anlernen, Querschleunigungssensor anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Nockenwelle anpassen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Anprallmodus deaktivieren, Geradeauslauf korrigieren, Lenkradpositionssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Transportmodus deaktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kollisionswarnsystem anlernen)

(Transit 11, FAC) (Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kurbelwellensensor anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Turbolader reinigen, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen,

Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Focus 05, DYB) (Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Scheibenwischer anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lüftspiel Feststellbremse einstellen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Kühlerjalousie anpassen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Geradeauslauf korrigieren, Lenkradpositionssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Kollisionswarnsystem anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

(Fiesta 08, JHH) (Lernwerte Schnittstellenmodul zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren)

(KA+, KAF) (Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Lenkradpositionssensor anlernen)

(C-Max 04, DXA) (Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, Scheibenwischer anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lüftspiel Feststellbremse einstellen, Scheibenheber anlernen, Raildrucksensor initialisieren, Heckklappe anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Kühlerjalousie anpassen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Xenonscheinwerfer einstellen, Fehlzündungs- und Klopfzähler zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Geradeauslauf korrigieren, Lenkradpositionssensor anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Kollisionswarnsystem anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)

| Codierung

(C-Max 04, DXA), (Ecosport, JK8), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Mondeo 05, BA7), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 11, FAC) (Einspritzventile codieren)

(C-Max 02, DM2) (Fernbedienung programmieren, Automatisches Verriegeln der Türen codieren, Transportmodus aktivieren)

Service-Rückstellung	(C-Max 02, DM2), (C-Max 04, DXA), (Ecosport, JK8), (Fiesta 07, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF), (Kuga 02, DM2), (Mondeo 05, BA7), (Puma 02, J2K), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 10, 81), (Transit 11, FCC)
Test functions	(Kuga 02, DM2), (Ranger 05, 2AB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 10, 81), (Transit 11, FCC)

Hyundai

Fehlercode	(Diverse, NE), (i10, IA), (i20, GB), (Santa Fe, TM)
Parameter	(Diverse, NE), (i10, IA), (i20, GB), (Santa Fe, TM)
Stellglied	(i10, IA), (i20, GB)
Grundeinstellung	(i10, IA) (ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren) (Santa Fe, TM), (Santa Fe, TM) (Fahrzeugniveausensoren anlernen, Heckklappe anlernen) (i20, GB) (Lernwerte zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Bremssystem entlüften, Kamerasteuergerät kalibrieren)
Codierung	(Santa Fe, TM) (Frontkamera ersetzen) (Santa Fe, TM), (Santa Fe, TM) (Frontkamera ersetzen, Servolenkung nach Ersetzen anpassen, Servolenkungssteuergerät codieren, Reifendruckkontrolle codieren) (i10, IA), (i20, GB) (Radventile codieren)
Service-Rückstellung	(i10, IA), (i20, GB), (Santa Fe, TM)
Test functions	(Santa Fe, TM)

Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Santa Fe, TM), (Diverse, NE)

Iveco

Fehlercode	(Daily VI, 33S14,35S14,42S14)
Parameter	(Daily VI, 33S14,35S14,42S14)

Grundeinstellung	(Daily VI, 33S14,35S14,42S14) (Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Raildrucksensor initialisieren, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Lernwerte Ladedrucksensor zurücksetzen)
Service-Rückstellung	(Daily VI, 33S14,35S14,42S14)

Jaguar

Fehlercode	(F-Pace, X761), (F-Type,), (F-Type, X152), (XE, X760), (XF, X260), (XJ, X351)
Parameter	(F-Pace, X761), (F-Type,), (F-Type, X152), (XE, X760), (XF, X260), (XJ, X351)
Stellglied	(F-Pace, X761), (F-Type,), (F-Type, X152), (XE, X760), (XF, X260), (XJ, X351)
Grundeinstellung	<p>(XF, X260) (Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Wartungsmodus aktivieren, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Fahrgestellhöhe einstellen, Ansaugsystem anlernen, Kraftstoffpumpe ein-/ausschalten, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren)</p> <p>(F-Pace, X761) (Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Wartungsmodus aktivieren, Verteilergetriebeölpumpe entlüften, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Bremssystem entlüften, Fahrgestellhöhe einstellen, Ansaugsystem anlernen, Kraftstoffpumpe ein-/ausschalten, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren)</p> <p>(XJ, X351) (Rußpartikelfilter regenerieren, Oxidationskatalysator anlernen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Differenzdrucksensor ersetzen, Drosselklappen-Stellantrieb ersetzen, Lernwerte Kraftstoffmenge zurücksetzen, Lernwerte Vorförderpumpe zurücksetzen, Ladedruck-Ablassventil anpassen, Airbagsystem de-/aktivieren, Lernwerte Klimaanlage zurücksetzen, Lambdasonde ersetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren)</p> <p>(F-Type,), (F-Type, X152) (Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Airbagsystem de-/aktivieren, Querbeschleunigungssensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Motor zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren)</p>

(XE, X760) (Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Wartungsmodus aktivieren, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Bremssystem entlüften, Fahrgestellhöhe einstellen, Ansaugsystem anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren)

 Codierung	(XE, X760), (XF, X260) (Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren) (F-Pace, X761) (Batterie registrieren, Reifendruckkontrolle codieren) (F-Type,), (F-Type, X152), (XJ, X351) (Batterie registrieren)
 Service-Rückstellung	(F-Pace, X761), (F-Type,), (F-Type, X152), (XE, X760), (XF, X260), (XJ, X351)
 Test functions	(F-Pace, X761), (F-Type,), (F-Type, X152), (XE, X760), (XF, X260)

Jeep

 Fehlercode	(Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, MK), (Renegade (BV), BV)
 Parameter	(Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, MK), (Renegade (BV), BV)
 Stellglied	(Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, MK), (Renegade (BV), BV)
 Grundeinstellung	(Renegade (BV), BV) (Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren) (Grand Cherokee, WK,WK2) (ABS/ESC entlüften, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Frontkamera kalibrieren, Scheinwerfer einstellen, ESC-Sensoren anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Fernlichtassistent zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Motorsteuergerät anlernen, Kurbelwellen-Positionssensor anlernen, Ölsteuerventil reinigen) (Patriot, MK) (Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Mindesteinspritzmenge anlernen, Ladedruckregler anlernen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Drallklappe anlernen)
 Codierung	(Renegade (BV), BV) (Reifendrucksensor-ID codieren, Anhängererkennung codieren, Transportmodus deaktivieren) (Grand Cherokee, WK,WK2) (Gateway konfigurieren, Ländervariante codieren, Reifendruckkontrolle codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus deaktivieren)

(Patriot, MK) (Gateway konfigurieren, Einspritzventile codieren, Ländervariante codieren, Reifendruckkontrolle codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren)

| **Service-Rückstellung** (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, MK), (Renegade (BV), BV)

| **Test functions** (Grand Cherokee, WK,WK2), (Renegade (BV), BV)

| **Durch Cyber Security Management (CSM)** (Renegade (BV), BV)

System gesichert
diagnosefähig nur
mit Cyber Security
Management

Kia

| **Fehlercode** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Niro, SG2), (Sportage, QL), (Sportage, SL)

| **Parameter** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Niro, SG2), (Sportage, QL), (Sportage, SL)

| **Stellglied** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Sportage, QL), (Sportage, SL)

| **Grundeinstellung** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Rußpartikelfilter regenerieren, Radar statisch kalibrieren, Partikelfilter ersetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Kupplungssystem anlernen, Getriebehydraulik entlüften, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Motor zurücksetzen, Aktivierung/Reset Reifendruckverlustwarner, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Bremssystem entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Sportage, SL) (Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Partikelfilter ersetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Drallklappenmagnetventil anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, AGR-Ventil anlernen, Fahrpedalsensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Raildrucksensor initialisieren, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Raildruck zurücksetzen, ASP kalibrieren)

(Optima, JF), (Optima, JF) (Bremsdrucksensor anlernen)

(Niro, SG2) (Fahrprofil zurücksetzen)

(Sportage, QL) (Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Harnstoff-Additiv-Leitung befüllen/entlüften, Harnstoff-Additiv-Tank anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Partikelfilter ersetzen, Luftmassenmesser anlernen, Drallklappenmagnetventil anlernen, Drosselklappe anlernen, Heckklappe anlernen, Fahrpedalsensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lambdasonde anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Raildruck zurücksetzen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Cee'd / Pro Cee'd, ED) (ABS/ESC anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Magnetventiltest, Sonderentlüftung HR durchführen, Sonderentlüftung VL durchführen, Sonderentlüftung HL durchführen, Sonderentlüftung VR durchführen)

- | **Codierung**
 - (Sportage, SL) (Funkfernbedienung programmieren, Einspritzventile codieren, Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren, Radventile codieren)
 - (Sportage, QL) (Einspritzventile codieren, Servolenkung codieren, Radventile codieren, Radareinheit Abstandswarnsystem codieren)
 - (Niro, SG2) (Zusatzbatterie registrieren)
 - (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Heckradarsensor registrieren, Servolenkungssteuergerät codieren, Servolenkung codieren, Radventile codieren, Radareinheit Abstandswarnsystem codieren, Reifengröße codieren)
 - (Cee'd / Pro Cee'd, ED) (Funkfernbedienung programmieren)
- | **Service-Rückstellung** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Sportage, QL), (Sportage, SL)

| **Test functions** (Sportage, SL)

| **Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Niro, SG2)
 diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Land-Rover

- | **Fehlercode** (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Sport (L, L494)
- | **Parameter** (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Sport (L, L494)
- | **Stellglied** (Range Rover Sport (L, L494)
- | **Grundeinstellung**
 - (Range Rover Sport (L, L494) (Frontkamera kalibrieren, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Sonderentlüftung, Fahrgestellhöhe einstellen)
 - (Range Rover Evoque-I, L538) (Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Regensensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Lernwerte Drallklappen zurücksetzen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Ansaugsystem anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen)
- | **Codierung** (Range Rover Sport (L, L494) (Batterie registrieren, Reifendruckkontrolle codieren)

(Range Rover Evoque-I, L538) (Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Reifendruckkontrolle codieren)

- | **Service-Rückstellung** (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Sport (L, L494)
- | **Test functions** (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Sport (L, L494)

Lexus

- | **Grundeinstellung** (NX, AAZH20), (NX, AAZH25), (NX, AAZH26), (NX, AYZ15L), (NX, AZ2(M)-TGRE) (ABS/ESC entlüften)

LYNK & CO

- | **Fehlercode** (01, GX6)

MAN

- | **Test functions** (TGE, UY), (TGE, UZ)

Mazda

- | **Fehlercode** (CX-5, GH,KE), (CX-60, KH), (Mazda 2, DE), (Mazda 2, DJ1), (Mazda 3, BP), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL), (Mazda 6, GL), (MX-5, ND)
- | **Parameter** (CX-30, DM), (CX-5, GH,KE), (CX-60, KH), (Mazda 2, DE), (Mazda 2, DJ1), (Mazda 3, BP), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GJ,GL), (Mazda 6, GL), (MX-30, DR), (MX-5, ND)
- | **Stellglied** (CX-5, GH,KE), (Mazda 2, DE), (Mazda 3, BP), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GL)
- | **Grundeinstellung** (CX-30, DM) (Rußpartikelfilter regenerieren, Einspritzventile anlernen, Rußpartikelfilter zurücksetzen)
 (CX-60, KH) (Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen)
 (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GL) (Lernwerte Nahbereichsradar zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rundumsichtkamera kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)
 (Mazda 2, DJ1) (Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(CX-5, GH,KE) (Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Nahbereichsradar zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Scheinwerfer einstellen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Sitzbelegungssensor zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rundumsichtkamera kalibrieren, SCR-System anlernen, Einspritzmenge anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Mazda 3, BP) (Rußpartikelfilter regenerieren, Radarsensoren vorne kalibrieren, Radarsensoren hinten kalibrieren, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Einspritzventile anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rundumsichtkamera kalibrieren, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(MX-5, ND) (Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Mazda 2, DE) (Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen)

- Codierung** (CX-5, GH,KE) (Allradkupplung codieren, Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen, Räderumsetzintervall einstellen, Vorgeschriebenen Reifendruck codieren, Inspektionsfähigkeit codieren, Inspektionsanzeige aktivieren/deaktivieren)
- (Mazda 2, DJ1), (MX-5, ND) (Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen)

- Service-Rückstellung** (CX-5, GH,KE), (Mazda 2, DE)

Mercedes

- Fehlercode** (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 206204), (Citan, 420723), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 238342), (EQE, 295121), (EQS, 297123), (EQS SUV, 296623), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 167119), (GLK-Klasse, 204901), (GLS-Klasse, 167921), (S-Klasse, 223130), (Sprinter, 906711,906713), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (X-Klasse, 470210)
- Parameter** (AMG GT, 190377), (AMG GT, 290659), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 206204), (Citan, 415601), (Citan, 420723), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 238342), (EQE, 295121), (EQS, 297123), (EQS SUV, 296623), (GLC-Klasse, 253905), (GLK-Klasse, 204901), (S-Klasse, 223130), (Sprinter, 906711,906713), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (X-Klasse, 470210)
- Stellglied** (C-Klasse, 205477), (GLC-Klasse, 253309), (Sprinter, 906711,906713), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (X-Klasse, 470210)

| Grundeinstellung

(EQE, 295132), (EQS, 297121), (EQS SUV, 296623), (GLC-Klasse, 254651), (SL-Klasse, 232480) (Scheibenheber anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(V-Klasse, 447813,447811,447815) (Kraftstoffmengenregler anlernen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuergeräts anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-Füllstand zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Oxidationskatalysator nach Motorsteuergerätaustausch anlernen, Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Abgasklappenstellantrieb anpassen, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Luftmassenmesser anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Einlasskanal-Abschaltung anlernen, Heckklappe anlernen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Scheibenheber anlernen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Luftfilter zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, HFM-Driftkompensation, Drosselklappenanschlag anlernen, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Druckregelventil anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Getriebeölstand prüfen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Ladedruckregler anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Betriebsstundenzähler Scheinwerfer zurücksetzen, Abstandsregeltempomat anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen, Notbremsassistent anlernen, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen)

(E-Klasse, 238485) (Heckklappe anlernen, Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(AMG GT, 190377), (AMG GT, 290679), (B-Klasse, 242848), (C-Klasse, 205236), (CLS-Klasse, 257321), (Diverse, 240078), (E-Klasse, 213266), (G-Klasse, 463273), (GL-Klasse, 166824), (GLE-Klasse, 166073), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166055), (S-Klasse, 140135), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 222165), (SL-Klasse, 129059), (SL-Klasse, 231473), (Sprinter, 901311,901312,901321,901361,901362,901371,902311,902312,902321,902322,902361,902362,902371,902372), (T-Klasse, 420853), (X-Klasse, 471210) (Scheibenheber anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen)

(C-Klasse, 205480) (Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Steuergerät Feststellbremse anlernen, Heckklappe anlernen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Scheibenheber anlernen, Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(GLK-Klasse, 204988) (Scheibenheber anlernen, Neck-Pro-Kopfstützen zurückstellen)

(- OBD -, E-OBD), (A-Klasse, 168008), (A-Klasse, 169032,169332), (A-Klasse, 176008), (B-Klasse, 245231), (B-Klasse, 246247), (C-Klasse, 202122), (C-Klasse, 203742), (C-Klasse, 203008,203708), (C-Klasse, 204277), (C-Klasse, 204089), (Citan, 415603), (CL-Klasse, 215375), (CL-Klasse, 216371), (CLA-Klasse, 117352), (CLC-Klasse, 203731), (CLK-Klasse, 208335), (CLK-Klasse, 209461), (CLS-Klasse, 218994), (CLS-Klasse, 219322), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207455), (E-Klasse, 210253), (E-Klasse, 211056), (E-Klasse, 212023),

(G-Klasse, 463322,463323), (GL-Klasse, 164828), (GLA-Klasse, 156903), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204901), (ML-Klasse, 163136), (ML-Klasse, 164128), (R-Klasse, 251021,251121,251026,251126), (S-Klasse, 220087,220187), (S-Klasse, 221028,221128), (SL-Klasse, 230476), (SLK-Klasse, 170466), (SLK-Klasse, 171373), (SLK/SLC-Klasse, 172447), (SLR-Klasse, 199976), (SLS-Klasse, 197377), (Sprinter, 906711,906713), (V-Klasse, 638094,638194), (VANE0, 414700) (Scheibenheber anlernen)

(A-Klasse, 177013), (B-Klasse, 247086), (CLA-Klasse, 118613), (EQA, 243701), (EQB, 243601), (EQC, 293890,293891), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLE-Klasse, 167161), (GLS-Klasse, 167959) (Heckklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen)

(GLC-Klasse, 253925) (Warnmeldung Harnstoff-Additiv-Füllstand zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Anpassungen Harnstoff-Additiv, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(V-Klasse, 639601) (Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Scheibenheber VL zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Scheibenheber VR zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Luftfilter zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Partikelfilter initialisieren, Mengennittelwert-Adaption zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Einklemmschutz Schiebe-/Hebedach anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Sonderentlüftung, Stand-/Zusatzheizung entriegeln)

(Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 910631,910633) (Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Getriebeölstand prüfen)

(C-Klasse, 206054), (S-Klasse, 223031) (Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen, Lernwerte Frontradarsensor zurücksetzen, Frontkamera kalibrieren, Scheibenheber anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(X-Klasse, 470211) (SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank anlernen, Scheibenheber anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Sprinter, 906631,906633,906635,906637) (Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Luftmassenmesser anlernen, Scheibenheber anlernen, Getriebe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Sonderentlüftung, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(G-Klasse, 463277) (Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen)

(V-Klasse, 448813) (Heckklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Getriebeölstand prüfen)

(Citan, 420753) (Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Scheibenheber anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(E-Klasse, 213054) (Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Heckklappe anlernen, Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Notbremsassistent anlernen)

| Codierung

(V-Klasse, 447703,447813) (Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensor codieren)

(V-Klasse, 639711,639713,639811,639813) (Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren)

(C-Klasse, 205054) (Batterie registrieren)

(Sprinter, 906631,906633,906635,906637) (CD/DVD-Laufwerk sperren/entsperren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren)

| Service-Rückstellung

(Citan, 420723), (GLC-Klasse, 253309), (Sprinter, 906711,906713), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (X-Klasse, 470210)

| Test functions

(V-Klasse, 639711,639713,639811,639813)

| DoIP/CAN-FD

diagnosefähig nur mit mega macs X

(S-Klasse, 223030), (SL-Klasse, 232480), (SL-Klasse, 232481), (S-Klasse, 223130), (S-Klasse, 223031), (S-Klasse, 223033), (S-Klasse, 223061), (S-Klasse, 223063), (S-Klasse, 223068), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE, 295121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223161), (S-Klasse, 223163), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (C-Klasse, 206245), (EQE, 295132), (EQS, 297121), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254656), (GLC-Klasse, 254655), (EQS SUV, 296623), (EQS SUV, 296644), (EQS SUV, 296624), (EQE, 295111), (EQE, 295125), (EQE, 295112), (EQE, 295122), (EQE, 295153), (EQS, 297124), (EQS, 297134), (GLC-Klasse, 254607), (C-Klasse, 206204), (C-Klasse, 206016), (S-Klasse, 223131), (S-Klasse, 223133), (S-Klasse, 223160), (S-Klasse, 223168)

| Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(AMG GT, 190377), (AMG GT, 190378), (AMG GT, 190379), (AMG GT, 190477), (AMG GT, 190480), (AMG GT, 190380), (AMG GT, 190478), (AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213253), (AMG GT, 190479), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213211), (S-Klasse, 223030), (SL-Klasse, 232480), (SL-Klasse, 232481), (S-Klasse, 223130), (AMG GT, 290658), (AMG GT, 190381), (AMG GT, 190382), (E-Klasse, 213279), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213223), (S-Klasse, 223031), (S-Klasse, 223033), (S-Klasse, 223061), (S-Klasse, 223063), (S-Klasse, 223068), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (Citan, 420753), (Citan, 420663), (Citan, 420713), (Citan, 420623), (Citan, 420633), (EQE, 295121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223161), (S-Klasse, 223163), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (AMG GT, 290679), (C-Klasse, 206245), (EQE, 295132), (EQS, 297121), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069), (T-Klasse, 420853), (T-Klasse, 420823), (T-Klasse, 420863), (T-Klasse, 420833), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254656), (GLC-Klasse, 254655), (EQS SUV, 296623), (EQS SUV, 296644), (EQS SUV, 296624), (EQE, 295111), (EQE, 295125), (EQE, 295112), (EQE, 295122), (EQE, 295153), (EQS, 297124), (EQS, 297134), (GLC-Klasse, 254607), (Citan, 420723), (Citan, 420613), (C-Klasse, 206204), (C-Klasse, 206016), (Citan, 420653), (S-Klasse, 223131), (S-Klasse, 223133), (S-Klasse, 223160), (S-Klasse, 223168)

MG Motors

Parameter	(Marvel R, EP21), (ZS, ZS1)
Grundeinstellung	(Marvel R, EP21), (ZS, ZS1) (Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Gierratensensor anlernen, Sonderentlüftung, Wartungsarbeiten Feststellbremse)
Codierung	(Marvel R, EP21), (ZS, ZS1) (Reifendrucksensor-ID codieren, Batterie registrieren)

Nissan

Fehlercode	(Note, E11)
Parameter	(Note, E11)
Grundeinstellung	(Note, E11) (Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Motorlernwerte ECM zurücksetzen, Regen-/Lichtsensor anlernen)
Codierung	(Note, E11) (Einspritzventile codieren)
Service-Rückstellung	(Note, E11)

Opel/Vauxhall

Fehlercode	(Astra-L, F), (Combo-E, X19), (Corsa-F, X20), (Grandland X, A18), (Insignia-A, G09), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Movano-B, X62), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
Parameter	(Astra-L, F), (Combo-E, X19), (Corsa-F, X20), (Grandland X, A18), (Insignia-A, G09), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Movano-B, X62), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
Stellglied	(Astra-L, F), (Combo-E, X19), (Corsa-F, X20), (Grandland X, A18), (Insignia-A, G09), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
Grundeinstellung	<p>(Insignia-A, G09) (Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Scheibenheber anlernen, Bremspedalposition anlernen, Fahrpedalsensor anlernen, Lernwerte Glühkerzen zurücksetzen, N-Position Getriebe anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Gierratensensor zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Raildrucksensor initialisieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Lambdasonde anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Leuchtweitenregelungs-Sensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Schwungrad anlernen, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Batteriesensormodul anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen)</p> <p>(Combo-E, X19) (Batterie ersetzen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Klopfzähler zurücksetzen, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Luftmassenmesser anlernen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte Ladedruckregler zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen,</p>

Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Zylinderkopf ersetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, N-Position Getriebe anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Position Kupplung anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Lernwerte Fahrpedalsensor zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Schwungrad anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Batterieentladestromwerte zurücksetzen, Generator anlernen)

(Corsa-F, X20) (Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder ankleben, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen, Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen, Notbremsassistent reaktivieren, Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Kraftstoffsystem entlüften, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen)

(Astra-L, F) (Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder ankleben, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Alle Motorlernwerte zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Starter initialisieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Kurbelwellensensor anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Lernwerte NOx-Sensor 1 zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor 2 zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Einlassnockenwellen-Versteller anlernen, Kolben ersetzen, Elektrische Kühlmittelpumpe anlernen, Rußpartikelfilter/NOx-Speicherkatalysator anlernen, Ladedruckmagnetventil anlernen, Ölpumpe ersetzen, Ventile nach Ventilsitzüberarbeitung anlernen, Lambdasonden anlernen, Spannrolle Nebenaggregat ersetzen, Eckradar dynamisch kalibrieren, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Turbolader anlernen, Partikelfilter ersetzen, Adaptive Funktionen initialisieren, Luftmassenmesser anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Abgaskrümm器 ersetzen, Zylinderkopf ersetzen, Differenzdrucksensor ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen, Ladedruckregler anlernen, Regen-/Lichtsensor anlernen, Schwungrad anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, AGR-Ventil reinigen, Nockenwellenverstellung anpassen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Motorteile ersetzen, Bremsteile ersetzen, Generator anlernen)

(Astra-K, B16) (Kraftstoffpumpe anlernen, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufluftdurchsatz zurücksetzen, Daten übermäßiger Kupplungsschlupf zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lambdasondenheizung anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Leerlauf anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Außenlufttemperatursensor zurücksetzen)

(Vivaro-A, X83) (Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Zusatzheizung anpassen)

(Insignia-B, Z18) (Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte NOx-Sensor 1 zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor 2 zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Systemdaten zurücksetzen, Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen, Kühlmittelventil anlernen, Kühlmittelregelventil anlernen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren, Lernwerte

Oxidationskatalysator zurücksetzen, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kurbelwellenposition anlernen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Ladedruckregler anlernen, Kraftstoffdruckregler anlernen, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren, Geringe Einspritzmenge zurücksetzen, Außenlufttemperatursensor zurücksetzen, Fehlercode-Speicher Kamera zurücksetzen)

(Grandland X, A18) (Batterie ersetzen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen, Notbremsassistent reaktivieren, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Luftmassenmesser anlernen, Frontkamera kalibrieren, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Heckklappe zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, N-Position Getriebe anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Position Kupplung anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Schwungrad anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren)

(Movano-B, X62) (Rußpartikelfilter regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Drosselklappe anlernen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Kurbelwellenposition anlernen, Kraftstoffdruckregler anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter anlernen)

(Crossland X, P17) (Notbremsassistent reaktivieren)

(Mokka, J13) (Rußpartikelfilter regenerieren, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Harnstoff-Additiv-Systemdaten zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufluftdurchsatz zurücksetzen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Bremspedalposition anlernen, Geringe Einspritzmenge anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Lambdasondenheizung anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, SCR-System anlernen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Batteriesensormodul anlernen, Gemischadaption zurücksetzen)

(Zafira-C, P12) (Lernwerte NOx-Sensor 1 zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor 2 zurücksetzen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Reifendruckkontrolle anlernen, Frontkamera kalibrieren, Gierratensensor anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Luftverteilungsklappen anlernen, Kurbelwellenposition anlernen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Rußpartikelfilter zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen)

| Codierung

(Astra-L, F) (Einspritzventile codieren, Schlüssel codieren)

(Corsa-F, X20) (Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung programmieren, Einspritzventile codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(Combo-E, X19), (Grandland X, A18) (Anhängerkupplung codieren)
 (Mokka, J13) (Einspritzventile codieren, Leerlaufdrehzahl codieren)
 (Mokka-B, U), (Vivaro-C, K0), (Zafira-Life, K0) (Schlüssel codieren)
 (Cascada, W13), (Insignia-A, G09), (Insignia-B, Z18), (Movano-B, X62), (Vivaro-A, X83),
 (Zafira-C, P12) (Einspritzventile codieren)

| **Service-Rückstellung** (Astra-L, F), (Combo-E, X19), (Corsa-F, X20), (Grandland X, A18), (Insignia-A, G09),
 (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Movano-B, X62), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)

| **Test functions** (Insignia-A, G09)

Peugeot

| **Fehlercode** (208, U), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-III, 7), (Partner-IV, E), (Rifter, E)

| **Parameter** (208, U), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-III, 7), (Partner-IV, E), (Rifter, E)

| **Stellglied** (208, U), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-III, 7), (Partner-IV, E), (Rifter, E)

| **Grundeinstellung** (2008, U) (Partikelfilter ersetzen, Einspritzventil anlernen)
 (Partner-III, 7) (Zähler Verbrennungsaussetzer zurücksetzen, Drehmomentbegrenzung aufheben, Klopfzähler zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, Partikelfilter ersetzen, Adaptive Funktionen initialisieren, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Einspritzventil anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsteile ersetzen, Notbremsassistent anlernen)
 (Boxer-III, Y (EU6)) (Rußpartikelfilter regenerieren, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, AGR-Ventil anlernen, Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, DeNOx-System anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, Motorteile ersetzen)
 (301, DD), (308, 4) (Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen)
 (3008, M), (508, 8) (Einspritzventil anlernen)
 (806, 221) (Adaptive Funktionen initialisieren)
 (2008, CU), (208, C), (3008, 0U), (308, L), (5008, 0A) (Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Einspritzventil anlernen)
 (Rifter, E) (Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder ankleben, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Rußpartikelfilter regenerieren, Notbremsassistent reaktivieren, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen, Einspritzventil anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Start/Stopp-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen)
 (207, W) (Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen)

(508, F), (Expert-IV, V) (Partikelfilter ersetzen)

(Partner-IV, E) (Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder anklemmen, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Rußpartikelfilter regenerieren, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen, Einspritzventil anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen)

(208, U) (Kraftstoffvorfördersystem entlüften, Batterie wieder anklemmen, Batterie ersetzen, AGR-Kühler-Umschaltventil reinigen, Rußpartikelfilter regenerieren, Notbremsassistent reaktivieren, Zähler Duftpatronenblock zurücksetzen, ABS/ESC entlüften, AGR-Ventil anlernen, Partikelfilter ersetzen, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Kraftstoffsystem entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Antriebsriemen Nebenaggregat ersetzen, Einspritzventil anlernen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, DeNOx-System anlernen, Turbolader anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Luftdosiervorrichtung anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Start/Stop-Funktion aktivieren, AGR-Ventil reinigen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen)

Codierung

(Partner-III, 7) (Batterie registrieren, Bordnetzsteuergerät codieren, Fernbedienung programmieren, Radventile codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, USB-Modul/CD-Wechsler nachrüsten, VIN codieren)

(Partner-IV, E) (Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Alarmton codieren)

(208, U) (Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(Rifter, E) (Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

Service-Rückstellung

(208, U), (Partner-III, 7), (Partner-IV, E), (Rifter, E)

Test functions

(Partner-III, 7)

Porsche

Parameter

(911 (992), 992), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Taycan (Y1A), Y1A)

Stellglied

(911 (992), 992), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A)

Codierung

(Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A) (Heckklappenmodul codieren)

Renault

Fehlercode	(Clio-V, B7AG), (Kadjar, HLA7), (Kangoo-III, RFK), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Megane-III, KZ1G), (Megane-IV, B9NC), (Talisman,), (Twingo-II, CN00)
Parameter	(Clio-V, B7AG), (Kadjar, HLA7), (Kangoo-III, RFK), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Megane-III, KZ1G), (Megane-IV, B9NC), (Talisman,), (Twingo-II, CN00)
Stellglied	(Captur-II, RJB), (Clio-V, B7MT), (Kadjar, HLA7), (Kangoo-III, KJMA), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Megane-III, KZ1G), (Megane-IV, B9NC), (Talisman,), (Twingo-II, CN00)
Grundeinstellung	<p>(Megane-III, KZ1G) (Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Allradlenkung in Geradeausstellung bringen, Radar dynamisch kalibrieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Abgasklappe anlernen, Ansaugluftklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Klimaanlageklappen anlernen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Nach Ersetzen Partikelfilter, Lernwerte Starter zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)</p> <p>(Master-III, FV0M,FV0Y) (ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftverteilungsklappen anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Rußpartikelfilter regenerieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)</p> <p>(Captur-II, RJB) (Starterzähler zurücksetzen)</p> <p>(Clio-V, B7AG) (Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Radarsensoren hinten kalibrieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)</p> <p>(Twingo-II, CN00) (Rußpartikelfilter regenerieren, Kraftstoffhochdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Ansaugluftklappe anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen, Lernwerte Druckregelung aller Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Druckregelung einzelner Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Ladedrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffmengenregler zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Schwungrad anlernen, Quickshift-Getriebe anpassen, Bremssystem entlüften)</p> <p>(Kangoo-III, RFK) (Drosselklappe anlernen, Starterzähler zurücksetzen, Radar dynamisch kalibrieren, Auslassnockenwellensensor anlernen, Radarsensor hinten links dynamisch kalibrieren, Radarsensor hinten rechts dynamisch kalibrieren, Einlassnockenwellensensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Schwungradzahnkranz anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Nach Ersetzen Partikelfilter, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)</p> <p>(Megane-IV, RFB) (Starterzähler zurücksetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren)</p>

(Kadjar, HLA7) (Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kupplungsbaugruppe anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, Einlassnockenwellen-Versteller anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Klimaanlageklappen anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Startsperrsystem zurücksetzen, Ölalterungszähler Getriebe zurücksetzen, Abgasklappe anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Talisman,) (Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Allradlenkung in Geradeausstellung bringen, Radar dynamisch kalibrieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Luftmassenmesser anlernen, Abgasklappe anlernen, Heckklappe anlernen, Ansaugluftklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Klimaanlageklappen anlernen, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)

Codierung

(Megane-III, KZ1G), (Talisman,) (Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Spannungstabilisierung codieren, Einspritzventile codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Ländervariante codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren)

(Master-III, FV0M, FV0Y) (Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Einspritzventile codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren)

(Clio-V, B7AG) (Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Einspritzventile codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren)

(Twingo-II, CN00) (Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Akustische Gurtwarnung codieren, Einspritzventile codieren)

(Kangoo-III, RFK) (Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Spannungstabilisierung codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren)

(Kadjar, HLA7) (Airbagsteuergerät ver-/entriegeln, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Einspritzventile codieren, Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten, Ländervariante codieren, Einheiten Kombiinstrument codieren, Sprachvariante codieren, Reifengröße codieren)

(Koleos-II, HCA7) (Einspritzventile codieren)

Service-Rückstellung

(Kadjar, HLA7), (Megane-III, KZ1G), (Talisman,), (Twingo-II, CN00)

Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Clio-V, B7MT), (Clio-V, B7MF), (Clio-V, B7AD), (Captur-II, RJB), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Clio-V, RJA), (Megane-IV, K9A7), (Clio-V, B7AG), (Megane-IV,), (Kangoo-III, RFK), (Kangoo-III, KJAA), (Kangoo-III, KJAB), (Kangoo-III, KJMA), (Kangoo-III, KJMB), (Kangoo-III, FJMA), (Kangoo-III, FJMB), (Kangoo-III, FJAA), (Kangoo-III, FJAB), (Megane-IV, RFB)

Seat

Fehlercode	(Ateca, KH), (Leon, KL)
Parameter	(Ateca, KH), (Leon, KL)
Stellglied	(Ateca, KH), (Leon, KL)
Grundeinstellung	<p>(Arona, KJ), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Mii, KF) (Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen)</p> <p>(Alhambra, 71) (Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, AGR-Regelung anpassen)</p> <p>(Toledo, KG) (Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen)</p> <p>(Ateca, KH) (Rußpartikelfilter regenerieren, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Generator anlernen)</p> <p>(Leon, KL) (Oxidationskatalysator anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren)</p>
Codierung	<p>(Tarraco, KN) (Heckklappenmodul codieren)</p> <p>(Ateca, KH) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)</p>

(Leon, KL) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

| **Service-Rückstellung** (Ateca, KH), (Leon, KL), (Mii, KF)

| **Test functions** (Alhambra, 71)

| **Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert** (Leon, KL)
 diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Skoda

| **Fehlercode** (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX)

| **Parameter** (Enyaq, 5A), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX)

| **Stellglied** (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX)

| **Grundeinstellung** (Octavia, 5E) (Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen)

(Rapid, NH) (Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen)

(Octavia, NX) (Oxidationskatalysator anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor

durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln)

(Kodiaq, NS) (Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen)

(Citigo, NF), (Kamiiq, NW), (Scala, NW) (Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen)

| Codierung

(Octavia, 5E) (Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Octavia, NX) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(Kodiaq, NS) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Enyaq, 5A), (Kamiiq, NW), (Karoq, NU), (Scala, NW), (Superb, 3V) (Heckklappenmodul codieren)

| Service-Rückstellung

(Citigo, NF), (Fabia, 54), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX)

| Test functions

(Octavia, 5E)

| Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Enyaq, 5A), (Octavia, NX)

Smart/MCC

Fehlercode	(Smart Fortwo, 451491)
Parameter	(Smart Fortwo, 451491)
Stellglied	(Smart Fortwo, 451491)
Grundeinstellung	(Smart Roadster/Coupe, 452334) (Sonderentlüftung HR durchführen, Sonderentlüftung HL durchführen) (Smart Fortwo, 451491) (ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Reifendruckkontrolle manuell anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Umluftklappenanschlag anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Wartungsmodus aktivieren)

Suzuki

Fehlercode	(Swift, FZ), (SX4, JY)
Parameter	(Swift, FZ)
Stellglied	(Swift, FZ)
Grundeinstellung	(Swift, FZ) (Drosselklappe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Schiebedachstelantrieb anlernen) (Vitara, LY) (Kamerasteuerggerät kalibrieren)
Codierung	(Swift, FZ) (Tagfahrlicht codieren)
Service-Rückstellung	(Swift, FZ)

Toyota

Fehlercode	(bZ4X,), (Kluger, AXUH70), (Kluger, GSU58), (Kluger, GSU78), (Mirai, JPD20), (Yaris, KSP211)
Parameter	(bZ4X,), (Kluger, AXUH70), (Kluger, GSU58), (Kluger, GSU78), (Mirai, JPD20), (Yaris, KSP211)
Stellglied	(bZ4X,), (Kluger, AXUH70), (Kluger, GSU58), (Kluger, GSU78), (Mirai, JPD20), (Yaris, KSP211)
Grundeinstellung	(Mirai, JPD20) (Einparkhilfe registrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuerggerät kalibrieren) (bZ4X,) (Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuerggerät kalibrieren)

(RAV 4, AXAP54) (ABS/ESC entlüften, Gierratensensor anlernen)

(Yaris, KSP211) (Radarsensoren vorne kalibrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPJ10, MXPJ11), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15)
(Gierratensensor anlernen, ABS/ESC entlüften)

(Camry, GSV70), (Corolla, MXGH15), (Corolla, NRE210L), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Corolla, ZRE210), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320, GRH322), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (RAV 4, MXAA52), (RAV 4, MXAA54), (Yaris, MXPA11), (Yaris, MXPB10) (Gierratensensor anlernen)

(Corolla, MXGH10, MXGH12), (Highlander, AXUH78) (Gierratensensor anlernen, Bremssystem entlüften)

(Kluger, GSU78) (Radarsensoren vorne kalibrieren, Einparkhilfe registrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Kluger, GSU58) (Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Fahrdynamikregelung deaktivieren, Elektrohydraulische Bremse deaktivieren, Bremssystem entlüften, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Kluger, AXUH70) (Radarsensoren vorne kalibrieren, Einparkhilfe registrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Bremssystem entlüften, Kamerasteuergerät kalibrieren)

Codierung

(Kluger, GSU78) (Radventile codieren, Schlüsselwarnung konfigurieren)

(Kluger, GSU58) (Kamera- und Zielpositionen speichern, Reifendruckkontrolle codieren)

(Kluger, AXUH70), (Mirai, JPD20) (Reifendruckkontrolle codieren, Schlüsselwarnung konfigurieren)

(bZ4X,), (Yaris, KSP211) (Reifendruckkontrolle codieren)

Test functions

(Kluger, GSU58)

Volkswagen

Fehlercode

(Arteon, 3H), (Golf6, 5K), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.4, E2), (Passat, CB), (Tiguan, AX)

Parameter

(Arteon, 3H), (Caddy, SB), (Golf6, 5K), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3), (ID.Buzz, EB), (Passat, CB), (Tiguan, AX), (Transporter, ST)

Stellglied

(Arteon, 3H), (Golf6, 5K), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.4, E2), (Passat, CB), (Tiguan, AX)

| Grundeinstellung

(Tiguan, AX) (Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(Passat, 36) (Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen)

(Golf6, 5K) (Rußpartikelfilter regenerieren, Zentralverriegelung aktivieren, Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg., Turbolader anlernen, AGR-Ventil anlernen, Reifendruckkontrolle anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen, Getriebebesteuergerät anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Xenonscheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv anpassen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Getriebeölstand prüfen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Zusatzheizung anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Ladedruckregeldose einstellen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln)

(ID.4, E2) (Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, ESC-Sensoren anlernen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Golf7, BE) (Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln)

(Sharan, 7N) (Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen)

(Caddy, SA), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Polo, AE), (Polo, AW), (up!, 12) (Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen)

(Touareg, CR) (Kamerasteuergerät kalibrieren)

(Golf8, CD) (Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(Passat, CB) (Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(Arteon, 3H) (Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Stellantrieb Kühlmittel-Temperaturregelung anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Ladedruckregler anlernen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen, Lernwerte Steuerkette zurücksetzen)

(Golf8, CG) (Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Antriebsart wechseln, Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Wartungsarbeiten

Gasanlage durchführen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Rollenprüfstandsmodus aktivieren, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln)

(Golf7, BQ), (Golf7, BV) (Rußpartikelfilter regenerieren, Öldruck für Motoreinlauf anpassen, Gurtstraffersteuergerät anlernen, Allradkupplungsölpumpe anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Antriebsart wechseln, Wartungsarbeiten Gasanlage durchführen, Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, ESC-Sensoren anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kühlerjalousie anpassen, Motoranpassungen durchführen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Neutralpositionssensor anlernen, Sonderentlüftung, Kupplungspedalposition anlernen, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Scheinwerfer mit/ohne dynamische Lichtsteuerung (DLA) einstellen, Harnstoff-Additiv-System anpassen, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Nachgerüstete Standheizung aktivieren, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Generator anlernen)

| Codierung

(Passat, CB) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Anhängererkennung codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Tiguan, AX) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(ID.4, E2) (Heckklappenmodul codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(Caddy, SB), (ID.5, E3), (ID.Buzz, EB), (Passat, 3G), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (T-Roc, D1), (Tiguan, AD), (Tiguan, BJ), (Tiguan, BW), (Touareg, CR), (Touran, 5T), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Transporter, ST) (Heckklappenmodul codieren)

(Golf7, BE) (Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Golf8, CD) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(Golf6, 5K) (Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Alternierende Parkstellung deaktivieren, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Geschwindigkeits-Regelanlage de-/aktivieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Servolenkung nach Ersetzen anpassen, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Standheizung codieren, Sprachvariante Kombiinstrument codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Variables Inspektionsintervall codieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Arteon, 3H) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Funkfernbedienung programmieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

(Golf8, CG) (Heckklappenmodul codieren, Anhängerkupplung de-/aktivieren, Batterie registrieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Anhängererkennung codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Transportmodus de-/aktivieren)

(Golf7, BQ), (Golf7, BV) (Anhängerkupplung de-/aktivieren, Expertenmodus Steuergerätecodierung, Steuergerät ersetzen allgemein, Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen, Batterie registrieren, Einparkhilfe codieren, Lautstärke Einparkhilfe anpassen, Fernbedienung synchronisieren, Anhängererkennung codieren, Einspritzventile codieren, Scheinwerfer/Leistungsmodul ersetzen, Lenksäulenmodul codieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Sprachvariante codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Gateway-Verbauliste codieren)

Service-Rückstellung

(Amarok, 2H), (Arteon, 3H), (Caddy, 2C), (CC, 35), (Eos, 1F), (Golf6, 51), (Golf6, 52), (Golf6, 5K), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.4, E2), (Jetta, 16), (Jetta, 1K), (New Beetle, 5C), (Passat, 36), (Passat, 3C), (Passat, CB), (Polo, 6R), (Scirocco, 13), (Sharan, 7N), (Tiguan, 5N), (Tiguan, AX), (Touareg, 7P), (Touran, 1T), (Transporter, 7E), (Transporter, 7F), (Transporter, 7H), (up!, 12)

Test functions

(Crafter, SC), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf6, 5K), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Sharan, 7N)

Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert

diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Golf8, CG), (ID.5, E3), (ID.Buzz, EB)

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 71

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Aprilia

- | Fehlercode (ETV, ETV 1000 Caponord)
- | Parameter (ETV, ETV 1000 Caponord)

Ariic

- | Fehlercode (Chinf, Chinf 318 ABS)
- | Parameter (Chinf, Chinf 318 ABS)
- | Stellglied (Chinf, Chinf 318 ABS)
- | Grundeinstellung (Chinf, Chinf 318 ABS) (ABS-Hydraulikeinheit entlüften)

Benelli

- | Fehlercode (750, 752 S E5), (BN, BN125), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 125), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, P37), (Touring, TRK 251)
- | Parameter (750, 752 S E5), (BN, BN125), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 125), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, P37), (Touring, TRK 251)

BMW

- | Fehlercode (M 1000, M 1000 R), (M 1000, SM99), (R 1250, R 1250 R), (R 1250, R 1250 RS), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)
- | Parameter (M 1000, M 1000 R), (M 1000, SM99), (R 1250, R 1250 R), (R 1250, R 1250 RS), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)
- | Stellglied (M 1000, M 1000 R), (M 1000, SM99), (R 1250, R 1250 R), (R 1250, R 1250 RS), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)

 Grundeinstellung	<p>(R 1250, R 1250 R), (R 1250, R 1250 RS) (Lernwerte Nockenwelle zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Gemischadaption zurücksetzen, Getriebe anlernen, Gasdrehgriff anpassen, Traktionskontrolle anpassen)</p> <p>(M 1000, M 1000 R), (M 1000, SM99) (Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Gemischadaption zurücksetzen, Getriebe anlernen, Gasdrehgriff anpassen)</p> <p>(S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR) (Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Gemischadaption zurücksetzen, Getriebe anlernen, Gasdrehgriff anpassen, RDC-Sensoren anlernen)</p>
 Codierung	(S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR) (Einfahrdrehzahl-Begrenzung setzen, Einfahrdrehzahl-Begrenzung aufheben)
 Service-Rückstellung	(M 1000, M 1000 R), (M 1000, SM99), (R 1250, R 1250 R), (R 1250, R 1250 RS), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)

Brixton

 Fehlercode	(BX, BX 1200)
 Parameter	(BX, BX 1200)

CFMOTO

 Fehlercode	(300, 300 CL-X), (300, 300 SR), (450, 450 SR), (700, 700 CL-X ADV), (800, 800 MT Explorer)
 Parameter	(300, 300 CL-X), (300, 300 SR), (450, 450 SR), (700, 700 CL-X ADV), (800, 800 MT Explorer)

Honda

 Fehlercode	(CB, CB 750 Hornet), (GL, GL 1800 GOLD WING)
 Parameter	(CB, CB 750 Hornet), (GL, GL 1800 GOLD WING)

Husqvarna

 Fehlercode	(901, Norden 901)
 Parameter	(901, Norden 901)
 Stellglied	(901, Norden 901)

Keeway

Fehlercode	(125, V-Cruise 125), (125, Versilia 125), (125, Zahara 125), (300, V 302C)
Parameter	(125, V-Cruise 125), (125, Versilia 125), (125, Zahara 125), (300, V 302C)
Grundeinstellung	(300, V 302C) (ABS-Hydraulikeinheit entlüften)

Kymco

Fehlercode	(Agility, Agility R16 Plus 350), (AK, AK 550i Premium), (Dink, Dink 125), (Dink, Dink R 125), (Downtown, Downtown 125), (DT, DT X 125i), (DT, DT X 350i), (QV, QV 3), (X-Town, X-Town 125), (X-Town, X-Town 125 City), (Xciting, Xciting S 400i)
Parameter	(Agility, Agility R16 Plus 350), (AK, AK 550i Premium), (Dink, Dink 125), (Dink, Dink R 125), (Downtown, Downtown 125), (DT, DT X 125i), (DT, DT X 350i), (QV, QV 3), (X-Town, X-Town 125), (X-Town, X-Town 125 City), (Xciting, Xciting S 400i)
Grundeinstellung	(AK, AK 550i Premium), (DT, DT X 125i), (DT, DT X 350i), (Xciting, Xciting S 400i) (ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften) (Downtown, Downtown 125) (ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen)

MH

Fehlercode	(125, Bogga 125), (125, Bogga Cafe Racer 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, Fasty 125), (125, Revenge 125), (125, Revenge Bravo Edition 125), (125, Vince 125)
Parameter	(125, Bogga 125), (125, Bogga Cafe Racer 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, Fasty 125), (125, Revenge 125), (125, Revenge Bravo Edition 125), (125, Vince 125)

Moto Guzzi

Fehlercode	(V100, V100)
-------------------	--------------

Royal Enfield

Fehlercode	(Classic, Classic 350), (Continental, Continental GT), (Himalayan, Himalayan), (Interceptor, Interceptor), (Meteor, Meteor 350), (Scram, Scram)
Parameter	(Classic, Classic 350), (Continental, Continental GT), (Himalayan, Himalayan), (Interceptor, Interceptor), (Meteor, Meteor 350), (Scram, Scram)
Stellglied	(Classic, Classic 350), (Continental, Continental GT), (Himalayan, Himalayan), (Interceptor, Interceptor), (Meteor, Meteor 350), (Scram, Scram)

Sherco

Fehlercode	(SH, 125 SH)
Parameter	(SH, 125 SH)

Stels

Fehlercode	(ATV, 650G Guepard), (ATV, 650Y Leopard), (ATV, 800G Guepard), (ATV, 800H), (ATV, 800V Dominator), (ATV, 850G Guepard)
Parameter	(ATV, 650G Guepard), (ATV, 650Y Leopard), (ATV, 800G Guepard), (ATV, 800H), (ATV, 800V Dominator), (ATV, 850G Guepard)

Suzuki

Fehlercode	(DL, DL-650), (GSX, GSX-1300 Hayabusa), (GSX-S, GSX-S1000 GT), (GSX-S, GSX-S950)
Parameter	(DL, DL-650), (GSX, GSX-1300 Hayabusa), (GSX-S, GSX-S1000 GT), (GSX-S, GSX-S950)
Stellglied	(GSX-S, GSX-S1000 GT), (GSX-S, GSX-S950)
Grundeinstellung	(DL, DL-650), (GSX-S, GSX-S950) (Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Gasdrehgriff anpassen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen) (GSX, GSX-1300 Hayabusa), (GSX-S, GSX-S1000 GT) (ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften)

SYM

Fehlercode	(Fiddle, Fiddle III 50), (Mio, Mio 50), (NH, NH-T 125), (NH, NH-X 125), (Symphony, Symphony 50), (Symphony, Symphony ST 125), (Symphony, Symphony ST 50)
Parameter	(Fiddle, Fiddle III 50), (Mio, Mio 50), (NH, NH-T 125), (NH, NH-X 125), (Symphony, Symphony 50), (Symphony, Symphony ST 125), (Symphony, Symphony ST 50)
Stellglied	(Symphony, Symphony ST 125)

Triumph

Fehlercode	(ab 2021, 01. Motor digital), (ab 2021, 02. ABS digital), (ab 2021, 03. Sicherheit digital), (ab 2021, 04. Sicherheit digital (Keyless Go)), (ab 2021, 05. Fahrwerk digital), (ab 2021, 05. Instrumente), (ab 2021, 06. Zentrale Fahrzeug Elektronik), (ab 2021, 07. Reifendruckkontrolle digital), (ab 2021, 08. Reifendruckkontrolle digital (Keyless Go))
Parameter	(ab 2021, 01. Motor digital), (ab 2021, 02. ABS digital), (ab 2021, 05. Fahrwerk digital), (ab 2021, 05. Instrumente), (ab 2021, 06. Zentrale Fahrzeug Elektronik)
Stellglied	(ab 2021, 05. Instrumente)
Grundeinstellung	(ab 2021, 02. ABS digital) (ABS-Hydraulikeinheit entlüften) (ab 2021, 01. Motor digital) (Leerlauf-Adaption, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Drosselklappe anlernen, Lernwerte zurücksetzen, Abgasklappe anlernen) (ab 2021, 05. Instrumente) (Lernwerte Schaltautomat zurücksetzen)
Service-Rückstellung	(ab 2021, 09. Servicerückstellung TFT), (ab 2021, 10. Servicerückstellung Analog)

Yamaha

Fehlercode	(MT, MT-03), (X-Max, X-Max 300)
Parameter	(MT, MT-03), (X-Max, X-Max 300)