

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 81

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Alfa Romeo

| Grundeinstellung

(Alfa Romeo Tonale (965), 965):
Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Lernwerte Kühlerjalousie zurücksetzen, Einspritzventil anlernen, Lernwerte Kraftstoffmenge zurücksetzen, Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen, Nullstellung Sensorring anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Elektrohydraulisches Ventilsteuerungs-Magnetventil ersetzen, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen

| Testfunktion

(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

| Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

| Fehlercode

(Audi Q2, GA), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)

| Parameter

(Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi S3, 8Y), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)

| Stellglied

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)

| Codierung

(Audi Q3, FJ):
Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren
(Audi Q4 e-tron, F4):
Batterie registrieren
(Audi Q6 e-tron, GF):

| Grundeinstellung

Transportmodus de-/aktivieren

(Audi A3, 8Y):

Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Getriebeanpassungen durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen

(Audi A4, 8K), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q5, 8R), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi RS5, 8T), (Audi S4, 8K), (Audi S5, 8F), (Audi S5, 8T):
Neigungssensor anlernen

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, FY), (Audi Q7, 4M), (Audi Q8, 4M):
AGR-Ventil anlernen, Abgasdrucksensor anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Turbolader anlernen

(Audi Q3, FJ):

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Nahbereichsradar dynamisch kalibrieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Audi Q4 e-tron, F4):

CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Sonderentlüftung

(Audi Q6 e-tron, GF):

Radar dynamisch kalibrieren, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Nahbereichsradar dynamisch kalibrieren, Alle Fahrerassistenzsysteme dynamisch kalibrieren, Scheinwerfer einstellen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):

Getriebeanpassungen durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen

| Service-Rückstellung

(Audi Q6 e-tron, GF), (Audi Q3, FJ)

Testfunktion Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q3, FJ) (Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q2, GA), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A4, 8W), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi RS7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)
BMW	
Fehlercode	(BMW Z4, LM51), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW X3, 41GP), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Parameter	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Stellglied	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Codierung	(BMW 2 Ser., G42): Notrufmodulbatterie registrieren, Einspritzventile codieren (BMW 3 Ser., G3K): Notrufmodulbatterie registrieren, Batterie registrieren, Leerlaufdrehzahl codieren (BMW 4 Ser., G3C): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Notrufmodulbatterie registrieren, Batterie registrieren
Grundeinstellung	(BMW 2 Ser., G42): Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen in Betrieb nehmen, Hochtemperatur-Kühlmittelkreislauf entriegeln, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen,

Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Spurwechselassistent anlernen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 3 Ser., G3K):

Regensensor anlernen, Montageposition
Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition
Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen in Betrieb nehmen, Hochtemperatur-Kühlmittelkreislauf entriegeln, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Scheibenheber anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren

(BMW 4 Ser., G3C):

Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Elektrische Zusatzheizung entriegeln, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Ladedruckregelstange einstellen, Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren, Luftfahrwerk anlernen, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, Lenkung in Betrieb nehmen, 48-Volt-Startergenerator – Fertigungsmodus zurücksetzen, Maximalen Öldruck einstellen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen in Betrieb nehmen, Hochtemperatur-Kühlmittelkreislauf entriegeln, Partikelfilter ersetzen, Ventilhubsteuerung anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln, Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen, Schiebedach-Einklemmschutz anlernen, Heckklappe anlernen, Luftfederungssystem entlüften/befüllen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gemischadaption zurücksetzen, Automatikgetriebeöl wechseln, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen, Klimaanlagekompressor anlernen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen,

	Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Bremssystem entlüften, Beschleunigungssensor anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Rückfahr-/Umfeldkamera kalibrieren
	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Montageposition Luftverteilungsklappen anfahren, Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen, Bremsflüssigkeit ersetzen, Fahrdynamikregelungs-Steuergerät anlernen, Hochtemperatur-Kältemittelkreislauf entriegeln, Sensorreinigungsanlage in Betrieb nehmen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Luftverteilungsklappen neu adressieren, Luftverteilungsklappen anlernen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Frontkamera kalibrieren
Service-Rückstellung	(BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Testfunktion	(BMW iX, 11CF), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 21GV), (BMW 7 Ser., 51EJ), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)

Citroen

Stellglied	(Citroen C5 X, N)
Grundeinstellung	(Citroen C1, P), (Citroen C1, P****): Getriebebauteile austauschen

Cupra

Fehlercode	(Cupra Born, K1)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP)
Stellglied	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)
Codierung	(Cupra Born, K1): Batterie registrieren, Regen-/Lichtsensoren codieren, Transportmodus de-/aktivieren (Cupra Tavascan, KR): Batterie registrieren
Grundeinstellung	(Cupra Born, K1): Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen,

	Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Freigabe Fehlercode-Löschvorgang nach Anprallsignal, Lenkwinkelsensoren anlernen, Bremsdrucksensoren anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU): Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen (Cupra Tavascan, KR): Sonderentlüftung (Cupra Terramar, KP): Getriebeanpassungen durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen (Cupra Born, K1) (Cupra Born, K1), (Cupra Tavascan, KR) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)
Service-Rückstellung Testfunktion Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	
Dacia	
Grundeinstellung	(Dacia Duster-III, HMMT): Drosselklappe anlernen, Turbolader anlernen, Nockenwelle anpassen, Schwungradzahnkranz anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Nach Ersetzen Partikelfilter, Lernwerte Nockenwellensensoren zurücksetzen, Ladedruckregler anlernen, Lernwerte Starter zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensoren oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen
DS Automobiles	
Stellglied	(DS Automobiles DS4-II, F)

Fiat

Fehlercode	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Parameter	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Stellglied	(Fiat Panda (319), 319)
Codierung	(Fiat 500 (332), 332): Proxy-Ausrichtung (Fiat Panda (319), 319): Anhängerkupplung codieren
Grundeinstellung	(Fiat 500 (332), 332): Bremsflüssigkeit ersetzen, Anprallmodus zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kühlsystem entlüften, Kamerasteuergerät kalibrieren (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356): Drosselklappe anlernen, Rußpartikelfilter regenerieren, Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Lernwerte Kühlerjalousie zurücksetzen, Einspritzventil anlernen, Lernwerte Kraftstoffmenge zurücksetzen, Kurbelwellen-/ Nockenwellenposition anlernen, Nullstellung Sensorring anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Elektrohydraulisches Ventilsteuerungs- Magnetventil ersetzen, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen (Fiat 600 (365), 365): Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen (Fiat Panda (319), 319): Anprallmodus zurücksetzen, Quer-/Längs-/ Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen
Service-Rückstellung	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Testfunktion	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Fehlercode	(Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Parameter	(Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Codierung	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Transit 11, FBD): Einspritzventile codieren
Grundeinstellung	(Ford Ranger 06,), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Wartungsmodus Bremssystem aktivieren/deaktivieren (Ford Transit 10, FAC): Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kurbelwellensensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdrucksystem zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Turbolader reinigen, SCR-System anlernen – Variante 1, SCR-System anlernen – Variante 2, Luftmassenmesser anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Einspritzpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen (Ford Transit 11, FBD): Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Kurbelwellensensor anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank befüllen, Turbolader reinigen, SCR-System anlernen – Variante 1, SCR-System anlernen – Variante 2, Wartungsmodus Bremssystem aktivieren/deaktivieren, Luftmassenmesser anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte

	Einspritzpumpe zurücksetzen, Scheibenheber anlernen, Harnstoff-Additiv-Tank entleeren/befüllen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen, Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen, Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Reifendrucksensoren anlernen, Reifendrucksensoren aktivieren, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperaturwerte zurücksetzen, SCR-System anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Batteriesensormodul anlernen, Spurhalteassistentkamera kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen
Service-Rückstellung	(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)
Testfunktion	(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)

Hyundai

Fehlercode	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)
Parameter	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)
Stellglied	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i30 / i30cw, PD)
Codierung	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Lenkung codieren, Radventile codieren (Hyundai Ioniq, CE), (Hyundai Ioniq, CE): Radventile codieren
Grundeinstellung	(Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai i20, BC3): Kamerasteuergerät kalibrieren (Hyundai i20, GB): Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremssystem entlüften (Hyundai i30 / i30cw, PD): Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Getriebe entlüften, Kupplungssystem anlernen, Getriebehydraulik entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, RDC-Sensoren

	anlernen, Bremssystem entlüften, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren
	(Hyundai Ioniq, CE): Fahrprofil zurücksetzen, Rotorpositionssensor anlernen, Bremspedalwegsensoren anlernen, Elektroantriebsbatterie ersetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Heckklappe anlernen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus elektromechanische Feststellbremse de-/aktivieren, Bremsdrucksensor anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren
	(Hyundai Kona, OS): Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren
	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM): Getriebeölpumpe anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen
Service-Rückstellung	(Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Ioniq, CE)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, CE)

Jeep

Fehlercode	(Jeep Renegade (BV), BV)
Parameter	(Jeep Renegade (BV), BV)
Stellglied	(Jeep Renegade (BV), BV)
Codierung	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV): Einspritzventile codieren (Jeep Renegade (BV), BV): Reifendrucksensor-ID codieren, Proxy-Ausrichtung, Anhängererkennung codieren, Transportmodus deaktivieren
Grundeinstellung	(Jeep Compass (MP), MP): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Rußpartikelfilter/SCR-Katalysator zurücksetzen, Restwegstrecke trotz SCR-relevantem Fehlercode erhöhen, Lambdasonde ersetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Kraftstoffmengenregler zurücksetzen, Lernwerte abgasrelevante Bauteile zurücksetzen, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen (Jeep Compass (MV), MV):

	Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Lernwerte Rußpartikelfilter/SCR-Katalysator zurücksetzen, Restwegstrecke trotz SCR-relevantem Fehlercode erhöhen, Neutralpositionssensor anlernen, Lambdasonde ersetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Kraftstoffmengenregler zurücksetzen, Lernwerte abgasrelevante Bauteile zurücksetzen, Kupplungspedalposition anlernen, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen (Jeep Renegade (BU), BU): Kraftstoffhochdrucksystem nach Ersetzen der Einspritzventile entlüften (Jeep Renegade (BV), BV): Bremsdrucksensor anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Luftverteilungsklappen anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Jeep Renegade (BV), BV)
Testfunktion	(Jeep Renegade (BV), BV)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Renegade (BV), BV)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	

Kia

Fehlercode	(Kia Sportage, NQ5e)
Parameter	(Kia Sportage, NQ5e)
Codierung	(Kia Sportage, NQ5e): Heckradarsensor registrieren, Zusatzbatterie registrieren, Radventile codieren
Grundeinstellung	(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA): Kupplungsstellantrieb anlernen, Kupplungssystem anlernen (Kia Rio, UB): AGR-Ventil anlernen (Kia Sportage, NQ5e): Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen, Radar statisch kalibrieren, Rotorpositionssensor anlernen, Bremspedalwegsensor anlernen, Elektroantriebsbatterie ersetzen, Getriebeölpumpe anlernen, Lernwerte Gangwählhebel zurücksetzen, Partikelfilter ersetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen, Kupplungssystem anlernen, Heckklappe anlernen, Kühlsystem entlüften,

	Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Motor zurücksetzen, Verteilergetriebe entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Kia Sportage, NQ5e)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Kia Sportage, NQ5e)
Land-Rover	
Fehlercode	(Land-Rover Discovery-III (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Parameter	(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Codierung	(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560): Einspritzventile codieren

| Grundeinstellung

| **DoIP/CAN-FD** diagnosefähig mit mega macs X/
mega macs S 20/mega macs PC SE/mega macs
PLUS

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462):
Rußpartikelfilter regenerieren, Niederdruck-AGR-Ventil
anlernen, Radar dynamisch kalibrieren, Harnstoff-Additiv-
Pumpe ersetzen, Dosiermenge Harnstoff-Additiv-
Einspritzventil zurücksetzen, Ladeluftkühlmittelpumpe
anlernen, Turbolader anlernen, Regenerierungsadditiv-
Behälter befüllen, Partikelfilter ersetzen, Lernwerte AGR-
Ventil zurücksetzen, Lernwerte Luftmassenmesser
zurücksetzen, Lernwerte Oxidationskatalysator
zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen,
Glühkerzen anlernen, Lernwerte SCR-System zurücksetzen,
Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen,
Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen,
Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen,
Kraftstoffvorförderpumpe ersetzen, Kamerasteuergerät
kalibrieren, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
Kamerasteuergerät kalibrieren

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover
Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V
(L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560),
(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover
Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III,
L663)

MAN

| Parameter

(MAN TGE, UY)

Maxus

| Fehlercode

(Maxus T90,)

| Parameter

(Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus T90,)

| Grundeinstellung

(Maxus T90,):
Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln,
Gierratensensor anlernen, Hydraulikeinheit + Bremssystem
entlüften, Regen-/Lichtsensoren anlernen

| Service-Rückstellung

(Maxus T90,)

Mazda

| Fehlercode

(Mazda CX-5, KF)

| Parameter

(Mazda CX-5, KF)

Stellglied	(Mazda CX-5, KF)
Codierung	(Mazda CX-5, KF): Allradkupplung codieren
Grundeinstellung	(Mazda CX-5, KF): Lernwerte Nahbereichsradar zurücksetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen, Querbeschleunigungssensor anlernen, Rundumsichtkamera kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

Mercedes

Fehlercode	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA- Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Parameter	(Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 205054), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes S-Klasse, 221026,221126), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes E-Klasse, 238385), (Mercedes E-Klasse, 213085), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Stellglied	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes C- Klasse, 205244), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Codierung	(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 156942), (Mercedes GLA- Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154): Einspritzventile codieren (Mercedes CLA-Klasse, 118687): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Regen-/ Lichtsensoren codieren (Mercedes V-Klasse, 447813,447703): Batterie registrieren, Einspritzventile codieren, Regen-/ Lichtsensoren codieren

| Grundeinstellung

(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154):

Starterzähler zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Lernwerte CAN-Bus zurücksetzen, Verbrennungsmotor nach Ersetzen anlernen, Steuerkette anlernen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Anprallmodus zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen, Mantelrohrmodul in Betrieb nehmen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Drosselklappenanschlag anlernen, Nullmengenkalibrierung, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

(Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342):

Starterzähler zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Lernwerte CAN-Bus zurücksetzen, Verbrennungsmotor nach Ersetzen anlernen, Steuerkette anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen, Mantelrohrmodul in Betrieb nehmen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Adaption Sensorring zurücksetzen, Drosselklappenanschlag anlernen, Nullmengenkalibrierung, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

(Mercedes CLA-Klasse, 118687):

Starterzähler zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Lernwerte CAN-Bus zurücksetzen, Verbrennungsmotor nach Ersetzen anlernen, Steuerkette anlernen, Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Anprallmodus zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Scheibenheber anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gemischadaption zurücksetzen, Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen, Mantelrohrmodul in Betrieb nehmen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Scheinwerfer einstellen, Lenkwinkelsensor anlernen, Adaption Sensorring zurücksetzen, Drosselklappenanschlag anlernen, Nullmengenkalibrierung, Abstandsregeltempomat anlernen, Kamerasteuerggerät kalibrieren, Notbremsassistent anlernen, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

(Mercedes GLA-Klasse, 156942):

Starterzähler zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Lernwerte CAN-Bus zurücksetzen, Verbrennungsmotor nach Ersetzen anlernen, Steuerkette anlernen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Anprallmodus zurücksetzen, Gemischadaption zurücksetzen, Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen, Mantelrohrmodul in Betrieb nehmen, Adaption Sensorring

zurücksetzen, Drosselklappenanschlag anlernen, Nullmengenkalibrierung, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

(Mercedes V-Klasse, 447813,447815):

Kraftstoffmengenregler anlernen, Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen, SCR-Katalysator nach Ersetzen anlernen, Niederdruck-AGR-Ventil anlernen, Rußpartikelfilter nach Ersetzen des Motorsteuergeräts anlernen, Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen, Warnmeldung Harnstoff-Additiv-Füllstand zurücksetzen, Rußpartikelfilter anlernen, Oxidationskatalysator anlernen, Oxidationskatalysator nach Motorsteuergerätaustausch anlernen, Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen, Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen, Abgasklappenstellantrieb anpassen, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, AGR-Ventil anlernen, Differenzdrucksensor anlernen, Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren, Luftmassenmesser anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Einlasskanal-Abschaltung anlernen, Heckklappe anlernen, Ein-/Ausbauposition Feststellbremse anfahren, Scheibenheber anlernen, Gangsensor anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Kraftstoffpumpe aktivieren, Lambdasonde anlernen, Lernwerte Luftfilter zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, HFM-Driftkompensation, Drosselklappenanschlag anlernen, Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen, Druckregelventil anlernen, Startsperr Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Nullmengenkalibrierung, Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen, Lernwerte NOx-Sensor zurücksetzen, Neutralpositionssensor anlernen, Getriebeölstand prüfen, Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Ladedruckregler anlernen, Reifendrucksensoren anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Lernwerte Abgastemperatursensor Rußpartikelfilter zurücksetzen, Abgastemperatursensor anlernen, Kupplungspedalposition anlernen, Temperatursensor vor SCR-Katalysator anlernen, Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen, Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen, Langzeitlernwerte Harnstoff-Additiv-Dosiermodul zurücksetzen, Betriebsstundenzähler Scheinwerfer zurücksetzen, Abstandsregeltempomat anlernen, Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen, Harnstoff-Additiv-Füllstandssensor anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Hochdruck-AGR-Ventil anlernen, Notbremsassistent anlernen, Zähler Synchronisierungsverlust Kurbel-/Nockenwelle zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)

| Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

(Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213042), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes A-Klasse, 177045),

(Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051),
(Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177147),
(Mercedes A-Klasse, 177151)

Mitsubishi

Fehlercode	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)
Parameter	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)
Stellglied	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)
Grundeinstellung	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0): Adaptive Funktionen initialisieren, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Gierratensensor anlernen, Rundumsichtkamera kalibrieren, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren
Service-Rückstellung	(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)

Nissan

Parameter	(Nissan Juke, F16), (Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33)
Stellglied	(Nissan Juke, F16)
Grundeinstellung	(Nissan Ariya, FE0E): Fahrzeugniveausensor anlernen (Nissan Juke, F16): Batterieentladestromwerte zurücksetzen (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33): Fahrzeugniveausensor anlernen, Batterieentladestromwerte zurücksetzen (Nissan X-Trail, T32): Heckklappe anlernen

Opel/Vauxhall

Stellglied	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
------------	----------------------------

Peugeot

Fehlercode	(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U)
Parameter	(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)
Stellglied	(Peugeot 408, F), (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)
Codierung	(Peugeot 208, C): Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Fernbedienung programmieren, Innenraumüberwachung codieren, Alarmton codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Zählerstände Getriebe codieren (Peugeot 308, F): Schlüssel codieren (Peugeot 508, 8): Anhängerkupplung codieren, Batterie registrieren, Kurvenlichtsteuergerät codieren, Radventile codieren, Schlüssel codieren, Transportmodus de-/aktivieren, Zählerstände Getriebe codieren
Grundeinstellung	(Peugeot 108, P): Getriebebauteile austauschen (Peugeot 208, C): Adaptive Funktionen initialisieren, Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Drehraten-/ Beschleunigungssensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffstand anlernen, Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Regen-/ Lichtsensor anlernen, Sonderentlüftung, Notbremsassistent anlernen (Peugeot 3008, K), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, K): Notbremsassistent reaktivieren, Eckradar dynamisch kalibrieren, ABS/ESC entlüften, Längsbeschleunigungs- Sensor anlernen, Kraftstoffstand anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensor anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Bremsteile ersetzen (Peugeot 308, F): Notbremsassistent reaktivieren, Kolben ersetzen, Elektrische Kühlmittelpumpe anlernen, Ölpumpe ersetzen, Spannrolle Nebenaggregat ersetzen, Eckradar dynamisch kalibrieren, Grundeinstellung Elektroantriebsbatterie durchführen, ABS/ESC entlüften, Rußpartikelfilter im Stand regenerieren, Turbolader anlernen, Längsbeschleunigungs- Sensor anlernen, Drosselklappe anlernen, Antriebsriemen

	Nebenaggregat ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Rußpartikelfilter reinigen/ersetzen, Radarsensor kalibrieren, Ladedruckregler anlernen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Nockenwellenverstellung anpassen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen (Peugeot 408, F): Batterie ersetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Einlassnockenwellen-Versteller anlernen, Notbremsassistent reaktivieren, Kolben ersetzen, Lambdasonden anlernen, Eckradar dynamisch kalibrieren, ABS/ESC entlüften, Partikelfilter ersetzen, Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen, Differenzdrucksensor ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Einspritzventile anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Kühlsystem entlüften, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, ECO-Modus verlassen, Radarsensor kalibrieren, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen, Turbolader anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremsteile ersetzen (Peugeot 508, 8): Airbagsteuergerät verriegeln, Airbagsteuergerät entriegeln, Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenheber-Einklemmschutz anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Feststellbremsen-Bowdenzüge ersetzen, Kraftstoffstand anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lenkwinkelsensor kalibrieren, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, ECO-Modus verlassen, Regen-/Lichtsensoren anlernen, Sonderentlüftung, Bremsbeläge hinten ein-/ausbauen, Motorteile ersetzen (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K) (Peugeot 508, 8)
Service-Rückstellung	
Testfunktion	
Renault	
Fehlercode	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Parameter	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)

Stellglied	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Grundeinstellung	(Renault Koleos-II, HCA): Heckklappe anlernen, Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen, Radar und Kamera kalibrieren, Lernwerte Starter zurücksetzen, Fahrzeugniveausensor anlernen (Renault Megane-IV, B9M6): Starterzähler zurücksetzen, Notstrombatterie Notrufsystem/Telematik-System ersetzen, Radarsensoren hinten kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer links einstellen/kalibrieren, Matrix-LED-Scheinwerfer rechts einstellen/kalibrieren, ABS-Hydraulikeinheit entlüften

Seat

Fehlercode	(Seat Leon, KL)
Parameter	(Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH)
Stellglied	(Seat Leon, KL)
Grundeinstellung	(Seat Leon, KL): Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Freigabe Fehlercode-Löschvorgang nach Anprallsignal, Getriebeanpassungen durchführen, Heckklappe anlernen, Elektronische Dämpferregelung anlernen
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert	(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	

Skoda

Fehlercode	(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Enyaq, 5A)
Parameter	(Skoda Octavia, 5E), (Skoda Scala, NW), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Stellglied	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Codierung	(Skoda Elroq, PY): Batterie registrieren (Skoda Enyaq, 5A): Batterie registrieren, Regen-/Lichtsensor codieren, Transportmodus de-/aktivieren

Grundeinstellung	(Skoda Elroq, PY): Sonderentlüftung (Skoda Enyaq, 5A): Elektrische Sitze anlernen, Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen, Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen, Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen, Bremspedalwegsensoren anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Freigabe Fehlercode- Löschvorgang nach Anprallsignal, Lenkwinkelsensor anlernen, Bremsdrucksensor anlernen, Anprallmodus zurücksetzen, Heckklappe anlernen, Kühlerjalousie anpassen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Kühlsystem entlüften, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Sonderentlüftung, Elektronische Dämpferregelung anlernen, Wartungsarbeiten Feststellbremse, Kamerasteuergerät kalibrieren (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ): Getriebeanpassungen durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen
Service-Rückstellung	(Skoda Enyaq, 5A)
Testfunktion	(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Elroq, PY)
Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

Suzuki

Fehlercode	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)
Parameter	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)
Stellglied	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)

| Grundeinstellung

(Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Vitara, APK414), (Suzuki Vitara, LY):
Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S):
Frontradarsensor registrieren, Neutralpositionssensor anlernen, Radarsensor kalibrieren, Fahrzeugniveausensor anlernen, Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

(Suzuki Swift, UZ):
Rußpartikelfilter regenerieren, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Kamerasteuergerät kalibrieren, Bremshubsensor anlernen

| Service-Rückstellung

(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)

Toyota

| Fehlercode

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

| Parameter

(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

| Stellglied

(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

Codierung	(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219): Reifendruckkontrolle codieren (Toyota Corolla, ZRE210): Schlüsselwarnung konfigurieren
Grundeinstellung	(Toyota Aygo, KGB40): Getriebebauteile austauschen (Toyota Corolla, ZRE21): Rußpartikelfilter regenerieren, Einparkhilfe registrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Bremssystem entlüften, Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren (Toyota Corolla, ZRE210): Einparkhilfe registrieren, Fahrzeugniveausensoren anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Spurwechselassistent anlernen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Kamerasteuergerät kalibrieren (Toyota Corolla, ZWE219): Rußpartikelfilter regenerieren, Einparkhilfe registrieren, Lernwerte Feststellbremse zurücksetzen, Kühlsystem Inverter entlüften, Lenkwinkelsensor anlernen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren, Gierratensensor anlernen, Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen, Feststellbremse anlernen, Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen, Radarsensor kalibrieren, Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft), Spurwechselassistent anlernen, Kamerasteuergerät kalibrieren

Volkswagen

Fehlercode	(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Touareg, RC)
Parameter	(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),

	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Stellglied	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Codierung	(Volkswagen Caddy, SA): Regen-/Lichtsensor codieren (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.Buzz, EB): Batterie registrieren (Volkswagen T-Roc, D4): Batterie registrieren, Transportmodus de-/aktivieren
Grundeinstellung	(Volkswagen Caddy, SB): Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Getriebeanpassungen durchführen (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H): Sonderentlüftung (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB): Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen, Getriebeanpassungen durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB): CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Sonderentlüftung (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, CT): Getriebeanpassungen durchführen, Elektronische Dämpferregelung anlernen (Volkswagen T-Roc, AC): Scheinwerfer einstellen (Volkswagen T-Roc, D4):

| Service-Rückstellung

| Testfunktion

| Durch Cyber Security Management (CSM) System gesichert diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Rußpartikelfilter regenerieren, Kühlsystem befüllen/entlüften, 48-Volt-System spannungsfrei schalten, 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen, Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen, Elektrische Sitze anlernen, CSM-Freischaltung, Diagnosefilter deaktivieren/aktivieren, Nahbereichsradar dynamisch kalibrieren, Turbolader anlernen, Lenkwinkelsensor anlernen, Kraftstoffsystem entlüften, Anprallmodus zurücksetzen, Rußpartikelfilter anpassen, Drosselklappe anlernen, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen, Standheizungs-Fernbedienung anlernen, Getriebeanpassungen durchführen, Kraftstoffhochdruck abbauen, Heckklappe anlernen, Klimaanlageklappen-Stellantriebe anlernen, Scheinwerfer einstellen, Schiebe-/Hebedach anlernen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Sonderentlüftung, Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen, Kamerasteuergerät kalibrieren, Stand-/Zusatzheizung freibrennen, Stand-/Zusatzheizung entriegeln

(Volkswagen Touareg, CR):

Öldruck für Motoreinlauf anpassen, AGR-Ventil anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Turbolader anlernen

(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):

Turbolader anlernen, AGR-Ventil anlernen, Drosselklappe anlernen

(Volkswagen Transporter, ST):

Sonderentlüftung, Elektronische Dämpferregelung anlernen

(Volkswagen T-Roc, D4)

(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Volvo

Fehlercode	(Volvo V40-II, MV)
Parameter	(Volvo V40-II, MV)
Stellglied	(Volvo V40-II, MV)
Grundeinstellung	(Volvo V40-II, MZ): Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Rußpartikelfilter regenerieren, Luftmassenmesser anlernen, Lernwerte Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Ladedruckregler zurücksetzen, Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen, Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen, Klimaanlagesteuergerät anlernen, Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen, Radar und Kamera kalibrieren, Reifendruckkontrolle zurücksetzen, Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen
Service-Rückstellung	(Volvo V40-II, MV)