



Diagnosegeräte

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 68

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.



Diagnosegeräte

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Alfa Romeo

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| **Grundeinstellung** Motorlernwerte zurücksetzen ((147 (937), 937), (156 (932), 932 '98->), (166 (936), 936), (156 (932), 932 '02->), (GT (937), 937), (GTV (916), 916), (Spider (916), 916))
Adaption Selespeed ((Mito (955), 955), (Giulietta (940), 940))
Kupplung entlüften ((GT (937), 937))
Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Brera (939), 939))
Motorlernwerte Nebenaggregate/Systeme zurücksetzen ((Mito (955), 955))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Mito (955), 955), (Spider (939), 939))

| **Codierung** Batterie registrieren ((4C (960), 960))

| **Service-Rückstellung**

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| **Cyber Security
Management (CSM)**

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Audi

| Fehlercode (A1, GB), (A6, 4A), (A8, 4N), (S8, 4N)

| Parameter (A1, GB), (A6, 4A), (A8, 4N), (S8, 4N)

| Stellglied (A1, GB), (A6, 4A)

| Grundeinstellung Elektrische Sitze anlernen ((A6, 4A))



Diagnosegeräte

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((A1, GB), (A6, 4A))
- Kühlerjalousie anpassen ((A1, GB))
- Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((A1, GB))
- Kühlsystem entlüften ((Q7, 4M), (A1, GB))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((A1, GB))
- Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((S5, 8T))
- Klimaanlage ((Q4 e-tron, FZ))
- Regellage Niveauregelung anlernen ((A6, 4F))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((A3, 8P), (A4, 8H))
- Kraftstoffsystem entlüften ((A1, GB))
- Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen ((Q7, 4M), (e-tron, GE), (e-tron GT, FW), (Q5, FY))
- Kühlsystem befüllen/entlüften ((e-tron, GE), (e-tron GT, FW))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((A4, 8K), (A6, 4G), (A3, 8V), (A5, 8T), (A5, 8F), (TT, FV), (A1, 8X), (A7, 4G), (Q3, 8U), (Q2, GA), (Q5, FY), (A1, GB), (Q3, F3))
- Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((A1, GB), (A6, 4A))
- Getriebeanpassungen durchführen ((Q3, 8U), (RS Q3, 8U), (TT, 8J), (RS3, 8P), (Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N), (A1, GB))
- Gurtstraffersteuergerät anlernen ((A1, GB))
- Niveauregelung ent-/sperrern ((A6, 4A))
- Heckklappe anlernen ((A6, 4A))
- Saugrohrklappe anlernen ((A6, 4F), (A4, 8E), (A4, 8H))
- Multitronic-Getriebe-Anpassfahrt ((A7, 4G), (A6, 4G), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS6, 4G))
- Rußpartikelfilter anpassen ((A1, GB))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((A1, GB))
- Drosselklappe anlernen ((A1, GB))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((A6, 4F), (Q3, 8U), (TT, 8J), (RS Q3, 8U), (S6, 4F), (RS6, 4F), (Q7, 4M), (A4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (e-tron, GE), (e-tron GT, FW), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N), (S4, 8W))
- Schiebe-/Hebedach anlernen ((A1, GB))
- Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((A1, GB))
- 48-Volt-System spannungsfrei schalten ((A6, 4A))
- Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen ((Q4 e-tron, FZ))
- Ladedruckregler anlernen ((A1, GB))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((A4, 8E))
- Bremsdrucksensor anlernen ((Q4 e-tron, FZ))
- Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen ((Q4 e-tron, FZ))
- Bremspedalwegsensor anlernen ((Q4 e-tron, FZ))



Diagnosegeräte

- Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((A1, GB), (A6, 4A))
- Kältemittelverlustzähler zurücksetzen ((A6, 4A))
- Feststellbremse einfahren ((A6, 4A))
- Sonderentlüftung ((A1, GB))
- Kraftstoffhochdruck abbauen ((A1, GB))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Q7, 4L), (A1, 8X), (S1, 8X), (A8, 4E), (A4, 8E), (A4, 8H), (S8, 4E), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (e-tron, GE), (S3, 8Y), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N), (A1, GB))
- Generator anlernen ((A1, GB))
- Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((A1, GB))
- Turbolader anlernen ((A4, 8E), (A4, 8K), (Q7, 4L), (Q5, 8R))
- ESC-Sensoren anlernen ((Q4 e-tron, FZ), (A1, GB))
- Beduftungssystem anpassen ((A6, 4A))
- Spurwechselassistent anlernen ((A6, 4A))
- Anprallmodus zurücksetzen ((A1, GB), (A6, 4A))
- Neutralpositionssensor anlernen ((A1, GB))
- Feststellbremse anlernen ((A6, 4A))
- Xenonscheinwerfer einstellen ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (S4, 8K), (Q5, 8R), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F))
- Scheinwerfer einstellen ((A1, GB), (A6, 4A))
- Kühlerjalousie 1 anpassen ((e-tron, GE), (e-tron GT, FW))
- Kühlerjalousie 2 anpassen ((e-tron, GE), (e-tron GT, FW))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Q4 e-tron, FZ), (A1, GB), (A6, 4A))
- Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((A1, GB), (A6, 4A))
- Luftfederungssystem entlüften/befüllen ((A6, 4A))
- 48-Volt-System wieder in Betrieb nehmen ((A6, 4A))
- Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem ersetzen ((A6, 4A))
- Feststellbremse ausfahren ((A6, 4A))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((A1, GB), (A6, 4A))
- Mitlenkende Hinterachse entsperren/sperrern ((A6, 4A))
- Fronteckradar kalibrieren ((A6, 4A))
- Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((A6, 4A))
- Hinterachsdifferential befüllen/auffüllen ((A6, 4A))
- Notstrombatterie Notrufsystem/Telematiksystem prüfen ((A6, 4A))
- Codierung**
- Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((A1, GB))
- Steuergerät ersetzen allgemein ((A1, GB), (A6, 4A))
- Anhängerkupplung de-/aktivieren ((A6, 4A))
- Expertenmodus Steuergerätecodierung ((A1, GB), (A6, 4A))



Diagnosegeräte

- Regen-/Lichtsensoren codieren ((A1, GB), (A6, 4A))
- Transportmodus de-/aktivieren ((Q4 e-tron, FZ), (A1, GB), (A6, 4A))
- Anhängerkennung codieren ((Q3, F3), (RS Q3, F3), (A6, 4A))
- ABS-Steuergerät codieren (Bosch) ((Q7, 4L))
- Sprachvariante Kombiinstrument codieren ((A1, GB))
- Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((A6, 4A))
- Getriebesteuergerät codieren ((A4, 8E))
- Batterie registrieren ((A1, GB), (A6, 4A))
- Gateway-Verbauliste codieren ((S3, 8L), (A6, 4B), (R8, 42), (A6, 4F), (A1, GB))

| **Service-Rückstellung** (A1, GB), (A6, 4A), (Q4 e-tron, FZ)

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)** (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ)

| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

BMW

| **Fehlercode** (2 Ser., U06), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G12), (X1, U11)

| **Parameter** (2 Ser., U06), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (7 Ser., G12), (X1, U11)

| **Stellglied** (2 Ser., U06), (3 Ser., G21), (4 Ser., F82), (5 Ser., G31), (X1, U11)

| **Grundeinstellung**

- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (X5, E70), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (2 Ser., F22), (3 Ser., E90), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (1 Ser., E88))
- SCR-System anlernen ((6 Ser., G32), (7 Ser., F02), (5 Ser., F10))
- Lernwerte AGR-Kühlsystem zurücksetzen ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X4, G02), (6 Ser., G32), (X5, G05))
- Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((X2, F39), (3 Ser., G21))
- Bordnetzsteuergerät zurücksetzen ((Z4, E89), (X1, E84))
- Ausstattungsvariante zurücksetzen ((3 Ser., G21))
- Lernwerte Ansaugsystem zurücksetzen ((7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (6 Ser., G32), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G20), (X7, G07), (3 Ser., G21))
- Kleinstmengenabweichung der Einspritzventile anlernen ((5 Ser., G31))
- Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((X1, F48), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (X2, F39), (7 Ser., F02), (5 Ser., F10), (3 Ser., E92), (X5, E70), (5 Ser., F11))



Diagnosegeräte

Aktiver Rollstabilisator anlernen ((X5, E70), (X6, E71), (6 Ser., E63), (6 Ser., E64), (X6, E72), (2 Ser., F22), (3 Ser., E92))

Gemischadaption zurücksetzen ((2 Ser., F45), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (2 Ser., F46), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (4 Ser., F33), (4 Ser., F32), (4 Ser., F36), (X1, F48), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (7 Ser., G12), (3 Ser., F34), (7 Ser., G11), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (X5, G05), (X7, G07), (8 Ser., G16), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X3, F97), (X4, F98), (4 Ser., G82))

Bremsdrucksensor anlernen ((3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (X5, E70), (Z4, E89), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (2 Ser., F22), (3 Ser., E90), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (1 Ser., E88))

Lernwerte SCR-System zurücksetzen ((5 Ser., G31))

Klimaanlagenkompressor anlernen ((i3, I01), (i8, I12))

Kältemittelkreislauf entleeren/befüllen ((3 Ser., G21))

Frontkamera kalibrieren ((i3, I01), (X1, F48), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F80), (2 Ser., F45), (6 Ser., F06), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (7 Ser., F02), (5 Ser., F90), (5 Ser., F10), (X5, E70), (3 Ser., F31), (3 Ser., E92), (3 Ser., F30), (5 Ser., F11), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (8 Ser., G14), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (8 Ser., F91), (X6, G06), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (X3, F97), (X4, F98), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (2 Ser., U06), (4 Ser., G82), (X1, U11))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((X6, G06), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((3 Ser., G21), (2 Ser., U06), (X1, U11))

Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((3 Ser., G21))

Lenkwinkelsensor anlernen ((X3, F25), (5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (6 Ser., F12), (7 Ser., F04), (7 Ser., F03), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F87), (i3, I01), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (3 Ser., F80), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (2 Ser., F46), (2 Ser., F23), (X1, F48), (X2, F39), (2 Ser., F44))

Schiebe-/Hebedach anlernen ((i3, I01), (X1, F48))

SCR-Passivsystem befüllen/entlüften ((4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Fahrdynamikregelung entlüften ((X3, F25), (5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (6 Ser., F12), (7 Ser., F04), (X5, F85), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (i3, I01), (i8, I12), (X5, F15), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (3 Ser., F80), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (2 Ser., F46), (2 Ser., F23), (X1, F48), (X6, F86), (X6, F16), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (4 Ser., F83), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (5 Ser., F90), (X4, G02), (8 Ser., G15), (8 Ser., G14), (i8, I15), (8 Ser., G16), (X3, F97), (X4, F98), (X5, F95), (2 Ser., F44), (4 Ser., G82))

Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (X7, G07), (X6, G06), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Montageposition Abgasklappenstellantrieb anfahren ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X4, G02), (6 Ser., G32), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X5, G05))

Schaltdrehzahlregelung anpassen ((3 Ser., G21))

ABS/ESC entlüften ((3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (X5, E70), (Z4, E89), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (2 Ser., F22), (3 Ser., E90), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (1 Ser., E88))

Achsvermessungsmodus mitlenkende Hinterachse aktivieren ((X5, G05), (X7, G07), (X6, G06))



Diagnosegeräte

Fahrzeug in den Schlafmodus versetzen ((4 Ser., F82))

Regen-/Lichtsensor anlernen ((2 Ser., F87))

Abgasklappe anlernen ((3 Ser., G21))

Ladedruckregelstange einstellen ((3 Ser., G21), (5 Ser., G31))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Z4, E89), (5 Ser., E60), (1 Ser., E87), (6 Ser., E63), (6 Ser., E64), (3 Ser., E92), (5 Ser., E61), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (1 Ser., E81), (3 Ser., E93), (1 Ser., E88), (1 Ser., E82), (X5, E70), (2 Ser., F22), (1 Ser., 1C))

Ansaugsystem anlernen ((X2, F39), (1 Ser., F40))

Beschleunigungssensor anlernen ((4 Ser., G22), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Abgasklappenstellantrieb anpassen ((X5, G05), (X7, G07), (X6, G06))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Z4, E89), (5 Ser., E60), (1 Ser., E87), (6 Ser., E63), (6 Ser., E64), (3 Ser., E92), (5 Ser., E61), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (1 Ser., E81), (3 Ser., E93), (1 Ser., E88), (1 Ser., E82), (X5, E70), (2 Ser., F22), (1 Ser., 1C))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (X5, F85), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F87), (i8, I12), (X5, F15), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F36), (3 Ser., F80), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (2 Ser., F46), (2 Ser., F23), (X1, F48), (X6, F86), (X6, F16), (4 Ser., F33), (X2, F39), (i8, I15), (X5, F95), (2 Ser., F44))

Radarsensor kalibrieren ((2 Ser., U06), (X1, U11))

Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen ((Z4, G29), (3 Ser., G21))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((3 Ser., G21))

Heckklappe anlernen ((8 Ser., G14))

Scheibenheber anlernen ((3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F87), (i8, I12), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (3 Ser., F80), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (X1, F48), (4 Ser., F36), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (4 Ser., F83), (2 Ser., F45), (6 Ser., F06), (X2, F39), (7 Ser., F02), (5 Ser., F10), (i3, I01), (1 Ser., E87), (5 Ser., F11), (1 Ser., E81), (1 Ser., E88), (i8, I15))

Adaptionswerte DME zurücksetzen ((3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E93), (3 Ser., E92), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (4 Ser., F33), (4 Ser., F32), (4 Ser., F36), (X1, F48), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21))

48-Volt-System spannungsfrei schalten ((3 Ser., G21), (5 Ser., G31))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((X3, F25), (5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (6 Ser., F12), (7 Ser., F03), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F87), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (3 Ser., F80), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (2 Ser., F46), (2 Ser., F23), (X1, F48), (X2, F39), (7 Ser., F02), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (X5, E70), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (3 Ser., E90), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (8 Ser., G14), (1 Ser., E88))

Lernwerte Drallklappen-Stellantriebe zurücksetzen ((X3, F25), (5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (3 Ser., F30), (6 Ser., F12), (6 Ser., F13), (1 Ser., F21), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (X5, F15), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (2 Ser., F22), (X6, F16), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (X1, F48))

Luftverteilungsklappen neu adressieren ((i8, I12))



Diagnosegeräte

Wartungsmodus SCR-Steuergerät deaktivieren ((5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (X5, F15), (X6, F16), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (5 Ser., G30), (X3, G01), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((7 Ser., E65), (3 Ser., E46), (X5, E53), (7 Ser., E66), (7 Ser., E67), (7 Ser., F02), (5 Ser., F10), (3 Ser., E92), (X5, E70))

Vertauschprüfung Bremsleitungen ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30))

Lernwerte Kraftstoffdruckregler zurücksetzen ((7 Ser., F02), (5 Ser., F10), (3 Ser., E92), (X5, E70), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26))

Gangsensor anlernen ((3 Ser., G21))

Kraftstoffsystem entlüften ((5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (6 Ser., E64), (6 Ser., E63), (X1, F48), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (X2, F39), (5 Ser., F10), (3 Ser., E92), (X5, E70), (5 Ser., F11), (1 Ser., F40))

Lernwerte Getriebesteuergerät zurücksetzen ((X3, F25), (5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (6 Ser., F13), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (X5, E53), (7 Ser., E65), (5 Ser., E60), (7 Ser., E66), (7 Ser., E67), (6 Ser., F12), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (X5, F15), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (2 Ser., F22), (7 Ser., E68), (2 Ser., F23), (X6, F16), (2 Ser., F45), (X1, F48), (X2, F39), (7 Ser., F02), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (X5, E70), (Z4, E89), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (3 Ser., E90), (3 Ser., E93), (5 Ser., E61), (1 Ser., E88), (i8, I12))

Schiebe-/Hebedach manuell anlernen ((3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (X5, E70), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (2 Ser., F22), (3 Ser., E90), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (7 Ser., E65), (1 Ser., E88))

Dynamische Fahrwerksregelung anlernen ((4 Ser., F82), (4 Ser., F83))

Fahrzeugniveausensoren anlernen ((5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F30), (6 Ser., F12), (X5, F85), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (2 Ser., F87), (i8, I12), (X5, F15), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (3 Ser., F80), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (4 Ser., F82), (2 Ser., F46), (2 Ser., F23), (X6, F86), (X6, F16), (4 Ser., F83), (X2, F39), (i8, I15), (X5, F95), (2 Ser., F44), (X1, F48))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((3 Ser., G21))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (7 Ser., F04), (1 Ser., F20), (1 Ser., F21), (3 Ser., F80), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (3 Ser., F31), (3 Ser., F30))

| Codierung

Batterie registrieren ((3 Ser., G21))

Einspritzventile codieren ((3 Ser., G21))

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Chevrolet/Daewoo

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen ((Trax, KL1B))

Leerlaufdrehzahl anlernen ((Trax, KL1B))

Kurbelwellenposition anlernen ((Trax, KL1B))

Drosselklappe anlernen ((Cruze, J300), (Captive, C140), (Orlando, J309), (Cruze, J305), (Cruze, J308))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Cruze, J300), (Captive, C140), (Orlando, J309), (Cruze, J305), (Cruze, J308))

Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Cruze, J300), (Cruze, J305), (Cruze, J308))

AGR-Ventil anlernen ((Captive, C140))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Citroen

| Fehlercode

(C4 Picasso, U), (C5 X, N)

| Parameter

(C4 Picasso, U), (C5 X, N), (SpaceTourer,)

| Stellglied

(C4 Picasso, U), (C5 X, N), (SpaceTourer,)

| Grundeinstellung

Lenkwinkelsensor anlernen ((C4 Picasso, U), (C8, V), (Berlingo-III, 7), (C5, R), (DS3, S), (C3 Picasso, SH), (C3, SC), (DS4, N), (Berlingo-I, M49), (Xsara, C), (C5, D), (C3, FC), (C8, E), (C2, J), (C3 Pluriel, HB), (Berlingo-II, M59), (C4, L), (C4, N), (Jumpy-III, X), (DS5, K), (C-Elysee, D), (C4 Picasso, 3), (Xsara, N), (C4 Cactus-I, 0), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V), (C3, SX), (C3 Aircross, None), (Berlingo-II, M4), (Jumpy-III, VDECAIRC8), (Berlingo-IV, E), (C4 Cactus-I, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (SpaceTourer,), (C5 X, N), (C3, S), (DS5,), (C5, N), (C3, SX, SY))

Getriebewählstellantrieb anlernen ((C4, L), (C4 Picasso, 3))



Diagnosegeräte

- Motorteile ersetzen ((C5, R), (C4 Picasso, U))
- Regenerierungsadditiv-Behälter befüllen ((C4 Picasso, U), (C3 Picasso, SH), (C3, SC), (C4, L), (Xsara, C), (C5, R), (C3, FC), (DS3, S), (C2, J), (Berlingo-III, 7), (C4 Cactus-I, 0), (DS4, N))
- Fahrpedalsensor anlernen ((C8, V), (Xsara, C), (C5, D), (C3, FC), (C8, E), (C2, J), (C3 Pluriel, HB), (C5, R), (C4, L), (Xsara, N), (C3, SC), (C4 Picasso, U))
- Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen ((C5, D), (C3 Picasso, SH), (C5, R))
- Lambdasonde anlernen ((C3, FC), (DS3, S))
- Getriebesteuergerät anlernen ((C4 Picasso, 3))
- Klimaanlagenklappen anlernen ((Jumpy-III, X))
- Schleifpunkt Kupplung anlernen ((C5 Aircross, A))
- Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen ((C8, V), (C8, E), (C2, J), (C3, FC), (C3 Picasso, SH))
- Füllstand Regenerierungsadditiv zurücksetzen ((C8, V), (Berlingo-III, 7), (C3, SC), (C8, E), (C5, R), (C6, T), (C3, FC), (Jumpy-III, X), (C4, N), (C4 Picasso, 3), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Picasso, U))
- Getriebeanpassungen durchführen ((C4 Picasso, U), (C3 Picasso, SH), (Berlingo-III, 7), (DS4, N), (DS3, S), (C4, N), (C5, R), (DS5, K), (C4 Picasso, 3), (C4 Cactus-I, 0), (C-Elysee, D), (C4 Cactus-I, 3), (C4 Cactus-II, 0), (DS5,))
- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Berlingo-III, 7), (C5 X, N))
- Turbolader anlernen ((C5, D), (C5, R), (C3, SC))
- Steuergerät Hochvolt-Sicherheitsabschaltung ((Berlingo-IV, E))
- Bremsteile ersetzen ((Berlingo-III, 7), (C4, L), (C5 X, N))
- Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften ((C5, D), (DS5, K), (DS3, S), (DS4, N))
- Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen ((Berlingo-III, 7))
- Adaptive Funktionen initialisieren ((C8, V), (C5, D), (C8, E), (C6, T), (C3, FC), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C4 SpaceTourer, 3), (C4, B))
- Sonderentlüftung ((C6, T))
- Fahrwerksdruck auf-/abbauen ((Jumpy-III, X), (Jumpy-III, VDECAIRC8))
- Schiebedach-Einklemmschutz anlernen ((C4 Picasso, U), (C6, T), (C3 Picasso, SH), (C5, D), (C3, FC), (C2, J), (C3 Pluriel, HB), (C5, R), (C4, L), (C3, SC), (C4 Picasso, 3))
- Turbolader anlernen ((DS4, N), (C4, N))
- Kraftstoffstand anlernen ((C5 X, N))
- Einspritzventil anlernen ((C4 Picasso, U))
- Kurvenlicht kalibrieren ((C4 Picasso, U))
- ECO-Modus verlassen ((C5 X, N))
- ABS/ESC entlüften ((Berlingo-I, M49), (C4 Picasso, 3), (C4 Cactus-I, 0), (Berlingo-III, 7), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V), (C3, SX), (C3 Aircross, None), (C4 Cactus-I, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C4 Cactus-II, 0), (SpaceTourer,), (C5 X, N), (C4, B))
- Start/Stopp-System anlernen ((C4 Picasso, U))
- Partikelfilter ersetzen ((Xsara, C), (Berlingo-II, M59))



Diagnosegeräte

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Jumper-III, Y (EU5)), (C1, P), (Berlingo-III, 7), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V), (C3, SX), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C4 SpaceTourer, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (SpaceTourer,), (C5 X, N), (Jumper-IV, V), (C1, P****), (C5, N))

AGR-Ventil anlernen ((C3, FC), (DS3, S))

Start/Stop-Funktion aktivieren ((C4 Picasso, U))

Rußpartikelfilter im Stand regenerieren ((C4 Picasso, U))

Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((C-Crosser, V))

Codierung

Kennlinien codieren ((C4 Picasso, U))

Zählerstände Getriebe codieren ((C4 Picasso, U))

Einspritzventile codieren ((Jumper-III, Y (EU5)), (C4 Picasso, U))

Motorsteuergerät codieren ((Jumper-III, Y (EU5)))

Service-Rückstellung

(C5 X, N)

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Cupra

Fehlercode (Formentor, KM)

Parameter (Formentor, KM)

Stellglied (Formentor, KM)

Grundeinstellung

Elektrische Sitze anlernen ((Formentor, KM))

Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Formentor, KM))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Formentor, KM))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Formentor, KM))

ESC-Sensoren anlernen ((Born, K1), (Formentor, KM))

Klimaanlage ((Born, K1))

Elektronische Dämpferregelung anlernen ((Formentor, KM))

Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Formentor, KM))

Getriebeanpassungen durchführen ((Formentor, KM))



Diagnosegeräte

- Heckklappe anlernen ((Formentor, KM))
- Rußpartikelfilter anpassen ((Formentor, KM))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((Formentor, KM))
- Drosselklappe anlernen ((Formentor, KM))
- Schiebe-/Hebedach anlernen ((Formentor, KM))
- Bremsdrucksensor anlernen ((Born, K1), (Formentor, KM))
- Verschleißwerte Allradkupplungsöl prüfen und zurücksetzen ((Formentor, KM))
- Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen ((Born, K1))
- Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen ((Born, K1))
- Bremspedalwegsensoren anlernen ((Born, K1))
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Formentor, KM))
- Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Formentor, KM))
- Feststellbremse einfahren ((Formentor, KM))
- Sonderentlüftung ((Formentor, KM))
- Kraftstoffhochdruck abbauen ((Formentor, KM))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Formentor, KM))
- Nachgerüstete Standheizung aktivieren ((Formentor, KM))
- Lernwerte Steuerkette zurücksetzen ((Formentor, KM))
- Neutralpositionssensoren anlernen ((Formentor, KM))
- Feststellbremse anlernen ((Formentor, KM))
- Scheinwerfer einstellen ((Formentor, KM))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Born, K1), (Formentor, KM))
- Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Formentor, KM))
- Feststellbremse ausfahren ((Formentor, KM))
- Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Formentor, KM))
- Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Formentor, KM))
- Codierung**
 - Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((Formentor, KM))
 - Batterie registrieren ((Formentor, KM))
 - Regen-/Lichtsensoren codieren ((Formentor, KM))
 - Transportmodus de-/aktivieren ((Born, K1), (Formentor, KM))
 - Anhängerererkennung codieren ((Formentor, KM))
 - Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Formentor, KM))
- Service-Rückstellung** (Formentor, KM)



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM) (Born, K1), (Formentor, KM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Dacia

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied (Dokker, 0SSJL), (Duster-III, HSDA), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Sandero-II, B8JL)

| Grundeinstellung Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Lodgy, JSDC,JSDD), (Duster-II, HSAL), (Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Abgasklappe anlernen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Lambdasonde anlernen ((Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB))

Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Differenzdrucksensor anlernen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Schwungradzahnkranz anlernen ((Lodgy, JSDC,JSDD), (Sandero-II, 5SDA,5SDL), (Sandero-II, 5SDG), (Logan-II, 4SDA,4SDA,4SDL), (Duster-II, HSDA), (Logan-II, 7SDA), (Duster-II, HSD3,HSDF), (Duster-II, HSAL), (Logan-II, 4SDC,4SDK), (Sandero-II, 5SDA,5SDA,5SDL), (Dokker, 0SD), (Dokker, 8SD), (Logan-II, 4SDG,4SDN), (Logan-II, 7SDG,7SDN), (Logan-II, 7SDG,7SDN,4SDG), (Dokker, 0SDC), (Dokker, 0SDTV), (Lodgy, JSDC), (Lodgy, JSDM), (Dokker, 0SDCV), (Sandero-II, 5SDC,5SDC,5SDK), (Duster-II, SD), (Duster-II, HSAU), (Duster-



Diagnosegeräte

I, H79), (Duster-I, HSDA), (Sandero-II, 5SD0,5SD4,5SD8), (Sandero-II, 5SD4,5SD4,5SD8), (Sandero-II, 5SDA,5SDK,5SDC), (Logan-II, 4SRK), (Dokker, 0ES), (Dokker, 0ESNB), (Dokker, 0EVNB,0ESNB), (Duster-III, HMMA), (Duster-III, HMM1), (Lodgy, JSNB,JESNB), (Logan-II, 4ESJR), (Logan-II, 4SDCH,4SDKH,4SD4H,4SD8H), (Logan-II, 4SDCJ,4SDKJ,4SD4J,4AD8J), (Logan-II, 7SDL1), (Logan-II, 7ESJR,7EVJR), (Logan-II, 7EVJR,7DVJL), (Logan-II, 7SDCH,7SDKH,7DSJW), (Logan-II, 7SDA1,7SDL1), (Logan-II, 4SDA,4SDL), (Sandero-II, 5SDAA), (Sandero-II, 5ESJR), (Sandero-II, 5SDG,5EVJR), (Sandero-II, 5ESDG1), (Sandero-II, B8JR), (Sandero-II, 5ESDS1), (Logan-II, 7SDCJ), (Lodgy, JSNB), (Logan-II, SD))

Nach Ersetzen Partikelfilter ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Lernwerte Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Duster-I, H79), (Duster-I, HSDA))

Luftmassenmesser anlernen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Abgasklappe anlernen ((Lodgy, JSDC,JSD), (Duster-II, HSAL))

Lenkwinkelsensor kalibrieren ((Duster-II, HSD3,HSD), (Duster-II, SD))

Ansaugluftklappe anlernen ((Lodgy, JSDC,JSD), (Duster-II, HSAL), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB))

Lernwerte Niederdruck-Abgasrückführungsventil zurücksetzen ((Lodgy, JSDC,JSD), (Duster-II, HSAL))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Lodgy, JSDC,JSD), (Duster-II, HSAL), (Dokker, 8SD))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Niederdruck-AGR-Ventil anlernen ((Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen ((Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB))

Motorsteuergerät anlernen ((Duster-I, H79), (Duster-I, HSDA))

Nockenwellenverstellung anpassen ((Sandero-III, DJ))

AGR-Ventil anlernen ((Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB))



Diagnosegeräte

Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen ((Dokker, 0SSJL), (Dokker, 0DSJW), (Dokker, 0DSJW,7DSJW), (Duster-III, HSDA), (Duster-III, HMAF), (Duster-III, HMAD), (Lodgy, JSJT,JDSJT), (Logan-II, 4DSJL), (Logan-II, 4DSJW), (Logan-II, 7DVJL), (Dokker, FEJW), (Dokker, FEJL), (Sandero-II, B8JL), (Sandero-II, B8JW), (Logan-II, 7SD*L), (Lodgy, 7SD*L))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((Duster-III, HSAL,HMAA), (Duster-III, HMAB))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM) (Sandero-III, DJ)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Dodge

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung ABS/ESC entlüften ((Durango, WD))
ABS/ESC anlernen ((Challenger, LA), (Charger, LD), (Durango, WD))
Lernwerte Motor zurücksetzen ((Challenger, LC), (RAM, DD,DJ,DP,DS,D2))
Drosselklappe anlernen ((Challenger, LC), (Challenger, LA), (Charger, LD), (Durango, WD))
Kurbelwellen-/Nockenwellenposition anlernen ((Challenger, LC), (Challenger, LA), (Charger, LD), (Durango, WD))
Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Durango, HB), (Nitro, KA), (Caliber, PM), (Avenger, JS), (RAM, DC,DH,DM,DR,D1), (Challenger, LC), (Durango, WD))
Reifendruckkontrolle anlernen ((RAM, DD,DJ,DP,DS,D2))

| Codierung

| Service-Rückstellung



Diagnosegeräte

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

DS Automobiles

- | Fehlercode
- | Parameter
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
 - Adaptive Funktionen initialisieren ((DS3 Crossback, U))
 - Kamerasteuergerät kalibrieren ((DS7, J))
 - Schleifpunkt Kupplung anlernen ((DS7, J))
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((DS7, J))

- | Codierung

- | Service-Rückstellung
-

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Fiat

- | Fehlercode (Ducato-VI (290), 290 (EU6))
- | Parameter (Ducato-VI (290), 290 (EU6))
- | Stellglied
- | Grundeinstellung Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Punto (199), 199))



Diagnosegeräte

- Lenkwinkelsensor anlernen ((Doblo (152/263), 263), (Scudo (270), 270), (Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356), (500 (312), 312))
- Nockenwelle anpassen ((Panda (319), 319))
- Harnstoff-Additiv-Drucksensor ersetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Kraftstoffdrucksensor ersetzen ((Scudo (270), 270))
- Lernwerte Motor zurücksetzen ((Ducato-V (250), 250), (500 (312), 312))
- Oxidationskatalysator anlernen ((Punto (199), 199))
- Lambdasonde anlernen ((Doblo (152/263), 263), (500L (330), 330))
- Nullstellung Sensorring anlernen ((Punto (199), 199), (Fiorino (225), 225), (Doblo (152/263), 263), (Panda (319), 319))
- Lernwerte Generator zurücksetzen ((Punto (199), 199), (Doblo (152/263), 263), (500 (312), 312))
- Kontrollleuchte "Wasser im Kraftstoff" zurücksetzen ((500L (330), 330))
- Raildrucksensor initialisieren ((500L (330), 330))
- Differenzdrucksensor anlernen ((Ducato-V (250), 250FL), (Idea (350), 350), (Bravo (198), 198), (Linea (323), 323), (500L (330), 330))
- Lambdasonde ersetzen ((Punto (199), 199))
- Hochdruck-AGR-Ventil anlernen ((500L (330), 330))
- Harnstoff-Additiv-Pumpe ersetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Lenkwinkelsensor anlernen ((Punto (199), 199))
- Drosselklappe anlernen ((Tipo (356), 356))
- Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen ((500L (330), 330), (Panda (319), 319))
- Motorlernwerte Nebenaggregate/Systeme zurücksetzen ((Punto (199), 199), (500 (312), 312), (500L (330), 330), (Panda (319), 319))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Punto (199), 199), (Fiorino (225), 225), (Ducato-V (250), 250), (Scudo (270), 270), (500L (330), 330))
- Getriebeanpassungen durchführen ((Punto (199), 199), (Fiorino (225), 225), (Qubo (300), 300), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-V (250), 250FL), (Punto (188), 188), (Stilo (192), 192), (Idea (350), 350), (Panda (169), 169), (500 (312), 312), (Bravo (198), 198), (Linea (323), 323), (Stilo (192), 192/ 292), (Ducato-VI (290), 290 (EU5)))
- Hochdruckpumpe/Durchflussmengenregelung anlernen ((Panda (319), 319), (Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))
- Leerlaufregler ((Uno (146), 146 A), (Tipo (160), 160))
- Lernwerte Harnstoff-Additiv-Pumpe zurücksetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Regenerierungsadditiv-Pumpe/-Leitung entlüften ((Scudo (270), 270))
- Lernwerte Harnstoff-Additiv-Tanksystem zurücksetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Kraftstoffhochdrucksensor anlernen ((Punto (199), 199), (Fiorino (225), 225), (Doblo (152/ 263), 263))
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Tipo (356), 356))
- Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Fiorino (225), 225), (Ducato-V (250), 250FL), (Punto (199), 199), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Panda (319), 319), (Tipo (356), 356), (Aegea (356), 356))



Diagnosegeräte

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Punto (199), 199), (Fiorino (225), 225), (Doblo (152/263), 263), (Panda (319), 319), (Tipo (356), 356))

Turbolader anlernen ((500 (312), 312), (Panda (319), 319), (Tipo (356), 356), (Aegee (356), 356))

Bremssystem entlüften ((500 (332), 332))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))

Harnstoff-Additiv-System entlüften ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))

Niederdruck-AGR-Ventil anlernen ((500L (330), 330), (Panda (319), 319))

Kupplungspedalposition anlernen ((Panda (319), 319), (500 (312), 312), (500L (330), 330), (Tipo (356), 356), (Aegee (356), 356))

Harnstoff-Additiv-Einspritzventil ersetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))

Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))

Leistungsbegrenzung deaktivieren ((500 (312), 312))

Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen ((Scudo (270), 270))

Kühlsystem entlüften ((500 (332), 332))

Partikelfilter ersetzen ((Fiorino (225), 225), (Ducato-V (250), 250), (500L (330), 330))

Kamerasteuerggerät kalibrieren ((Tipo (356), 356))

AGR-Ventil anlernen ((Ulysse-III (179), 179), (Tipo (356), 356), (Aegee (356), 356))

Lernwerte Nockenwelle zurücksetzen ((Punto (199), 199))

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Punto (199), 199))

Harnstoff-Additiv-Tank ersetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))

Differenzdrucksensor ersetzen ((Punto (199), 199))

Harnstoff-Additiv-Leitung ersetzen ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)))

Neutralpositionssensor anlernen ((500 (312), 312), (500L (330), 330), (Punto (199), 199), (Panda (319), 319), (Tipo (356), 356), (Aegee (356), 356))

Reifendruckkontrolle anlernen ((Tipo (356), 356), (Aegee (356), 356))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

(Doblo (152/263), 263), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (500 (332), 332)



Diagnosegeräte

Ford

- | Fehlercode (Fiesta 08, JHH), (Kuga 02, DM2)
- | Parameter (Fiesta 08, JHH), (Kuga 02, DM2)
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Transit 09, FAE6), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Transit 10, 81BE), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Galaxy 04, WA6), (S-Max 02, WA6), (Transit 10, SXS), (Transit 09, FCC), (Transit 09, SXSF), (Transit 09, SXS), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 10, FAD), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 11, FAC), (Transit 09, FAC), (Transit 11, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 11, FAD), (Transit 11, FCD,FDD), (Transit 11, FFD,FED), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FBE6), (Transit 11,), (Transit 11, FCD), (Transit 11, FED,FFD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 11, FBD), (Transit 11, FED), (Tourneo Connect 03, SK))
Nockenwelle anpassen ((Mondeo 04, BA7))
Querbeschleunigungssensor anlernen ((Focus 04, DYB), (Mondeo 04, BA7), (Fiesta 07, JA8), (Ecosport, JK8), (Fiesta 07, JR8), (KA+, KAF), (Fiesta 06, JR8), (Tourneo Connect 01, PT2), (Tourneo Connect 01, PJ2), (Galaxy 03, WA6), (S-Max 01, WA6), (C-Max 03, DXA), (B-Max, JK8), (Focus 05, DYB), (C-Max 04, DXA), (Fiesta 06, JA8), (C-Max 02, DM2), (Fusion, JU2), (Tourneo Connect 02, PT2), (Mondeo 04, BA7-LPG), (Focus 03, DYB))
Reifendrucksensoren aktivieren ((Kuga 02, DM2), (Fiesta 08, JHH))
Transportmodus deaktivieren ((Kuga 02, DM2))
Lenkradpositionssensor anlernen ((Ecosport, JK8), (Kuga 02, DM2))
Geradauslauf korrigieren ((Kuga 02, DM2))
Reifendrucksensoren anlernen ((Kuga 02, DM2), (Fiesta 08, JHH))
Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Galaxy 03, WA6), (S-Max 01, WA6), (Mondeo 04, BA7))
Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Galaxy 03, WA6), (S-Max 01, WA6))
Raildrucksensor initialisieren ((Focus 05, DYB), (Ranger 05, 2AB))
Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Kuga 02, DM2))
Schiebe-/Hebedach anlernen ((Kuga 02, DM2))
Lernwerte Kraftstoffniederdruck zurücksetzen ((Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB))
Batteriesensormodul anlernen ((Kuga 02, DM2), (Fiesta 08, JHH))
Heckklappe anlernen ((Focus 05, DYB), (C-Max 04, DXA), (C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Kuga 02, DM2), (Focus 03, DYB))
Anprallmodus deaktivieren ((Fiesta 07, JA8), (Ecosport, JK8), (Fiesta 07, JR8), (Kuga 02, DM2))



Diagnosegeräte

Kühlerjalousie anpassen ((Focus 05, DYB), (C-Max 04, DXA), (Kuga 02, DM2))

Motorlernwerte zurücksetzen ((Ranger 04, 2AB), (Ranger 05, 2AB))

Bremsdrucksensor anlernen ((Focus 04, DYB), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FMB6), (Transit 09, FNB6,FMC6,FMB6,FMA6,FMD6,FND6,FNC6), (Transit 09, FMD6), (Transit 09, FNB6,FNC6,FND6,FMC6,FMD6,FMB6), (Transit 09, FNF6), (Transit 09, FNC6,FMD6,FNB6,FMB6,FMA6,FMC6,FND6), (Transit 09, FND6), (Transit 09, FDB6), (Transit 09, FDC6), (Transit 09, FDG6), (Transit 09, FED6), (Transit 09, FFA6), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FSF6), (Transit 09, FSG6), (Transit 09, FZE6), (Transit 09, FCD6,FCC6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FMC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMF6,FMH6,FMG6,FME6,FNF6), (Transit 09, FGD6), (Transit 09, FGB6), (Transit 09, FGC6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09, FNC6), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 09, 411), (Fiesta 07, JA8), (Ecosport, JK8), (Fiesta 07, JR8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Transit 09, FAE6), (Tourneo Connect 03, JN8), (KA+, KAF), (Fiesta 06, JR8), (Tourneo Connect 01, PT2), (Tourneo Connect 01, PJ2), (C-Max 03, DXA), (B-Max, JK8), (Focus 05, DYB), (C-Max 04, DXA), (Transit 09, FAA6,FAC6,FAB6), (Transit 09, FBE6,FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 09, FBE6), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 09, FSB6), (Transit 09, FSA6,FSB6,FSC6,FAA6,FAC6,FAD6,FAB6), (Transit 09, FAC6,FAA6,FAB6,FAD6,FSB6,FSA6,FSC6,FEC6), (Transit 09, FSC6), (Transit 09, FSE6,FSF6,FSG6,FAE6,FAG6,FAF6), (Transit 09, FAA6), (Transit 09, FME6,FMF6,FNF6), (Transit 09, FME6,FMF6,FMH6,FNF6,FMG6), (Transit 09, FAC6), (Transit 09, FAD6), (Transit 09, FAB6), (Transit 09, FNB6), (Transit 09, FMA6), (Transit 09, FDA6), (Transit 09, FDA6, FDB6, FDC6, FCD6, FCC6), (Transit 09, FSA6), (Transit 09, FCD6), (Transit 09, FCC6), (Transit 09, H3), (Transit 09, 2070), (Fiesta 06, JA8), (Transit 09, FSA6,FSB6,FSC6,FAA6,FAC6,FAD6,FAB6,FEC6), (Transit 09, EG/DH), (Transit 09, EG/EH), (Transit 09, EG/CH), (Transit 09, EG/F), (Transit 09, FDA6,FCC6,FDB6,FDC6), (Transit 09, H2), (Transit 09, 2060), (Transit 09, FDC6,FDB6,FCC6), (Transit 09, X1), (Transit 09, FSB6,FSC6,FAB6,FAC6,FAD6), (Transit 09, BN), (Transit 09, FAF6,FAG6,FAE6,FSE6,FSG6,FSF6), (Transit 09, FDE6,FDG6,PDF6,FZE6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09,), (Transit 09, 2760), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FAF6), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 09, FDE6), (Transit 09, FAG6), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FEB6), (Transit 09, FEC6), (Transit 09, FFB6), (Transit 09, FFD6), (Transit 09, FSE6), (Transit 09, FFC6), (Transit 09, 421), (Transit 09, EG/F 002), (Transit 09, EG/DH 002), (Transit 09, EG/CH 001), (C-Max 02, DM2), (Fusion, JU2), (Mondeo 04, BA7), (Tourneo Connect 02, PT2), (Tourneo Connect 03,), (Focus 03, DYB))

ABS/ESC entlüften ((Ecosport, JK8), (Fiesta 06, JR8), (Fiesta 06, JA8), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 02, DM2), (Puma 02, J2K))

Scheibenheber anlernen ((Fiesta 05, JH1), (Ecosport, JK8), (Tourneo Connect 03, JU2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Transit 09, FAE6), (Transit 09, FED), (Tourneo Connect 03, JN8), (Focus 01, DFW), (Focus 01, DNW), (Focus 01, DBW), (Focus 01, DAW), (Focus 01, DWA), (Mondeo 03, B4Y), (Mondeo 03, B5Y), (Mondeo 03, BWY), (Focus 01, DB1), (Focus 01, DA1), (Fiesta 05, JBS), (Fiesta 05, JAS), (Fusion, JU2), (C-Max 01, DM2), (Fiesta 05, JD3), (Mondeo 05, BA7), (Focus 01, DN1), (Focus 01, DBY), (Focus 01, DBX), (Focus 01, DNX), (Focus 01, DAX), (Focus 02, DA3), (Focus 02, DBX), (Focus 02, DNX), (Focus 02, DAX), (Focus 02, DBY), (Fiesta 05, J5S), (Focus 02, DM3), (Focus 02, DB3), (C-Max 02, DM2), (Focus 03, DB3), (Focus 03, DA3), (S-Max 02, WA6), (C-Max 02, DA3), (Fiesta 05, JC3), (Fiesta 05, JA8), (Focus 01,), (Fiesta 05, BA7), (Mondeo 03,), (Mondeo 03, B4Y/ B5Y/ BWY), (Focus 01, DAW/ DBW/ DFW/ DNW), (Fiesta 05, JH1/JD3/JC3), (Focus 02, DA3 /



Diagnosegeräte

DB3), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FDD), (Transit 10, FFD,FED), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FAD), (Galaxy 04, WA6), (Transit 10, FCC), (Transit 10, 81BE), (C-Max 04, DXA), (Focus 04, DYB), (Galaxy 03, WA6), (C-Max 03, DXA), (Mondeo 04, BA7), (S-Max 01, WA6), (Transit 10, FAC), (Transit 10, SX), (Transit 10, SXS), (Transit 09, SXS), (Transit 10, 81), (Kuga 02, DM2), (Tourneo Connect 03,))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Kuga 02, DM2))

Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen ((Focus 04, DYB), (Galaxy 03, WA6), (S-Max 01, WA6), (C-Max 03, DXA), (Mondeo 04, BA7))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 09, FAE6), (Transit 09, FDF6,FDG6,FDE6,FBE6,FZE6), (Transit 09, FAE6,FAG6,FSE6,FSF6,FSG6,FAF6,FEF6,FEG6), (Transit 09, FDE6,PDF6,FDG6,FZE6), (Transit 09, H2), (Transit 09, 421), (Ranger 04, 2AB), (Transit 09, FBE6), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Transit 10, 81BE), (Transit 10, 81), (Transit 10, FED), (Transit 10, SX), (Transit 10, SXS), (Transit 09, SXS), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FAD), (Transit 09, FDA6,FDC6,FDB6), (Transit 09, FAC), (Transit 09, FCC), (Transit 09, FAA6,FEB6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FAA6,FAB6,FAD6,FAC6,FSA6,FSB6,FSC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMF6,FME6), (Transit 09, FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 09,), (Transit 10, FED,FFD), (Transit 09, FEF6,FEG6,FAG6,FAE6,FAF6,FSE6,FSF6,FSG6), (Transit 09, FEB6,FAA6,FEC6,FAB6,FED6,FAD6,FAC6), (Transit 09, FNF6,FMG6,FMH6,FMF6,FFF6,FFG6,FME6), (Transit 09, FGD6,FGC6,FGB6,FFB6,FFD6,FFC6,FMB6,FNB6,FMC6,FNC6,FMA6,FND6,FMD6), (Transit 10, FFD,FED))

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Focus 04, DYB), (KA+, KAF), (B-Max, JK8), (C-Max 03, DXA))

Bremsdrucksensor anlernen ((Kuga 02, DM2))

Feststellbremse anlernen ((S-Max 02, WA6), (Galaxy 04, WA6))

| Codierung

| Service-Rückstellung (Fiesta 08, JHH)

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Honda

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied



Diagnosegeräte

- | **Grundeinstellung**
 - Rußpartikelfilter regenerieren ((HR-V, RU))
 - Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen ((CR-V, RW))
 - Kamerasteuergerät kalibrieren ((Civic, FK), (Civic, FN), (Civic, FD))

- | **Codierung**

- | **Service-Rückstellung**

- | **DoIP/CAN**

- | **diagnosefähig nur mit mega macs X**

- | **Cyber Security Management (CSM)**

- | **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Hyundai

- | **Fehlercode**
 - (Grand Santa Fe, NC), (i20, BC3), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Ioniq, NE), (Kona, OS), (Santa Fe, DM), (Santa Fe, TM), (Tucson, NX4), (Tucson, TL)
- | **Parameter**
 - (Grand Santa Fe, NC), (Ioniq, NE), (Tucson, TL)
- | **Stellglied**
 - (Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL)
- | **Grundeinstellung**
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((Santa Fe, CM), (ix20, JC), (Genesis Coupe, BK), (Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL), (i30 / i30cw, FD), (i20, PB), (ix35, EL), (Elantra, MD), (i40 / i40cw, VF), (i30 / i30cw, GD), (Santa Fe, DM), (i20, GB), (ix35, LM FCEV), (Genesis, BH), (Elantra, MD,UD), (Elantra, AD), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Santa Fe, TM), (i10, AC3), (i20, BC3))
 - Kompressionstest durchführen ((Grand Santa Fe, NC))
 - Rußpartikelfilter regenerieren ((i30 / i30cw, PD))
 - Lernwerte Motor zurücksetzen ((Genesis Coupe, BK), (i10, IA), (Tucson, TL), (Genesis, BH), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
 - Lambdasonde anlernen ((Tucson, TL), (i20, PB), (ix35, EL), (i40 / i40cw, VF), (Elantra, MD), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
 - Drallklappensteuerventil anpassen ((i30 / i30cw, FD), (ix55 / Veracruz, EN), (ix35, EL), (i40 / i40cw, VF), (Elantra, MD), (Grandeur / Azera, IG))
 - AGR-Ventil anlernen ((Elantra, MD), (ix20, JC), (i30 / i30cw, GD), (Grandeur / Azera, IG))
 - Kraftstoffsystem entlüften ((i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Santa Fe, TM))
 - Drosselklappe anlernen ((Tucson, TL))
 - Differenzdrucksensor anlernen ((Tucson, TL))
 - Lambdasonde ersetzen ((ix55 / Veracruz, EN))
 - Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL))



Diagnosegeräte

- Heckklappe anlernen ((Grand Santa Fe, NC), (Tucson, NX4))
- Drallklappenmagnetventil anlernen ((Tucson, TL))
- Luftmassenmesser anlernen ((Tucson, TL))
- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Santa Fe, TM), (i20, BC3))
- Lernwerte zurücksetzen ((Santa Fe, SM), (i20, PB), (ix35, EL), (i30 / i30cw, GD))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Tucson, JM), (Grandeur / Azera, TG), (Tucson, TL))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((ix20, JC), (Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL), (Veloster, FS), (ix35, EL), (i30 / i30cw, GD), (Santa Fe, DM), (ix35, LM FCEV), (Santa Fe, TM))
- Drehmomentsensor anlernen ((Grand Santa Fe, NC))
- Motorteile ersetzen ((Grand Santa Fe, NC))
- Radar und Kamera kalibrieren ((Grand Santa Fe, NC))
- Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Tucson, TL))
- Fahrpedalsensor anlernen ((Tucson, TL), (ix35, EL), (i40 / i40cw, VF), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((Tucson, TL))
- Bremssystem entlüften ((Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL), (Santa Fe, TM))
- Lernwerte Drallklappen zurücksetzen ((i30 / i30cw, FD))
- Spurwechselassistent anlernen ((Grand Santa Fe, NC))
- RDC-Sensoren anlernen ((i10, AC3))
- Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((i30 / i30cw, PD), (Tucson, TL))
- Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((i20, PB), (Grandeur / Azera, IG))
- Partikelfilter ersetzen ((i30 / i30cw, PD), (Tucson, TL), (Kona, OS))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((Grand Santa Fe, NC))
- ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Santa Fe, CM), (i30 / i30cw, GD))
- Fahrzeugniveausensoren anlernen ((Grand Santa Fe, NC))

| Codierung

- Reifendruckkontrolle codieren ((Grand Santa Fe, NC))
- Servolenkungssteuergerät codieren ((Grand Santa Fe, NC))
- Servolenkung nach Ersetzen anpassen ((Grand Santa Fe, NC))
- Radventile codieren ((Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL))

| Service-Rückstellung

- (Grand Santa Fe, NC), (Tucson, TL)

| DoIP/CAN

- diagnosefähig nur mit mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

- diagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Diagnosegeräte

Jaguar

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((F-Type, X152), (XJ, X351))
- Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((XF, X250), (XJ, X351), (XE, X760), (XF, X260))
- Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((F-Pace, DC))
- Wartungsmodus aktivieren ((F-Pace, X761), (XF, X260))
- Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((F-Pace, X761), (F-Pace, DC))
- Ansaugsystem anlernen ((XF, X260))
- Scheinwerfer einstellen ((XE, X760), (F-Pace, X761), (XF, X260), (F-Pace, DC))
- Drosselklappe anlernen ((F-Type, X152))
- Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((E-Pace, X540))
- Schiebe-/Hebedach anlernen ((XE, X760), (F-Pace, X761), (F-Pace, DC))
- Scheibenheber anlernen ((XK, X150), (F-Type, X152), (XF, X260), (F-Pace, X761), (F-Type, QQ6))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((XJ, X351))
- Bremssystem entlüften ((X-Type, X400))
- Kamerasteuerggerät kalibrieren ((E-Pace, X540))
- Lernwerte Drallklappen zurücksetzen ((F-Pace, X761), (XF, X260), (E-Pace, X540), (F-Pace, DC))
- Kraftstoffsystem entlüften ((F-Pace, X761))
- Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((F-Pace, X761), (XF, X260))
- Lernwerte Vorförderpumpe zurücksetzen ((F-Pace, X761))
- Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((XE, X760))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN (E-Pace, X540), (F-Pace, DC)

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Jeep

Fehlercode	(Renegade (BV), BV)
Parameter	(Renegade (BV), BV)
Stellglied	(Renegade (BV), BV)
Grundeinstellung	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Renegade (BV), BV)) Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Renegade (BV), BV)) Luftverteilungsklappen anlernen ((Renegade (BV), BV)) Schleifpunkt Kupplung anlernen ((Renegade (BU), BU)) Lenkwinkelsensor anlernen ((Renegade (BV), BV)) Kurbelwellenposition anlernen ((Renegade (BU), BU)) Kamerasteuergerät kalibrieren ((Renegade (BV), BV)) Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Renegade (BU), BU)) Lambdasonde anlernen ((Renegade (BU), BU)) Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen ((Renegade (BU), BU)) Lernwerte Verteilergetriebe zurücksetzen ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, WK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Wrangler, JK), (Commander, XK,XH), (Compass (MK), MK)) Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen ((Wrangler, JK)) Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Compass (MK), MK), (Patriot, MK), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, WK), (Renegade (BU), BU), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Bremsdrucksensor anlernen ((Renegade (BV), BV)) Adaption Sensorring zurücksetzen ((Renegade (BU), BU))
Codierung	Anhängererkennung codieren ((Renegade (BV), BV)) Transportmodus deaktivieren ((Renegade (BV), BV)) Reifendrucksensor-ID codieren ((Renegade (BV), BV))
Service-Rückstellung	(Renegade (BV), BV)
<hr/>	
DoIP/CAN	
diagnosefähig nur mit mega macs X	
<hr/>	
Cyber Security Management (CSM)	(Renegade (BV), BV)
diagnosefähig nur mit Cyber Security Management	



Diagnosegeräte

Kia

Fehlercode	(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB), (Sorento, MQ4), (Soul, SK3 EV), (Stinger, CK)
Parameter	(Rio, YB)
Stellglied	(Rio, YB)
Grundeinstellung	<p>Lenkwinkelsensor anlernen ((Soul, AM), (Soul, PS EV), (Picanto, JA), (Stinger, CK), (Stonic, YB))</p> <p>Reifendruckkontrolle zurücksetzen ((Rio, YB), (Stonic, YB))</p> <p>Lernwerte Motor zurücksetzen ((Picanto, BA/SA), (Sportage, KM), (Rio, JB), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Carens, FJ), (Soul, AM), (Venga, YN), (Sportage, SL), (Rio, UB), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Carens, RP), (Sportage, QL), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Diverse, SL))</p> <p>Lambdasonde anlernen ((Carens, UN))</p> <p>Drallklappensteuerventil anpassen ((Rio, UB), (Soul, PS))</p> <p>AGR-Ventil anlernen ((Rio, UB), (Soul, PS), (Sportage, SL))</p> <p>Kraftstoffsystem entlüften ((Sorento, UM), (Stonic, YB))</p> <p>Raildrucksensor initialisieren ((Carens, UN))</p> <p>Drallklappenmagnetventil anlernen ((Sorento, UM), (Sorento, XM))</p> <p>Luftmassenmesser anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Sportage, SL), (Optima, TF), (Carens, RP), (Soul, PS))</p> <p>ABS/ESC anlernen ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))</p> <p>Lenkwinkelsensor anlernen ((Stinger, CK))</p> <p>Drosselklappe anlernen ((Carens, RP), (Sorento, UM), (Sportage, QL), (Optima, JF))</p> <p>Rußpartikelfilter regenerieren ((Sorento, UM), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))</p> <p>Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Soul, AM), (Sorento, XM), (Optima, TF), (Sorento, UM), (Sportage, QL), (Rio, YB), (Stinger, CK))</p> <p>Raildruck zurücksetzen ((Sorento, UM), (Sorento, XM))</p> <p>Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Sportage, KM), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Carens, UN))</p> <p>Bremssystem entlüften ((Soul, AM), (Carens, FJ), (Carens, UN), (Rio, UB), (Carens, RP))</p> <p>Lernwerte Drallklappen zurücksetzen ((Soul, AM), (Sportage, KM), (Carens, UN), (Sorento, XM), (Venga, YN), (Sportage, SL))</p> <p>Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Carens, RP), (Sorento, UM), (Soul, PS EV), (Sportage, QL))</p> <p>Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Rio, UB), (Sportage, SL))</p> <p>Kurvenlicht kalibrieren ((Sorento, UM))</p> <p>Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Carens, UN))</p> <p>Partikelfilter ersetzen ((Sportage, SL), (Rio, UB), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))</p> <p>Kamerasteuergerät kalibrieren ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))</p> <p>AGR-Ventil anlernen ((Carens, RP), (Sportage, QL), (Optima, JF), (Stinger, CK))</p>



Diagnosegeräte

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Rio, BC), (Magentis, GD), (Carens, FJ), (Picanto, BA/SA), (Sportage, KM), (Rio, JB), (Magentis, MG), (Carens, UN), (Optima,), (Sorento, BL), (Sorento, XM))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Land-Rover

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Range Rover-III (L32, L322), (Discovery-III (L319), L319), (Range Rover Sport (L, L320))

Bremsdrucksensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538), (Discovery Sport (L55, L550))

Querbeschleunigungssensor anlernen ((Range Rover Evoque-I, L538))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Range Rover-III (L32, L322), (Discovery-III (L319), L319), (Range Rover Sport (L, L320), (Freelander-II (L359), L359), (Discovery-IV (L319), L319), (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494), (Discovery Sport (L55, L550), (Discovery-V (L462), L462), (Range Rover Evoque-I, L551))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Range Rover-III (L32, L322), (Range Rover Sport (L, L320), (Range Rover Evoque-I, L538), (Freelander-II (L359), L359), (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494))

Kraftstoffpumpe aktivieren ((Freelander-II (L359), L359), (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

Lernwerte Kraftstoffmenge zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405))

Scheibenheber anlernen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

Lernwerte Vorförderpumpe zurücksetzen ((Range Rover-III (L32, L322), (Range Rover Sport (L, L320), (Discovery-IV (L319), L319), (Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494), (Discovery Sport (L55, L550))

Kühlsystem befüllen/entlüften ((Range Rover Velar, L560))

Fahrwerksparameter zurücksetzen ((Range Rover-III (L32, L322))



Diagnosegeräte

Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494))

Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494))

Gierratensensor anlernen ((Freelander-II (L359), L359))

Fahrgestellhöhe einstellen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Evoque-I, L551))

Ersteinlauf Klimaanlagekompressor durchführen ((Defender-III, LE663))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494))

Frontkamera kalibrieren ((Range Rover Velar, L560))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Freelander-II (L359), L359))

Rußpartikelfilter bei Fahrt regenerieren ((Range Rover-III (L32, L322), (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Sport (L, L494))

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Range Rover-IV (L405, L405))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| **DoIP/CAN** (Range Rover-IV (L405, L405), (Range Rover Velar, L560), (Defender-III, LE663), (Range Rover Evoque-I, L551)
| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)**

| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Lexus

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| **Grundeinstellung** Lernwerte ABS-Steuergerät zurücksetzen ((GS, GWL10), (RX, AGL20), (ES, ASV61), (ES, ASV), (ES, GSV40), (GS, AWL10), (GS, GRS196), (GX, GRJ150), (GX, GRJ), (IS, GSE30), (IS, GSE35), (RX, AGL25))
Kamerasteuergerät kalibrieren ((CT, ZWA10), (GS, ARL10), (RC, ASC10L), (RC, GSC16), (LC, GWZ100))
Scheinwerfer einstellen ((RC, USC10))



Diagnosegeräte

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((LX, UZJ100), (IS, ALE20), (RX, MHU38), (IS, GSE30), (IS, GSE20), (IS, AVE30), (GS, GRL15), (LX, URJ201), (LS, USF40), (LS, UVF45), (NX, AGZ10L), (LS, USF45), (RX, GGL15), (RX, GSU35), (RX, GYL10), (RX, GYL15), (GS, GRL11), (CT, ZWA10), (GS, GWL10), (LFA, LFA10), (LS, UVF46), (RC, GSC10), (GS, AWL10), (RC, USC10), (NX, AGZ15L), (ES, ASV60), (ES, AVV60), (RC, AVC10L), (IS, ASE30), (RC, ASC10L), (GS, ARL10), (GS, GRL12), (GS, GRL16), (HS, ANF10), (RX, GGL20), (RX, GGL25), (RX, GYL20), (RX, GYL25), (RX, AGL20), (GS, URL10), (IS, GSE35), (ES, ASV61), (ES, ASV), (ES, MCV30), (ES, MCV31), (ES, GSV60), (ES, GSV40), (GX, GRJ150), (GX, GRJ), (IS, GSE26), (LC, URZ100), (LS, GVF50), (RC, GSC15), (LS, GVF55L), (IS, GSE37), (RC, GSC16), (GX, URJ150), (IS, GSE), (LC, GWZ100), (LS, USF50), (RX, AGL25), (LS, VXFA55L), (LS, GSF50), (LX, URJ202), (LX, VDJ201), (RC, USC10L), (RX, GYL25, GYL26), (LS, USF40, USF41), (RX, AGL10), (UX, MZAA10), (UX, MZAH15), (ES, AXZH10), (RX, GYL26), (IS, GSE3), (UX, KMA10))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN (ES, AXZH10)

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

MAN

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen ((TGE, UY))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Mazda

Fehlercode	(B-Series/Truck, UN), (CX-30, DM)
Parameter	(B-Series/Truck, UN), (CX-30, DM)
Stellglied	(CX-30, DM)
Grundeinstellung	<p>Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Mazda 3, BM), (Mazda 3, BL), (Mazda 6, GL), (CX-5, KF), (MX-5, ND), (Mazda 3, BN), (Mazda 6, GJ,GL), (Mazda 6, GJ), (CX-30, DM))</p> <p>Querschleunigungssensor anlernen ((Mazda 2, DJ), (CX-3, DK), (Mazda 3, BM), (Mazda 3, BN), (MX-5, ND), (Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ,GL), (Mazda 6, GJ), (Mazda 3, BP), (CX-30, DM), (Mazda 2, DJ1), (MX-30, DR))</p> <p>Bremsdrucksensor anlernen ((Mazda 3, BM), (Mazda 3, BN), (Mazda 3, BL), (Mazda 6, GL), (CX-5, KF), (MX-5, ND), (Mazda 6, GJ,GL), (Mazda 6, GJ), (MX-30, DR), (CX-30, DM))</p> <p>Lernwerte Motor zurücksetzen ((Mazda 3, BN))</p> <p>Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((CX-30, DM))</p> <p>Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Mazda 3, BM), (Mazda 3, BN), (CX-5, KF))</p> <p>Differenzdrucksensor anlernen ((Mazda 3, BL), (CX-5, GH,KE), (Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ,GL))</p> <p>Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Mazda 3, BN))</p> <p>Radarsensoren vorne kalibrieren ((CX-30, DM))</p> <p>Turbolader anlernen ((Mazda 3, BN))</p> <p>Drosselklappe anlernen ((Mazda 3, BN), (CX-5, GH,KE), (CX-5, KF))</p> <p>Lenkwinkelsensor anlernen ((Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ,GL))</p> <p>Lernwerte Partikelfilter zurücksetzen ((Mazda 3, BN))</p> <p>Radarsensoren hinten kalibrieren ((CX-30, DM))</p> <p>Rußpartikelfilter regenerieren ((Mazda 3, BN))</p> <p>Gierratensensor anlernen ((CX-7, ER))</p> <p>Gierratensensor anlernen ((CX-5, GH,KE), (CX-30, DM))</p> <p>Rußgehalts-Abgleich zurücksetzen ((Mazda 3, BN))</p> <p>Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen ((Mazda 3, BM), (Mazda 3, BN), (CX-5, KF))</p> <p>Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((MX-30, DR), (CX-30, DM))</p> <p>Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Mazda 3, BK))</p> <p>Rundumsichtkamera kalibrieren ((CX-30, DM))</p> <p>Kamerasteuerggerät kalibrieren ((CX-30, DM))</p> <p>AGR-Ventil anlernen ((Mazda 2, DJ), (CX-3, DK), (Mazda 3, BN), (Mazda 3, BM, BN), (Mazda 6, GJ), (Mazda 6, GL), (Mazda 6, GJ,GL))</p> <p>Einspritzmenge anlernen ((Mazda 3, BN))</p> <p>Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((Mazda 3, BM), (Mazda 3, BN), (CX-5, KF))</p> <p>Lernwerte Leuchtweitenregelung zurücksetzen ((CX-30, DM))</p>



Diagnosegeräte

- Codierung** Einspritzventile codieren ((Mazda 3, BN))
Motoröl-Überwachungsfunktionen einstellen ((Mazda 3, BN))

- Service-Rückstellung**

- DoIP/CAN**
diagnosefähig nur mit
mega macs X

-
- Cyber Security Management (CSM)**
diagnosefähig nur mit
Cyber Security Management

Mercedes

- Fehlercode** (AMG GT, 190377), (AMG GT, 290659), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 206245), (Citan, 420653,420753), (G-Klasse, 463277), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 254651), (GLE-Klasse, 167119), (GLS-Klasse, 167921), (T-Klasse, 420853)
- Parameter** (AMG GT, 190377), (AMG GT, 290659), (C-Klasse, 206245), (E-Klasse, 238342), (GLC-Klasse, 254651), (GLE-Klasse, 167354), (S-Klasse, 223030,223130)
- Stellglied** (AMG GT, 190377), (AMG GT, 290659), (GLE-Klasse, 167354)
- Grundeinstellung** Lenkwinkelsensor anlernen ((SLS-Klasse, 197377), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906155,906253,906255), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906113,906213,906613,906713), (Sprinter, 906), (ML-Klasse, 164124,164125), (ML-Klasse, 164128), (ML-Klasse, 164177), (S-Klasse, 221179), (C-Klasse, 204200), (E-Klasse, 212072), (C-Klasse, 204077), (ML-Klasse, 164122), (E-Klasse, 212103), (E-Klasse, 212172), (E-Klasse, 212020,212021,212027), (E-Klasse, 211254), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207472), (E-Klasse, 207348), (E-Klasse, 207301,207302), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303,207304), (E-Klasse, 207347), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212256), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212248), (E-Klasse, 212201,212202), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212247), (E-Klasse, 212254), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212257), (E-Klasse, 212272), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212221,212227), (E-Klasse, 212287), (E-Klasse, 212005,212006), (E-Klasse, 212048,212148), (E-Klasse, 212001,212002), (E-Klasse, 212047,212147), (E-Klasse, 212052), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212077), (E-Klasse, 212089), (E-Klasse, 212087), (E-Klasse, 212090), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204082), (C-Klasse, 204092), (E-Klasse, 207448), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207447), (E-Klasse, 212220), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204247), (C-Klasse, 204220), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204277), (C-Klasse, 204223), (C-Klasse, 204000), (C-Klasse, 204047), (C-Klasse, 204022), (S-Klasse, 221028,221128), (GLK-Klasse, 204901), (GLK-Klasse, 204984,204997), (GLK-Klasse, 204984), (GLK-Klasse, 204982,204904), (GLK-Klasse, 204981), (GLK-Klasse, 204992), (GLK-Klasse, 204983), (R-Klasse, 251121,251026,251126), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,9067



Diagnosegeräte

33,906735), (Sprinter,
906631,906633,906635,906637,906131,906133,906135,906231,906235,906233,906731,9067
35,906735), (C-Klasse, 204086), (C-Klasse, 204286), (E-Klasse, 212025), (GLK-Klasse,
204999), (E-Klasse, 207473), (E-Klasse, 212284), (C-Klasse, 204257), (C-Klasse, 204349),
(C-Klasse, 204302), (E-Klasse, 207373), (SLS-Klasse, 197477), (E-Klasse, 210253), (E-
Klasse, 212280), (E-Klasse, 212288), (E-Klasse, 212291), (E-Klasse, 212059), (C-Klasse,
204080), (C-Klasse, 204088), (C-Klasse, 204055), (C-Klasse, 204023), (E-Klasse, 212259),
(GLK-Klasse, 204988), (Sprinter, 906633,906635), (Sprinter, 906613), (Sprinter,
906655,906657,906653), (Sprinter, 906711,906713), (E-Klasse, 212223), (Sprinter,
906111,906113,906211,906213,906611,906613), (ML-Klasse, 166074), (C-Klasse, 204020),
(C-Klasse, 204388), (SLS-Klasse, 197378), (SLS-Klasse, 197478), (E-Klasse, 212234), (E-
Klasse, 212236), (E-Klasse, 212276), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212275), (E-Klasse,
212273), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212255), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294),
(E-Klasse, 212026), (E-Klasse, 207336), (C-Klasse, 204284), (C-Klasse, 204084), (GLK-
Klasse, 204904,204982), (E-Klasse, 212094), (E-Klasse, 212088), (E-Klasse, 212091), (E-
Klasse, 212075), (E-Klasse, 212036), (E-Klasse, 212034), (GLK-Klasse, 204937), (GLK-
Klasse, 204990), (GLK-Klasse, 204993), (E-Klasse, 212167), (E-Klasse, 212084), (GLK-
Klasse, 204986), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156943), (GLA-Klasse, 156903),
(GLA-Klasse, 156944), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156905), (GLA-Klasse, 156946),
(E-Klasse, 207334), (E-Klasse, 207365), (GLK-Klasse, 204934), (GLK-Klasse, 204936), (E-
Klasse, 212065), (E-Klasse, 212040), (E-Klasse, 212076), (E-Klasse, 212092), (Sprinter,
906733,906731,906735), (Sprinter,
906111,906113,906211,906213,906611,906613,906711,906613), (E-Klasse, 212165), (E-
Klasse, 212003), (E-Klasse, 212067), (E-Klasse, 212199), (E-Klasse, 212299), (E-Klasse,
212261), (E-Klasse, 212265), (E-Klasse, 212099), (E-Klasse, 212061), (E-Klasse, 212001),
(E-Klasse, 212104), (E-Klasse, 212173), (E-Klasse, 212292), (E-Klasse, 212267), (E-Klasse,
212161), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 207461), (E-Klasse,
207465), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207436), (E-Klasse, 207434), (E-Klasse, 207401),
(E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 207361), (GL-Klasse, 166874), (Sprinter,
906133,906131,906135,906231,906233,906235), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066),
(C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse,
205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204),
(C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse,
205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (E-Klasse,
212011,212111), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-
Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLE-Klasse,
292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse,
292375), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087),
(G-Klasse, 463224,463225), (G-Klasse, 463227,463228), (C-Klasse, 205208), (G-Klasse,
463204), (G-Klasse, 463207), (G-Klasse, 463300), (G-Klasse, 463320,463321), (G-Klasse,
461238,461239), (C-Klasse, 202078), (C-Klasse, 202022), (C-Klasse, 202028), (C-Klasse,
202120), (C-Klasse, 202125), (C-Klasse, 202121,202182), (C-Klasse, 202020), (C-Klasse,
205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905),
(GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954),
(C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse,
205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264),
(C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse,
205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445),
(C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse,
205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364),
(GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse,
253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse,
253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (GLE-Klasse,
292362), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 212211), (GLA-Klasse, 156947),
(V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (Sprinter, 906735,906737),
(Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (GLC-Klasse, 253323),
(C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (GLC-Klasse, 253319), (C-Klasse, 205140), (C-
Klasse, 205286), (G-Klasse, 463208), (C-Klasse, 202024,202085), (E-Klasse, 210004),



Diagnosegeräte

(Sprinter, 902011,902012,902061,902062,902071,902072), (Sprinter, 903011,903012,903013,903022,903061,903062,903063,903071,903072,903073), (Sprinter, 904062,904063,904662,904663), (Sprinter, 904012,904013,904062,904063), (E-Klasse, 210035), (E-Klasse, 210055), (V-Klasse, 638114,638014), (C-Klasse, 202128,202188), (Sprinter, 901061,901062,902061,902062), (Sprinter, 901361,901362,902361,902362), (Sprinter, 901421,901461,901462,902411,902412,902421,902422,902461,902462,902471,902472), (Sprinter, 903311,903312,903313,903321,903322,903323,903361,903362,903363,903371,903372,903373), (Sprinter, 903411,903412,903413,903421,903422,903423,903461,903462,903463,903471,903472,903473), (Sprinter, 904412,904413,904422,904423,904462,904463), (Sprinter, 904312,904313,904322,904323,904362,904363), (E-Klasse, 210010), (E-Klasse, 210020), (C-Klasse, 202182,202121), (C-Klasse, 202188), (E-Klasse, 210017), (V-Klasse, 638064,638164), (V-Klasse, 638074,638174), (E-Klasse, 210053), (E-Klasse, 210272), (E-Klasse, 210037), (E-Klasse, 210065), (E-Klasse, 210063), (E-Klasse, 210081), (E-Klasse, 210082), (E-Klasse, 210025), (C-Klasse, 202080), (C-Klasse, 202083), (C-Klasse, 202025,202082), (C-Klasse, 202085), (C-Klasse, 202089), (SLK-Klasse, 170435), (SLK-Klasse, 170447), (CLK-Klasse, 208335), (CLK-Klasse, 208445,208345), (CLK-Klasse, 208347,208447), (CLK-Klasse, 208365), (G-Klasse, 463330,463331), (E-Klasse, 210217), (V-Klasse, 638114,638194), (V-Klasse, 638214,638294), (V-Klasse, 638034,638134), (E-Klasse, 210282), (E-Klasse, 210265), (E-Klasse, 210225), (C-Klasse, 202024), (C-Klasse, 202082), (G-Klasse, 463230,463231), (Sprinter, 901311,901312,901321,901361,901362,901371,902311,902312,902321,902322,902361,902362,902371,902372), (E-Klasse, 210072), (E-Klasse, 210235), (E-Klasse, 210237), (E-Klasse, 210210), (Sprinter, 902071,902072,902073,902671,902672,902673), (Sprinter, 904462,904463), (C-Klasse, 202122), (E-Klasse, 210281), (C-Klasse, 202086), (C-Klasse, 202029), (A-Klasse, 168008), (A-Klasse, 168031), (A-Klasse, 168033), (E-Klasse, 210015), (E-Klasse, 210215), (E-Klasse, 210061), (E-Klasse, 210070), (E-Klasse, 210074), (C-Klasse, 202093), (C-Klasse, 202133,202193), (G-Klasse, 463209,463250), (G-Klasse, 463232,463233,463244,463245), (ML-Klasse, 163136), (ML-Klasse, 163154), (CLK-Klasse, 208370), (E-Klasse, 210007), (E-Klasse, 210006), (E-Klasse, 210206), (G-Klasse, 463206,463254), (G-Klasse, 463240,463241,463247,463248,463249), (V-Klasse, 638174), (Sprinter, 901061,901062,902011,902012,902061,902062,902071,902072), (E-Klasse, 210263), (E-Klasse, 210283), (A-Klasse, 168007), (E-Klasse, 210261), (E-Klasse, 210270), (E-Klasse, 210045), (E-Klasse, 210245), (E-Klasse, 210274), (S-Klasse, 220065,220165), (S-Klasse, 220070,220170), (S-Klasse, 220075,220175,220875), (ML-Klasse, 163172), (CLK-Klasse, 208447), (ML-Klasse, 166003,166004), (SLK-Klasse, 170445), (S-Klasse, 220063,220163), (ML-Klasse, 166024), (G-Klasse, 463308), (Sprinter, 903371,903372,903373), (Sprinter, 903011,903012,903013,903022), (Sprinter, 902011,902012,902071,902072,902611,902612,902711,902712), (A-Klasse, 168032), (CLK-Klasse, 208447,208347), (CLK-Klasse, 208345,208445), (Sprinter, 903061,903062,903063), (E-Klasse, 210216), (E-Klasse, 210226), (CLK-Klasse, 208374), (CL-Klasse, 215375), (CL-Klasse, 215378), (S-Klasse, 220026,220126), (S-Klasse, 220178,220878), (E-Klasse, 210083), (ML-Klasse, 163174), (Sprinter, 903461,903462,903463), (Sprinter, 903061,903062,903063,903661,903662,903663), (Sprinter, 904012,904013,904612,904613), (V-Klasse, 638274), (Sprinter, 903471,903472,903473), (E-Klasse, 210016), (E-Klasse, 210026), (ML-Klasse, 163113), (C-Klasse, 203004), (C-Klasse, 203008,203708), (C-Klasse, 203045,203745), (C-Klasse, 203261), (C-Klasse, 203064), (S-Klasse, 220028,220128), (Sprinter, 903), (CLK-Klasse, 208448), (CLK-Klasse, 208344), (C-Klasse, 203735), (CLK-Klasse, 208444), (CLK-Klasse, 208348), (Sprinter, 904012,904013,904662,904663), (CLK-Klasse, 208474), (ML-Klasse, 166057), (V-Klasse, 638294), (S-Klasse, 220073,220173), (SLK-Klasse, 170465), (SLK-Klasse, 170444), (SLK-Klasse, 170449), (Sprinter, 901421,902411,902412,902421,902421), (Sprinter, 901461,901462,901461,902462), (Sprinter, 903311,903312,903313,903321,903322,903323), (Sprinter, 903472), (Sprinter, 901421,901461,901462,902411,902412,902422,902461,902462,902471,902472), (Sprinter, 904412,904413,903422,903423,904462,904463), (Sprinter, 904412,904413,904422,904462,904463), (Sprinter, 904663), (Sprinter,



Diagnosegeräte

904412,904413,904422,904423), (Sprinter, 903462), (Sprinter, 901611,901612,901671,901621,901661,901662,902621,902622,902611,902612,902662,902671,902672), (Sprinter, 901671,901621,901661,901662,902621,902622,902611,902612,902661,902662,902671,902672), (Sprinter, 902621,902622,902611,902612,902661,902662,902671,902672), (V-Klasse, 638194,638094), (V-Klasse, 638094,638194), (C-Klasse, 202194,202134), (E-Klasse, 210262), (E-Klasse, 211070), (E-Klasse, 211065), (E-Klasse, 211061), (E-Klasse, 211016), (E-Klasse, 211006), (SL-Klasse, 230474), (SL-Klasse, 230475), (VANE0, 414700), (G-Klasse, 463332,463333), (G-Klasse, 463309,463332,463333), (G-Klasse, 463322,463323), (G-Klasse, 463243,463246), (ML-Klasse, 163128), (ML-Klasse, 163175), (ML-Klasse, 166073), (Sprinter, 903621,903623,903622,903611,903612,903613,903661,903662,903663,903671,903672,903673), (C-Klasse, 202021), (C-Klasse, 202182), (Sprinter, 903411,90342,903413,903421,903422,903423,903461,903462,903463,903471,903472,903473), (CL-Klasse, 215373), (Sprinter, 904622,904623,904612,904613,904662,904663), (Sprinter, 904612), (C-Klasse, 203016), (E-Klasse, 210048), (E-Klasse, 210062), (E-Klasse, 210248), (C-Klasse, 203006,203706), (C-Klasse, 203747), (SLK-Klasse, 170466), (C-Klasse, 203065), (C-Klasse, 203265), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203245), (C-Klasse, 203216), (C-Klasse, 203206), (C-Klasse, 203204), (A-Klasse, 168006), (A-Klasse, 168009,168109), (C-Klasse, 203204,203207), (C-Klasse, 203208), (A-Klasse, 168035,168135), (CLK-Klasse, 209342), (CLK-Klasse, 209361), (CLK-Klasse, 209365), (CLK-Klasse, 209375), (C-Klasse, 203046,203746), (C-Klasse, 203042,203742), (C-Klasse, 203246), (C-Klasse, 203242), (C-Klasse, 203040,203740), (CL-Klasse, 215374), (CL-Klasse, 215376), (S-Klasse, 220067,220167), (S-Klasse, 220074,220174), (S-Klasse, 220176), (S-Klasse, 220025,220125), (S-Klasse, 220083,220183), (S-Klasse, 220084,220184), (C-Klasse, 203718,203018), (C-Klasse, 203081), (C-Klasse, 203084), (C-Klasse, 203218), (C-Klasse, 203281), (C-Klasse, 203284), (C-Klasse, 203018,203718), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 209343), (CLK-Klasse, 209376), (E-Klasse, 211026), (E-Klasse, 211042), (E-Klasse, 211076), (SL-Klasse, 230467), (Sprinter, 901611,901612,901671,901621,901661,901662,901621,902622,902611,902612,902662,902671,902672), (Sprinter, 902621,902622,902611,902612,902661,902661,902662,902671,902672), (Sprinter, 901661,901662,902661,902662), (Sprinter, 903011,903012,903013,903022,903071,903072,903073,903611,903612,903613,903622,903771,903772,903773), (Sprinter, 901671,901621,901661,901662,902621,902611,902612,902661,902662,902671,902672), (Sprinter, 902611,902612), (Sprinter, 903611,903612,903613,903621,903622,903623), (Sprinter, 903621,903623,903622,903611,903612,903612,903613,903661,903662,903663,903671,903672,903673), (Sprinter, 905612,905613,905622,905623), (V-Klasse, 638194), (S-Klasse, 220087,220187), (SL-Klasse, 230476), (E-Klasse, 211206), (E-Klasse, 211216), (E-Klasse, 211261), (E-Klasse, 211028), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203007), (C-Klasse, 203707), (E-Klasse, 211080), (E-Klasse, 211082), (E-Klasse, 211083), (E-Klasse, 211280), (E-Klasse, 211282), (E-Klasse, 211283), (E-Klasse, 211276), (CLK-Klasse, 209442), (CLK-Klasse, 209443), (CLK-Klasse, 209465), (E-Klasse, 211226), (E-Klasse, 211270), (E-Klasse, 211265), (E-Klasse, 211242), (C-Klasse, 203043,203743), (C-Klasse, 203243), (ML-Klasse, 163157), (C-Klasse, 203764), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813,639815), (Sprinter, 902471,902472), (Sprinter, 902471,902472,902473), (Sprinter, 903411,903412,903413,903421,903422,903423), (Sprinter, 901471,901472,901473,902471,902472,902473), (E-Klasse, 210003), (E-Klasse, 211004), (C-Klasse, 203006), (A-Klasse, 168032,168132), (A-Klasse, 168033,168133), (A-Klasse, 168031,168131), (C-Klasse, 202087), (C-Klasse, 202088), (C-Klasse, 202081), (Sprinter, 903611,903612,903613,903622), (Sprinter, 903661,903662,903663), (V-Klasse, 638234), (C-Klasse, 203708), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 639701), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (E-Klasse, 211223), (E-Klasse, 211023), (V-Klasse, 639711,639811), (V-Klasse, 639713,639813,639815), (SLK-Klasse, 171442), (C-Klasse, 203240), (C-Klasse, 203040), (C-Klasse, 203276), (SLR-Klasse, 199476), (SLK-Klasse, 171456), (SL-Klasse, 230479), (SLK-Klasse, 171473), (G-Klasse, 463270,463271), (C-



Diagnosegeräte

Klasse, 203007,203707), (C-Klasse, 203018), (C-Klasse, 203718), (C-Klasse, 203740), (C-Klasse, 203742), (C-Klasse, 203043), (C-Klasse, 203743), (C-Klasse, 203046), (C-Klasse, 203746), (SLK/SLC-Klasse, 172475), (A-Klasse, 169006,169306), (A-Klasse, 169331), (A-Klasse, 169007,169307), (A-Klasse, 169332), (A-Klasse, 169033), (A-Klasse, 169008,169308), (B-Klasse, 245231), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 245233), (B-Klasse, 245234), (B-Klasse, 245207), (B-Klasse, 245208), (E-Klasse, 211087), (E-Klasse, 211256), (E-Klasse, 211056), (E-Klasse, 211287), (CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376), (SLK-Klasse, 171454), (R-Klasse, 251125), (R-Klasse, 251022,251122), (R-Klasse, 251065,251165), (R-Klasse, 251175), (S-Klasse, 221022), (S-Klasse, 221022,221122), (S-Klasse, 221056,221156), (S-Klasse, 221070,221170), (S-Klasse, 221071,221171), (S-Klasse, 221076,221176), (G-Klasse, 461331,461302,461332,461342,461345), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203020), (C-Klasse, 203220), (CLK-Klasse, 209308), (CLK-Klasse, 209320), (E-Klasse, 211022), (E-Klasse, 211020), (ML-Klasse, 164120), (E-Klasse, 211222), (E-Klasse, 211220), (E-Klasse, 211089), (E-Klasse, 211084), (E-Klasse, 211289), (E-Klasse, 211284), (E-Klasse, 211620), (V-Klasse, 639815), (V-Klasse, 639601), (C-Klasse, 203730), (C-Klasse, 203052), (C-Klasse, 203054), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203752), (C-Klasse, 203756), (C-Klasse, 203252), (C-Klasse, 203254), (C-Klasse, 203256), (CLK-Klasse, 209354), (CLK-Klasse, 209356), (CLK-Klasse, 209454), (CLK-Klasse, 209456), (E-Klasse, 211054), (E-Klasse, 211092), (ML-Klasse, 164186), (ML-Klasse, 164175), (C-Klasse, 203292), (C-Klasse, 203287), (C-Klasse, 203092), (C-Klasse, 203087), (E-Klasse, 211292), (E-Klasse, 211029), (V-Klasse, 639713), (CLK-Klasse, 209420), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (ML-Klasse, 164122,164124,164125), (GL-Klasse, 164822), (E-Klasse, 211007), (E-Klasse, 211008), (E-Klasse, 211208), (R-Klasse, 251020), (Sprinter, 90x), (C-Klasse, 203042), (C-Klasse, 203076), (Sprinter, 903622,903611,903612,903613,903661,903662,903663,903671,903672), (V-Klasse, 639601,639603,639605,639701,639703,639705), (SL-Klasse, 230456), (SL-Klasse, 230471), (SL-Klasse, 230472), (SL-Klasse, 230477), (E-Klasse, 211041), (E-Klasse, 211072), (E-Klasse, 211241), (E-Klasse, 211272), (CLS-Klasse, 219372), (CLK-Klasse, 209372), (CLK-Klasse, 209472), (A-Klasse, 169033,169333), (A-Klasse, 169034,169334), (A-Klasse, 169031,169331), (GL-Klasse, 164886), (GL-Klasse, 164871), (E-Klasse, 211090), (S-Klasse, 221086,221186), (S-Klasse, 221084,221184), (SLK-Klasse, 171373), (Sprinter, 903671,903621,903661,903662,90322,903611,903612), (C-Klasse, 203706), (Sprinter, 906713), (Sprinter, 906733,906735), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637), (GL-Klasse, 164828), (S-Klasse, 221080,221180), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218359), (G-Klasse, 463340,463341,463343), (G-Klasse, 463303), (V-Klasse, 639701,639703), (ML-Klasse, 164195), (C-Klasse, 204008), (CL-Klasse, 215379), (S-Klasse, 220179), (E-Klasse, 211077), (E-Klasse, 211277), (CLS-Klasse, 219377), (CLS-Klasse, 219357), (CLK-Klasse, 209377), (CLK-Klasse, 209477), (R-Klasse, 251077), (CL-Klasse, 216371), (CL-Klasse, 216376), (S-Klasse, 221054), (E-Klasse, 211052), (CLK-Klasse, 209341), (CLK-Klasse, 209441), (ML-Klasse, 164777), (SLR-Klasse, 199376), (Sprinter, 906113,906213), (CL-Klasse, 216377), (CL-Klasse, 216379), (Sprinter, 906633,906635,906637), (S-Klasse, 221077), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204054), (C-Klasse, 204241), (C-Klasse, 204046), (C-Klasse, 204246), (S-Klasse, 221087,221187), (ML-Klasse, 164172), (R-Klasse, 251056), (E-Klasse, 211252), (C-Klasse, 204052), (C-Klasse, 204081), (C-Klasse, 204087), (C-Klasse, 204252), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204256), (A-Klasse, 168133), (A-Klasse, 168132), (A-Klasse, 169032), (A-Klasse, 169032,169332), (C-Klasse, 202018), (C-Klasse, 202180), (C-Klasse, 202023), (C-Klasse, 202026), (C-Klasse, 202033), (C-Klasse, 203035), (C-Klasse, 203235), (C-Klasse, 203061), (CLC-Klasse, 203741), (C-Klasse, 204007), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204089), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse, 204056), (CLK-Klasse, 208465), (CLK-Klasse, 208470), (CLK-Klasse, 209461), (SLR-Klasse, 199976), (ML-Klasse, 164121), (CLK-Klasse, 209475), (CLK-Klasse, 209476), (E-Klasse, 211207), (E-Klasse, 211024), (E-Klasse, 211057), (E-Klasse, 211290), (Sprinter, 906131,906133,906135,906137,906231,906233,906235,906237,906631,906633,906635,906731,906733,906735), (Sprinter, 906655,906657,906653), (S-Klasse, 221177), (SL-Klasse,



Diagnosegeräte

230454), (SL-Klasse, 230458), (SL-Klasse, 230470), (R-Klasse, 251054,251154), (R-Klasse, 251156), (R-Klasse, 251075), (R-Klasse, 251072,251172), (R-Klasse, 251177), (G-Klasse, 461277), (V-Klasse, 639601,639603), (C-Klasse, 204222), (E-Klasse, 211024,211052), (C-Klasse, 203007,203207,203707), (CLC-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203008,203208,203708), (CLS-Klasse, 218374), (C-Klasse, 204201), (C-Klasse, 204044,204045), (Sprinter, 906735,906731,906733), (V-Klasse, 639701,639705), (Sprinter, 906613,906611), (Sprinter, 906135,906235,906131,906133,906231,906233), (E-Klasse, 211257), (S-Klasse, 221054,221154), (CLS-Klasse, 219354), (SLK-Klasse, 171445), (SLK-Klasse, 171458), (CLC-Klasse, 203746), (CLC-Klasse, 203752), (CLC-Klasse, 203756), (R-Klasse, 251065,265165), (SL-Klasse, 230442), (CL-Klasse, 216386), (Sprinter, 906733), (Sprinter, 906133,906135,906233,906235), (Sprinter, 903671,903621,903661,903662,903621,903622,903611,903612,903672), (B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246242), (GLK-Klasse, 204902), (C-Klasse, 204044), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204245), (C-Klasse, 204065), (CLC-Klasse, 203731), (CLC-Klasse, 203707), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212056), (E-Klasse, 212057), (E-Klasse, 212055), (E-Klasse, 207357), (E-Klasse, 207356), (E-Klasse, 207372), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463202), (GL-Klasse, 164824,164825), (GLK-Klasse, 204987), (R-Klasse, 251124,251125), (S-Klasse, 221095,221195), (Sprinter, 906635,906637,906631,906633), (B-Klasse, 246201), (V-Klasse, 639705,639815), (C-Klasse, 204249), (C-Klasse, 204248), (C-Klasse, 204025), (E-Klasse, 207457), (E-Klasse, 207456), (E-Klasse, 212277), (C-Klasse, 204049), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204002), (R-Klasse, 251021,251121,251026,251126), (G-Klasse, 463041), (S-Klasse, 221080,221081), (S-Klasse, None), (B-Klasse, 246243), (C-Klasse, 204045), (CL-Klasse, 216373), (CL-Klasse, 216374), (CL-Klasse, 216394), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (S-Klasse, 221026,221126), (E-Klasse, 212057,212157), (R-Klasse, 251023,251123), (GL-Klasse, 164823), (S-Klasse, 221057,221157), (S-Klasse, 221074,221174), (S-Klasse, 221082,221182), (S-Klasse, 221094,221194), (CLS-Klasse, 218303,218304), (SLK/SLC-Klasse, 172447), (SLK/SLC-Klasse, 172457), (E-Klasse, 207455), (E-Klasse, 207423), (E-Klasse, 207459), (C-Klasse, 204303), (C-Klasse, 204347), (C-Klasse, 204357), (E-Klasse, 207355), (E-Klasse, 207323), (E-Klasse, 207359), (C-Klasse, 204377), (CLS-Klasse, 218373), (CLS-Klasse, 218391), (SLK/SLC-Klasse, 172448), (C-Klasse, 204078), (E-Klasse, 212056,212156), (E-Klasse, 212041), (C-Klasse, 204003), (C-Klasse, 204057), (E-Klasse, 212074), (S-Klasse, 221003,221103), (CLC-Klasse, 203743), (CLS-Klasse, 218393), (Sprinter, 906611,906613,906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906255), (Sprinter, 906113,906213,906111,906211), (SLK/SLC-Klasse, 172403), (SL-Klasse, 231457), (SL-Klasse, 231473), (SL-Klasse, 231474), (E-Klasse, 212054), (R-Klasse, 251057,251157), (V-Klasse, 639811,639813,639815,639711,639713), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176042), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176043), (A-Klasse, 176044), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204231), (C-Klasse, 204285), (C-Klasse, 204331), (C-Klasse, 204348), (E-Klasse, 207388), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176046), (A-Klasse, 176052), (B-Klasse, 246212), (B-Klasse, 246203), (B-Klasse, 246244), (B-Klasse, 242848), (CLS-Klasse, 218993), (CLS-Klasse, 218991), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (CLS-Klasse, 218326), (CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 117343), (CLA-Klasse, 117303), (CLA-Klasse, 117344), (Citan, 415703), (Citan, 415703,415705), (Citan, 415601), (CLS-Klasse, 218974), (CLS-Klasse, 218973), (CLS-Klasse, 218959), (CLS-Klasse, 218923), (CLS-Klasse, 218903,218904), (E-Klasse, 212298), (E-Klasse, 212073), (Citan, 415603), (Citan, 415605), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (B-Klasse, 246211), (A-Klasse, 176008), (CLS-Klasse, 218375), (CLS-Klasse, 218376), (CLS-Klasse, 218392), (CLS-Klasse, 218394), (B-Klasse, 246247), (ML-Klasse, 166055), (E-Klasse, 207362), (E-Klasse, 212080), (E-Klasse, 212035), (SL-Klasse, 231479), (A-Klasse, 169), (A-Klasse, 176047), (CLS-Klasse, 218397), (CLS-Klasse, 218367), (CLS-Klasse, 218368), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218361), (CLS-Klasse, 218365), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117346), (CLA-Klasse, 117352), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212080,212180), (E-Klasse, 212182), (E-Klasse, 212105,212106), (E-Klasse, 212059,212159), (E-Klasse, 212055,212155), (E-Klasse, 212136), (E-Klasse, 212297), (E-Klasse, 207462), (ML-Klasse, 166056), (SL-Klasse, 231465), (V-Klasse,



Diagnosegeräte

447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (CLA-Klasse, 117952), (B-Klasse, 246208), (E-Klasse,), (Sprinter, 901461,901462,902461,902462), (G-Klasse, 463222,463236,463237,463242), (C-Klasse,), (R-Klasse,), (Sprinter, 906731,906735,906737), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906731,906733,906735), (Sprinter, 906111,906113,906211,906713,906611,906613,906711,906713), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613,906711,906713), (Sprinter, 906611,906613,906711,906713), (GL-Klasse,), (S-Klasse, 221073,221173), (A-Klasse, 176041), (GLS-Klasse, 166824), (S-Klasse, 221083,221183), (ML-Klasse, 166), (ML-Klasse, 166058), (C-Klasse, 204240), (CLS-Klasse, 218992), (CLS-Klasse, 218975), (CLS-Klasse, 218976), (E-Klasse, 212274), (E-Klasse, 212095), (GL-Klasse, 166856), (ML-Klasse, 166062), (CLS-Klasse, 218355), (ML-Klasse, 164182), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse, 156912), (GLA-Klasse, 156942), (B-Klasse, 246246), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLS-Klasse, 218926), (GLS-Klasse, 166856), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (SLK/SLC-Klasse, 172404), (C-Klasse, 205086), (CLS-Klasse, 218965), (C-Klasse, 205387), (A-Klasse, 176051), (B-Klasse, 246241), (C-Klasse, 205047), (CLA-Klasse, 117951), (CLA-Klasse, 117946), (CLA-Klasse, 117944), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117943), (CLA-Klasse, 117912), (CLA-Klasse, 117942), (SLK/SLC-Klasse, 172434), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (CLS-Klasse, 218967), (CLS-Klasse, 218997), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906711,906713,906611,906613), (GLK-Klasse, 204956), (ML-Klasse, None), (V-Klasse, None), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,711,906713), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906655,906657), (CLA-Klasse, 117350), (A-Klasse, 176050), (CLS-Klasse, 218961), (CLS-Klasse, 218968), (C-Klasse, 205386), (SLK/SLC-Klasse, 172431), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 218901), (E-Klasse, 212097), (E-Klasse, 212197), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (SL-Klasse, 231466), (V-Klasse, 447703,447813), (GLE-Klasse, 166057), (SLK/SLC-Klasse, 172438), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (CLA-Klasse, 117351), (Citan, 415705), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (CLA-Klasse, 117347), (CLA-Klasse, 117947), (CLS-Klasse, 218994), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (Sprinter, 906635,906637), (V-Klasse, 447813,447815), (CLA-Klasse, 117908), (GLC-Klasse, 253925), (V-Klasse, 447), (Sprinter, 906133,906135,906233,906235,906733,906735), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (GLC-Klasse, 253380), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 2094_), (CLS-Klasse, 218362), (E-Klasse, 207367), (E-Klasse, 211606), (E-Klasse, 211616), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166864), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 166058), (GLE-Klasse, 292062), (GLK-Klasse, 204957), (S-Klasse,), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 904), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 2193_), (GLE-Klasse, 292324), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Lernwerte Scheibenheber zurücksetzen ((AMG GT, 190377), (AMG GT, 190378), (AMG GT, 190379), (AMG GT, 190477), (AMG GT, 190480), (AMG GT, 190380), (AMG GT, 190478), (AMG GT, 190479), (AMG GT, 190381), (AMG GT, 190382))



Diagnosegeräte

Scheibenheber anlernen ((AMG GT, 190377), (AMG GT, 190378), (AMG GT, 190379), (AMG GT, 190477), (AMG GT, 190480), (AMG GT, 190380), (AMG GT, 190478), (C-Klasse, 204277), (ML-Klasse, 163175), (AMG GT, 190479), (AMG GT, 190381), (AMG GT, 190382), (GLE-Klasse, 167354))

Quer-/Längs-/Drehbeschleunigungs-Sensor anlernen ((GLA-Klasse, 156943), (GLA-Klasse, 156944), (GLA-Klasse, 156946), (GLA-Klasse, 156947), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse, 156942))

SBC-Bremsflüssigkeit wechseln/Bremse entlüften ((CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376), (E-Klasse, 211222), (E-Klasse, 211220))

Doppelkupplungsöl wechseln und prüfen ((GLA-Klasse, 156947))

SBC nach Bremsscheibenwechsel aktivieren ((CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

SBC-Anlage aktivieren ((CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Rußpartikelfilter anlernen ((Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (ML-Klasse, 164122), (R-Klasse, 251121,251026,251126), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (C-Klasse, 203004), (C-Klasse, 203008,203708), (E-Klasse, 211006), (E-Klasse, 211206), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203007), (C-Klasse, 203707), (E-Klasse, 211004), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203208), (C-Klasse, 203007,203707), (C-Klasse, 203206), (CLS-Klasse, 219322), (R-Klasse, 251125), (R-Klasse, 251022,251122), (S-Klasse, 221022), (S-Klasse, 221022,221122), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203020), (C-Klasse, 203220), (CLK-Klasse, 209308), (CLK-Klasse, 209320), (E-Klasse, 211022), (E-Klasse, 211020), (ML-Klasse, 164120), (E-Klasse, 211222), (E-Klasse, 211220), (E-Klasse, 211089), (E-Klasse, 211084), (E-Klasse, 211289), (E-Klasse, 211284), (E-Klasse, 211620), (C-Klasse, 203204), (CLK-Klasse, 209420), (C-Klasse, 203204,203207), (ML-Klasse, 164122,164124,164125), (GL-Klasse, 164822), (R-Klasse, 251020), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637), (S-Klasse, 221080,221180), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906235), (G-Klasse, 463340,463341,463343), (G-Klasse, 463303), (E-Klasse, 211024), (Sprinter, 906155,906253,906255), (E-Klasse, 211024,211052), (C-Klasse, 203007,203207,203707), (CLC-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203008,203208,203708), (Sprinter, 906655,906657,906653), (Sprinter, 906735,906731,906733), (Sprinter, 906613,906611), (Sprinter, 906135,906235,906131,906133,906231,906233), (CLC-Klasse, 203707), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463341), (ML-Klasse, 164124,164125), (R-Klasse, 251124,251125), (R-Klasse, 251021,251121,251026,251126), (G-Klasse, 463041), (S-Klasse, 221080,221081), (S-Klasse, None), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906711,906713,906611,906613), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613,906711,906713), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,711,906713), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906235,906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 203706), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906731,906733,906735), (E-Klasse, 211606), (CLS-Klasse, 2193_))

Druckregelventil anlernen ((Sprinter, 906), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613))



Diagnosegeräte

Betriebsstundenzähler Scheinwerfer zurücksetzen ((GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156943), (GLA-Klasse, 156903), (GLA-Klasse, 156944), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156905), (GLA-Klasse, 156946), (GLA-Klasse, 156947), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176042), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176043), (A-Klasse, 176044), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176046), (A-Klasse, 176052), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (A-Klasse, 176047), (A-Klasse, 176041), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse, 156912), (GLA-Klasse, 156942), (A-Klasse, 176051), (A-Klasse, 176050))

Positionssensor Schaltgetriebe anlernen ((C-Klasse, 204200), (E-Klasse, 212103), (E-Klasse, 212020,212021,212027), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207301,207302), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303,207304), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212201,212202), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212221,212227), (E-Klasse, 212005,212006), (E-Klasse, 212001,212002), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212089), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204082), (C-Klasse, 204092), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 212220), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204220), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204223), (C-Klasse, 204000), (C-Klasse, 204022), (GLK-Klasse, 204901), (GLK-Klasse, 204984,204997), (GLK-Klasse, 204984), (GLK-Klasse, 204982,204904), (GLK-Klasse, 204992), (GLK-Klasse, 204983), (C-Klasse, 204086), (C-Klasse, 204286), (E-Klasse, 212025), (GLK-Klasse, 204999), (E-Klasse, 212284), (C-Klasse, 204302), (C-Klasse, 204023), (E-Klasse, 212223), (C-Klasse, 204020), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (C-Klasse, 204284), (C-Klasse, 204084), (GLK-Klasse, 204904,204982), (E-Klasse, 212094), (GLK-Klasse, 204993), (E-Klasse, 212084), (GLK-Klasse, 204986), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156903), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156905), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212104), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 207326), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (E-Klasse, 212011,212111), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292323,292324), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253909), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 212211), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238414), (C-Klasse, 205314), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (GLC-Klasse, 253323), (GLC-Klasse, 253923), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247715), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247710), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253319), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (CLS-Klasse, 218323), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204089), (C-Klasse, 204222), (B-Klasse, 246200), (GLK-Klasse, 204902), (E-Klasse, 212002), (B-Klasse, 246201), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse, 204201), (C-Klasse, 204025), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204002), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (CLS-Klasse, 218303,218304), (E-Klasse, 207423), (C-Klasse, 204303), (E-Klasse, 207323), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204003), (CLS-Klasse, 218393), (SLK/SLC-Klasse, 172403), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176001), (C-Klasse, 204202), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (B-Klasse, 246212), (B-Klasse, 246203), (CLS-Klasse, 218993), (GL-Klasse, 166823,166824), (CLS-Klasse, 218326), (CLA-Klasse, 117303), (CLS-Klasse, 218923), (CLS-Klasse, 218903,218904), (E-Klasse, 212298), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (B-Klasse, 246211), (A-Klasse, 176008), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222032,222123,222132), (S-Klasse,



Diagnosegeräte

222133), (CLS-Klasse, 218394), (CLS-Klasse, 218397), (CLS-Klasse, 218301), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212182), (E-Klasse, 212105,212106), (E-Klasse, 212297), (B-Klasse, 246208), (C-Klasse,), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166), (S-Klasse, 222032,222132), (GLA-Klasse, 156912), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLS-Klasse, 218926), (SLK/SLC-Klasse, 172404), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117912), (CLS-Klasse, 218997), (E-Klasse, 213004), (CLS-Klasse, 218901), (E-Klasse, 212097), (E-Klasse, 212197), (G-Klasse, 463348), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (CLS-Klasse, 218994), (E-Klasse, 213005), (C-Klasse, 205203), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213104), (CLA-Klasse, 117908), (GLC-Klasse, 253925), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205414), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222034,222134), (E-Klasse, 238415), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (X-Klasse, 470252), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (X-Klasse, 471210), (X-Klasse, 471230), (X-Klasse, 471231), (X-Klasse, 471252), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (CLS-Klasse, 257318), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118614), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (E-Klasse, 213222), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (CLS-Klasse, 257314), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GL-Klasse, 166824), (GLB-Klasse, 247614), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292324), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (B-Klasse, 247010))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (ML-Klasse, 164124,164125), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (C-Klasse, 203004), (C-Klasse, 203008,203708), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203007), (C-Klasse, 203707), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203208), (C-Klasse, 203007,203707), (C-Klasse, 203206), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203204), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (C-Klasse, 203204,203207), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (ML-Klasse, 164121), (C-Klasse, 203007,203207,203707), (CLC-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203008,203208,203708), (CLC-Klasse, 203707), (GL-Klasse, 164824,164825), (R-Klasse, 251124,251125), (R-Klasse, 251023,251123), (GL-Klasse, 164823), (R-Klasse, 251021,251121,251026,251126), (R-Klasse,), (GL-Klasse,), (ML-Klasse, None), (GL-Klasse, 164822), (C-Klasse, 203706), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613))

Abstandsregeltempomat/Notbremsassistent anlernen ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679))



Diagnosegeräte

SBC-Anlage deaktivieren ((CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Drosselklappenanschlag anlernen ((ML-Klasse, 164124,164125), (Sprinter, 906), (E-Klasse, 211072), (E-Klasse, 211272), (CLK-Klasse, 209372), (CLK-Klasse, 209472), (E-Klasse, 211090), (G-Klasse, 463340,463341,463343), (G-Klasse, 463303), (CLK-Klasse, 209377), (CLK-Klasse, 209477), (ML-Klasse, 164121), (E-Klasse, 211290), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463341), (GL-Klasse, 164824,164825), (R-Klasse, 251124,251125), (CLC-Klasse, 203752), (G-Klasse, 463041), (R-Klasse, 251023,251123), (GL-Klasse, 164823), (R-Klasse, 251021,251121,251026,251126), (R-Klasse,), (GL-Klasse,), (ML-Klasse, None), (GL-Klasse, 164822), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613))

Xenonscheinwerfer einstellen ((CLK-Klasse, 209342), (CLK-Klasse, 209361), (CLK-Klasse, 209365), (CLK-Klasse, 209375), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 209343), (CLK-Klasse, 209376), (CLK-Klasse, 209442), (CLK-Klasse, 209443), (CLK-Klasse, 209465), (CLK-Klasse, 209308), (CLK-Klasse, 209320), (CLK-Klasse, 209354), (CLK-Klasse, 209356), (CLK-Klasse, 209454), (CLK-Klasse, 209456), (CLK-Klasse, 209420), (CLK-Klasse, 209372), (CLK-Klasse, 209472), (CLK-Klasse, 209377), (CLK-Klasse, 209477), (CLK-Klasse, 209341), (CLK-Klasse, 209441), (CLC-Klasse, 203741), (CLK-Klasse, 209461), (CLK-Klasse, 209475), (CLK-Klasse, 209476), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_))

Steuergerät Feststellbremse anlernen ((B-Klasse, 242848))

Notbremsassistent anlernen ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679))

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((ML-Klasse, 164124,164125), (ML-Klasse, 164128), (ML-Klasse, 164177), (ML-Klasse, 164122), (CLK-Klasse, 209342), (CLK-Klasse, 209361), (CLK-Klasse, 209365), (CLK-Klasse, 209375), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 209343), (CLK-Klasse, 209376), (CLK-Klasse, 209442), (CLK-Klasse, 209443), (CLK-Klasse, 209465), (CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376), (CLK-Klasse, 209308), (CLK-Klasse, 209320), (ML-Klasse, 164120), (CLK-Klasse, 209354), (CLK-Klasse, 209356), (CLK-Klasse, 209454), (CLK-Klasse, 209456), (ML-Klasse, 164186), (ML-Klasse, 164175), (CLK-Klasse, 209420), (ML-Klasse, 164122,164124,164125), (GL-Klasse, 164822), (CLS-Klasse, 219372), (CLK-Klasse, 209372), (CLK-Klasse, 209472), (GL-Klasse, 164886), (GL-Klasse, 164871), (GL-Klasse, 164828), (ML-Klasse, 164195), (CLS-Klasse, 219377), (CLS-Klasse, 219357), (CLK-Klasse, 209377), (CLK-Klasse, 209477), (CLK-Klasse, 209341), (CLK-Klasse, 209441), (ML-Klasse, 164777), (ML-Klasse, 164172), (CLK-Klasse, 209461), (ML-Klasse, 164121), (CLK-Klasse, 209475), (CLK-Klasse, 209476), (CLS-Klasse, 219354), (GL-Klasse, 164824,164825), (GL-Klasse, 164823), (GL-Klasse,), (ML-Klasse, 164182), (ML-Klasse, None), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2193_))

Abgasklappenstellantrieb anpassen ((GLA-Klasse, 156947))

Drosselklappe anlernen ((GLA-Klasse, 156947))

Frontkamera kalibrieren ((C-Klasse, 206245), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254))

Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((S-Klasse, 221179), (C-Klasse, 204200), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204082), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204247), (C-Klasse, 204220), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204000), (C-Klasse, 204047), (C-Klasse, 204022), (S-Klasse, 221028,221128), (GLK-Klasse, 204901), (GLK-Klasse, 204984,204997), (GLK-Klasse, 204984), (GLK-Klasse, 204982,204904), (GLK-Klasse, 204981), (GLK-Klasse, 204992), (GLK-Klasse, 204983), (C-Klasse, 204086), (C-Klasse, 204286), (GLK-Klasse, 204999), (C-Klasse, 204349), (C-Klasse, 204302), (C-Klasse, 204080), (C-Klasse, 204088), (C-Klasse, 204055), (GLK-Klasse, 204988), (C-Klasse, 204277), (ML-Klasse, 166074), (GL-Klasse, 166874), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (C-Klasse, 203004), (C-Klasse, 203008,203708), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse,



Diagnosegeräte

203707), (C-Klasse, 203276), (C-Klasse, 203007), (C-Klasse, 203007,203707), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203206), (C-Klasse, 203208), (C-Klasse, 203016), (C-Klasse, 203216), (C-Klasse, 203018), (C-Klasse, 203218), (C-Klasse, 203718), (C-Klasse, 203740), (C-Klasse, 203240), (C-Klasse, 203040), (C-Klasse, 203242), (C-Klasse, 203742), (C-Klasse, 203043), (C-Klasse, 203243), (C-Klasse, 203743), (C-Klasse, 203046), (C-Klasse, 203246), (C-Klasse, 203746), (C-Klasse, 203261), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203065), (C-Klasse, 203265), (C-Klasse, 203081), (C-Klasse, 203084), (C-Klasse, 203284), (S-Klasse, 221022), (S-Klasse, 221022,221122), (S-Klasse, 221056,221156), (S-Klasse, 221070,221170), (S-Klasse, 221071,221171), (S-Klasse, 221076,221176), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203020), (C-Klasse, 203220), (C-Klasse, 203730), (C-Klasse, 203052), (C-Klasse, 203054), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203752), (C-Klasse, 203756), (C-Klasse, 203252), (C-Klasse, 203254), (C-Klasse, 203256), (C-Klasse, 203292), (C-Klasse, 203287), (C-Klasse, 203092), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203204), (C-Klasse, 203204,203207), (C-Klasse, 203042), (C-Klasse, 203076), (S-Klasse, 221086,221186), (S-Klasse, 221084,221184), (S-Klasse, 221080,221180), (C-Klasse, 204008), (S-Klasse, 221054), (S-Klasse, 221077), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204054), (C-Klasse, 204241), (C-Klasse, 204046), (C-Klasse, 204246), (S-Klasse, 221087,221187), (C-Klasse, 204052), (C-Klasse, 204081), (C-Klasse, 204087), (C-Klasse, 204252), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204256), (C-Klasse, 204007), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204089), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse, 204056), (S-Klasse, 221177), (C-Klasse, 204222), (C-Klasse, 203007,203207,203707), (C-Klasse, 203008,203208,203708), (C-Klasse, 204201), (C-Klasse, 204044,204045), (C-Klasse, 204077), (S-Klasse, 221054,221154), (GLK-Klasse, 204902), (C-Klasse, 204044), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204245), (C-Klasse, 204065), (GLK-Klasse, 204987), (S-Klasse, 221095,221195), (C-Klasse, 204249), (C-Klasse, 204248), (C-Klasse, 204025), (C-Klasse, 204049), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204002), (S-Klasse, 221080,221081), (S-Klasse, None), (C-Klasse, 204045), (S-Klasse, 221026,221126), (S-Klasse, 221057,221157), (S-Klasse, 221074,221174), (S-Klasse, 221082,221182), (S-Klasse, 221094,221194), (C-Klasse, 204303), (C-Klasse, 204347), (C-Klasse, 204377), (C-Klasse, 204078), (C-Klasse, 204003), (C-Klasse, 204057), (S-Klasse, 221003,221103), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204285), (C-Klasse, 204231), (C-Klasse, 204357), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (CLK-Klasse, 209316), (C-Klasse,), (S-Klasse, 221073,221173), (GLS-Klasse, 166824), (S-Klasse, 221083,221183), (ML-Klasse, 166), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (CLC-Klasse, 203707), (GLK-Klasse, 204956), (C-Klasse, 203706), (ML-Klasse, 163175), (C-Klasse, 204031), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLK-Klasse, 204990), (S-Klasse,))

Scheinwerfer einstellen ((E-Klasse, 211254), (E-Klasse, 211070), (E-Klasse, 211065), (E-Klasse, 211061), (E-Klasse, 211016), (E-Klasse, 211006), (E-Klasse, 211026), (E-Klasse, 211042), (E-Klasse, 211076), (E-Klasse, 211206), (E-Klasse, 211216), (E-Klasse, 211261), (E-Klasse, 211028), (E-Klasse, 211080), (E-Klasse, 211082), (E-Klasse, 211083), (E-Klasse, 211280), (E-Klasse, 211282), (E-Klasse, 211283), (E-Klasse, 211276), (E-Klasse, 211226), (E-Klasse, 211270), (E-Klasse, 211265), (E-Klasse, 211242), (E-Klasse, 211004), (E-Klasse, 211223), (E-Klasse, 211023), (E-Klasse, 211087), (E-Klasse, 211256), (E-Klasse, 211056), (E-Klasse, 211287), (CLS-Klasse, 219322), (CLS-Klasse, 219356), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376), (E-Klasse, 211022), (E-Klasse, 211020), (E-Klasse, 211089), (E-Klasse, 211084), (E-Klasse, 211289), (E-Klasse, 211284), (E-Klasse, 211620), (E-Klasse, 211054), (E-Klasse, 211092), (E-Klasse, 211292), (E-Klasse, 211029), (E-Klasse, 211222), (E-Klasse, 211220), (E-Klasse, 211007), (E-Klasse, 211008), (E-Klasse, 211208), (E-Klasse, 211041), (E-Klasse, 211072), (E-Klasse, 211241), (E-Klasse, 211272), (CLS-Klasse, 219372), (E-Klasse, 211090), (E-Klasse, 211077), (E-Klasse, 211277), (CLS-Klasse, 219377), (CLS-Klasse, 219357), (E-Klasse, 211052), (E-Klasse, 211252), (E-Klasse, 211207), (E-Klasse, 211024), (E-Klasse, 211057), (E-Klasse, 211290), (E-Klasse, 211024,211052), (E-Klasse, 211257), (CLS-Klasse, 219354), (E-Klasse,), (AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (E-Klasse, 211606), (E-Klasse, 211616), (CLS-Klasse, 2193_), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679))

Scheibenheber anlernen ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (AMG GT, 290679))



Diagnosegeräte

Lernwerte Frontradarsensor zurücksetzen ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (S-Klasse, 223030,223130), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (S-Klasse, 223976), (AMG GT, 290679), (C-Klasse, 206245), (S-Klasse, 223069), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254))

Umluftklappenanschlag anlernen ((SLK-Klasse, 170444), (SLK-Klasse, 170449))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Sprinter, 906), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (G-Klasse, 463340,463341,463343), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463041), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613))

Mengenmittelwert-Adaption zurücksetzen ((ML-Klasse, 164124,164125), (Sprinter, 906), (C-Klasse, 203004), (C-Klasse, 203008,203708), (E-Klasse, 211006), (E-Klasse, 211206), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203007), (C-Klasse, 203707), (E-Klasse, 211004), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203208), (C-Klasse, 203007,203707), (C-Klasse, 203206), (C-Klasse, 203008), (CLK-Klasse, 209308), (C-Klasse, 203204), (C-Klasse, 203204,203207), (G-Klasse, 463340,463341,463343), (G-Klasse, 463303), (ML-Klasse, 164121), (C-Klasse, 203007,203207,203707), (CLC-Klasse, 203708), (C-Klasse, 203008,203208,203708), (CLC-Klasse, 203707), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463341), (GL-Klasse, 164824,164825), (R-Klasse, 251124,251125), (G-Klasse, 463041), (R-Klasse, 251023,251123), (GL-Klasse, 164823), (R-Klasse, 251021,251121,251026,251126), (R-Klasse,), (GL-Klasse,), (ML-Klasse, None), (GL-Klasse, 164822), (C-Klasse, 203706), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613), (E-Klasse, 211606))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((ML-Klasse, 166074), (GL-Klasse, 166874), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (AMG GT, 190377), (AMG GT, 190378), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (AMG GT, 190379), (AMG GT, 190477), (AMG GT, 190480), (AMG GT, 190380), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (AMG GT, 190478), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (E-Klasse, 238318), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205264), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (E-Klasse, 213068), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166), (B-Klasse, 242848), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (GLE-Klasse, 166057), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (E-Klasse, 238434), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse,



Diagnosegeräte

238415), (E-Klasse, 238385), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205487), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205386), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205087), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (E-Klasse, 238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (AMG GT, 190479), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (AMG GT, 290658), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205280), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLE-Klasse, 166058), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (AMG GT, 190381), (AMG GT, 190382), (C-Klasse, 205079), (E-Klasse, 213279), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679))

Lernwerte Heckradarsensor zurücksetzen ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679), (C-Klasse, 206245), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254))

Abstandsregeltempomat anlernen ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679), (C-Klasse, 206245), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254))

Rundumsichtkamera kalibrieren ((GLE-Klasse, 292323,292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (GLE-Klasse, 292362), (GLE-Klasse, 292062), (GLE-Klasse, 292324))

Getriebeölstand prüfen ((C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156903), (GLA-Klasse, 156905), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (GLA-Klasse, 156947), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (SL-Klasse, 231457), (SL-Klasse, 231473), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176042), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176043), (A-Klasse, 176044), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176046), (A-Klasse, 176052),



Diagnosegeräte

(CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 117343), (CLA-Klasse, 117303), (CLA-Klasse, 117344), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (A-Klasse, 176008), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222032,222123,222132), (S-Klasse, 222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222133), (S-Klasse, 222085), (S-Klasse, 222178), (SL-Klasse, 231479), (A-Klasse, 176047), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117346), (CLA-Klasse, 117352), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (SL-Klasse, 231465), (CLA-Klasse, 117952), (A-Klasse, 176041), (S-Klasse, 222185), (S-Klasse, 222032,222132), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205387), (A-Klasse, 176051), (C-Klasse, 205047), (CLA-Klasse, 117951), (CLA-Klasse, 117946), (CLA-Klasse, 117944), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117943), (CLA-Klasse, 117912), (CLA-Klasse, 117942), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse, 156912), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 222982), (CLA-Klasse, 117350), (A-Klasse, 176050), (C-Klasse, 205386), (S-Klasse, 222976), (S-Klasse, 222162), (SL-Klasse, 231466), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (CLA-Klasse, 117351), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (CLA-Klasse, 117347), (CLA-Klasse, 117947), (C-Klasse, 205203), (CLA-Klasse, 117908), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (S-Klasse, 222035,222135), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059), (S-Klasse, 222064), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058), (S-Klasse, 222066), (S-Klasse, 222060,222160), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 221179), (GLA-Klasse, 156946), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (G-Klasse, 463350), (GLA-Klasse, 156944), (S-Klasse, 222082,222182), (GLE-Klasse, 167354))

- | **Codierung** Batterie registrieren ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679))
 Regen-/Lichtsensor codieren ((AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (AMG GT, 290658), (GLE-Klasse, 167354), (AMG GT, 290679))

| **Service-Rückstellung**

- | **DoIP/CAN** (S-Klasse, 223030,223130), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206245), (S-Klasse, 223069), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254)

- | **Cyber Security Management (CSM)** (AMG GT, 190377), (AMG GT, 190378), (AMG GT, 190379), (AMG GT, 190477), (AMG GT, 190480), (AMG GT, 190380), (AMG GT, 190478), (AMG GT, 290659), (AMG GT, 290661), (AMG GT, 290688), (AMG GT, 290689), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213253), (AMG GT, 190479), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213211), (S-Klasse, 223030,223130), (AMG GT, 290658), (AMG GT, 190381), (AMG GT, 190382), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213223), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (Citan, 420653,420753), (Citan, 420663,420763), (Citan, 420613,420713), (Citan, 420623,420723), (Citan, 420633), (S-Klasse, 223976), (AMG GT, 290679), (C-Klasse, 206245), (S-Klasse, 223069), (T-Klasse, 420853), (T-Klasse, 420823), (T-Klasse, 420863), (T-Klasse, 420833), (GLC-Klasse, 254651), (GLC-Klasse, 254605), (GLC-Klasse, 254647), (GLC-Klasse, 254)



Diagnosegeräte

Mini

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Dachbedieneinheit anlernen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Lenkwinkelsensor anlernen ((R60 Countryman, R60), (R56 One/Cooper, R56), (R55 Clubman, R55), (R57 Cabrio, R57), (R58 Coupe, R58), (R59 Roadster, R59), (R61 Paceman, R61))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Klimaanlagenkompressor anlernen ((F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, F54), (F56 One/Cooper, F56), (F54 Clubman, FMK))

Frontkamera kalibrieren ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Regen-/Lichtsensor anlernen ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((F54 Clubman, F54), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, FMK))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Fahrdynamikregelung entlüften ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((F54 Clubman, F54), (R60 Countryman, R60), (R59 Roadster, R59), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, FMK))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F57 Cabrio, F57), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Mitsubishi

- | Fehlercode (Outlander, CW)
- | Parameter (Outlander, CW)
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
 - Lenkwinkelsensor anlernen ((Lancer, CX), (Lancer, CY), (Outlander, CB), (Outlander, CW), (Lancer, CZ), (Pajero, V80), (ASX, GA), (Lancer, CS), (Space Star, A00), (Colt, Z30), (L200, KB), (L200, KA), (Lancer, CT), (L200, NA), (Pajero, V85), (L200, KJ), (Pajero, V86), (Eclipse Cross, GK), (Outlander,), (Diverse, GK), (ASX,))
 - Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen ((Pajero, V80), (L200, KB), (L200, KA), (ASX, GA), (L200, NA), (Lancer, CY), (Outlander, CB), (Outlander, CW), (Pajero, V85), (L200, KJ), (Pajero, V86), (Eclipse Cross, GK), (Diverse, GK))
 - Gierratensensor anlernen ((Space Star, A00), (Eclipse Cross, GK))
 - Adaptive Funktionen initialisieren ((Lancer, CX), (Outlander, CB), (Outlander, CW), (Lancer, CY), (Lancer, CZ), (ASX, GA), (Space Star, A00), (Eclipse Cross, GK), (ASX,))
 - Bremsbeläge ersetzen ((Outlander, CW), (Eclipse Cross, GK))
 - Kamerasteuergerät kalibrieren ((L200, KJ))
 - Lernwerte Batteriemangement-Steuergerät zurücksetzen ((L200, KJ), (Eclipse Cross, GK), (Diverse, GK))
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

- | DoIP/CAN
- | diagnosefähig nur mit mega macs X

- | Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit Cyber Security Management

Nissan

- | Fehlercode
- | Parameter
- | Stellglied



Diagnosegeräte

| Grundeinstellung

Lenkwinkelsensor anlernen ((Juke, F15), (Pathfinder, R51), (Murano, Z51), (370 Z, Z34), (NV 200 / Evalia, M20), (Qashqai, J10), (X-Trail, T31), (Micra, K13), (Navara, D40), (Leaf, ZE0), (NV 400, X62), (Qashqai, J11), (Note, E12), (Pulsar, C13), (X-Trail, T32), (Navara, D23), (Micra, K14), (Leaf, ZE1), (Patrol, Y62), (Altima, L34), (Altima, L33), (Maxima, A36))

AGR-Ventil anlernen ((Pathfinder, R51))

Gierratensensor anlernen ((Qashqai, J11), (Leaf, ZE1))

Regen-/Lichtsensoren anlernen ((Pulsar, C13))

Schwungrad anlernen ((Micra, K14))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((Leaf, ZE0))

Drosselklappe anlernen ((Navara, D40), (Pathfinder, R51), (Micra, K14))

Lernwerte Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Navara, D40))

Gemischadaption zurücksetzen ((Micra, K14))

Beschleunigungssensor anlernen ((Pulsar, C13))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Opel/Vauxhall

| Fehlercode (Vectra-C, J96)

| Parameter (Vectra-C, J96)

| Stellglied (Vectra-C, J96)

| Grundeinstellung

Lenkwinkelsensor anlernen ((Combo-E, X19))

Gemischadaption zurücksetzen ((Insignia-B, Z18))

Lernwerte Motor zurücksetzen ((Movano-A, X70), (Movano-A, U9))

Xenonscheinwerfer einstellen ((Meriva-A, X 01), (Astra-G, T98))

Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))

Lambdasonde anlernen ((Astra-H, A04))

Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen ((Insignia-B, Z18))



Diagnosegeräte

- MTA EasyTronic-Getriebe ((Zafira-B, A05), (Zafira-B, A-H/Monocab))
- Regenerierungsadditiv-Behälter ersetzen/befüllen ((Grandland X, A18))
- Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((Astra-J, P10), (Mokka, J13), (Zafira-C, P12))
- Füllstand Regenerierungsadditiv zurücksetzen ((Grandland X, A18))
- Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Astra-G, T98), (Corsa-D, S07))
- Turbolader anlernen ((Astra-J, P10))
- Lernwerte NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen ((Astra-K, B16), (Insignia-A, G09), (Astra-K, B-K))
- Lernwerte NOx-Sensor 1 zurücksetzen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
- Lernwerte Oxidationskatalysator zurücksetzen ((Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))
- Lernwerte Steuergerät zurücksetzen allg. ((Astra-G, T98), (Meriva-A, X 01))
- Kurbelwellen-Positionssensor anlernen ((Insignia-A, G09))
- Lernwerte Glühkerzen zurücksetzen ((Zafira-C, P12))
- Drehraten-/Beschleunigungssensor anlernen ((Crossland X, P17), (Grandland X, A18))
- Kurbelwellenposition anlernen ((Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))
- Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((Astra-H, A04))
- Kupplungspedalposition anlernen ((Zafira-C, P12), (Corsa-D, S07), (Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))
- Batterie ersetzen ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17), (Grandland X, A18))
- Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((Astra-J, P10), (Zafira-C, P12), (Astra-J, P-J/SW))
- Lernwerte NOx-Sensor 2 zurücksetzen ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
- Rußpartikelfilter-Drucksensor anlernen ((Combo-E, X19))
- Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Astra-H, A04), (Antara, L07))
- Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((Astra-H, A04), (Astra-J, P10), (Insignia-A, G09))
- Abgastemperatursensor anlernen ((Astra-J, P10), (Zafira-C, P12), (Mokka, J13))
- Luftverteilungsklappen-Stellantrieb anlernen ((Corsa-F, X20), (Mokka-B, U))
- Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen ((Mokka, J13), (Meriva-B, S-D), (Corsa-D, S07))
- Harnstoff-Additiv-Pumpenmodul anlernen ((Combo-E, X19))
- Lernwerte Harnstoff-Additiv-Einspritzventil zurücksetzen ((Grandland X, A18), (Crossland X, P17))
- Lernwerte Katalysator zurücksetzen ((Astra-H, A04), (Corsa-F, X20))
- Gemischadaption zurücksetzen ((Astra-J, P10), (Zafira-C, P12), (Astra-J, P-J/SW))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Astra-J, P10), (Astra-H, A04), (Zafira-C, P12), (Insignia-A, G09), (Mokka, J13), (Corsa-D, S07))
- Lenkwinkelsensor/Sensorengruppe kalibrieren ((Vectra-C, Vectra/Lim), (Vectra-C, J96), (Signum, Z03))



Diagnosegeräte

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0), (Vivaro-C, V))

Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen ((Meriva-A, X 01))

Lernwerte Längsbeschleunigungs-Sensor zurücksetzen ((Corsa-F, X20))

Reifendruckkontrolle anlernen ((Karl/Viva, C16))

Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Zafira-C, P12), (Insignia-A, G09), (Mokka, J13), (Corsa-D, S07), (Astra-J, P10))

Neutralpositionssensor anlernen ((Corsa-D, S07), (Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))

Batteriestromsensor anlernen ((Meriva-B, S-D))

| **Codierung** Einspritzventile codieren ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

| **Service-Rückstellung**

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)**

| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Peugeot

| **Fehlercode** (308, F)

| **Parameter** (308, F)

| **Stellglied** (308, F)

| **Grundeinstellung** Lenkwinkelsensor anlernen ((Partner-III, 7), (208, C), (4008, B), (301, DD), (406, 8), (406, 8 (Nouvelle)), (607, 9), (1007, K), (207, W), (4007, V), (2008, CU), (5008, 0A), (Expert-IV, V), (Traveller, V), (3008, M), (5008, M), (308, 4), (308, L), (2008, C), (207, W****), (3008, 0U), (Rifter, E), (508, F), (Partner-IV, E), (208, U), (2008, U), (308,), (308, F))

Schwungrad anlernen ((308, F))

Scheinwerfer einstellen ((308, 4), (308, 4 ok), (5008, 0A), (508, 8), (3008, 0U), (3008, HU), (208, C), (301, DD), (RCZ, 4), (2008, CU), (3008, M), (5008, M), (308, L), (RCZ, 4J), (2008, C), (308, 4****), (508, F), (308,), (Partner-IV, E))

Fahrpedalsensor anlernen ((307, 3), (807, E), (Expert-I, 222), (Expert-II, B), (206, 2), (807, V), (407, 6), (308, L), (2008, U))

Xenonscheinwerfer einstellen ((307, 3))

Lambdasonde anlernen ((208, C), (2008, CU))

Klimaanlagenklappen anlernen ((Expert-III, XX))



Diagnosegeräte

- Kurbelwellensensor anlernen ((308, F))
- Kraftstoffhochdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohr anlernen ((308, F))
- Starter initialisieren ((308, F))
- Ladedruckregler anlernen ((308, F))
- Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Partner-III, 7), (308, 4), (308, L), (308,), (308, F))
- Luftmassenmesser anlernen ((308, F))
- Turbolader anlernen ((208, C), (301, DD), (Expert-III, XX), (2008, CU), (308, F))
- NOx-Speicherkatalysator ersetzen ((5008, 0A))
- Kraftstoffstand anlernen ((308, F))
- Harnstoff-Additiv-Tank befüllen ((308, F))
- Kupplungsbaugruppe anlernen ((308, F))
- Rußpartikelfilter regenerieren ((Boxer-III, Y (EU6)))
- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((307, 3))
- Bremsteile ersetzen ((Rifter, E), (508, F), (Partner-IV, E), (208, U), (2008, U), (308, F))
- Motorteile ersetzen ((Partner-I, 5), (Partner-II, G), (308, F))
- Kraftstoffhochdruckpumpe anlernen ((308, F))
- Luftdosiervorrichtung anlernen ((308, F))
- Adaptive Funktionen initialisieren ((207, W))
- Alle Motorlernwerte zurücksetzen ((308, F))
- Lernwerte NOx-Sensor 2 zurücksetzen ((308, F))
- Rußpartikelfilter/NOx-Speicherkatalysator anlernen ((308, F))
- Lernwerte NOx-Sensor 1 zurücksetzen ((308, F))
- Generator anlernen ((308, F))
- AGR-Klappe anlernen ((1007, K))
- ABS/ESC entlüften ((Partner-III, 7), (308, 4), (308, L), (3008, 0U), (308,), (308, F))
- ECO-Modus verlassen ((308, F))
- Hochdruckpumpe initialisieren ((308, 4 ok), (407, 6), (508, 8), (308, 4), (407, 6****))
- Partikelfilter ersetzen ((208, C), (308, L), (5008, M), (3008, M), (2008, C), (301, DD), (5008, 0A), (Traveller, V), (308,), (308, F))
- Kamerasteuerggerät kalibrieren ((Boxer-III, Y (EU6)), (208, U), (2008, U), (308, F))
- AGR-Ventil anlernen ((1007, K), (308, F))
- Harnstoff-Additiv-Einspritzventil anlernen ((308, F))
- MM G6 / 8P ((405, 4 B))
- Differenzdrucksensor ersetzen ((308, F))
- Turbolader anlernen ((208, C), (308, L), (5008, M), (3008, M), (2008, C), (Rifter, E), (508, F), (Partner-IV, E), (301, DD), (Traveller, V), (208, U), (2008, U), (308,))
- Einspritzventile codieren ((208, C), (308, F))

| Codierung



Diagnosegeräte

| **Service-Rückstellung** (308, F)

| **DoIP/CAN**
| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)**
| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

Porsche

- | **Fehlercode** (Cayenne (9Yx), 9YA), (Panamera (971), 971)
- | **Parameter** (911 (992), 992), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A)
- | **Stellglied** (Cayenne (9Yx), 9YA), (Panamera (971), 971)
- | **Grundeinstellung** Elektrische Sitze anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Kühlsystem entlüften ((Macan (95B), 95B))
Kühlerjalousie 1 anpassen ((Cayenne (92A), 92A), (Macan (95B), 95B))
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Lernwerte Motor zurücksetzen ((Panamera (971), 971), (Macan (95B), 95B))
Lenkwinkelsensor anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Schiebedachstellantrieb anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Kamerasteuerggerät kalibrieren ((Panamera (970), 970), (911 (991), 991), (Boxster (981), 981), (Cayman (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Cayenne (9Yx), 9YA))
Standheizungs-Fernbedienung anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Wartungsarbeiten Feststellbremse ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Stand-/Zusatzheizung freibrennen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Heckklappe anlernen ((Cayenne (9Yx), 9YA))
- | **Codierung** Anhängererkennung codieren ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Batterie registrieren ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Regen-/Lichtsensoren codieren ((Cayenne (9Yx), 9YA))
Transportmodus de-/aktivieren ((Cayenne (9Yx), 9YA))
- | **Service-Rückstellung** (Cayenne (9Yx), 9YA)



Diagnosegeräte

| DoIP/CAN
| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)
| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Renault

- | Fehlercode (Arkana,), (Espace-V, JRM1), (Kadjar, HAXX,HLXX), (Megane-IV, B9NC), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Talisman, KPAM), (Trafic-II, FL0L), (Zoe, FFMF)
- | Parameter (Arkana,), (Espace-V, JRM1), (Kadjar, HAXX,HLXX), (Megane-IV, B9NC), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Talisman, KPAM), (Trafic-II, FL0L), (Zoe, FFMF)
- | Stellglied (Arkana,), (Espace-V, JRM1), (Kadjar, HAXX,HLXX), (Megane-IV, B9NC), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Talisman, KPAM), (Trafic-II, FL0L), (Zoe, FFMF)
- | Grundeinstellung Lenkwinkelsensor anlernen (Vel Satis, BJ0G), (Espace-IV, JK00), (Espace-IV, JK0G), (Espace-IV, JK09), (Megane-III, DZ0F), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ03), (Megane-III, DZ0J), (Megane-III, DZ1P), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, DZ0G,DZ1E), (Megane-III, DZ0K), (Megane-III, DZ1N), (Megane-III, KZ0F), (Megane-III, KZ1V), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ0K), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ03), (Megane-III, KZG3), (Megane-III, KZ0H), (Megane-III, KZ0U), (Megane-III, KZ0V), (Megane-III, KZ0J), (Megane-III, KZ0N), (Megane-III, KZ1S), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0F), (Megane-III, BZ1V), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZAR), (Megane-III, BZ0H), (Megane-III, BZ03,BZM4,BZ24,BZ0U,BZ0V), (Megane-III, BZ0U), (Megane-III, BZAF), (Megane-III, BZ03), (Megane-III, BZ0N), (Megane-III, BZ1S), (Megane-III, BZ0L), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, BZ0K), (Megane-III, BZ1U), (Espace-IV, JK0K), (Espace-IV, JK0L), (Espace-IV, JK0Y), (Megane-II, KM01), (Megane-III, DZ0N), (Megane-III, DZ1S), (Megane-III, DZ1V), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Megane-III, DZ0U), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Scenic-III, JZ1S), (Megane-III, BZ01), (Laguna-II, BG0F), (Laguna-II, BG0G,BG10,BG1G,BGCG,BGRG), (Laguna-II, BG0G), (Laguna-II, BG0E), (Laguna-II, BG01), (Laguna-II, BG02), (Laguna-II, BG0N), (Laguna-II, BG04), (Vel Satis, BJ0J), (Vel Satis, BJ0E), (Vel Satis, BJ0P), (Laguna-II, BG0L), (Laguna-II, KG04), (Clio-II, BB0T), (Clio-II, CB1D), (Espace-IV, JK0U,JK0G), (Espace-IV, JK0H), (Espace-IV, JK0J,JK0V,JK0Y), (Espace-IV, JK0B), (Espace-IV, JK0J), (Espace-IV, JK0F), (Espace-IV, JK0U), (Megane-II, BM0T), (Megane-II, BM02), (Megane-II, BM0C), (Megane-II, BM0G), (Megane-II, BM05), (Scenic-II, JM0F), (Scenic-II, JM0B), (Scenic-II, JM0J), (Scenic-II, JM0L), (Scenic-II, JM0G), (Scenic-II, JM0U), (Laguna-II, BG0R), (Clio-II, BB1D), (Laguna-I, K56G), (Clio-II, CB2L), (Clio-II, CB1N,CB0M,), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Scenic-II, JM1D), (Scenic-II, JM1R), (Scenic-II, JM1Y), (Scenic-II, JM0Y), (Scenic-II, JM0W), (Laguna-II, BG14), (Clio-III, BR06), (Clio-III, BR1J), (Clio-III, BR1J,BR1B,BR26,BRA6,BRCB,CR1B,CR26,CRA6,CRCB), (Clio-III, BR1J,BR1J,BR1B,BR26,BRA6,BRCB,CR1B,CR26,CRA6,CRCB), (Clio-III, BR1M,BR1J,BR1B,BR26,BRA6,BRCB,CR1B,CR26,CRA6,CRCB), (Vel Satis, BJ03), (Vel Satis,



Diagnosegeräte

BJ0B), (Scenic-II, JM15), (Scenic-II, JM16), (Scenic-II, JM17), (Scenic-II, JM2A), (Scenic-II, JM2B), (Scenic-II, JM2C), (Megane-II, BM2A), (Megane-II, BM2B), (Megane-II, BM2C), (Megane-II, CM0T), (Megane-II, CM13), (Megane-II, CM16), (Megane-II, CM17), (Megane-II, CM2C), (Megane-II, CM2H), (Megane-II, EM16), (Megane-II, EM17), (Megane-II, EM1B), (Megane-II, EM1E), (Megane-II, EM2C), (Megane-II, KM13), (Megane-II, KM16), (Megane-II, KM17), (Megane-II, KM2B), (Megane-II, KM2C), (Megane-II, KM2E), (Megane-II, KM2F), (Megane-II, KM2G), (Megane-II, KM2M), (Megane-II, KM2N), (Megane-II, LM0S), (Megane-II, LM16), (Megane-II, LM17), (Megane-II, LM2A), (Megane-II, LM2B), (Megane-II, LM2C), (Megane-II, LM2E), (Megane-II, LM2F), (Megane-II, LM2G), (Megane-II, LM2M), (Megane-II, LM2N), (Laguna-I, K568), (Clio-II, CB2D), (Clio-II, CB21), (Clio-II, CB22), (Clio-III, BR0B), (Clio-III, BR0C), (Clio-III, BR0E), (Clio-III, BR0F), (Clio-III, BR0S), (Clio-III, CR07), (Clio-III, CR09, KRC9), (Clio-III, CR0B), (Clio-III, CR0C), (Clio-III, CR0E), (Clio-III, CR0F), (Clio-III, CR0G), (Clio-III, CR0H), (Clio-III, CR0J), (Clio-III, CR0S), (Clio-III, CR1M), (Scenic-II, JM1T), (Scenic-II, JM1M), (Scenic-II, JM1N), (Scenic-II, JM1U), (Clio-II, BB2T, BB05, BB0W, BB2L, BBCT, BBCU, BBCL), (Clio-II, BB2U), (Clio-II, BB05, BB2L, BB2T, BB2U, BBCT, BBCU, BBCL), (Megane-II, CM0G), (Megane-II, BM1G), (Megane-II, CM1G), (Megane-II, CM0F), (Clio-III, BR1L), (Vel Satis, BJ0F), (Clio-III, CR1L), (Scenic-II, JM12), (Scenic-II, JM1G), (Scenic-II, JM14), (Scenic-II, JM0C), (Scenic-II, JM1B), (Clio-III, SR1U), (Clio-III, CR1U), (Clio-III, KR1U), (Clio-III, BR1U), (Scenic-II, JM0H), (Scenic-II, JM1S), (Scenic-II, JM0T), (Megane-II, BM0U), (Megane-II, CM02), (Megane-II, BM0F), (Espace-IV, JK0P), (Espace-IV, JK0S), (Clio-III, BR0K), (Clio-III, BR15), (Clio-III, BR1W), (Clio-III, BR1Y, BR0B, BR1B, BR1J, BR1M, BRCB, BR0Y), (Clio-III, BR1Y), (Clio-III, CR0P), (Clio-III, CR15), (Clio-III, CR1F), (Clio-III, CR1Y), (Clio-III, KR1A), (Clio-III, SR0P), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1B), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, BZ1H), (Megane-III, BZ1J), (Megane-III, BZ1K), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, BZ1E), (Megane-III, DZ0H), (Megane-III, DZ1B), (Megane-III, DZ1E), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, DZ1H), (Megane-III, DZ1J), (Megane-III, DZ1K), (Megane-III, EZ03), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0F), (Megane-III, EZ0G), (Megane-III, EZ0J), (Megane-III, EZ0K), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ0U), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, EZ1P), (Megane-III, EZ1T), (Megane-III, EZ1U), (Megane-III, EZ1V), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1B), (Megane-III, KZ1F), (Clio-III, JP0Y), (Scenic-III, JZ1K), (Scenic-III, JZ1J), (Clio-III, BREU), (Clio-III, BRFU), (Clio-III, CRFU), (Clio-III, CREU), (Clio-III, KREU), (Clio-III, KRFU), (Laguna-II, KG0N), (Laguna-II, KG0L), (Laguna-II, BG0U), (Laguna-II, KG0U), (Laguna-II, BG0A), (Laguna-II, KG0A), (Laguna-II, BG06), (Laguna-II, KG06), (Laguna-II, BG0B), (Laguna-II, KG0B), (Laguna-II, BG0C), (Laguna-II, KG0C), (Laguna-II, BG0J), (Laguna-II, KG0J), (Laguna-II, BG0V), (Laguna-II, KG0V), (Laguna-II, KG0R), (Laguna-II, KG0F), (Laguna-II, KG0G), (Laguna-II, KG0E), (Laguna-II, BG0D), (Laguna-II, BG0Y), (Laguna-II, KG01), (Laguna-II, KG0D), (Laguna-II, KG0Y), (Laguna-II, KG02), (Laguna-II, BG0M), (Laguna-II, KG0M), (Megane-III, EZ1W), (Megane-III, EZ1Y), (Megane-III, EZ1S), (Clio-III, CR04, CRCP, CR1P, CR14), (Clio-III, BR0R, BR1R, BR0R), (Clio-III, CR0R, CR1R, CR1R), (Clio-III, BR1D), (Clio-III, KR0E), (Clio-III, SR0S), (Clio-III, BR03), (Clio-III, CR03), (Clio-III, BR0P), (Clio-III, BR02), (Clio-III, CR02), (Clio-III, CR02, KR1J, KR1S, KRCJ, KRCS, KREU, KRFU), (Clio-III, BR0R), (Clio-III, CR0R), (Clio-III, KR0E, BR02, BR0J, BR11, CR02), (Clio-III, BR01), (Clio-III, BR1P, BRC4), (Clio-III, CR14, CRCP), (Clio-III, CR02, CR03, CR0J, CR1D, CR1J, CR1L, CR1U, CR23, CRCJ, CREU, CRFU, CRP3), (Clio-III, BR04, BR14, BR1P), (Clio-III, BR0Y), (Clio-III, BR0Y, BR1Y, BR0B, BR1B, BR1J, BR1M, BRCB), (Clio-III, CR0Y, CR1Y, CR0B, CR1B, CR1J, CR1M, CR0B), (Clio-III, CR0Y, CR1Y, CR0B, CR1B, CR1J, CR1M, CR0B), (Clio-III, KR0B, KR1B, KR26, KRA6, KRCB, KR26), (Clio-III, KR0B, KR1B, KR26, KR26, KRA6, KRCB), (Clio-III, BR00), (Clio-III, BR0A, BR1A, BRCA), (Clio-III, BR1E), (Clio-III, CR00, CR1A, CRCA), (Clio-III, CR0A), (Clio-III, CR1E), (Clio-III, KR0A, KRCA), (Clio-III, SR0A), (Clio-III, BR05), (Clio-III, BR09), (Clio-III, BR0T), (Clio-III, BR0U), (Clio-III, CR05), (Clio-III, CR09), (Clio-III, CR0T), (Clio-III, CR0U), (Clio-III, KR09), (Clio-III, CR06), (Clio-III, CR0K), (Clio-III, None), (Clio-III, KR00), (Clio-III, KR02), (Clio-III, BR14, BRCP), (Clio-III, CR04, CR14, CR04), (Clio-III, BR0G), (Clio-III, BR0G, BR1G, BR27, BRA7, BR0G), (Clio-III, BR0H), (Clio-III, KR1S, KRAS, KRCH), (Clio-III, BR0V), (Clio-III, BR0W), (Clio-III, BR1A), (Clio-III, BR1B), (Clio-III, BR1C), (Clio-III, BR1C, BR2C, BRAC), (Clio-III, BR1F), (Clio-III, BR1G), (Clio-III, BR1N), (Clio-III, BR1T), (Clio-III, CR0G, CR1G, CR27, CRA7, CR0G), (Clio-III, CR0V), (Clio-III, CR0W), (Clio-III, CR1A), (Clio-III, CR1C), (Clio-III, CR1C, CR2C, CR2C), (Clio-III, CR1G), (Clio-III,



Diagnosegeräte

CR1N), (Clio-III, CR1T), (Clio-III, KR0F), (Clio-III, CR11), (Clio-III, KR0F,KR2N,KRAN,KRCF), (Clio-III, KR0G), (Clio-III, KR0H), (Clio-III, KR0H,KR1H,KR2S.), (Clio-III, SR0H), (Clio-III, KR1C), (Clio-III, KR1C,KRAC,KR2C), (Clio-III, KR1N), (Clio-III, KR1N,KR1F,KR2N,KRAN,KRCF), (Clio-III, SR0F), (Clio-III, SR0G,KR2T,KRAT), (Clio-III, SR0G), (Clio-III, SR1B), (Clio-III, CR0N), (Clio-III, CR1B), (Espace-IV, JK0K,JK09), (Megane-II, BM0J), (Megane-II, BM1B), (Megane-II, CM0C), (Megane-II, CM0J), (Megane-II, CM1B), (Megane-II, EM0C), (Megane-II, EM0E), (Megane-II, KM0C), (Megane-II, KM0J), (Megane-II, KM1B), (Megane-II, LM0C), (Megane-II, LM0J), (Megane-II, LM1B), (Clio-III, KR1B), (Clio-III, KR1V), (Clio-III, KRAV), (Clio-III, BR2V,BRAV,CR2V,CRAV), (Clio-III, BRAV), (Clio-III, CR1V), (Clio-III, BR1V), (Scenic-II, JM05,JM1U,JM1N,JM2V), (Scenic-II, JM0G,JM1G,JM12,JM2C), (Vel Satis, BJ0V), (Scenic-III, JZ14), (Clio-III, CR1P), (Clio-III, KR0P,KR14,KR1P,KRC4,KRCP), (Clio-III, SR0J), (Espace-IV, JK0D), (Espace-IV, JK0E), (Espace-IV, JK0N), (Espace-IV, JK0V), (Espace-IV, JK0W), (Espace-IV, JK1B), (Espace-IV, JK1D), (Laguna-II, BG00), (Laguna-II, BG03), (Laguna-II, BG05), (Laguna-II, BG07), (Laguna-II, BG08), (Laguna-II, BG09), (Laguna-II, BG0K), (Laguna-II, BG0P,BG1P,BGCP), (Laguna-II, BG0PB,BG1P,BGCP), (Laguna-II, BG0S), (Laguna-II, BG0T), (Laguna-II, BG0W), (Laguna-II, BG0Z), (Laguna-II, BG10), (Laguna-II, BG12,BG42,BGE2), (Laguna-II, BG12), (Laguna-II, BG13), (Laguna-II, BG1A), (Laguna-II, BG1G), (Laguna-II, BG1H), (Laguna-II, BG1K), (Laguna-II, BG1L), (Laguna-II, BG1M), (Laguna-II, BG1P), (Laguna-II, BG1S), (Laguna-II, BG44), (Laguna-II, BG1V), (Laguna-II, BG1W,BG4A,BG4W,BGEA,BGEW), (Laguna-II, BG1Y), (Laguna-II, KG00), (Laguna-II, KG03), (Laguna-II, KG05), (Laguna-II, KG08), (Laguna-II, KG09), (Laguna-II, KG0K), (Laguna-II, KG0P), (Laguna-II, KG0S), (Laguna-II, KG0T), (Laguna-II, KG0W), (Laguna-II, KG0Z), (Laguna-II, KG10), (Laguna-II, KG12), (Laguna-II, KG13), (Laguna-II, KG1A), (Laguna-II, KG1G), (Laguna-II, KG1H), (Laguna-II, KG1K), (Laguna-II, KG1L), (Laguna-II, KG1N), (Laguna-II, KG1P), (Laguna-II, KG44), (Laguna-II, KG1V), (Laguna-II, KG1W), (Laguna-II, KG1Y), (Clio-III, BR0T,BR09,BR19,BRC9), (Megane-II, KM00), (Megane-II, KM02), (Megane-II, KM05), (Megane-II, KM0B), (Megane-II, KM0F), (Megane-II, KM0G), (Megane-II, KM0H), (Megane-II, KM0L), (Megane-II, KM0U), (Megane-II, KM0Y), (Megane-II, KM14), (Megane-II, KM1A), (Megane-II, KM1D), (Megane-II, KM1E), (Megane-II, KM1F), (Megane-II, KM1G), (Megane-II, KM1K), (Megane-II, KM1M), (Megane-II, KM1N), (Megane-II, KM1R), (Megane-II, KM1S), (Megane-II, KM1U), (Megane-II, LM02), (Megane-II, LM00), (Megane-II, LM05), (Megane-II, BM00), (Megane-II, BM08), (Megane-II, BM0B), (Megane-II, BM0H), (Megane-II, BM0L), (Megane-II, BM0M), (Megane-II, BM0W), (Megane-II, BM0Y), (Megane-II, BM11), (Megane-II, BM13), (Megane-II, BM14), (Megane-II, BM16), (Megane-II, BM17), (Megane-II, BM1A), (Megane-II, BM1C), (Megane-II, BM1D), (Megane-II, BM1E), (Megane-II, BM1F), (Megane-II, BM1K), (Megane-II, BM1M), (Megane-II, BM1N), (Megane-II, BM1R), (Megane-II, BM1S), (Megane-II, BM1T), (Megane-II, BM1U), (Megane-II, BM1V), (Megane-II, BM1Y), (Megane-II, CM00), (Megane-II, CM05), (Megane-II, CM08), (Megane-II, CM0B), (Megane-II, CM0H), (Megane-II, CM0L), (Megane-II, CM0M), (Megane-II, CM0U), (Megane-II, CM0W), (Megane-II, CM0Y), (Megane-II, CM11), (Megane-II, CM14), (Megane-II, CM1D), (Megane-II, CM1E), (Megane-II, CM1F), (Megane-II, CM1K), (Megane-II, CM1L), (Megane-II, CM1M), (Megane-II, CM1N), (Megane-II, CM1R), (Megane-II, CM1S), (Megane-II, CM1T), (Megane-II, CM1U), (Megane-II, CM1V), (Megane-II, CM1Y), (Megane-II, EM05), (Megane-II, EM0G), (Megane-II, EM0J), (Megane-II, EM0U), (Megane-II, EM0W), (Megane-II, EM14), (Megane-II, EM1D), (Megane-II, EM1G), (Megane-II, EM1K), (Megane-II, EM1M), (Megane-II, EM1N), (Megane-II, EM1R), (Megane-II, EM1T), (Megane-II, EM1U), (Megane-II, GM02), (Megane-II, GM0F), (Megane-II, GM1E), (Megane-II, GM1F), (Megane-II, LM0G), (Megane-II, LM0H), (Megane-II, LM0L), (Megane-II, LM0P), (Megane-II, LM0T), (Megane-II, LM0U), (Megane-II, LM0Y), (Megane-II, LM13), (Megane-II, LM14), (Megane-II, LM1A), (Megane-II, LM1D), (Megane-II, LM1E), (Megane-II, LM1F), (Megane-II, LM1G), (Megane-II, LM1K), (Megane-II, LM1M), (Megane-II, LM1N), (Megane-II, LM1R), (Megane-II, LM1S), (Megane-II, LM1U), (Megane-II, SM02), (Megane-II, SM0F), (Megane-II, SM1E), (Megane-II, SM1F), (Scenic-II, JM02), (Scenic-II, JM05), (Scenic-II, JM13), (Scenic-II, JM1A), (Scenic-II, JM1E), (Scenic-II, JM1F), (Scenic-II, JM1K), (Clio-III, CR0T,CR09,CR19,CRC9), (Vel Satis, BJ00), (Vel Satis, BJ01), (Vel Satis, BJ05), (Vel Satis, BJ0H), (Vel Satis, BJ0K), (Vel Satis, BJ0M), (Vel Satis, BJ0R), (Vel Satis, BJ0S), (Vel Satis, BJ0U), (Vel Satis, BJ0W), (Clio-III, CR1H,CR2S,CRAS,CRCH), (Clio-III, BR1H,BR2S,BRAS,BRCH), (Clio-III, CROH), (Clio-III, BROH), (Clio-III, BR01,BR1E,BRCE), (Clio-III, BR0E,KR1E,KRCE), (Clio-III,



Diagnosegeräte

EM1K,EMSK), (Scenic-II, JM14,JMG4,JMJ4,JMK4,JMS4,JMT4), (Scenic-II, JM1K,JMGK,JMJK,JMSK), (Clio-III, BR00,BR0A,BR1A,BR1E,BRCA,CR00,CR0A,CR1A,CR1E,CRCA,SR00,SR0A,SR1A,SR1E,SRCA), (Scenic-II, JM0C,JM1B,JM1R,JMJR), (Scenic-II, JM1Y,JM3Y,JM4Y), (Laguna-II, KG12,KG42,KGE2), (Laguna-II, KG42,KGE2), (Laguna-II, BG13,BG43,BGE3), (Laguna-II, KG13,KG43,KGE3), (Laguna-II, BG05,BG15), (Laguna-II, KG05,KG15), (Megane-II, KM1D,KM1G,KM2C,KMKD,KMSD,KMSG), (Megane-II, BMKD,BMSD,BMSG,CMKD,CMSD,CMSG), (Megane-II, EM14,EMK4,EMS4), (Laguna-II, BG1V,BG4V,BGEV), (Laguna-II, KG1V,KG4V,KGEV), (Megane-II, CM1F,CMSF,GM1F,GMSF), (Megane-II, CM02,CM13,CMR2,GM02,GM13,GMR2), (Megane-II, KM00,KMR0), (Scenic-II, JM1F,JMSF), (Scenic-II, JM1E,JMGE,JMJE,JMSE), (Laguna-II, KG00,KG0K,KG0P,KG0W,KG1P,KGCP), (Laguna-II, BG00,BG0K,BG0P,BG0W,BG1P,BGCP), (Laguna-II, BG1G,BG1H,BG4H,BGEH), (Laguna-II, KG1G,KG1H,KG4H,KGEH), (Laguna-II, KG0S,KG1L,KG1M), (Laguna-II, BG0T,BG1T,BGCT), (Laguna-II, KG0T,KG1T,KGCT), (Laguna-II, BG03,BG0Z,BG1Y,BG1Z,BGCZ), (Laguna-II, KG03,KG0Z,KG1Y,KG1Z,KGCZ), (Megane-II, LM0C,LM1B,LM1R), (Megane-II, KM0C,KM1B,KM1R), (Clio-III, CR0F,CR1B,CR1F,CR1N,CR2N,CRAN,CRCF), (Clio-III, SR0F,SR1B,SR1F,SR1N,SR2N,SRAN,SRCF), (Espace-IV, JK1K), (Clio-III, CR1J,CR1S,CR23,CR9S,CRCJ,CRC5,CREU,CR FU,CRP3,BR03,BR1J,BR1S,BR23,BR9S,BRCJ,BRCS,BREU,BRFU,BRP3), (Kadjar, HLA4), (Kadjar, HLMR), (Kadjar, HLA3), (Captur-I, 2RAU,2RBU), (Captur-I, 2RAL,2RBL,2REL,2RFL), (Captur-I, 2RAJ,2RBJ,2RAJ,2RBJ,5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 2RAJ,2RBJ,2RAJ,2RBJ,5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 2RA1,2RB1,2RD1,2RE1), (Captur-I, 2RA1,2RB1,2RD1,2RE1), (Captur-I, 2RAR,2RBR), (Clio-IV, 5RB2,5RD2,5RD3), (Clio-IV, 5RBF,5RDF,5REF), (Clio-IV, 5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Clio-IV, 7R0J,7RBJ,7RDJ,7R,JJ,7RKJ,KHAJ), (Megane-IV, B9MS), (Megane-IV, B9MR), (Megane-IV, B9A3), (Megane-IV, B9A4), (Clio-IV, 5R22,BHM1), (Clio-IV, 6RBF,6RDF), (Clio-IV, 7R22,KHM1), (Clio-IV, 7R22,7R24,7R2R,7R32,7RB2,7RD2,7RE2,KHM1), (Clio-IV, 7RBF,7RDF,7REF), (Captur-I, 7RBU), (Clio-IV, 5R93), (Talisman, L2A3,LPA3), (Talisman, L2A5,LPA5), (Talisman, L2A4,LPA4), (Talisman, L2MJ,LPMJ), (Talisman, L2MV,LPMV), (Talisman, K2A3,KPA3), (Talisman, K2A5, KPA5), (Talisman, K2A4, KPA4), (Talisman, K2MJ), (Talisman, K2MV, KPMV), (Fluence, LZVJ), (Clio-IV, 2RAU,2RBU), (Megane-IV, K9MS), (Megane-IV, K9MR), (Megane-IV, K9A1), (Megane-IV, K9A3), (Megane-IV, K9A4), (Megane-IV, K9M0), (Megane-IV, K9MV), (Megane-IV, B9MV), (Megane-IV, B9M0), (Clio-IV, 7R01,KHMR), (Clio-IV, 6RRN,6RSN), (Clio-IV, 5RBU), (Clio-IV, 5R01), (Clio-IV, 7RBU,KHAU), (Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9A5), (Scenic-IV, J9A3), (Scenic-IV, J9A2), (Clio-IV, 7RBU, KHAU), (Scenic-IV, J9MB,J9MB,R9MB), (Scenic-IV, JZ), (Megane-IV, B9A5), (Megane-IV, K9A5), (Captur-I, 2R04,2R05), (Captur-I, 2R02,2R03), (Captur-I, 2R06,2R07), (Captur-I, 2R00,2R01,J5AJ), (Espace-V, JRM1), (Koleos-II, HCAK), (Koleos-II, HCA4), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D), (Scenic-IV, J9AE), (Twingo-III, BCM8), (Fluence, LZLL,LZVV), (Captur-I, 5R33,5R24,5R2R,5R32,5RB2,5RD2,5RE2), (Captur-I, 2R5A,2RDA,2REA,2RFA,2RGA,2RHA), (Captur-I, 5RBU), (Kadjar, HLMH), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Trafic-III, JGML,FGML), (Trafic-III, JGMH,EGMH), (Trafic-III, JGMJ,FGMR), (Scenic-III,), (Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Captur-I, J5M1,J5NF), (Captur-I, J5AU), (Captur-I, J5NJ), (Captur-I, J5NK), (Captur-I, J5N4), (Clio-IV, BHA1), (Clio-IV, BHAK), (Clio-IV, BHN4), (Clio-IV, BHN3), (Clio-IV, KHNF), (Clio-IV, KHN4), (Clio-IV, KHN3), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Kadjar, HLA6), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, K9MF), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9MF), (Megane-IV, B9M6), (Megane-III, DZ16), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Zoe, BFMF), (Twingo-III, BCMD), (Trafic-III, JGMK,JGMS,FGMK), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Scenic-IV, J9A7,R9A7), (Scenic-IV, J9A8,R9A8), (Megane-IV, B9), (Espace-IV, JK02,JK03), (Laguna-II, BG0G,BG08), (Laguna-II, BG1Y,BG03,BG0Z,BG0T), (Clio-IV, BHMM,BHJ4,BHJ6), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Kadjar, HLA7), (Talisman, KPAM), (Talisman,



Diagnosegeräte

KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Megane-III, RFB), (Clio-IV, R), (Clio-IV, BHNP), (Clio-IV, BHNf), (Clio-IV, BHM1,BHNf), (Clio-IV, KHNP), (Trafic-III, JGMN), (Trafic-III, JGML,FGML,EGML), (Talisman,), (Talisman, None), (Captur-I, J5NE), (Koleos-II, HCA7), (Koleos-II, HCAN), (Koleos-II, None), (Megane-IV, K9A7), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Trafic-III, JGMM), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Megane-IV,), (Twingo-III, BCA1), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Megane-IV, RFB), (Espace-V, JRFC), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD))

Rußpartikelfilter nach Ersetzen anlernen ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Megane-IV, B9NC), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, RJL), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Kraftstoffdrucksensor ersetzen ((Fluence, L30A,LZBA), (Fluence, B306,LZB6,BBB6,BLB6), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZ0L), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Fluence, LZBS), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Fluence, B30A), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1F), (Megane-III, EZ1W), (Fluence, LZBD), (Fluence, LZBL), (Laguna-III, BT00), (Laguna-III, KT0A), (Scenic-III, JZ14), (Laguna-III, BT0R), (Laguna-III, KT03), (Scenic-III, JZ0D), (Scenic-III, JZ0B,JZ07), (Scenic-III, JZ1M), (Scenic-III, JZ0A), (Scenic-III, JZ0Y), (Megane-III, BZAB), (Megane-III, BZ0A), (Scenic-III, JZ1W), (Scenic-III, JZ1G), (Scenic-III, JZ42), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER,DT0_), (Scenic-III, JZ09), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Laguna-III, KT0R), (Megane-III, BZ1G), (Megane-III, BZ14), (Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Fluence, LZLL,LZVV), (Laguna-III, KT0A,KT12,KT1A,KT1R,KTE2,KTER), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER), (Laguna-III, BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Scenic-III,))

Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((Trafic-II, FL0L), (Trafic-II, JL0L), (Trafic-II, EL0L))

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Schwungrad anlernen ((Fluence, L30A,LZBA), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, DZ1A), (Kangoo-II, KW05), (Fluence, LZBS), (Kangoo-II, FW05), (Fluence, B30A), (Megane-III, BZ0Y), (Kangoo-II, FW0F), (Clio-III, KR1V), (Clio-III, KRAV), (Clio-III, BR2V,BRAV,CR2V,CRAV), (Clio-III, BRAV), (Clio-III, CR1V), (Clio-III, BR1V), (Scenic-III, JZ0Y), (Kangoo-II, KW0G), (Megane-III, BZ0A), (Kangoo-II, KW04,KW14,KW17,KW54,KW57), (Kangoo-II, KW24), (Kangoo-II, FW05,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW05,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Modus, JP04), (Twingo-II, CN00), (Twingo-II, CN03), (Kangoo-II, FW04,FW07,FW14,FW17,FW54,FW57), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Clio-III, KR1H), (Clio-III, CR1H,CRAH,CRAH), (Clio-III, BR1H,BR2H,BRAH), (Kangoo-II, FW0G), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III,



Diagnosegeräte

DZ02), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Captur-I, J5AL), (Scenic-III, JZ00, JZ02, JZ12, JZ13, JZD2, JZH0, JZNA, JZPA, JZV0, JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12, JZ00), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW28, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW65, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW68, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW95, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW98, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Laguna-III, KT0S, KT09, KT0F, KT0M, KT0S), (Kangoo-II, FW15, FW18, FW55, FW58, FWG5, FWG8, FWK5, FWK8, KW25, KW28, KW65, KW68, KW95, KW98), (Captur-I, 2RAU, 2RBU), (Captur-I, 2RAL, 2RBL, 2REL, 2RFL), (Kangoo-II,), (Megane-IV, B9A4), (Captur-I, 7RBU), (Talisman, L2A5, LPA5), (Talisman, K2A5, KPA5), (Clio-IV, 2RAU, 2RBU), (Megane-IV, K9A4), (Clio-IV, 5RBU), (Clio-IV, 7RBU, KHAU), (Scenic-IV, J9A4), (Clio-IV, 7RBU, KHAU), (Captur-I, 2R02, 2R03), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Captur-I, 5RBU), (Scenic-III, JZ0Y, JZ16, JZ1Y, JZD6, JZ0Z, JZ11, JZ1Z, JZ1D, JZ16, JZ0Y, JZ1Y, JZD6), (Captur-I, J5AU), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__)

Kraftstoffhochdrucksensor anlernen ((Kangoo-II, KW05), (Kangoo-II, FW05), (Master-III, EV0F, EV0J, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, JV0F, JV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Kangoo-II, FW0F), (Clio-III, KR1V), (Clio-III, KRAV), (Clio-III, BR2V, BRAV, CR2V, CRAV), (Clio-III, BRAV), (Clio-III, CR1V), (Clio-III, BR1V), (Master-III, HV0F), (Kangoo-II, KW0G), (Kangoo-II, KW04, KW14, KW17, KW54, KW57), (Kangoo-II, KW24), (Kangoo-II, FW05, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW05, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Modus, JP04), (Master-III, UV0J), (Twingo-II, CN00), (Twingo-II, CN03), (Kangoo-II, FW04, FW07, FW14, FW17, FW54, FW57), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Clio-III, KR1H), (Clio-III, CR1H, CRAH, CRAH), (Clio-III, BR1H, BR2H, BRAH), (Kangoo-II, FW0G), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J, FV0J, FV0D, FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Master-III, UV0J, EV0F, EV0J, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, JV0F, JV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0J), (Master-III, JV0F), (Master-III, JV0J), (Captur-I, J5AL), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW28, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW65, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW68, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW95, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Kangoo-II, KW98, FW15, FW18, FW55, FW58,), (Master-III, UV0B, EV0B, EV0D, FV0B, FV0D, HV0B, HV0D, JV0B, JV0D, UV0B, UV0D), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0B, EV0D, FV0B, FV0D, HV0B, HV0D, JV0B, JV0D, UV0B, UV0D), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, UV0P), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, JV0P, JV0N), (Master-III, EV0F, EV0J, FV0F, HV0F, HV0J, JV0F, JV0J, UV0F, UV0J), (Kangoo-II, FW15, FW18, FW55, FW58, FWG5, FWG8, FWK5, FWK8, KW25, KW28, KW65, KW68, KW95, KW98), (Master-III, FV0A, FV0B, FV0C, FV0D, FV0G, FV0K), (Master-III, FV0E, FV0F, FV0H, FV0J), (Captur-I, 2RAU, 2RBU), (Captur-I, 2RAL, 2RBL, 2REL, 2RFL), (Clio-IV, 5RBF, 5RDF, 5REF), (Kangoo-II,), (Clio-IV, 6RBF, 6RDF), (Clio-IV, 7RBF, 7RDF, 7REF), (Captur-I, 7RBU), (Clio-IV, 2RAU, 2RBU), (Clio-IV, 5RBU), (Clio-IV, 7RBU, KHAU), (Clio-IV, 7RBU, KHAU), (Captur-I, 2R02, 2R03), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Master-III, MB), (Captur-I, 5RBU), (Scenic-III, JZ0Y, JZ16, JZ1Y, JZD6, JZ0Z, JZ11, JZ1Z, JZ1D, JZ16, JZ0Y, JZ1Y, JZD6), (Captur-I, J5AU), (Captur-I, J5NJ), (Captur-I, J5NK), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, B9NC), (Scenic-IV, J9A9, J9N9), (Scenic-IV, J9NB, R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Talisman, LPNC), (Clio-V, B7MF), (Captur-II, RJB), (Master-III, JV0A, JV0B), (Captur-I, J5NE), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx, HLxx), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL)



Diagnosegeräte

Lambdasonde anlernen ((Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0L), (Scenic-III, JZ0L), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, EZ0L), (Scenic-III, JZ14), (Scenic-III, JZ0Y), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Captur-I, J5AL), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Kangoo-II, KW05), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW28,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW65,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW68,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW95,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW98,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Megane-III, BZ14), (Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Laguna-III, KT0S,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Kangoo-II, FW15,FW18,FW55,FW58,FWG5,FWG8,FWK5,FWK8,KW25,KW28,KW65,KW68,KW95,KW98), (Captur-I, 2RAL,2RBL,2REL,2RFL), (Clio-IV, 5RBF,5RDF,5REF), (Clio-IV, 6RBF,6RDF), (Clio-IV, 7RBF,7RDF,7REF), (Laguna-III, KT08,KT04,KT07,KT0A,KT0B,KT0J,KT0S,), (Laguna-III, KT18,KT32,KT8,KT02,KTE8,KTF2), (Laguna-III, BT01,DT01,DT02,DT08,DT09,DT0C,DT0D,DT0K,DT0N,DT0W), (Laguna-III, BT09,BT0F,BT0M,BT0S), (Laguna-III, BT1S,BT18,BT32,BTB8,BTD2,BTE8,BTF2), (Laguna-III, BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0J,BT0S), (Laguna-III, DT09,DT0F,DT0M,DT0S), (Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__))

Luftmassenmesser anlernen ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Lernwerte Ansaugluftklappe zurücksetzen ((Fluence, L30A,LZBA), (Fluence, B306,LZB6,BBB6,BLB6), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ0J), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ0J), (Megane-III, KZ0N), (Megane-III, KZ1S), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZ0N), (Megane-III, BZ1S), (Megane-III, BZ0L), (Megane-III, DZ0N), (Megane-III, DZ1S), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Scenic-III, JZ1S), (Fluence, LZBS), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Fluence, B30A), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, BZ1J), (Megane-III, BZ1K), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, DZ1J), (Megane-III, DZ1K), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0J), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1F), (Scenic-III, JZ1K), (Scenic-III, JZ1J), (Megane-III, EZ1W), (Megane-III, EZ1S), (Fluence, LZBD), (Fluence, LZBL), (Laguna-III, BT00), (Laguna-III, KT0A), (Laguna-III, KT19), (Scenic-III, JZ14), (Laguna-III, BT1S,BT18,BT32,BTB8,BTD2,BTE8,BTF2), (Laguna-III, BT12), (Laguna-III, DT12), (Laguna-III, KT12), (Laguna-III, KT1S), (Laguna-III, DT19), (Laguna-III, BT19), (Laguna-III, BT0R), (Laguna-III, KT03), (Scenic-III, JZ0D), (Scenic-III, JZ0B,JZ07), (Scenic-III, JZ1M), (Scenic-III, JZ0J), (Scenic-III, JZ0N), (Scenic-III, JZ0A), (Scenic-III, JZ0Y), (Megane-III, BZ0J), (Megane-III, BZAB), (Megane-III, BZ0A), (Scenic-III, JZ1W), (Scenic-III, JZ1G), (Scenic-III, JZ42), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Scenic-III, JZ09), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Laguna-III, BT11), (Captur-I, J5AL), (Laguna-III, DT11), (Laguna-III, KT11), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Kangoo-II, KW05), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW28,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW65,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II,



Diagnosegeräte

Drosselklappenanschlag anlernen ((Captur-I, J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Captur-I, J5MA,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Captur-I, J5MH,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D), (Scenic-III, JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Twingo-III, BCM8), (Megane-II, LM0C), (Captur-I, 2R5A,2RDA,2REA,2RFA,2RGA,2RHA), (Scenic-III, JZ1U), (Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R))

Klimaanlagenklappen anlernen ((Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9A5), (Scenic-IV, J9A3), (Scenic-IV, J9A2), (Scenic-IV, J9MB,J9MB,R9MB), (Scenic-IV, JZ), (Megane-IV, B9A5), (Megane-IV, K9A5), (Kadjar, HLA3), (Koleos-II, HCAK), (Koleos-II, HCA4), (Scenic-IV, J9AE), (Kadjar, HLMH), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Scenic-IV, J9A7,R9A7), (Scenic-IV, J9A8,R9A8), (Koleos-II, HCA7), (Koleos-II, HCAN), (Koleos-II, None), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD))

Lernwerte Kraftstoffeinspritzventil für Rußpartikelfilter zurücksetzen ((Fluence, L30A,LZBA), (Fluence, B306,LZB6,BBB6,BLB6), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZ0L), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Fluence, LZBS), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Fluence, B30A), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1F), (Megane-III, EZ1W), (Fluence, LZBD), (Fluence, LZBL), (Laguna-III, BT00), (Laguna-III, KT0A), (Laguna-III, BT0R), (Laguna-III, KT03), (Scenic-III, JZ0D), (Scenic-III, JZ0B,JZ07), (Scenic-III, JZ1M), (Scenic-III, JZ0A), (Scenic-III, JZ0Y), (Megane-III, BZAB), (Megane-III, BZ0A), (Scenic-III, JZ1W), (Scenic-III, JZ1G), (Scenic-III, JZ42), (Scenic-III, JZ14), (Scenic-III, JZ09), (Megane-III, BZ1G), (Fluence, LZLL,LZVV), (Laguna-III, KT0A,KT12,KT1A,KT1R,KTE2,KTER), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER), (Laguna-III, BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Scenic-III,), (Modus, JP04))

Einspritzpumpe anlernen ((Scenic-III, JZ14), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Captur-I, J5AL), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Kangoo-II, KW05), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW28,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW65,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW68,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW95,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW98,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Trafic-III, FGMA,FGMB,JGMA,JGMB,JRA5), (Megane-III, BZ14), (Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Kangoo-II, FW15,FW18,FW55,FW58,FWG5,FWG8,FWK5,FWK8,KW25,KW28,KW65,KW68,KW95,KW98), (Captur-I, 2RAL,2RBL,2REL,2RFL), (Clio-IV, 5RBF,5RDF,5REF), (Clio-IV, 6RBF,6RDF), (Clio-IV, 7RBF,7RDF,7REF), (Laguna-III, KT0S,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Laguna-III, KT08,KT04,KT07,KT0A,KT0B,KT0J,KT0S,), (Laguna-III, KT18,KT32,KTB8,KTD2,KTE8,KTF2), (Laguna-III, BT01,DT01,DT02,DT08,DT09,DT0C,DT0D,DT0K,DT0N,DT0W), (Laguna-III, BT09,BT0F,BT0M,BT0S), (Laguna-III, BT1S,BT18,BT32,BTB8,BTD2,BTE8,BTF2), (Laguna-III, BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0J,BT0S), (Laguna-III, DT09,DT0F,DT0M,DT0S), (Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04))



Diagnosegeräte

Lernwerte Kraftstoffhochdruckpumpe zurücksetzen ((Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9A7,R9A7), (Scenic-IV, J9A8,R9A8), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Ladedruckregler anlernen ((Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4))

Starterzähler zurücksetzen ((Captur-I, J5NJ), (Captur-I, J5NK), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, B9NC), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Twingo-III, BCMD), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Talisman, LPNC), (Clio-V, B7MT), (Clio-V, B7MF), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-I, J5NE), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXX,HLXX), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD), (Arkana, RJL))

Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Drosselklappe anlernen ((Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Captur-I, J5NJ), (Captur-I, J5NK), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, B9NC), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Twingo-III, BCMD), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Talisman, LPNC), (Clio-V, B7MT), (Clio-V, B7MF), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-I, J5NE), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXX,HLXX), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD), (Arkana, RJL))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Arkana, RJL))

Radarsensoren hinten kalibrieren ((Espace-V, JRM1), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, RJL))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Fluence, L30A,LZBA), (Fluence, B306,LZB6,BBB6,BLB6), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ0J), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ0J), (Megane-III, KZ0N), (Megane-III, KZ1S), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZ0N), (Megane-III, BZ1S), (Megane-III, BZ0L), (Trafic-II, FLOJ), (Trafic-II, FLOV), (Trafic-II, JLOV), (Trafic-II, JLOR), (Megane-III, DZ0N), (Megane-III, DZ1S), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Scenic-III, JZ1S), (Kangoo-II, KW05), (Trafic-II, JLOJ), (Trafic-II, ELOJ), (Fluence, LZBS), (Kangoo-II, FW05), (Laguna-II, BG0F), (Scenic-II, JM0L), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Scenic-II, JM1D), (Trafic-II, FLOR), (Laguna-II, BG14), (Vel Satis, BJ03), (Vel Satis, BJ0B), (Master-II, JD0Y), (Master-II, JD11), (Master-II, JD12), (Laguna-III, DT1M), (Scenic-II, JM15), (Scenic-II, JM16), (Scenic-II, JM17), (Megane-II, CM17), (Megane-II, EM17), (Megane-II, KM17), (Megane-II, LM17), (Scenic-II, JM14), (Fluence, B30A), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, BZ1J), (Megane-III, BZ1K), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, DZ1J), (Megane-III, DZ1K), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0J), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1F), (Scenic-III, JZ1K), (Scenic-III, JZ1J), (Laguna-II, KG0F), (Megane-III, EZ1W), (Megane-III, EZ1S), (Trafic-II, ELOR), (Trafic-II, EL0V), (Trafic-II, FLSJ), (Trafic-II, FLSV), (Fluence, LZBD), (Fluence, LZBL), (Laguna-III, BT06), (Laguna-III, BT00), (Laguna-III, BT01), (Laguna-III, BT01,DT01,DT02,DT08,DT09,DT0C,DT0D,DT0K,DT0N,DT0W), (Laguna-III, BT08,BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0J,BT0S), (Laguna-III, BT08), (Laguna-III, BT09), (Laguna-III, BT0E), (Laguna-III, BT0J,BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0S), (Laguna-III, BT0J), (Laguna-III, BT0K), (Laguna-III, BT0M), (Laguna-III, BT0N), (Laguna-III, BT1A), (Laguna-III, BT1C), (Laguna-III, BT1D), (Laguna-III, DT1E), (Laguna-III, BT1E), (Laguna-III, KT01), (Laguna-III, KT08,KT04,KT07,KT0A,KT0B,KT0J,KT0S,), (Laguna-III, KT08), (Laguna-III, KT09), (Laguna-



Diagnosegeräte

III, KT0A), (Laguna-III, KT0J), (Laguna-III, KTOM), (Laguna-III, KT0N), (Laguna-III, KT0N,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Laguna-III, KT1A), (Laguna-III, KT1D), (Laguna-III, KT1E), (Laguna-III, KT19), (Laguna-III, KT1E,KT11,KT1E,KT1N), (Laguna-III, DT1N), (Kangoo-II, FW0F), (Clio-III, KR1V), (Clio-III, KRAV), (Clio-III, BR2V,BRAV,CR2V,CRAV), (Clio-III, BRAV), (Clio-III, CR1V), (Clio-III, BR1V), (Scenic-III, JZ14), (Laguna-III, BT1S,BT18,BT32,BTB8,BTD2,BTE8,BTF2), (Laguna-II, BG05), (Laguna-II, BG09), (Laguna-II, BG12,BG42,BGE2), (Laguna-II, BG12), (Laguna-II, BG13), (Laguna-II, BG1A), (Laguna-II, BG1S), (Laguna-II, BG44), (Laguna-II, BG1V), (Laguna-II, KG05), (Laguna-II, KG09), (Laguna-II, KG12), (Laguna-II, KG13), (Laguna-II, KG1A), (Laguna-II, KG1N), (Laguna-III, KT1S,KT19,KT1F,KT1M,KT1S), (Laguna-II, KG44), (Laguna-II, KG1V), (Laguna-III, KT0M), (Laguna-III, BT12), (Laguna-III, DT12), (Laguna-III, KT12), (Laguna-III, KT1S), (Laguna-III, DT19), (Laguna-III, BT19), (Laguna-III, BT0R), (Laguna-III, KT03), (Megane-II, KM0L), (Megane-II, KM14), (Megane-II, KM1D), (Megane-II, KM1K), (Megane-II, BM0L), (Megane-II, BM14), (Megane-II, BM17), (Megane-II, BM1C), (Megane-II, BM1D), (Megane-II, BM1K), (Megane-II, CM0L), (Megane-II, CM14), (Megane-II, CM1D), (Megane-II, CM1K), (Megane-II, EM14), (Megane-II, EM1D), (Megane-II, EM1K), (Megane-II, LM0L), (Megane-II, LM13), (Megane-II, LM14), (Megane-II, LM1D), (Megane-II, LM1K), (Scenic-II, JM1K), (Vel Satis, BJ00), (Vel Satis, BJ0H), (Koleos-I, HY0A,VY0A), (Koleos-I, HY0A,VY0A,VY0V,HY0K), (Koleos-I, HY0B,HY0L), (Espace-IV, JR0S), (Espace-IV, JK01,JK1F,JKFJ,JK04,JK1J), (Espace-IV, JK02,JK1H,JKFH), (Espace-IV, JK1H,JK02,JKFH), (Laguna-II, KG02), (Laguna-III, KT06,KT06,KT2D,KT2W,KT3D,KT3D,KTDD,KTDW,KTFD,KTFW), (Laguna-II, KG0G), (Laguna-II, BG0G), (Master-II, JD1Y), (Master-II, JD01), (Master-II, JD02), (Espace-IV, JK03), (Espace-IV, JK04), (Espace-IV, JK07,JK0T), (Scenic-II, JM1G), (Laguna-II, KG43), (Scenic-II, JM17,JM14), (Scenic-III, JZ0D), (Scenic-III, JZ0B,JZ07), (Scenic-III, JZ1M), (Scenic-III, JZ0J), (Scenic-III, JZ0N), (Scenic-III, JZ0A), (Scenic-III, JZ0Y), (Kangoo-II, KW0G), (Megane-II, BMSD), (Megane-II, BMPK), (Megane-II, BMSK), (Megane-II, LMKD), (Megane-II, LMPK), (Megane-II, BMS7), (Megane-II, BM1W), (Megane-II, CM1W), (Megane-III, BZ0J), (Megane-III, BZAB), (Megane-III, BZ0A), (Espace-IV, JK1C), (Espace-IV, JK1G), (Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Espace-IV, JK04,JK1F,JKFJ,JK01,JK1J), (Scenic-III, JZ1W), (Scenic-III, JZ1G), (Kangoo-II, KW04,KW14,KW17,KW54,KW57), (Kangoo-II, KW24), (Kangoo-II, KW0H,KW2H), (Kangoo-II, KW2H), (Kangoo-II, KW4H), (Koleos-I, HY0K,VY0A), (Kangoo-II, FW05,FW15,FW18,FW55,FW58), (Kangoo-II, KW05,FW15,FW18,FW55,FW58), (Modus, JP04), (Scenic-III, JZ42), (Laguna-II, BG4T), (Laguna-II, BGE4), (Laguna-II, BGET), (Laguna-II, KG4T), (Laguna-II, KGET), (Twingo-II, CN00), (Twingo-II, CN03), (Kangoo-II, FW04,FW07,FW14,FW17,FW54,FW57), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Clio-III, KR1H), (Clio-III, KR1S,KRAS,KRCH,KR1H,KR2S), (Koleos-I, HY0K,VY0K,VY0V,HY0A), (Koleos-I, HY0K), (Koleos-I, HY0L,VY0B), (Koleos-I, HY0L,VY0B), (Clio-III, CR1H,CRAH,CRAH), (Clio-III, BR1H,BR2H,BRAH), (Kangoo-II, FW0G), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Master-II, ED02), (Master-II, ED0Y), (Master-II, ED01), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER,DT0_), (Scenic-III, JZ09), (Trafic-II,), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Master-III, FV0F), (Master-III, FV0J), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Kangoo-II, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-II, FD0Y), (Laguna-III, BT11), (Captur-I, J5AL), (Laguna-III, DT11), (Laguna-III, KT11), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25,FW15,FW18,FW55,FW58), (Kangoo-II, KW28,FW15,FW18,FW55,FW58), (Kangoo-II, KW65,FW15,FW18,FW55,FW58), (Kangoo-II, KW68,FW15,FW18,FW55,FW58), (Kangoo-II, KW95,FW15,FW18,FW55,FW58), (Kangoo-II, KW98,FW15,FW18,FW55,FW58), (Laguna-III, KT0R), (Megane-III, BZ1G), (Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Trafic-III, FGMA,FGMB,JGMA,JGMB,JRA5), (Koleos-I, HY0L,HY0W,VY0W,VY7W), (Trafic-III, FGMA,FGMB,JGMA,JGMB,JRA5,EGMA), (Koleos-I, HY0W,HY0K,HY0L,VY0W,VY7W), (Megane-III, BZ14), (Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Laguna-III, KT0S,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Fluence, LZLL,LZVV), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-II, FD), (Master-II, UD), (Master-II, HD), (Master-II, ND), (Master-II, 85), (Master-II, KED), (Master-II, KUD/1), (Master-II, KGD),



Diagnosegeräte

Matrix-LED-Scheinwerfer rechts einstellen/kalibrieren ((Espace-V, JRM1), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Allradlenkung in Geradeausstellung bringen ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Fahrzeugniveausensor anlernen ((Espace-IV, JK00), (Espace-IV, JK0G), (Espace-IV, JK09), (Espace-IV, JK0K), (Espace-IV, JK0L), (Espace-IV, JK0Y), (Espace-IV, JK0U,JK0G), (Espace-IV, JK0H), (Espace-IV, JK0J,JK0V,JK0Y), (Espace-IV, JK0B), (Espace-IV, JK0J), (Espace-IV, JK0F), (Espace-IV, JK0U), (Laguna-III, DT1M), (Laguna-III, BT1H), (Espace-IV, JK0P), (Espace-IV, JK0S), (Laguna-III, BT04), (Laguna-III, BT0D), (Laguna-III, BT0U), (Laguna-III, BT06), (Laguna-III, DT0H,DT05), (Laguna-III, KT0G), (Laguna-III, KT0Y,KT1H,KT35,KT05,KTEH,KTF5), (Laguna-III, KT0H,KT1H,KT35,KT05,KTEH,KTF5), (Laguna-III, BT05), (Laguna-III, BT0F), (Laguna-III, DT0G), (Laguna-III, BT0W), (Laguna-III, KT0F,KT1F,KT3G,KT3K,KTEF,KTFG,KTFK), (Laguna-III, KT0W), (Laguna-III, BT00), (Laguna-III, BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Laguna-III, BT01), (Laguna-III, BT01,DT01,DT02,DT08,DT09,DT0C,DT0D,DT0K,DT0N,DT0W), (Laguna-III, BT08,BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0J,BT0S), (Laguna-III, BT08), (Laguna-III, BT09), (Laguna-III, BT0E), (Laguna-III, BT0J,BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0S), (Laguna-III, BT0J), (Laguna-III, BT0K), (Laguna-III, BT0M), (Laguna-III, BT0N), (Laguna-III, BT1A), (Laguna-III, BT1C), (Laguna-III, BT1D), (Laguna-III, DT1E), (Laguna-III, BT1E), (Laguna-III, KT01), (Laguna-III, KT08,KT04,KT07,KT0A,KT0B,KT0J,KT0S), (Laguna-III, KT08), (Laguna-III, KT1H), (Laguna-III, KT09), (Laguna-III, KT0A,KT12,KT1A,KT1R,KTE2,KTER), (Laguna-III, KT0A), (Laguna-III, KT0J), (Laguna-III, KTOM), (Laguna-III, KT0N), (Laguna-III, KT0N,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Laguna-III, KT1A), (Laguna-III, KT1D), (Laguna-III, KT1E), (Laguna-III, KT19), (Laguna-III, KT1E,KT11,KT1E,KT1N), (Laguna-III, DT1N), (Espace-IV, JK0K,JK09), (Laguna-III, BT1S,BT18,BT32,BTB8,BTD2,BTE8,BTF2), (Espace-IV, JK0D), (Espace-IV, JK0E), (Espace-IV, JK0N), (Espace-IV, JK0V), (Espace-IV, JK0W), (Espace-IV, JK1B), (Espace-IV, JK1D), (Laguna-III, KT1S,KT19,KT1F,KT1M,KT1S), (Laguna-III, KT0K), (Laguna-III, KTOM), (Laguna-III, BT12), (Laguna-III, DT12), (Laguna-III, KT12), (Laguna-III, KT1S), (Laguna-III, DT19), (Laguna-III, BT19), (Laguna-III, BT0R), (Laguna-III, KT03), (Espace-IV, JK08), (Espace-IV, JR0S), (Espace-IV, JK01,JK1F,JKFJ,JK04,JK1J), (Espace-IV, JK02,JK1H,JKFH), (Espace-IV, JK1H,JK02,JKFH), (Laguna-III, KT06,KT06,KT2D,KT2W,KT3D,KT3D,KTDD,KTDW,KTFD,KTFW), (Laguna-III, BT0H), (Laguna-III, BT0Y), (Laguna-III, KT06,KT1H,KT35,KT05,KTEH,KTF5), (Laguna-III, BT03), (Laguna-III, BT0T,BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Laguna-III, BT1J,BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Laguna-III, KT1J), (Laguna-III, KT0T), (Laguna-III, BT04,BT1D), (Laguna-III, BT0D,BT1D), (Laguna-III, BT0U,BT1D), (Megane-IV, B9A1), (Espace-IV, JK0A), (Espace-IV, JK03), (Espace-IV, JK04), (Espace-IV, JK07,JK0T), (Espace-IV, JK00), (Laguna-III, BT0G), (Laguna-III, BT03,BT13,BT33,BTA3,BTB3,BTE3,BTF3), (Laguna-III, BT0C), (Laguna-III, BT0P), (Laguna-III, DT0C), (Laguna-III, DT0P,DT0C), (Laguna-III, DT1P), (Laguna-III, KT13), (Laguna-III, KT0P), (Espace-IV, JK0B,JK0D), (Espace-IV, JK1C), (Espace-IV, JK1G), (Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Espace-IV, JK04,JK1F,JKFJ,JK01,JK1J), (Espace-IV, JK1L), (Espace-IV, JK09,JK0K,JK0L), (Laguna-III, DT0L), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER,DT0_), (Laguna-III, BT11), (Laguna-III, DT11), (Laguna-III, KT11), (Laguna-III, KT0R), (Laguna-III, KT0S,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Espace-IV, JK1K), (Megane-IV, B9MS), (Megane-IV, B9MR), (Megane-IV, B9A3), (Megane-IV, B9A4), (Talisman, L2A3,LPA3), (Talisman, L2A5,LPA5), (Talisman, L2A4,LPA4), (Talisman, L2MJ,LPMJ), (Talisman, L2MV,LPMV), (Talisman, K2A3,KPA3), (Talisman, K2A5, KPA5), (Talisman, K2A4, KPA4), (Talisman, K2MJ), (Talisman, K2MV, KPMV), (Fluence, LZVJ), (Megane-IV, K9MS), (Megane-IV, K9MR), (Megane-IV, K9A1), (Megane-IV, K9A3), (Megane-IV, K9A4), (Megane-IV, K9M0), (Megane-IV, K9MV), (Megane-IV, B9MV), (Megane-IV, B9M0), (Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9A5), (Scenic-IV, J9A3), (Scenic-IV, J9A2), (Scenic-IV, J9MB,J9MB,R9MB), (Scenic-IV, JZ), (Scenic-IV, J9AE), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-



Diagnosegeräte

IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, K9MF), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9MF), (Megane-IV, B9M6), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Scenic-IV, J9A7,R9A7), (Scenic-IV, J9A8,R9A8), (Megane-IV, B9), (Espace-IV, JK02,JK03), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Talisman,), (Talisman, None), (Espace-V, JRAM), (Megane-IV, K9A7), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Megane-IV,), (Megane-IV, RFB), (Espace-V, JRFC), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD))

Lernwerte Katalysator zurücksetzen ((Captur-I, 2RAJ,2RBJ,2RAJ,2RBJ,5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 2RAJ,2RBJ,2RAJ,2RBJ,5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 2RAR,2RBR), (Clio-IV, 5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Clio-IV, 7R0J,7RBJ,7RDJ,7R,JJ,7RKJ,KHAJ), (Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Talisman, L2A3,LPA3), (Talisman, L2A5,LPA5), (Talisman, L2A4,LPA4), (Talisman, K2A3,KPA3), (Talisman, K2A5, KPA5), (Talisman, K2A4, KPA4), (Clio-IV, 7R01,KHMR), (Clio-IV, 5R01), (Captur-I, 2R06,2R07), (Captur-I, 2R00,2R01,J5AJ), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Koleos-II, HCAK), (Koleos-II, HCA4), (Captur-I, J5N4), (Clio-IV, BHN4), (Clio-IV, BHN3), (Clio-IV, KHN4), (Clio-IV, KHN3), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Talisman,), (Talisman, None), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__))

Radar dynamisch kalibrieren ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, RJJ))

Einlassnockenwellen-Versteller anlernen ((Talisman, RFD))

Ansaugluftklappe anlernen ((Talisman, L2M), (Talisman, KP__))

Lernwerte Katalysator zurücksetzen ((Megane-IV, B9A4), (Megane-IV, K9A4), (Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9AE))

Schleifpunkt Kupplung anlernen ((Espace-IV, JK04,JK1F,JKFJ,JK01,JK1J))

Turbolader anlernen ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME))

Bremssystem entlüften ((Wind, E4MB), (Wind, E4MF,EN0F,EN1F), (Wind, E4MC))

Heckklappe anlernen ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Lernwerte AGR-Bypassventil zurücksetzen ((Talisman, L2M), (Talisman, KP__))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER,DT0_), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Captur-I, J5AL), (Laguna-III, KT0R), (Laguna-III, KT0S,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Captur-I, 2RAL,2RBL,2REL,2RFL), (Clio-IV, 5RBF,5RDF,5REF), (Clio-IV, 6RBF,6RDF), (Clio-IV, 7RBF,7RDF,7REF), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Lernwerte Lenkwinkelsensor zurücksetzen ((Megane-III, DZ0F), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ03), (Megane-III, DZ0J), (Megane-III, DZ1P), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, DZ0G,DZ1E), (Megane-III, DZ0K), (Megane-III, DZ1N), (Megane-III, KZ0F), (Megane-III, KZ1V), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ0K), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ03), (Megane-III, KZG3), (Megane-III, KZ0H), (Megane-III, KZ0U), (Megane-III, KZ0V), (Megane-III, KZ0J), (Megane-III, KZ0N), (Megane-III, KZ1S), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0F), (Megane-III, BZ1V), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZAR), (Megane-III, BZ0H), (Megane-III,



Diagnosegeräte

BZ03,BZM4,BZ24,BZ0U,BZ0V), (Megane-III, BZ0U), (Megane-III, BZAF), (Megane-III, BZ03), (Megane-III, BZ0N), (Megane-III, BZ1S), (Megane-III, BZ0L), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, BZ0K), (Megane-III, BZ1U), (Megane-III, DZ0N), (Megane-III, DZ1S), (Megane-III, DZ1V), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Megane-III, DZ0U), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Scenic-III, JZ1S), (Megane-III, BZ01), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Laguna-III, DT1M), (Laguna-III, BT1H), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1B), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, BZ1H), (Megane-III, BZ1J), (Megane-III, BZ1K), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, BZ1E), (Megane-III, DZ0H), (Megane-III, DZ1B), (Megane-III, DZ1E), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, DZ1H), (Megane-III, DZ1J), (Megane-III, DZ1K), (Megane-III, EZ03), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0F), (Megane-III, EZ0G), (Megane-III, EZ0J), (Megane-III, EZ0K), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ0U), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, EZ1P), (Megane-III, EZ1T), (Megane-III, EZ1U), (Megane-III, EZ1V), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1B), (Megane-III, KZ1F), (Scenic-III, JZ1K), (Scenic-III, JZ1J), (Megane-III, EZ1W), (Megane-III, EZ1Y), (Megane-III, EZ1S), (Laguna-III, BT04), (Laguna-III, BT0D), (Laguna-III, BT0U), (Laguna-III, BT06), (Laguna-III, DT0H,DT05), (Laguna-III, KT0G), (Laguna-III, KT0Y,KT1H,KT35,KTD5,KTEH,KTF5), (Laguna-III, KT0H,KT1H,KT35,KTD5,KTEH,KTF5), (Laguna-III, BT05), (Laguna-III, BT0F), (Laguna-III, DT0G), (Laguna-III, BT0W), (Laguna-III, KT0F,KT1F,KT3G,KT3K,KTEF,KTFG,KTFK), (Laguna-III, KT0W), (Laguna-III, BT00), (Laguna-III, BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Laguna-III, BT01), (Laguna-III, BT01,DT01,DT02,DT08,DT09,DT0C,DT0D,DT0K,DT0N,DT0W), (Laguna-III, BT08,BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0J,BT0S), (Laguna-III, BT08), (Laguna-III, BT09), (Laguna-III, BT0E), (Laguna-III, BT0J,BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0S), (Laguna-III, BT0J), (Laguna-III, BT0K), (Laguna-III, BT0M), (Laguna-III, BT0N), (Laguna-III, BT1A), (Laguna-III, BT1C), (Laguna-III, BT1D), (Laguna-III, DT1E), (Laguna-III, BT1E), (Laguna-III, KT01), (Laguna-III, KT08,KT04,KT07,KT0A,KT0B,KT0J,KT0S), (Laguna-III, KT08), (Laguna-III, KT1H), (Laguna-III, KT09), (Laguna-III, KT0A,KT12,KT1A,KT1R,KTE2,KTER), (Laguna-III, KT0A), (Laguna-III, KT0J), (Laguna-III, KT0M), (Laguna-III, KT0N), (Laguna-III, KT0N,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Laguna-III, KT1A), (Laguna-III, KT1D), (Laguna-III, KT1E), (Laguna-III, KT19), (Laguna-III, KT1E,KT11,KT1E,KT1N), (Laguna-III, DT1N), (Scenic-III, JZ14), (Laguna-III, BT1S,BT18,BT32,BTB8,BTD2,BTE8,BTF2), (Laguna-III, KT1S,KT19,KT1F,KT1M,KT1S), (Laguna-III, KT0K), (Laguna-III, KT0M), (Laguna-III, BT12), (Laguna-III, DT12), (Laguna-III, KT12), (Laguna-III, KT1S), (Laguna-III, DT19), (Laguna-III, BT19), (Laguna-III, BT0R), (Laguna-III, KT03), (Laguna-III, KT06,KT06,KT2D,KT2W,KT3D,KT3D,KTDD,KTDW,KTFD,KTFW), (Laguna-III, BT0H), (Laguna-III, BT0Y), (Laguna-III, KT06,KT1H,KT35,KTD5,KTEH,KTF5), (Laguna-III, BT03), (Laguna-III, BT0T,BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Laguna-III, BT1J,BT0A,BT12,BT1A,BT1R,BTE2,BTER), (Laguna-III, KT1J), (Laguna-III, KT0T), (Laguna-III, BT04,BT1D), (Laguna-III, BT0D,BT1D), (Laguna-III, BT0U,BT1D), (Megane-IV, B9A1), (Scenic-III, JM16), (Laguna-III, BT0G), (Laguna-III, BT03,BT13,BT33,BTA3,BTB3,BTE3,BTF3), (Laguna-III, BT0C), (Laguna-III, BT0P), (Laguna-III, DT0C), (Laguna-III, DT0P,DT0C), (Laguna-III, DT1P), (Laguna-III, KT13), (Laguna-III, KT0P), (Scenic-III, JZ0D), (Scenic-III, JZ03), (Scenic-III, JZ0U), (Scenic-III, JZ0B,JZ07), (Scenic-III, JZ1M), (Scenic-III, JZ0F,JZ1V,JZDV), (Scenic-III, JZ0G), (Scenic-III, JZ1P), (Scenic-III, JZ0J), (Scenic-III, JZ0N), (Scenic-III, JZ0A), (Scenic-III, JZ0Y), (Scenic-III, JZ1Y), (Scenic-II, JM16), (Megane-III, BZ0J), (Megane-III, BZAB), (Megane-III, BZ0A), (Clio-IV, BHMA), (Clio-IV, KHMA), (Scenic-III, JZ1V,JZDV,JZ0F), (Scenic-III, JZ1W), (Scenic-III, JZ1G), (Scenic-III, JZ1E), (Scenic-III, JZ1U), (Scenic-III, JZ42), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Laguna-III, DT0L), (Megane-III, DZ15), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, KZ01), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Megane-III, DZ11,DZ2B), (Megane-III, DZ01), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER,DT0_), (Megane-III, DZ08), (Scenic-III, JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Scenic-III, JZ09), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Clio-IV, BHMG), (Clio-IV, BHMK), (Clio-IV, KHMG,KHAK), (Clio-IV, KHMG), (Clio-IV, BHML), (Clio-IV, KHML), (Clio-IV, BHMH), (Clio-IV, BHMM), (Scenic-III, JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, DZ16,DZ28), (Megane-III, EZ16), (Megane-III, BZ11), (Megane-III, BZ1Y), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Megane-III, KZ1Y), (Megane-III, KZ1T), (Megane-III, DZ0_), (Megane-III, BZ1T), (Megane-III, BZ1T,BZ0K), (Megane-III, DZ17), (Megane-III, DZ18), (Megane-III, EZ12), (Megane-III, L331), (Megane-III, L332), (Megane-III,



Diagnosegeräte

BZL2), (Laguna-III, BT11), (Captur-I, J5M0), (Captur-I, J5AL), (Captur-I, J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Laguna-III, DT11), (Laguna-III, KT11), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Captur-I, BHM0), (Captur-I, KHM0), (Captur-I, 5R40), (Captur-I, 5RU0), (Scenic-III, JZ09,JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Laguna-III, KT0R), (Megane-III, BZ23), (Megane-III, BZ1G), (Megane-III, DZ21), (Megane-III, DZ23), (Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Trafic-III, FGMA,FGMB,JGMA,JGMB,JRA5), (Clio-IV, KHM0), (Trafic-III, FGMA,FGMB,JGMA,JGMB,JRA5,EGMA), (Megane-III, BZ14), (Captur-I, J5MA,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Captur-I, J5MH,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Zoe, BFMA), (Twingo-III, BCM1), (Laguna-III, KT0S,KT09,KT0F,KT0M,KT0S), (Kadjar, HLA4), (Kadjar, HLMR), (Kadjar, HLA3), (Captur-I, 2RAU,2RBU), (Captur-I, 2RAL,2RBL,2REL,2RFL), (Captur-I, 2RAJ,2RBJ,2RAJ,2RBJ,5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 2RAJ,2RBJ,2RAJ,2RBJ,5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 2RA1,2RB1,2RD1,2RE1), (Captur-I, 2RA1,2RB1,2RD1,2RE1), (Captur-I, 2RAR,2RBR), (Clio-IV, 5RB2,5RD2,5RD3), (Clio-IV, 5RBF,5RDF,5REF), (Clio-IV, 5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Captur-I, 5R0J,5RBJ,5RDJ,5RJJ,5RKJ), (Clio-IV, 7R0J,7RBJ,7RDJ,7R,JJ,7RKJ,KHAJ), (Megane-IV, B9MS), (Megane-IV, B9MR), (Megane-IV, B9A3), (Megane-IV, B9A4), (Clio-IV, 5R22,BHM1), (Clio-IV, 6RBF,6RDF), (Clio-IV, 7R22,KHM1), (Clio-IV, 7R22,7R24,7R2R,7R32,7RB2,7RD2,7RE2,KHM1), (Clio-IV, 7RBF,7RDF,7REF), (Captur-I, 7RBU), (Clio-IV, 5R93), (Talisman, L2A3,LPA3), (Talisman, L2A5,LPA5), (Talisman, L2A4,LPA4), (Talisman, L2MJ,LPMJ), (Talisman, L2MV,LPMV), (Talisman, K2A3,KPA3), (Talisman, K2A5, KPA5), (Talisman, K2A4, KPA4), (Talisman, K2MJ), (Talisman, K2MV, KPMV), (Fluence, LZVJ), (Clio-IV, 2RAU,2RBU), (Megane-IV, K9MS), (Megane-IV, K9MR), (Megane-IV, K9A1), (Megane-IV, K9A3), (Megane-IV, K9A4), (Megane-IV, K9M0), (Megane-IV, K9MV), (Megane-IV, B9MV), (Megane-IV, B9M0), (Clio-IV, 7R01,KHMR), (Clio-IV, 6RRN,6RSN), (Clio-IV, 5RBU), (Clio-IV, 5R01), (Clio-IV, 7RBU,KHAU), (Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Scenic-IV, J9A4), (Scenic-IV, J9A5), (Scenic-IV, J9A3), (Scenic-IV, J9A2), (Clio-IV, 7RBU, KHAU), (Scenic-IV, J9MB,J9MB,R9MB), (Scenic-IV, JZ), (Megane-IV, B9A5), (Megane-IV, K9A5), (Captur-I, 2R04,2R05), (Captur-I, 2R02,2R03), (Captur-I, 2R06,2R07), (Captur-I, 2R00,2R01,J5AJ), (Espace-V, JRM1), (Laguna-III, KTOF,KTOF,KT1F,KT3G,KT3K,KTEF,KTFG,KTFK), (Laguna-III, KT06,KT2D,KT2W,KT3D,KT3D,KTDD,KTDW,KTFD,KTFW), (Laguna-III, KT18,KT32,KT8,KT2D,KT2E,KT2F), (Laguna-III, KT0K,KT1K,KT2B,KT2C,KT3C,KTEK,KTFC), (Laguna-III, DT11,DT1E,DT1N), (Laguna-III, DT1R,DT1R,DTE2,DTER), (Laguna-III, BT01,BT09,BT11,BT19,BTB1,BTE1,BTE9), (Laguna-III, KT01,KT09,KT11,KT19,KTB1,KTE1,KTE9), (Laguna-III, KT0N,KT1N,KTBN,KTEN), (Laguna-III, BT0K,BT1K,BT2C,BT3C,BTEK,BTFB,BTFC), (Laguna-III, BT0N,BT1N,BTBN,BTEN), (Laguna-III, BT2D,BT2W,BT3D,BT3W,BTFD,BTFW), (Laguna-III, BT09,BT0F,BT0M,BT0S), (Laguna-III, BT01,BT0E,BT0N), (Laguna-III, BT0F,BT0F,BT1F,BT3G,BT3K,BTEF,BTFG,BTFK), (Laguna-III, BT1H,BT35,BTD5,BTEH,BTF5), (Laguna-III, BT0G,BTBG), (Laguna-III, BT04,BT07,BT0A,BT0B,BT0J,BT0S), (Laguna-III, DT09,DT0F,DT0M,DT0S), (Koleos-II, HCAK), (Koleos-II, HCA4), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D), (Scenic-IV, J9AE), (Twingo-III, BCM8), (Fluence, LZLL,LZVV), (Captur-I, 5R33,5R24,5R2R,5R32,5RB2,5RD2,5RE2), (Captur-I, 2R5A,2RDA,2REA,2RFA,2RGA,2RHA), (Captur-I, 5RBU), (Kadjar, HLMH), (Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Trafic-III, JGML,FGML), (Trafic-III, JGMH,EGMH), (Trafic-III, JGMJ,FGMR), (Scenic-III,), (Captur-I, J5M1,J5NF), (Captur-I, J5AU), (Captur-I, J5NJ), (Captur-I, J5NK), (Captur-I, J5N4), (Clio-IV, BHA1), (Clio-IV, BHAK), (Clio-IV, BHN4), (Clio-IV, BHN3), (Clio-IV, KHNF), (Clio-IV, KHN4), (Clio-IV, KHN3), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Kadjar, HLA6), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, K9MF), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9MF), (Megane-IV, B9M6), (Megane-III, DZ16), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Zoe, BFMF), (Twingo-III, BCMD), (Trafic-III, JGMK,JGMS,FGMK), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Scenic-IV, J9NB,R9NB), (Scenic-IV, J9NC), (Scenic-IV, J9A7,R9A7), (Scenic-IV, J9A8,R9A8), (Megane-IV, B9), (Clio-IV,



Diagnosegeräte

BHMM,BHJ4,BHJ6), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Kadjar, HLA7), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Megane-III, RFB), (Clio-IV, R), (Clio-IV, BHNP), (Clio-IV, BHNF), (Clio-IV, BHM1,BHNF), (Clio-IV, KHNP), (Trafic-III, JGMN), (Trafic-III, JGML,FGML,EGML), (Talisman,), (Talisman, None), (Captur-I, J5NE), (Koleos-II, HCA7), (Koleos-II, HCAN), (Koleos-II, None), (Megane-IV, K9A7), (Talisman, L2M), (Talisman, KP_), (Trafic-III, JGMM), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Megane-IV,), (Twingo-III, BCA1), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Megane-IV, RFB), (Espace-V, JRFC), (Scenic-IV, R9NC), (Talisman, RFD))

Lernwerte Nockenwellensensor zurücksetzen ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Clio-V, B7MT), (Captur-II, RJB))

Klassierungswiderstand Verteilergetriebe anlernen ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((Megane-III, DZ0F), (Megane-III, DZ0A), (Megane-III, DZ0B), (Megane-III, DZ0C), (Megane-III, DZ1M), (Megane-III, DZ0D,DZ09,DZ1F,DZ1G), (Megane-III, DZ03), (Megane-III, DZ0J), (Megane-III, DZ1P), (Megane-III, DZ0L), (Megane-III, DZ0Y), (Megane-III, DZ0G,DZ1E), (Megane-III, DZ0K), (Megane-III, DZ1N), (Megane-III, KZ0F), (Megane-III, KZ1V), (Megane-III, KZ0A), (Megane-III, KZAA), (Megane-III, KZ0B), (Megane-III, KZ1M), (Megane-III, KZ1W), (Megane-III, KZ0Y), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ0K), (Megane-III, KZ0C), (Megane-III, KZ1A), (Megane-III, KZ0D), (Megane-III, KZ1G), (Megane-III, KZ03), (Megane-III, KZG3), (Megane-III, KZ0H), (Megane-III, KZ0U), (Megane-III, KZ0V), (Megane-III, KZ0J), (Megane-III, KZ0N), (Megane-III, KZ1S), (Megane-III, KZ0L), (Megane-III, BZ0F), (Megane-III, BZ1V), (Megane-III, BZ0B), (Megane-III, BZ1M), (Megane-III, BZ1W), (Megane-III, BZ0C), (Megane-III, BZ1A), (Megane-III, BZ0D), (Megane-III, BZ10), (Megane-III, BZAR), (Megane-III, BZ0H), (Megane-III, BZ03,BZM4,BZ24,BZ0U,BZ0V), (Megane-III, BZ0U), (Megane-III, BZAF), (Megane-III, BZ03), (Megane-III, BZ0N), (Megane-III, BZ1S), (Megane-III, BZ0L), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, BZ0K), (Megane-III, BZ1U), (Megane-III, DZ0N), (Megane-III, DZ1S), (Megane-III, DZ1V), (Megane-III, DZ1W), (Megane-III, DZ1A), (Megane-III, DZ1G), (Megane-III, DZ0U), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Scenic-III, JZ0L), (Scenic-III, JZ1S), (Megane-III, BZ01), (Megane-III, BZ09), (Megane-III, DZ09), (Megane-III, BZ0Y), (Megane-III, BZ1B), (Megane-III, BZ1F), (Megane-III, BZ1H), (Megane-III, BZ1J), (Megane-III, BZ1K), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, BZ1E), (Megane-III, DZ0H), (Megane-III, DZ1B), (Megane-III, DZ1E), (Megane-III, DZ1F), (Megane-III, DZ1H), (Megane-III, DZ1J), (Megane-III, DZ1K), (Megane-III, EZ03), (Megane-III, EZ09), (Megane-III, EZ0B), (Megane-III, EZ0D), (Megane-III, EZ0F), (Megane-III, EZ0G), (Megane-III, EZ0J), (Megane-III, EZ0K), (Megane-III, EZ0L), (Megane-III, EZ0U), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1G), (Megane-III, EZ1P), (Megane-III, EZ1T), (Megane-III, EZ1U), (Megane-III, EZ1V), (Megane-III, KZ09), (Megane-III, KZ1B), (Megane-III, KZ1F), (Scenic-III, JZ1K), (Scenic-III, JZ1J), (Megane-III, EZ1W), (Megane-III, EZ1Y), (Megane-III, EZ1S), (Scenic-III, JZ14), (Scenic-III, JM16), (Scenic-III, JZ0D), (Scenic-III, JZ03), (Scenic-III, JZ0U), (Scenic-III, JZ0B,JZ07), (Scenic-III, JZ1M), (Scenic-III, JZ0F,JZ1V,JZDV), (Scenic-III, JZ0G), (Scenic-III, JZ1P), (Scenic-III, JZ0J), (Scenic-III, JZ0N), (Scenic-III, JZ0A), (Scenic-III, JZ0Y), (Scenic-III, JZ1Y), (Scenic-II, JM16), (Megane-III, BZ0J), (Megane-III, BZAB), (Megane-III, BZ0A), (Scenic-III, JZ1V,JZDV,JZ0F), (Scenic-III, JZ1W), (Scenic-III, JZ1G), (Scenic-III, JZ1E), (Scenic-III, JZ1U), (Scenic-III, JZ42), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Megane-III, DZ15), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, KZ01), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Megane-III, DZ11,DZ2B), (Megane-III, DZ01), (Megane-III, DZ08), (Scenic-III, JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Megane-III, JZ09), (Scenic-III, JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, DZ16,DZ28), (Megane-III, EZ16), (Megane-III, BZ11), (Megane-III, BZ1Y), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Megane-III, KZ1Y), (Megane-III, KZ1T), (Megane-III, DZ0_), (Megane-III, BZ1T), (Megane-III, BZ1T,BZ0K), (Megane-III, DZ17), (Megane-III, DZ18), (Megane-III, EZ12), (Megane-III, L331), (Megane-III, L332), (Megane-III, BZL2), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ09,JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Megane-III, BZ23), (Megane-III, BZ1G), (Megane-III, DZ21), (Megane-III, DZ23), (Megane-III, BZ14), (Megane-III, DZ16), (Clio-V, B7MT), (Clio-V, B7MF), (Clio-V, B7AD), (Captur-II, RJB), (Zoe, FFMF),



Diagnosegeräte

(Megane-III, RFB), (Zoe, BFMC,BFMD), (Clio-V, RJA), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Arkana,), (Arkana, RJL), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, B9NC), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Gemischadaption zurücksetzen ((Megane-III, DZ0F), (Megane-III, DZ03), (Megane-III, DZ1P), (Megane-III, DZ0G,DZ1E), (Megane-III, DZ0K), (Megane-III, DZ1N), (Megane-III, KZ0F), (Megane-III, KZ1V), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ0K), (Megane-III, KZ03), (Megane-III, KZ0V), (Megane-III, BZ0F), (Megane-III, BZ1V), (Megane-III, BZ03,BZM4,BZ24,BZ0U,BZ0V), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, BZ0K), (Megane-III, BZ1U), (Megane-III, DZ1V), (Megane-III, DZ0U), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ1B), (Megane-III, BZ1H), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ0F), (Megane-III, EZ0G), (Megane-III, EZ0K), (Megane-III, EZ0U), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Megane-III, EZ1U), (Megane-III, EZ1V), (Megane-III, KZ1B), (Megane-III, EZ1T), (Scenic-III, JZ0F,JZ1V,JZDV), (Scenic-III, JZ0G), (Scenic-III, JZ1P), (Megane-III, BZ0H), (Clio-IV, BHMA), (Clio-IV, KHMA), (Scenic-III, JZ1V,JZDV,JZ0F), (Megane-III, BZ01), (Megane-III, DZ15), (Megane-III, KZ01), (Megane-III, DZ11,DZ2B), (Megane-III, DZ01), (Megane-III, DZ08), (Scenic-III, JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Clio-IV, BHMH), (Megane-III, BZ11), (Megane-III, BZ1T), (Megane-III, KZ1T), (Megane-III, DZ17), (Megane-III, DZ18), (Captur-I, J5M0), (Captur-I, J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Captur-I, BHM0), (Captur-I, KHM0), (Captur-I, 5R40), (Captur-I, 5RU0), (Scenic-III, JZ09,JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Megane-III, BZ23), (Megane-III, DZ21), (Megane-III, DZ23), (Clio-IV, KHM0), (Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Captur-I, J5MA,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Captur-I, J5MH,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Captur-I, 2R5A,2RDA,2REA,2RFA,2RGA,2RHA), (Clio-IV, R), (Clio-IV, BHM0))

Nockenwellenverstellung anpassen ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, DZ0G,DZ1E), (Megane-III, DZ0K), (Megane-III, DZ1N), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ0K), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, BZ0K), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ0G), (Megane-III, EZ0K), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Megane-III, EZ1T), (Scenic-III, JZ0G), (Scenic-III, JZ1P), (Clio-IV, BHMA), (Clio-IV, KHMA), (Megane-III, BZ01), (Megane-III, DZ15), (Megane-III, KZ01), (Megane-III, DZ11,DZ2B), (Megane-III, DZ01), (Megane-III, DZ08), (Scenic-III, JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Clio-IV, BHMH), (Scenic-III, JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, DZ16,DZ28), (Megane-III, EZ16), (Megane-III, BZ11), (Megane-III, BZ1T), (Megane-III, KZ1T), (Megane-III, DZ17), (Megane-III, DZ18), (Captur-I, J5M0), (Captur-I, J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Captur-I, BHM0), (Captur-I, KHM0), (Captur-I, 5R40), (Captur-I, 5RU0), (Scenic-III, JZ09,JZ11,JZ0Z,JZ1Z,JZD1), (Megane-III, BZ23), (Megane-III, DZ21), (Megane-III, DZ23), (Clio-IV, KHM0), (Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Captur-I, J5MA,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Captur-I, J5MH,J5AL,5R5A,5R7A,5RAA,5RKA,5RLA,5RMA,5RXA), (Twingo-III, BCM1), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kadjar, HLMR), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D), (Twingo-III, BCM8), (Captur-I, 2R5A,2RDA,2REA,2RFA,2RGA,2RHA), (Megane-III, DZ16), (Twingo-III, BCMD), (Clio-V, B7MT), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Megane-III, RFB), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Clio-IV, R), (Clio-IV, BHM0), (Clio-V, RJA), (Megane-IV, B9NC), (Arkana, RJL), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Talisman, RFD))

Kamerasteuerggerät kalibrieren ((Scenic-II, JM16), (Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, RJL))

AGR-Ventil anlernen ((Talisman, L2M), (Talisman, KP__))

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Fluence, L30Z,LZBZ,LZL6), (Zoe, BFMA), (Kadjar, HLA4), (Kadjar, HLMR), (Kadjar, HLA3), (Espace-V, JRM1), (Koleos-II, HCAK), (Koleos-II, HCA4), (Kadjar, HLMH), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Kadjar, HLNB), (Kadjar, HLNC), (Kadjar, HLA6), (Zoe, FFMF), (Kadjar, HLA7), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Zoe, FFMF), (Zoe,



Diagnosegeräte

BFMC,BFMD), (Koleos-II, HCA7), (Koleos-II, HCAN), (Koleos-II, None), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Koleos-II, HCA), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Lernwerte Starter zurücksetzen ((Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, KPA7), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Modus, JP04))

Drallklappe anlernen ((Talisman, L2M), (Talisman, KP__))

Radar und Kamera kalibrieren ((Scenic-IV, J9A9,J9N9))

Lernwerte Niederdruck-AGR zurücksetzen ((Scenic-III, JZ14), (Scenic-III, JZ00,JZ12), (Megane-III, BZ00), (Megane-III, BZ12), (Megane-III, KZ00), (Megane-III, KZ12), (Megane-III, DZ00), (Megane-III, DZ02), (Clio-IV, BHM4), (Clio-IV, KHM4), (Clio-IV, BHAL), (Clio-IV, KHAL), (Megane-III, EZ00), (Megane-III, DZ12), (Fluence, LZ00), (Megane-III, EZ12), (Captur-I, J5AL), (Scenic-III, JZ00,JZ02,JZ12,JZ13,JZD2,JZH0,JZNA,JZPA,JZV0,JZYA), (Scenic-III, JZ00), (Scenic-III, JZ12,JZ00), (Kangoo-II, KW05), (Kangoo-II, KW08), (Kangoo-II, KW25), (Kangoo-II, KW28), (Kangoo-II, KW55), (Kangoo-II, KW58), (Kangoo-II, KW45), (Kangoo-II, KW48), (Kangoo-II, KW25,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW28,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW65,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW68,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW95,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Kangoo-II, KW98,FW15,FW18,FW55,FW58,), (Megane-III, BZ14), (Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Kangoo-II, FW15,FW18,FW55,FW58,FWG5,FWG8,FWK5,FWK8,KW25,KW28,KW65,KW68,KW95,KW98), (Captur-I, 2RAL,2RBL,2REL,2RFL), (Clio-IV, 5RBF,5RDF,5REF), (Clio-IV, 6RBF,6RDF), (Clio-IV, 7RBF,7RDF,7REF), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))

Bremsdrucksensor anlernen ((Espace-IV, JK04,JK1F,JKFJ,JK01,JK1J))

Codierung

Anhängerkupplung codieren ((Scenic-IV, J9A9,J9N9))

Sprachvariante codieren ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Einheiten Kombiinstrument codieren ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Reifengröße codieren ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL))

Automatisches Anziehen Feststellbremse ein-/ausschalten ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Airbagsteuergerät ver-/entriegeln ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Radsatz (Sommer/Winter) codieren ((Kadjar, HAXx,HLxx))

Anhängerkupplung an Fahrerassistenzsysteme anpassen ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD), (Arkana, R JL))

Einspritzventile codieren ((Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC))



Diagnosegeräte

Ländervariante codieren ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Anhängerkupplung de-/aktivieren ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

Gespannstabilisierung codieren ((Talisman, KPAM), (Talisman, LPAM), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Espace-V, JRAM), (Talisman, L2M), (Talisman, KP__), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD))

| **Service-Rückstellung** (Espace-V, JRAM), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Scenic-IV, J9A9,J9N9), (Talisman, KPAM)

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)**

| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**

(Espace-V, JRM1), (Espace-V, JRAL), (Espace-V, JRAM), (Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Twingo-III, BCMD), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Megane-IV, B9), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Clio-V, B7MT), (Clio-V, B7MF), (Clio-V, B7AD), (Captur-II, RJB), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Zoe, FFMF), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Zoe, BFMC,BFMD), (Clio-V, RJA), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,), (Twingo-III, BCA1), (Arkana,), (Arkana, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB), (Talisman,), (Espace-V, JRFC), (Talisman, RFD)

Saab

| **Fehlercode**

| **Parameter**

| **Stellglied**

| **Grundeinstellung** Lenkwinkelsensor anlernen ((9-3, YS3F))

| **Codierung**

| **Service-Rückstellung**

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit mega macs X**

| **Cyber Security Management (CSM)**

| **diagnosefähig nur mit Cyber Security Management**



Diagnosegeräte

Seat

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Lenkwinkelsensor anlernen ((Ibiza, 6J), (Ibiza, 6P))

Stand-/Zusatzheizung entriegeln ((Ateca, KH), (Leon, 5F), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Inca, 6K), (Arosa, 6H), (Toledo, 1M), (Leon, 1M), (Ibiza, 6L), (Cordoba, 6L), (Cordoba, 6K), (Altea, 5P), (Toledo, 5P), (Leon, 1P), (Alhambra, 7V), (Ibiza, 6J), (Leon, 5F), (Ibiza, 6L1), (Ibiza, 6P), (Toledo, KG), (Alhambra, 71), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Arosa, 6H), (Toledo, 1M), (Leon, 1M), (Alhambra, 7V), (Toledo, 1L), (Inca, 6K), (Exeo, 3R), (Leon, 1P))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

(Leon, KL), (Ateca, KH)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Skoda

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Lenkwinkelsensor anlernen ((Yeti, 5L), (Octavia, 1U), (Fabia, 6Y), (Octavia, 1Z), (Fabia, 54), (Roomster, 5J), (Superb, 3T), (Fabia, NJ))

Bremspedalwegsensoren anlernen ((Enyaq, 5A))

Turbolader anlernen ((Superb, 3T), (Roomster, 5J))

Rußpartikelfilter anpassen ((Superb, 3U), (Fabia, 6Y), (Fabia, 54), (Roomster, 5J), (Superb, 3T))

Scheinwerfer einstellen ((Enyaq, 5A))

ESC-Sensoren anlernen ((Enyaq, 5A))



Diagnosegeräte

Klimaanlage ((Enyaq, 5A))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Enyaq, 5A))

Rußpartikelfilter regenerieren ((Superb, 3U), (Fabia, 6Y), (Octavia, 1Z), (Fabia, 54), (Roomster, 5J), (Superb, 3T), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Superb, 3V), (Rapid, NH), (Yeti, 5L), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Scala, NW), (Kamiq, NW))

Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen ((Enyaq, 5A))

Bremsdrucksensor anlernen ((Enyaq, 5A))

Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen ((Enyaq, 5A))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((Fabia, 6Y), (Fabia, 54))

| **Codierung** Transportmodus de-/aktivieren ((Enyaq, 5A))

| **Service-Rückstellung**

| **DoIP/CAN**

| **diagnosefähig nur mit
mega macs X**

| **Cyber Security
Management (CSM)** ((Enyaq, 5A))

| **diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management**

Smart/MCC

| **Fehlercode**

| **Parameter**

| **Stellglied**

| **Grundeinstellung** Sonderentlüftung ohne ESC durchführen ((Smart, 450341,450342,450343,450346), (Smart, 450331,450336), (Smart, 450441,450442,450443,450446), (Smart, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart, 450401,450402,450403,450406), (Smart, 450333,450335), (Smart, 450452,450453), (Smart, 450418), (Smart, 450414), (Smart, 450330,450332), (Smart, 450336), (Smart, 450400))

Position Kupplung anlernen ((Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343))

Lenkwinkelsensor anlernen ((Smart Forfour, 454032), (Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 450400), (Smart Fortwo, 450330), (Smart Fortwo, 450432), (Smart Fortwo, 450332,450336,450352,450353), (Smart Roadster/Coupe, 452334), (Smart Roadster/Coupe, 452434), (Smart Roadster/Coupe, 452432), (Smart Fortwo, 450333,450335), (Smart Fortwo, 450433,450435), (Smart Forfour, 454000), (Smart Forfour, 454030), (Smart Forfour, 454001), (Smart Forfour, 454031), (Smart Roadster/Coupe, 452333), (Smart Roadster/Coupe, 452433), (Smart Roadster/Coupe, 452332), (Smart Forfour, 454033), (Smart Forfour, 454034), (Smart, 450331), (Smart,



Diagnosegeräte

450335,450336,450341,450342,450343,450344), (Smart, 450314), (Smart, 450432), (Smart, 450433,450435), (Smart Fortwo, 451400), (Smart Fortwo, 451330), (Smart Fortwo, 451330,451334), (Smart Fortwo, 451331,451380), (Smart Fortwo, 451431,451480), (Smart Fortwo, 451332), (Smart Fortwo, 451432), (Smart Fortwo, 451433), (Smart Fortwo, 451333), (Smart Fortwo, 451300), (Smart Fortwo, 451391), (Smart Fortwo, 451491), (Smart Fortwo, 451490), (Smart Fortwo, 451390), (Smart Fortwo, 451392), (Smart Fortwo, 451492), (Smart Fortwo, 450332), (Smart Fortwo, 450347), (Smart Fortwo, 450441,450442,450443,450452), (Smart Fortwo, 451401,451403), (Smart Fortwo, 451301,451303), (Smart Fortwo, 450335), (Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 451380), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343), (Smart Fortwo,))

Rollenprüfstandsmodus aktivieren ((Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 450400), (Smart Fortwo, 450330), (Smart Fortwo, 450432), (Smart Fortwo, 450332,450336,450352,450353), (Smart Fortwo, 450333,450335), (Smart Fortwo, 450433,450435), (Smart Fortwo, 450332), (Smart Fortwo, 450347), (Smart Fortwo, 450441,450442,450443,450452), (Smart Fortwo, 450335), (Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343))

Sonderentlüftung mit ESC durchführen ((Smart, 450341,450342,450343,450346), (Smart, 450331,450336), (Smart, 450441,450442,450443,450446), (Smart, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart, 450401,450402,450403,450406), (Smart, 450333,450335), (Smart, 450452,450453), (Smart, 450418), (Smart, 450414), (Smart, 450330,450332), (Smart, 450336), (Smart, 450400), (Smart, 450331), (Smart, 450335,450336,450341,450342,450343,450344), (Smart, 450314), (Smart, 450432), (Smart, 450433,450435))

ABS-Hydraulikeinheit entlüften ((Smart Roadster/Coupe, 452334), (Smart Roadster/Coupe, 452434), (Smart Roadster/Coupe, 452432), (Smart Roadster/Coupe, 452333), (Smart Roadster/Coupe, 452433), (Smart Roadster/Coupe, 452332), (Smart Fortwo, 451400), (Smart Fortwo, 451330), (Smart Fortwo, 451330,451334), (Smart Fortwo, 451331,451380), (Smart Fortwo, 451431,451480), (Smart Fortwo, 451332), (Smart Fortwo, 451432), (Smart Fortwo, 451433), (Smart Fortwo, 451333), (Smart Fortwo, 451300), (Smart Fortwo, 451391), (Smart Fortwo, 451491), (Smart Fortwo, 451490), (Smart Fortwo, 451390), (Smart Fortwo, 451392), (Smart Fortwo, 451492), (Smart Fortwo, 451401,451403), (Smart Fortwo, 451301,451303), (Smart Fortwo, 451380), (Smart Fortwo,))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Subaru

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Regen-/Lichtsensoren anlernen ((Impreza, G4), (Impreza, G3), (XV, G4), (Forester, SJ), (Legacy/Outback, BS), (WRX, V1), (Levorg, VM), (Forester, SHS), (Impreza, G5), (Levorg, V1))

Kamerasteuergerät kalibrieren ((Impreza, G5))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((XV, G5), (Impreza, G5), (Impreza, GK), (Legacy/Outback, BS))

| Codierung

| Service-Rückstellung

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Suzuki

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Fahrzeugniveausensoren anlernen ((Swift, AZ), (Vitara, LY), (SX4, JY))

Starterzähler zurücksetzen ((Swift, NZ))

Drosselklappe anlernen ((Kizashi, FR), (Grand Vitara, JT), (Swift, EZ), (SX4, EY), (Swift, MZ), (SX4, GY), (Splash, EX), (Jimny, FJ))

Radarsensoren kalibrieren ((SX4, JY))

Sensoren Fahrdynamikregelung anlernen ((Celerio,), (SX4, JY), (Jimny, FJ), (Vitara, LY), (Swift, AZ), (Ignis, MF), (Jimny, GJ))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Jimny, FJ))

Neutralpositionssensoren anlernen ((Swift, AZ), (Vitara, LY), (SX4, JY))

| Codierung



Diagnosegeräte

Service-Rückstellung

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management

Toyota

Fehlercode

Parameter

Stellglied

Grundeinstellung

Lenkwinkelsensor anlernen ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ), (Proace, E))

Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen ((RAV 4, ALA30), (Corolla, AUR10), (Avensis, ADT271), (Avensis, ADT251), (Avensis, ADT250), (Auris, ADE150), (Auris, ADE157), (Verso, AUR20), (Verso, AUR21), (RAV 4, ALA35))

Spurwechselassistent anlernen ((Yaris, MXP10,MXP11), (Yaris, MXPA11), (RAV 4, AXAP54), (Yaris, GXPA16), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Bremsteile ersetzen ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Wartungsmodus (Motorsperre kann deaktiviert werden > Benzinmotor läuft) ((Prius, ZVW50), (Prius, ZVW52))

Bremssystem anlernen ((Camry, GSV70), (C-HR, MAXH10))

Codierung

Service-Rückstellung

DoIP/CAN

diagnosefähig nur mit
mega macs X

Cyber Security Management (CSM)

diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management



Diagnosegeräte

Volkswagen

Fehlercode	(Crafter, 2E), (Crafter, 2F), (ID.4, E2)
Parameter	(Crafter, 2E), (Crafter, 2F), (ID.4, E2)
Stellglied	(Crafter, 2E), (Crafter, 2F), (ID.4, E2)
Grundeinstellung	<p>Elektrische Sitze anlernen ((ID.4, E2))</p> <p>Lenkwinkelsensor anlernen ((Caddy, 2C), (Golf6, AJ), (Passat, 36), (Transporter, 70), (Tiguan, 5N), (Jetta, 16), (Golf6, 51), (Touran, 1T), (CC, 35), (Golf6, 5K), (Bora, 1J), (Caddy, SA), (Sharan, 7M), (Passat, 3B), (Passat, 35/3A), (Transporter, 7D), (Golf3, 1H), (Golf4, 1J), (New Beetle, 1C/9C), (Passat, 3A), (Polo, 6R), (Phaeton, 3D), (Polo, 6K/6V), (Polo, 9N), (New Beetle, 1Y), (Touareg, 7L), (Caddy, 2K), (Transporter, 7H), (Golf5, 1K), (Polo, 6C), (Transporter, 7J), (Jetta, 1K), (Golf5, 5M), (Fox, 5Z), (Passat, 3C), (Transporter, 7E), (Eos, 1F), (Jetta, 1H), (Jetta, 9M), (CC, 35), (Scirocco, 13), (Golf6, 52), (New Beetle, 5C), (New Beetle, 9C), (New Beetle, 1C), (Lupo, 6X), (CC, 3C), (Bora,), (Caddy,))</p> <p>Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Touran, 5T), (Golf6, 5K), (ID.4, E2))</p> <p>Kraftstoffleitungen Stand-/Zusatzheizung befüllen ((Crafter, SY))</p> <p>Lenkwinkelsensor anlernen ((ID.4, E2))</p> <p>Scheinwerfer einstellen ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))</p> <p>ESC-Sensoren anlernen ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))</p> <p>Klimaanlage ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))</p> <p>Elektronische Dämpferregelung anlernen ((ID.4, E2))</p> <p>Wartungsarbeiten Kältemittelkreislauf durchführen ((Golf7, BE), (Crafter, SX))</p> <p>Getriebeanpassungen durchführen ((Touareg, CR))</p> <p>Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((Passat, 3C), (CC, 3C))</p> <p>Gangstellantrieb Getriebe in Neutralposition bringen ((New Beetle, 5C))</p> <p>Heckklappe anlernen ((ID.4, E2))</p> <p>Turbolader anlernen ((Caddy, 2C), (Passat, 36), (Sharan, 7N), (Golf6, 51), (CC, 35), (Caddy, SA), (Golf6, AJ), (Golf6, 5K), (Golf6, 52), (Transporter, 7F), (Transporter, 7E), (CC, 35), (Tiguan, 5N), (Polo, 6R), (Touran, 1T), (Eos, 1F), (Scirocco, 13), (Jetta, 16), (New Beetle, 5C), (Jetta, 1K), (Transporter, SG), (Transporter, SF), (Passat, 3C), (Caddy,))</p> <p>Startsperre Harnstoff-Additiv-System zurücksetzen ((Crafter, SY))</p> <p>Motoranpassungen durchführen ((Crafter, SY))</p> <p>Rußpartikelfilter regenerieren ((Caddy, 2C), (Golf6, AJ), (Passat, 36), (Caddy, 2K), (Touareg, 7P), (Sharan, 7N), (Golf6, 51), (Touran, 1T), (Golf7, 5G), (CC, 35), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Jetta, 16), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Amarok, S6/S7), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf7, AN), (New Beetle, 1C/9C), (Lupo, 6X), (Passat, 3B), (Caddy, SA), (Polo, 9N), (Polo, 6R), (Lupo, 6E), (Transporter, 7H), (Caddy, 9K), (Caddy, 9U), (New Beetle, 1Y), (Golf5, 1K), (Polo, 6C), (Transporter, 7J), (Jetta, 1K), (Golf5, 5M), (Fox, 5Z), (Sharan, 7M), (Passat, 3C), (Jetta, 9M), (Eos, 1F), (Touareg, 7L), (Golf6, 52), (Golf6, 5K), (CC, 35), (Tiguan, 5N), (Scirocco, 13), (New Beetle, 5C), (New Beetle, 1C), (Passat, 3G), (Transporter, SG), (Transporter, SF), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (Polo, AW), (T-Roc, A1), (T-Cross, C1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Crafter, SC), (Caddy,))</p> <p>Bremsbelagverschleiß-Anzeige zurücksetzen ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))</p>



Diagnosegeräte

- Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((Touareg, 7P))
- Bremsdrucksensor anlernen ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))
- Grundeinstellungen Notrufsystem/Telematik-System durchführen ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))
- Bremspedalwegsensor anlernen ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))
- Feststellbremse einfahren ((ID.4, E2))
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage anlernen ((Sharan, 7N), (Transporter, ST))
- Generator anlernen ((Crafter, SY))
- Kühlerjalousie anpassen ((ID.4, E2))
- Oxidationskatalysator anlernen ((Crafter, SY))
- Klimatisierungsautomatik anlernen ((Tiguan, 5N), (Jetta, 16), (CC, 35), (Polo, 6R), (Passat, 3C), (Eos, 1F), (Golf5, 1K), (CC, 35), (Scirocco, 13), (Golf6, 52), (Jetta, 1K), (Golf6, 5K), (Golf6, AJ), (New Beetle, 5C), (Passat, 36), (CC, 3C))
- Füllstand Harnstoff-Additiv zurücksetzen ((Crafter, SY))
- AGR-Ventil anlernen ((Golf5, 5M))
- Kühlsystem entlüften ((Crafter, SY), (ID.4, E2))
- Kamerasteuergerät kalibrieren ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))
- Feststellbremse ausfahren ((ID.4, E2))
- Reifendruckkontrolle anlernen ((Golf6, 51), (Touran, 1T), (Tiguan, 5N), (Polo, 6R), (Passat, 3C), (Golf5, 5M), (Golf5, 1K), (CC, 35), (CC, 3C), (Golf6, 52), (Golf6, AJ))
- Getriebesteuergerät anlernen ((New Beetle, 5C))

| Codierung

- Lautstärke Einparkhilfe anpassen ((ID.4, E2))
- Anhängerererkennung codieren ((ID.4, E2))
- Regen-/Lichtsensoren codieren ((ID.4, E2))
- Transportmodus de-/aktivieren ((ID.3, E1), (ID.4, E2), (ID.5, E3))

| Service-Rückstellung

(ID.4, E2)

| DoIP/CAN

| diagnosefähig nur mit mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

(ID.3, E1), (ID.4, E2), (Transporter, ST), (ID.5, E3)

| diagnosefähig nur mit Cyber Security Management



Diagnosegeräte

Volvo

| Fehlercode

| Parameter

| Stellglied

| Grundeinstellung

Längsbeschleunigungs-Sensor anlernen ((XC60-I, DZ), (S80-II, AR,AS))

Lernwerte seitliche Objekterkennung zurücksetzen ((XC40, XZ))

Luftverteilungsklappen anlernen ((V60-I, FW), (S60-II, FS), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (XC60-I, DZ), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (V60-I, F), (S60-III, ZS))

Einbauposition Steuergerät seitliche Objekterkennung anpassen ((XC40, XZ), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (V90-II, PW), (S60-III, Z))

Lernwerte Kraftstoff-Luft-Verhältnis zurücksetzen ((XC40, XZ), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (S60-III, Z))

Wartungsmodus Feststellbremse de-/aktivieren ((V90-II, ZW))

Lernwerte Drosselklappen-Stellantrieb zurücksetzen ((V60-I, FW), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (S60-II, FS), (XC60-I, DZ), (V60-I, F))

Lambdasonde anlernen ((V60-I, FW), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (S60-II, FS), (V60-I, F))

Lernwerte Luftmengenmesser zurücksetzen ((V60-I, FW), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (S60-II, FS), (XC60-I, DZ), (V60-I, F))

Lernwerte Differenzdrucksensor zurücksetzen ((V60-I, FW), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (S60-II, FS), (XC60-I, DZ), (V60-I, F))

Anprallmodus zurücksetzen ((XC60-I, DZ), (S80-II, AR,AS))

Lernwerte Getriebe zurücksetzen ((V60-I, FW), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (S60-II, FS), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (XC60-II, UZ), (XC60-I, DZ), (S80-II, AR,AS), (V60-I, F), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V60-II, ZZ), (V90-II, ZW), (V60-II, Z), (XC90-II, LC,LF))

Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen ((V60-I, FW), (V60-I, FZ), (S60-II, FS))

Klimaanlagenklappen-Stellantriebe anlernen ((XC40, XZ), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (V90-II, PW), (S60-III, Z))

Rußpartikelfilter zurücksetzen ((C30, MK), (S40-II, MS), (V50, MVV))

Ladedruckregler anlernen ((C30, MK), (C30, M1), (V50, MVV), (S40-II, MS), (C70-II, MC))

| Codierung

| Service-Rückstellung



Diagnosegeräte

- | DoIP/CAN
 - | diagnosefähig nur mit
mega macs X
-

- | Cyber Security
Management (CSM)
- | diagnosefähig nur mit
Cyber Security
Management