

Motorcycle-Diagnose

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 81

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Aprilia

Fehlercode	(Aprilia RSV, RSV 4 1100 Factory E5+), (Aprilia RSV, RSV 4 1100 RR E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 Factory E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 RR E5+)
Parameter	(Aprilia RSV, RSV 4 1100 Factory E5+), (Aprilia RSV, RSV 4 1100 RR E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 Factory E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 RR E5+)
Stellglied	(Aprilia RSV, RSV 4 1100 Factory E5+), (Aprilia RSV, RSV 4 1100 RR E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 Factory E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 RR E5+)
Grundeinstellung	(Aprilia RSV, RSV 4 1100 Factory E5+), (Aprilia RSV, RSV 4 1100 RR E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 Factory E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 RR E5+): Lernwerte zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen
Service-Rückstellung	(Aprilia RSV, RSV 4 1100 Factory E5+), (Aprilia RSV, RSV 4 1100 RR E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 Factory E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 1100 V4 RR E5+)

BMW

Fehlercode	(BMW R 1300, R 1300 RT), (BMW R 1300, R 1300 R), (BMW R 1300, R 1300 RS)
Parameter	(BMW R 1300, R 1300 RT), (BMW R 1300, R 1300 R), (BMW R 1300, R 1300 RS)
Stellglied	(BMW R 1300, R 1300 RT), (BMW R 1300, R 1300 R), (BMW R 1300, R 1300 RS)

| Grundeinstellung

(BMW R 1300, R 1300 R), (BMW R 1300, R 1300 RS), (BMW R 1300, R 1300 RT):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Getriebe anlernen, Gasdrehgriff anpassen, Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(BMW R 1300, R 1300 RT), (BMW R 1300, R 1300 R), (BMW R 1300, R 1300 RS), (BMW M 1000, M 1000 XR)

Ducati

| Fehlercode

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V2 E5+), (Ducati Streetfighter, Streetfighter V4 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V2 E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 RS E5+)

| Parameter

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V2 E5+), (Ducati Streetfighter, Streetfighter V4 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V2 E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 RS E5+)

| Stellglied

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V2 E5+), (Ducati Streetfighter, Streetfighter V4 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V2 E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 RS E5+)

Grundeinstellung

(Ducati Diavel, Diavel V4), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Multistrada, Multistrada V4), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 E5), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 S), (Ducati Multistrada, Multistrada V4S E5), (Ducati Streetfighter, Streetfighter V4), (Ducati Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Ducati Superbike, Panigale V4), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Lernwerte Schaltautomat zurücksetzen, Lernwerte Gänge zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V2):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Lernwerte Schaltautomat zurücksetzen, Lernwerte Gänge zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V2 E5+):

Batterie ersetzen

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V4 E5+):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Batterie ersetzen, Lernwerte Schaltautomat zurücksetzen, Lernwerte Gänge zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen

(Ducati Superbike, Panigale V2):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Lernwerte Schaltautomat zurücksetzen, Lernwerte Gänge zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen

(Ducati Superbike, Panigale V2 E5+):

Batterie ersetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen

(Ducati Superbike, Panigale V4 E5):

Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Lernwerte Schaltautomat zurücksetzen, Lernwerte Gänge zurücksetzen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Gänge anlernen, Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen

Service-Rückstellung

(Ducati Streetfighter, Streetfighter V2 E5+), (Ducati Streetfighter, Streetfighter V4 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V2 E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 Rally E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V4 RS E5+)

Harley-Davidson

Fehlercode	(Harley-Davidson Sportster, 1250 Sportster S)
Parameter	(Harley-Davidson Sportster, 1250 Sportster S)
Stellglied	(Harley-Davidson Sportster, 1250 Sportster S)

Kawasaki

Fehlercode	(Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Classic, Meguro S1), (Kawasaki Classic, W230), (Kawasaki Ninja, Ninja 1100 SX), (Kawasaki Versys, Versys-1100)
Parameter	(Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Classic, Meguro S1), (Kawasaki Classic, W230), (Kawasaki Ninja, Ninja 1100 SX), (Kawasaki Versys, Versys-1100)
Stellglied	(Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Classic, Meguro S1), (Kawasaki Classic, W230), (Kawasaki Ninja, Ninja 1100 SX), (Kawasaki Versys, Versys-1100)
Grundeinstellung	(Kawasaki Ninja, Ninja 1100 SX), (Kawasaki Versys, Versys-1100): ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Z, Z-900): ABS-Hydraulikeinheit entlüften
Service-Rückstellung	(Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Ninja, Ninja 1100 SX), (Kawasaki Versys, Versys-1100)

Piaggio

Fehlercode	(Piaggio Medley, Medley 125 E5+), (Piaggio Medley, Medley 200 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 310 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 400 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 125 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 150 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 50 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 530 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 400 E5+)
Parameter	(Piaggio Medley, Medley 125 E5+), (Piaggio Medley, Medley 200 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 310 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 400 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 125 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 150 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 50 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 530 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 400 E5+)

Stellglied	(Piaggio Medley, Medley 125 E5+), (Piaggio Medley, Medley 200 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 310 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 400 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 125 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 150 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 50 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 530 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 400 E5+)
Grundeinstellung	(Piaggio Beverly, Beverly 310 E5+), (Piaggio Beverly, Beverly 400 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 125 E5+), (Piaggio Liberty, Liberty 150 E5+): Drosselklappe anlernen, Alle Motorlernwerte zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen (Piaggio Liberty, Liberty 50 E5+), (Piaggio Medley, Medley 125 E5+), (Piaggio Medley, Medley 200 E5+): Lernwerte Motor zurücksetzen (Piaggio MP 3, MP 3 400 E5), (Piaggio MP 3, MP 3 530 E5): ABS-Hydraulikeinheit entlüften (Piaggio MP 3, MP 3 400 E5+): Drosselklappe anlernen, Alle Motorlernwerte zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Steuergerät zurücksetzen (Piaggio MP 3, MP 3 530 E5+): Drosselklappe anlernen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Gasdrehgriff anpassen, Motorsteuergerät anlernen
Service-Rückstellung	(Piaggio MP 3, MP 3 530 E5+), (Piaggio MP 3, MP 3 400 E5+)

SYM

Fehlercode	(SYM Cruisym, Cruisym 300 E5+), (SYM Fugue, Fugue 125 E5+), (SYM Symphony, Symphony SR 125 E5+), (SYM Maxsym, Maxsym 400 GT E5+), (SYM ADX, ADX 125 E5+), (SYM ADX, ADX 300 E5+)
Parameter	(SYM Cruisym, Cruisym 300 E5+), (SYM Fugue, Fugue 125 E5+), (SYM Symphony, Symphony SR 125 E5+), (SYM Maxsym, Maxsym 400 GT E5+), (SYM ADX, ADX 125 E5+), (SYM ADX, ADX 300 E5+)
Stellglied	(SYM Cruisym, Cruisym 300 E5+), (SYM ADX, ADX 300 E5+)

Vespa

Fehlercode

(Vespa 946, 946 125 E5+), (Vespa 946, 946 150 E5+), (Vespa GTS, GTS 125 Supertech E5+), (Vespa GTS, GTS 250 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 Supertech E5+), (Vespa GTV, GTV 310 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 150 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 150 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 125 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 150 E5+)

Parameter

(Vespa 946, 946 125 E5+), (Vespa 946, 946 150 E5+), (Vespa GTS, GTS 125 Supertech E5+), (Vespa GTS, GTS 250 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 Supertech E5+), (Vespa GTV, GTV 310 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 150 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 150 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 125 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 150 E5+)

Stellglied

(Vespa 946, 946 125 E5+), (Vespa 946, 946 150 E5+), (Vespa GTS, GTS 125 Supertech E5+), (Vespa GTS, GTS 250 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 Supertech E5+), (Vespa GTV, GTV 310 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 150 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 150 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 125 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 150 E5+)

| Grundeinstellung

(Vespa 946, 946 125 E5+), (Vespa 946, 946 150 E5+), (Vespa GTS, GTS 250 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 E5+), (Vespa GTS, GTS 310 Supertech E5+), (Vespa GTV, GTV 310 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera 150 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 125 E5+), (Vespa Primavera, Primavera Tech 150 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 125 E5+), (Vespa S / SXL / Sprint, Sprint 150 E5+):

Drosselklappe anlernen, Alle Motorlernwerte zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen

(Vespa GTS, GTS 125 Classic E5), (Vespa GTS, GTS 125 Sport E5), (Vespa GTS, GTS 125 Supertech E5), (Vespa GTS, GTS 125 Supertech E5+):

Lernwerte zurücksetzen

(Vespa GTS, GTS 125 Supertech), (Vespa GTS, GTS 300 E4), (Vespa GTS, GTS 300 Supertech), (Vespa GTV, GTV 300 E4):
ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften

(Vespa GTS, GTS 300 Classic E5), (Vespa GTS, GTS 300 Sport E5), (Vespa GTS, GTS 300 Supertech E5):

Alle Motorlernwerte zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen

| Service-Rückstellung

(Vespa GTS, GTS 125 Supertech E5+), (Vespa GTS, GTS 310 Supertech E5+), (Vespa GTV, GTV 310 E5+)

Yamaha

| Fehlercode

(Yamaha LTS, LTS 125)

| Parameter

(Yamaha LTS, LTS 125)